

Wärmeempfindliche Löffel:

GEBRAUCHSANLEITUNG:

Tauchen Sie den Löffel in das Essen Ihres Babys und rühren Sie 15 Sekunden lang.
Wenn der Löffel seine Farbe verändert, lassen Sie das Essen abkühlen und spülen
Sie den Löffel unter kaltem Wasser ab. Dies wiederholen, bis der Löffel seine Farbe beibehält.

Zur Sicherheit und Gesundheit Ihres Kindes:

ACHTUNG:

Dieses Produkt darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden.
Das Produkt vor jedem Gebrauch inspizieren.
Entsorgen Sie das Produkt bei Anzeichen einer Minderung oder eines Schadens.
Immer die Temperatur des Nahrungsmittels vor dem Füttern überprüfen.
Von direkter Sonneneinstrahlung oder Hitze fernhalten und nicht länger als empfohlen in Desinfektionsmittel
liegen lassen. Das Kind mit diesem Produkt nicht herumgehen oder –laufen lassen.
Dieses Produkt nicht in die Mikrowelle geben.
Einige Lebensmittel wie Karotten und Süßkartoffeln können Flecken auf dem Produkt verursachen,
beeinträchtigen aber nicht seine Verwendung oder Sicherheit.

Dieses Produkt ist kein Spielzeug.

Die durchschnittliche Lebensdauer der weichen Teile beträgt 6 Monate, je nach Gebrauch.

REINIGUNG:

Zur Gewährleistung der Hygiene:

Vor dem ersten Gebrauch waschen.

Spülmaschinene geeignet (nur oberer Geschirrkorb) oder in warmem, mildem Seifenwasser waschbar.

Nicht in den unteren Korb des Geschirrspülers legen oder aggressive Spülmittel verwenden, da diese das
Produkt beschädigen können. Gründlich abspülen.

Diese Informationen aufbewahren.