

Nibbler:

GEBRAUCHSANLEITUNG:

Drücken Sie vorsichtig auf die Seiten des Rings.

Drehen Sie die Schraube nach links und heben Sie sie an. Legen Sie die zu kauenden Gegenstände in das Netz.

Den Rand drücken und drehen, um Essen im Nibbler zu fixieren.

Ersatznetze sind im Handel erhältlich.

ZUM AUSTAUSCHEN DES NETZES:

Drücken Sie vorsichtig auf die Seiten des Rings. Drehen Sie die Schraube nach links und heben Sie sie an.

Entnehmen Sie das Netz und tauschen Sie es gegen ein neues aus.

Zur Sicherheit und Gesundheit Ihres Kindes:

ACHTUNG:

Dieses Produkt darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden.

Immer die Temperatur des Nahrungsmittels vor dem Füttern überprüfen.

Das Produkt vor jedem Gebrauch inspizieren.

Entsorgen Sie das Produkt bei Anzeichen einer Minderung oder eines Schadens.

Von direkter Sonneneinstrahlung oder Hitze fernhalten.

Das Kind mit Schüssel/Teller nicht herumgehen oder –laufen lassen.

Kinder dürfen dieses oder andere Babyprodukte nie unbeaufsichtigt verwenden.

Dieses Produkt ist kein Spielzeug.

Die durchschnittliche Lebensdauer des Netzes beträgt 3 Monate, je nach Gebrauch.

REINIGUNG:

Zur Gewährleistung der Hygiene:

Vor dem ersten Gebrauch waschen.

Spülmaschinengeeignet (nur oberer Geschirrkorb) oder mit der Hand in warmen, milden Seifenwasser waschbar. Nicht in den unteren Korb des Geschirrspülers legen oder aggressive Spülmittel verwenden, da diese das Produkt beschädigen können. Gründlich abspülen.

Diese Informationen aufbewahren.