

Artikelnummer	Beschreibung	Sicherheits-/Warnhinweis
6102318	Mobile Esel Emmi Girl 2	WARNUNG! Dieses Spielzeug ist außerhalb der Reichweite des Kindes anzubringen.
6102000	Mobile Emmi	Um mögliche Verletzungen durch Verheddern zu verhindern, ist dieses Spielzeug zu entfernen, wenn das Kind beginnt zu versuchen, auf allen Vieren zu krabbeln. Verheddern oder Strangulieren möglich.
6102417	Mobile Ente Edda	Entfernen Sie das Spielzeug, wenn das Baby beginnt, sich auf Hände und Knie hochzuschieben. Von der Geburt bis 5 Monate.