

Wichtige Gebrauchs- hinweise für nip® Esslern- produkte

Aus über 90% nachwachsenden Rohstoffen

EN / Important instructions for use for
nip® table training range

Made from more than 90 % renewable raw
materials

FR / Instructions importantes d'utilisa-
tion de l'ensemble de vaisselle pour
bébé nip®

En matières premières renouvelables à plus
de 90 %

IT / Istruzioni importanti per l'utilizzo
della gamma per imparare a
mangiare da soli nip®

Prodotto con oltre il 90 % di materie prime
rinnovabili

NL / Belangrijke instructies voor
gebruik voor nip® tafelftrainingserie

Bestaat voor meer dan 90 % uit hernieuw-
bare grondstoffen

ES / Instrucciones de uso importantes
sobre la gama de productos nip® para
aprender a comer y beber

Más del 90 % realizado con materias primas
sostenibles

DE Anwendung

Vor Erstgebrauch und nach jedem weiteren Gebrauch gründlich mit mildem Spülmittel oder in der Spülmaschine reinigen. Niemals extreme Hitze, wie z.B. dem Backofen, aussetzen – Materialschäden sind möglich. Nicht auskochen. Inhalt beim Erwärmen nicht kochen oder zu heiß werden lassen, um Verbürungen zu vermeiden. Besondere Vorsicht bei der Erhitzung in der Mikrowelle – Für eine gleichmäßige Wärmeverteilung erhitzte Nahrungsmittel immer umrühren! Der Deckel der Snackbox 2in1 ist nicht für die Mikrowelle geeignet. Nicht im Sonnenlicht lagern. Nicht mit aggressiven Reinigungsmitteln reinigen. Kein Spielzeug.

Zur Sicherheit und Gesundheit Ihres Kindes: Warnhinweis!

- Dieses Produkt darf nur unter der Aufsicht von Erwachsenen benutzt werden.
- Vor jeder Benutzung ist das Produkt zu untersuchen.
- Beim ersten Anzeichen einer Beschädigung oder Schwachstelle ist es wegzuerwerfen.
- Immer die Temperatur des Nahrungsmittels vor dem Füttern überprüfen.
- Dieses Produkt kann brechen, wenn es fallen gelassen wird.
- Esslernprodukte entsprechen der EN14372 und sind von unabhängigen Instituten geprüft.

Bei Beanstandung bitte Produkt mit Packung einsenden.

EN Use

Thoroughly clean with a mild detergent or in the dishwasher before first use and after each additional use. Never use extreme heat, such as the oven, material damage is possible. Do not boil. To avoid scalding, when heating do not allow the contents of the food dishes to boil or get too hot. Take special care when heating in the microwave – Always stir heated food for an even heat distribution! Do not put the lid of the Snackbox 2in1 into the microwave. Do not store in sunlight. Do not clean with aggressive detergents. Not a toy.

For your child's safety and health: Warning!

- Always use this product with adult supervision.
- Before each use, inspect the product.
- Throw away at the first sign of damage or weakness.
- Always check food temperature before feeding.
- This product may break if dropped.
- The nip® food dishes comply with EN 14372 and have been tested by independent institutes.

If you have any complaints please send us the product and its packaging.

FR Utilisation

Nettoyer minutieusement avec un détergent doux ou dans le lave-vaisselle avant la première utilisation et après chaque utilisation consécutive. Ne jamais exposer à une chaleur extrême, comme p. ex. le four, au risque d'endommager le matériel. Ne pas faire bouillir. Ne pas faire bouillir le contenu et éviter qu'il devienne trop chaud en le réchauffant au risque de se brûler. Prudence particulière en réchauffant au micro-ondes : toujours remuer les aliments réchauffés pour une répartition égale de la chaleur ! Le couvercle de la Snack box 2en1 ne convient pas au micro-ondes. Ne pas entreposer au soleil. Ne pas nettoyer avec des détergents agressifs. Ce n'est pas un jouet.

Pour la sécurité et la santé de votre enfant : Avertissement !

- Ce produit ne doit être utilisé que sous la surveillance d'un adulte.
- Examiner le produit avant chaque utilisation.
- Le jeter au premier signe de dommage ou de défaut.
- Vérifier toujours la température de l'aliment avant de le donner à manger.
- Ce produit peut se briser en tombant.
- Les produits d'apprentissage sont conformes à la norme EN14372 et contrôlés par des instituts indépendants.

En cas de réclamation, veuillez renvoyer le produit avec son emballage.

IT Utilizzo

Lavare bene con detersivo delicato o in lavastoviglie prima del primo utilizzo e dopo ogni utilizzo successivo. Non esporre mai al calore estremo, ad esempio in forno: possibili danni materiali. Non bollire. Non far bollire o riscaldare eccessivamente il contenuto, per evitare ustioni. Prestare particolare attenzione durante il riscaldamento in microonde: mescolare sempre gli alimenti riscaldati per una distribuzione uniforme del calore! Il coperchio del portamerenda 2in1 non è indicato al microonde. Non riporre alla luce del sole. Non lavare con detersivi aggressivi. Non è un giocattolo.

Per la sicurezza e la salute del Suo bambino: Avvertenza!

- Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente sotto la supervisione di un adulto.
- Controllare il prodotto prima di ciascun utilizzo.
- Gettare via alla prima comparsa di danni o punti deboli.
- Controllare sempre la temperatura degli alimenti prima di imboccare.
- Questo prodotto può rompersi se lasciato cadere.
- I prodotti per imparare a mangiare da soli sono conformi a EN14372 e sono testati da istituti indipendenti.

In caso di reclamo si prega di spedire il prodotto nella sua confezione.

NL Gebruik

Voor het eerste gebruik en na elk verder gebruik grondig met een mild afwasmiddel of in de vaatwasser reinigen. Nooit blootstellen aan extreme hitte, zoals de oven – schade aan het materiaal is mogelijk. Niet uitkoken. Laat de inhoud tijdens het opwarmen niet koken of te heet worden om brandwonden te voorkomen. Wees bijzonder voorzichtig bij het verwarmen in de magnetron – Roer het verwarmde voedsel altijd goed voor een gelijkmatige warmteverdeling! De deksel van de snackbox 2-in-1 is niet geschikt voor de magnetron. Niet bewaren in zonlicht. Niet met agressieve schoonmaakmiddelen reinigen. Geen speelgoed.

Voor de veiligheid en gezondheid van uw kind: Waarschuwing!

- Dit product mag alleen worden gebruikt onder toezicht van een volwassene.
- Het product moet voor elk gebruik worden onderzocht.
- Bij het eerste teken van een beschadiging of een zwak punt moet het worden weggegooid.
- Controleer altijd de temperatuur van het voedsel voor het voeden.
- Dit product kan breken als men het laat vallen.
- Esslern-producten voldoen aan EN14372 en zijn getest door onafhankelijke instituten.

Bij een klacht verzoeken wij u vriendelijk om het product met verpakking op te sturen.

ES Modo de empleo

Antes del primer uso y después de cada uso, lavar a fondo con un producto de lavado suave o en el lavavajillas. No exponer nunca a un calor extremo, por ejemplo, de un horno, pues pueden producirse daños en los materiales. No hervir. No hierva ni caliente demasiado el contenido al calentar, con el fin de evitar escaldaduras. Se ruega especial precaución al calentar en el microondas. ¡Remueva siempre los alimentos calentados para que el calor se distribuya de forma homogénea! La tapa de la Snackbox 2 en 1 no es apta para el microondas. No almacenar a la luz del sol. No limpiar con productos de limpieza agresivos. No es un juguete.

Para la seguridad y la salud del/la niño/a: ¡Advertencia!

- Este producto solo puede utilizarse bajo la supervisión de adultos.
- El producto debe examinarse antes de cada uso.
- Debe tirarse a los primeros signos de daños o puntos débiles.
- Compruebe siempre la temperatura de los alimentos antes de administrarlos.
- Este producto puede romperse si se deja caer.
- Los productos para aprender a comer se hallan conformes con EN14372 y han sido inspeccionados por institutos independientes.

En caso de reclamaciones, envíe el producto con el paquete.

