

FR Instructions d'utilisation - Peluche avec veilleuse

Veillez conserver ces instructions pour toute question ultérieure.
Celles-ci contiennent des informations importantes.

Instructions de sécurité

Attention ! Le module de veilleuse ne doit pas être manipulé par des bébés ou des jeunes enfants. L'actionnement de la fermeture à glissière ne doit être effectué que par des adultes. Le jouet ne doit être donné à l'enfant que lorsque sa fermeture à glissière est correctement fermée.

Veillez à contrôler le jouet régulièrement avant utilisation afin de déceler tout dommage éventuel. Si vous décele un défaut, quel qu'il soit, éloignez le produit de l'environnement de votre enfant jusqu'à ce que le défaut soit réparé ou l'élément remplacé.

Installation et remplacement de la pile

Le module de veilleuse Fehn fonctionne avec 1 pile 1,5 V (AA/Mignon/LR6).
Celle-ci n'est pas fournie.



Outils nécessaires : trombone, tournevis cruciforme, pièce de monnaie

- Pour installer ou remplacer la pile, ouvrez la fermeture à glissière de sécurité à l'aide d'un trombone et sortez le module de veilleuse. **(illu. 01)**
- Tournez la vis de sécurité à l'aide d'un tournevis cruciforme jusqu'à ce que le couvercle ne soit plus couvert par la tête de la vis. **(illu. 02)**
- Ouvrez le couvercle à l'aide d'une pièce de monnaie. Respectez le marquage du sens d'ouverture. **(illu. 03)**
- Retirez le compartiment à piles. **(illu. 04)**
- Insérez la pile 1,5 V (AA/Mignon/LR6) dans le compartiment en respectant l'indication de polarité. **(illu. 05)**
- Insérez le compartiment à piles avec le ressort en avant dans le boîtier de la veilleuse. Veillez à la bonne orientation du compartiment à piles. En cas de résistance pendant l'insertion, corrigez l'orientation du compartiment à piles jusqu'à ce que celui-ci s'introduise facilement.
- Placez le couvercle de sorte que l'encoche se situe au niveau de la vis de sécurité et verrouillez le couvercle conformément au marquage.
- Vérifiez la bonne tenue du couvercle et corrigez son alignement le cas échéant.
- L'encoche du couvercle se trouve-t-elle au niveau de la position de la vis de sécurité ?
- Le couvercle est-il correctement fermé ?
- Sécurisez le couvercle en vissant la vis de sécurité.
- Vérifiez le fonctionnement du module et l'absence d'éventuels dommages. Si vous décele un défaut, quel qu'il soit, éloignez le produit de l'environnement de votre enfant jusqu'à ce que le défaut soit réparé ou l'élément remplacé.
- Placez à nouveau le module de veilleuse dans la peluche et fermez complètement la fermeture à glissière à l'aide d'un trombone.
- Après avoir retiré le trombone, contrôlez la fermeture à glissière de sécurité. Celle-ci doit être correctement et complètement fermée et ne doit pas pouvoir s'ouvrir.

Instructions d'utilisation des piles

- Des piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les batteries doivent être sorties du module de veilleuse avant le rechargement et ne doivent être rechargées que par des adultes.
- Seules les piles indiquées ou similaires peuvent être utilisées.
- Les piles et les batteries doivent être insérées en respectant la polarité.
- Les piles et les batteries déchargées doivent être retirées du jouet.
- Ne court-circuitez jamais les bornes de connexion dans le compartiment à piles.
- Les piles ou les batteries ne sont pas incinérées et ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères mais doivent être éliminées via des centres de collecte publics.
- Les piles ne doivent pas être manipulées par des enfants.
- Le retrait et l'insertion des piles ne doivent être effectués que par un adulte.

Mode de fonctionnement

- **Marche / arrêt**
Le bouton marche / arrêt se trouve sur la face supérieure du module de veilleuse. Appuyez sur le module de veilleuse à travers la peluche afin de le mettre en marche. Appuyez une nouvelle fois pour changer de mode de couleurs et une nouvelle fois pour éteindre la veilleuse. (illu. 06)
- **Sélectionner le mode de couleurs**
Lors de son activation, la veilleuse démarre en mode de changement de couleurs. Vous pouvez passer aux couleurs rouge, vert et bleu en appuyant une nouvelle fois sur le module.
- **Fonction sommeil**
La veilleuse s'éteint automatiquement après 20 minutes. Vous pouvez rallumer le produit en appuyant à nouveau sur le module.

Nettoyage, entretien et maintenance

- Pour nettoyer la peluche, ouvrez la fermeture à glissière de sécurité à l'aide d'un trombone et sortez le module de veilleuse. La peluche peut être nettoyée sans son module de veilleuse en respectant les instructions de lavage indiquées sur le produit.
- Conservez le module de veilleuse à l'abri de l'humidité et de l'eau.
- Retirez la pile si le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Protégez le produit des rayons directs du soleil et éloignez-le de toute source de chaleur.

Élimination

Les piles / batteries défectueuses ou usagées doivent être recyclées selon la directive 2006/66/CE et ses modifications et ne doivent pas être éliminées avec les déchets ménagers. Celles-ci peuvent contenir des métaux lourds toxiques et sont soumises au traitement des déchets spéciaux. Confiez donc vos piles / batteries usagées à un centre de collecte. (illu. 07)

À la fin de son cycle de vie, le module de veilleuse doit être déposé dans un centre de collecte de recyclage de produits électriques et électroniques conformément à la directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et à la directive européenne RoHS. (illu. 08)