











## Збірання

Переконайтеся, що соску для годування повністю просушено через кілцьє з отвором, як показано на рисунку (п.1, 2).

### Чищення та зберігання

Мийте всі частини перед кожним використанням. Це потрібно для гігієни. Після кожного використання розбирайте всі частини, мийте їх теплою водою з милом, видаляйте будь-які залишки їжі та ретельно полощіть. Якщо ви використовуєте щітку для очищення кілочка соски для годування, очищуйте його якомога обережніше, щоб уникнути пошкодження. Простерилізуйте частини в стерилізаторі Philips Avent або прокип'ятіть їх у воді протягом 5 хвилин. Перш ніж торкатися простерилізованих частин, добре вийміть руки й перевірте, чи поверхні чисті. Під час стерилізації стежте, щоб інші частини не торкалися стінок ємності. Інакше це може призвести до незворотної деформації, появи дефектів чи пошкодження виробу, за які Philips не нестиме відповідальності. Харчові бар'єри можуть спричинити зміну кольору складових набору. Цей виріб можна мити в посудомийній машині. Не ставте виріб у розгрітій пічку. Не ставте частини пляшечки на поверхні з антибактеріальними чи абразивними миючими засобами та не торкайтеся ними таких поверхонь. Радімо міняти соску для годування кожні 3 місяці. Соски для годування потрібно зберігати у сухому закритому контейнері. Не залишайте соску для годування під прямими сонячними променями, біля джерел тепла чи в дезінфікувальних засобах (стерилізувальних розчинах) довше рекомендованого часу, оскільки це може її пошкодити.

### Сумісність

Запасні соски можна придбати окремо. Щоб дізнатися більше про те, як правильно вибрати соску для дитини, відвідайте веб-сайт **www.philips.com/avent**. Ці деталі пляшечки сумісні тільки із сосками Philips Avent Natural.

### Підтримка

Якщо вам необхідна інформація чи підтримка, відвідайте веб-сайт **www.philips.com/support**.

ҚАЗАҚША
<p>Қолданар алдында барлық нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз. Пайдаланушы нұсқаулығы мен өнім қорабын болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз.</p> <p><b>Балаңыздың қауіпсіздігі мен денсаулығы үшін АБАЙЛАҢЫЗ!</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Сүйіктіқтарды тоқтаусыз және ұзақ уақыт бойы сору тістің зуауылуын тудырады.</li> <li>Тамақтандыру алдында тамақтың температурасын тексеріңіз.</li> <li>Зақым немесе тозу белгілері байқалған кезде лақтырып тастаңыз.</li> <li>Барлық пайдаланылмайтын компоненттерді балалар қолы жетпейтін жерде ұстаңыз.</li> <li>Сымадарға, таспаларға, бауларға немесе киімнің бос бөлшектеріне біркелкі тараулы үшін тағамды/сусынды жақсылап араластырыңыз, сосын тамақтандырудың алдында температурасын тексеріңіз.</li> <li>Емізкітерді ешқашан тыныштандырығыш емізкі ретінде пайдаланбаңыз.</li> <li>Шыны бөтелкелер сыныу мүмкін.</li> <li>Бұл өнімді үнемі ересектер бақылауымен пайдаланыңыз.</li></ul> <p>Сәбидің тағамын немесе сусындарын жылыту үшін микротолқынды пешті пайдаланбаған дұрыс. Микротолқында пештер тағамың/сусынның құрамындағы құнарлы элементтерді бұздыру мүмкін және онда кейбір жерлері қатты қызуы мүмкін. Егер микротолқынды пешті пайдаланатын болып шешсеніз, қызудың біркелкі таралуы үшін тағамды/сусынды жақсылап араластырыңыз, сосын тамақтандырудың алдында температурасын тексеріңіз. Контейнерді микротолқында пешке бұранда сақинасыз, емізкісіз және қақпақсыз ғана салыңыз. Бөтелкелерді қолданғанда балалардың ұсақ бөлшектерді ұстап ойнауына, жүруіне немесе жүгіруіне жол бермеңіз. Емізуден кейін қалған сүт қалдығын міндетті түрде төгіп тастаңыз. Әрбір пайдалану алдында тексеріп, емізкіті барлық бағытта тартып көріңіз. Зақым немесе тозу белгілері байқалған кезде лақтырып тастаңыз. Шыны бөтелке ішіндегі затты араластыру немесе тазалау үшін металды пайдаланбаңыз. Бұл шыныны зақымдауы мүмкін. Егер бөтелке шытынаған болса немесе онда шыны бөліктер болса, бөтелкелерді пайдалануға болмайды. Бөтелке ұстағыштарды шыны бөтелкелермен пайдаланбаңыз. Тозу белгілерімен немесе сызатпен ұзақ уақыт пайдалансаңыз, сынып кетуі мүмкін.</p> <p><b>Бірінші рет пайдалану алдында</b></p> <p>Барлық бөлшектерді шығарып, тазалап, қайнаған суға 5 минутқа салыңыз немесе Philips Avent стерилізаторы арқылы зарарсыздандырыңыз. Бұл — гигиенаны қамтамасыз ету үшін қажетті қадам.</p> <p><b>Құрастыру</b></p> <p>Емізкі кескінде көрсетілгендей бұранда сақина арқылы толық тартылғанын тексеріңіз (1, 2 сур.).</p> <p><b>Тазалау және сақтау</b></p> <p>Гигиенаны қамтамасыз ету үшін әр қолданыс алдында барлық бөлшектерді тазалаңыз. Әр қолданыстан кейін барлық бөлшектерін шығарып, жылы сабынды суда жуып, тағам қалдықтарын кетіріп, дұрыстап шайыңыз. Емізкітiң ұшын тазалау үшін шетқаны пайдалансаңыз, оны зақымдамас үшін мүмкіндігінше абайлап тазалаңыз. Одан кейін Philips Avent стерилізаторымен зарарсыздандырыңыз немесе 5 минут қайнатыңыз. Зарарсызданған компоненттерді ұстар алдында, қолыңыздың жуылғанын және беттердің таза екендігін тексеріңіз. Қайнаған сумен зарарсыздандыру кезінде бөлшектер табаның бүйіріне тимейтiнiн тексерiңiз. Бұл Philips компаниясы жауапты бола алмайтын өнiмнiң түзелмес деформациясына, ақауына немесе зақымна себеп болуы мүмкiн. Тамақтың түстерi бөлшектердi түссiздeндiруi мүмкiн. Бұл өнiмдi ыдыс жуғыш машинада жууға болады. Өнiмдi қызып тұрған пешке салмаңыз. Абразивтi немесе бактериядан тазалайтұн агенттерi бар беттерге бөтелке бөлшектерiн тигiзбeнiз немесе қоймаңыз. Емізкітерді 3 ай сайын ауыстыруды ұсынамыз. Емізкітерді құрғақ, жабық ыдыста сақтаңыз. Емізкіті күннің сәулесі түсетін немесе ыстық болатын жерде, сондай-ақ зарарсыздандыру құралында (стерильдеу ертіңдісінде) ұсынылған уақыттан ұзақ қалдырмаңыз, әйтпесе емізкі жұмсарып кетеді.</p> <p><b>Үйлесімділігі</b></p> <p>Ауыстырылатын емізкітер бөлек сатылады. Нәрестеніз үшін дұрыс емізкіті таңдау туралы қосымша ақпаратты <b>www.philips.com/avent</b> веб-сайтынан қараңыз. Бұл бөтелке бөлшектері тек Philips Avent Natural емізкітерімен үйлесімді.</p> <p><b>Қолдау көрсету</b></p> <p>Ақпарат немесе қолдау қажет болса, <b>www.philips.com/support</b> веб-сайтына кіріңіз.</p>

יש לקרוא את כל ההוראות בעיון לפני השימוש. מומלץ לשמור את מדרך המשתמש ואת אריזות המוצר לעיון בעתיד.

#### למען בטיחות ילדכם ובריאותו

### אזהרה!

- מניצה רציפה וממושכת של נולים תגרום לריקוב השניים.
- יש לבדוק תמיד את טמפרטורת המון לפני ההאכלה.
- השליכי את המכשיר עם הסמינים הראשונים לנוק או פגם.
- יש לשמור רכיבים שאינם בשימוש הרוק משהיג דים של ילדים.
- לעולם אל תחברי לחוטים, סרטים, שרוכים או חלקים רופפים של בגוד. הילד עלול להיחנק.
- אין לעשות שימוש בפטמת הגוה כמוצץ.
- בבקבוקי זכוכית ילדים להעבר - יש להשתמש במוצר זה בהשגחת מבוגר בכל עת.
- לא מומלץ להשתמש במיקרוגל לחימום מון או משקאות של תינוקות. משקרי מיקרוגל עלולים להרוס חומרים מזינים רבי ערך במון או במשקאות ועשויים ליצור טמפרטורות נקודתיות גבוהות. אם בכל זאת ברוזנר להשתמש במיקרוגל, יש להקפיד תמיד לערבב את המון או המשקה המחומם, כדי להבטיח פיזור אחיד של חום ולבדוק את הטמפרטורה לפני השימוש. במכשיר המיקרוגל יש להניח רק את המכל, ללא טבעת ההברגה, הפטמה והכיסוי. אין לאפשר לילדים לשחק עם חלקים קטנים או להסתובב או לרוץ בעת השימוש בבקבוקים. יש לשפוך תמיד תוכו אם שומרו בתום ההאכלה. לפני כל שימוש יש לבדוק את פטמת ההאכלה ולמשוך בכל הכיוונים. השליכי את המכשיר עם הסמינים הראשונים לנוק או פגם. אין להשתמש בכלי מתכת בתוך בקבוק הזכוכית לצורך ערבוב החומרים או ניקוי. אתה עלול לפגוע בוכוכית. אין להשתמש בבקבוקים שיש בהם סדקים או רסיסי זכוכית. אין להשתמש בידווי בקבוק עם בקבוקי זכוכית. שחיקה או התפתחות של שריטות יכולות להסתיים בשבירת הבקבוק.

#### לפני השימוש הראשון

יש לפרק את כל החלקים, לנקות ולאחר מכן לחטא את החלקים על-ידי הכנסתם למים רותחים ל-5 דקות או בעזרת מכשיר חטוי של Philips Avent. כך תשמור על האיגיינה.

### הרכבה

יש לוודא שפטמת ההאכלה משוכה במלואה דרך טבעת ההברגה, כפי מוצג בתמונה (איור 1, 2).

### ניקוי ואחסון

להבטחת האיגיינה, יש לנקות את כל החלקים לפני כל שימוש. לאחר כל השימוש, יש לפרק את כל הרכיבים, לשטוף במי סבון חמים, להסיר את כל יערי המון ולשטוף בסיסיות. אם אתה משתמש במברשת לניקוי קצה פטמת ההאכלה, נקה אותה בהירות רבה ככל האפשר כדי למנוע נזק. לאחר מכן, יש לחטא בעזרת מכשיר חטוי של Philips Avent או להרתיע במשך 5 דקות. יש להקפיד לשטוף ידיום בקפידה ולודא שהרמטחים נקיים לפני שמניחים עליהם את החלקים שעברו חטוי. בזמן חטוי במים רותחים, יש לטמוע מגע של החלקים בדפנות הסיר. מגע כזה עלול לגרום לעיוות, נזק או פגם בלתי הפיכים, שעליהם Philips לא תוכל לקחת אחריות. צבעי מאכלי עשויים לשנות את צבעם של החלקים. המוצר בטוח לשימוש במדיח כלים. אין להניח את המוצר בתווך מחומם. אין לאפשר מגע של חלקי הבקבוק עם חומרי ניקוי אנטטיבקטריאליים או חומרי ניקוי שחוקים ואין לזנוח את חלקי הבקבוק על משטחים עם חומרים אלו. אנו ממליצים להחליף פטמת האכלה כל 3 חודשים. יש לשמור את פטמת ההאכלה במכלי יש' ומכסה. אין להשאיר פטמות באור שמש ישיר או בום, או להשאירן טגולות בחומר החטוי (תמיסת חטוי) מעבר לזמן המומלץ, משום שהדבר עלול להחליש את הפטמה.

### תאימות

אפשר לקבל פטמות חלופיות בנפרד. למדע נוסף על חבירת הפטמה המתאימה לתינוק שלך, ניתן לבקר בכתובת **www.philips.com/avent**. חלקי בקבוק אלו תואמים רק לפטמות Philips Avent Natural.

### תמיכה

לקבלת מידע או תמיכה, מומלץ לבקר באתר **www.philips.com/support**.