GB Important:
Please pay attention to the recommended age on the packaging. Cups and bottles are only suitable for liquids. Straws are not suitable for children under 6 months. Never fill drinking cup/ bottle with carbonated drinks or drinks that are too hot. This can lead to excess pressure that can make the liquid overflow. Leaks may also occur in places with low air pressure (e.g. aircraft). When filling with drinks made from instant powder, make sure that the powder has completely dissolved. Residue or even fruit pulp can impair the function of the drinking attachment.
For your child's safety and health
WARNING!
• Wipes use this product with adult supervision. • Continuous and prolonged suckling of fluids will cause tooth decay. Tooth decay in young children can occur even when non-sweetened fluids are used. • Always check the product before feeding. • Throw away the bottle if it shows signs of damage or weakness. • Keep components not in use out of the reach of children. Risk of swallowing & risk of getting fingers trapped! • Never attach to cords, ribbons, laces or loose parts of clothing. The child can be strangled. • Never use feeding bottle or other drinking attachments on a stick.
Instructions: Before first use, disassemble and clean the product and then place the components in boiling water for 5 min. This is to ensure hygiene. Before each subsequent use clean carefully to ensure hygiene. Sterilise as needed. Store under dry, hygienic conditions.
For cleaning use a mild washing-up liquid and remove any food residues also from hidden surfaces. If necessary, disassemble into individual parts. Twist up the Push-Pull drinking attachment halfway, as far as the "Clean" marking. Soak the Push-Pull drinking attachment for approx. 5 minutes in hot water. When cleaning in the dishwasher, damage can be caused by aggressive cleaning agents. Stainless steel containers are not suitable for dishwashers (color may come off). Some tools can discolour materials (e.g. carrots) or leave an aroma (e.g. fennel tea); this does not impair the product's suitability for use. If the cup / bottle is damaged from the inside (e.g. by scratches), it should be disposed.
Do not use sharp objects for cleaning. Risk of damage!
For boiling or steam sterilising, always dismantle the product into its components and leave it open while boiling or in the steamer. Furthermore we recommend the NUK Steam Sterilizer - or NUK Microwave Steam Sterilizer. Carefully follow the instructions for the sterilisser to ensure performance. When sterilising plastic bottles, please be aware of the 100°C maximum temperature limit.
For drinking attachments: Inspect the drinking attachment before each use. Throw away at first signs of damage or weakness. Do not leave individual parts in direct sunlight or heat, or leave in disinfectant ("sterilising solution") for longer than recommended.
Heating: Never heat up or cool down closed cups/ bottles (risk of explosion/ material damage! Take extra care when microwave heating: localised over heating can occur. Check the temperature before drinking.
Stainless steel containers are not microwave-safe.
Please retain product information and article/ LOT no. for future use.

EN 14350
United Kingdom: Newell Brands UK Limited, Halifax Avenue, Bradley Park, Huddersfield, Westfield, WS13 8SS, www.nuk.com; Consumer Health, Consumer Relations, Consumer Health, Magna Business Park, Ottywell Road, Dublin 24; Australia: Newell Australia Pty Ltd, Caribbean Park, Level 3, 35 Dalmore Drive, Scoresby VIC 3179, www.nuk.com.au; Canada: Newell Brands Canada ULC, 20 Hepburn Street, unit B, Brampton Ontario L6Y 0M1

DE Wichtig:
Bitte Altersempfehlung auf der Verpackung beachten. Trinkbecher oder -flaschen sind nur für Flüssigkeiten geeignet. Trinkhalme sind für Kinder unter 6 Monaten nicht geeignet. Füllen Sie niemals kohlensäurehaltige oder zu heiße Getränke in Trinkbecher oder -flasche. Dadurch entsteht ein Überdruck, der zum Auslaufen der Flüssigkeit führen kann. Auch in Räumen mit Unterdruck (z. B. Flugzeugen) können Undichtigkeiten auftreten. Achten Sie beim Befüllen von Getränken aus Instantpulver darauf, dass sich das Pulver vollkommen aufgelöst hat. Rückstände, dickflüssige Getränke oder auch Fruchtfleisch können die Funktion des Trinkaufsatzes beeinträchtigen.
Zur Sicherheit und Gesundheit Ihres Kindes
ACHTUNG!
• Reinigen Produkt darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden. • Andauerndes und längeres Saugen von Flüssigkeiten verursacht Karies. Zu einer Schädigung der Zähne/zahnbildung kann es bei Kleinkindern selbst dann kommen, wenn ungesüßte Flüssigkeiten angeboten werden. • Immer die Temperatur des Nahrungsmittels vor dem Füttern überprüfen. • Werfen Sie das Produkt bei ersten Anzeichen von Beschädigungen oder Mängeln sofort weg. • Achtung! Verwendeten Einzelteile niemals unbeaufsichtigt in Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Verschluckungsgefahr & Gefahr der Fingereinklemmung! • Bringen Sie niemals Schnüre, Bänder, Schnürsenkel oder Teile von Kleidungsstücken an das Produkt an. Strangulationsgefahr!
• Ernährungssauger oder andere Trinkaufsätze dürfen niemals als Schnuller verwendet werden.
Inbetriebnahme: Vor Erstbenutzung Produkt in Einzelteile zerlegen, diese reinigen und für 5 min in kochendes Wasser geben. Dies dient der Hygiene. Vor jedem weiteren Gebrauch sorgfältig reinigen zur Sicherstellung der Hygiene. Bei Bedarf sterilisieren. Trocken und hygienisch aufbewahren.
Zum Reinigen ein mildes Handspülmittel verwenden und auch verborgene Bereiche von Nahrungsresten entfernen. Bei Bedarf, wenn erforderlich in Einzelteile zerlegen. Ist das Push-Pull zur Hälfte für das Reinigen "Clean" ist sichtbar. Push-Pull mindestens 5 min. in heißem Wasser einweichen. Gründlich ausspülen. Auseinandergebaut trocknen lassen. Bei Reinigung in der Spülmaschine können Materialschäden durch aggressive Reinigungsmittel entstehen (Spülmaschine ist nicht für spülmaschinengeeignet (Farbablösung). Manche Nahrungsmittel können Materialien verfärben (z. B. Karottensaft) oder geruchlich beeinflussen (z. B. Fenchel), was die Gebrauchstauglichkeit nicht beeinträchtigt. Ist Becher/ Flasche von innen beschädigt (z. B. durch Kratzer), sollte sie aus hygienischen Gründen ausgetauscht werden.
Für Reinigung keine spitzen Gegenstände verwenden. Beschädigungsgefahr!
Zum Auskochen oder Napfsterilisieren Becher/ Flaschen stets in Einzelteile zerlegen und geöffnet lassen, da es sonst zu Verformungen kommen kann. Zum Vapo/steamer empfehlen wir den NUK Dampf-Sterilisator oder NUK Mikrowellen Dampf-Vaporizator. Zur Vermeidung von Materialschäden stets die Gebrauchsanweisung des Vaporisateurs/steamer. Houd u altijd aan de gebruiksaanwijzing van de sterilisator om schade te voorkomen. Bij het desinfecteren van kunststof onderdelen mag de maximaal toegestane temperatuur van 100 °C niet worden overschreden.
Voor drinkgoedkeuzes: Controleer het drinkgoedkeuzes vóór de gebruik. Gooi het product onmiddellijk weg bij de eerste tekenen van schade of gebreken. Stel de individuele onderdelen niet bloot aan direct zonlicht of hitte, en laat deze niet langer dan aangegeven in desinfectiemiddel (sterilisatieoplossing) liggen.
Erwärmen: Becher/ Flaschen stets geöffnet erwärmen (Explosionsgefahr) und abkühlen (Verformungen!) Bei Erhitzung im Mikrowellenofen ist besondere Vorsicht geboten; es kann zu örtlicher Überhitzung kommen. Temperatur ist vor dem Trinken zu überprüfen. Edelstahlbehälter sind nicht für die Mikrowelle geeignet.
Bitte Produktinformation und Artikel-/ LOT-Nr. zur späteren Verwendung aufheben.

EN 14350
NEWELL BRANDS GERMANY GMBH
Newell Brands Distribution LLC, Industriestr. 21-25, 27404 Zeven, Germany
www.nuk.de

FR Important:
Veillez tenir compte de l'âge recommandé indiqué sur l'emballage. Les tasses et les gourdes sont uniquement prévues pour contenir des liquides. Les paillas ne sont pas adaptés aux enfants de moins de 6 mois. Ne jamais remplir la tasse ou la gourde de boissons trop chaudes ou gazeuses. Cela créerait une surpression qui pourrait entraîner des fuites. Dans les lieux sujets aux dépressions (par ex. les avions), des fuites sont également possibles. Lors de la préparation de boissons à partir de poudres instantanées, veiller à dissoudre parfaitement la poudre. Les boissons épaisses ou la pulpe de fruit peuvent altérer le fonctionnement de l'embout.
Pour la sécurité et la santé de votre enfant
AVERTISSEMENT !
• Ce produit doit toujours être utilisé sous la surveillance d'un adulte. • La tétée continue et prolongée de liquides peut entraîner l'apparition de caries dentaires. Des caries peuvent survenir chez le jeune enfant même s'il consomme des liquides non sucrés. • Toujours vérifier le produit avant de donner à boire à votre bébé. • Jetez au moindre signe de détérioration ou de fragilité. • Garder tous les éléments non utilisés hors de portée des enfants. Risque d'étouffement et de coincement des doigts ! • Ne jamais attacher à des cordons, rubans, lacets ou des éléments vestimentaires lâches. Votre enfant pourrait s'étrangler. • Ne jamais utiliser les tétines et autres embouts de biberon en guise de sucette.
Consignes d'utilisation : Avant la première utilisation, démonter et nettoyer le produit, puis immerger les composants dans l'eau bouillante pendant 5 min par mesure d'hygiène. Avant toute utilisation suivante, nettoyer avec soin par mesure d'hygiène. Stériliser si nécessaire. Conserver dans un lieu sec et propre.
Pour le nettoyage, utilisez un liquide vaisselle doux et bien éliminer tous les résidus alimentaires cachés. Si nécessaire, démonter entièrement la tasse. Tournez la gourde Push-Pull, tourner l'embout de mollet jusqu'au repère "Clean". Si nécessaire, laisser tremper le produit. Rincer abondamment à l'eau claire. Laisser sécher les pièces avant de réassembler. Les détergents pour lave-vaisselle peuvent altérer le matériau du produit. Les tasses en acier inoxydables ne conviennent pas au lave-vaisselle, car la couleur peut s'estomper. Certains aliments (jus de carotte, infusion au fenouil par exemple) peuvent colorer les matériaux ou modifier leur odeur, cela n'altère pas l'utilisation du produit. Si l'intérieur de la tasse est endommagé (rayures, etc.), remplacer le produit. Ne pas nettoyer avec des objets pointus ou coupants, risque d'endommagement.
Pour la stérilisation à l'eau bouillante ou à la vapeur, toujours démonter le produit et le laisser ouvert pendant la cuisson ou le stérilisateur. Pour la stérilisation à la vapeur, nous recommandons le stérilisateur vapeur NUK ou le stérilisateur à vapeur NUK Micro-ondes.
Suivre les instructions d'utilisation du stérilisateur pour éviter tout dommage. Ne pas dépasser 100°C lors de la stérilisation des pièces en plastique.
Pour les embouts : Avant chaque utilisation, contrôler l'embout. Jeter dès les premiers signes de détérioration ou de fragilité. Ne pas exposer les embouts ou autres parties directement au soleil ou à la chaleur, et ne pas les tremper dans un produit désinfectant (solution de stérilisation) plus longtemps que la durée recommandée.
Pour chauffer : toujours laisser le produit ouvert (risque dû à l'explosion), et de même pour le refroidir (sinon risque de déformation). Redoubler de prudence en cas de chauffage au micro-ondes, car cela provoque des surchauffes localisées. Toujours mélanger le liquide chauffé et vérifier sa température avant de le donner à l'enfant. Les tasses en acier inoxydable ne conviennent pas au micro-ondes.
Veuillez conserver ces informations sur le produit ainsi que sa référence/ numéro de lot pour toute utilisation ultérieure.

EN 14350
France: Newell Brands France SAS, 420 Rue d'Estienne d'Orves, 92700 Colombes, www.nuk.fr; Canada: Newell Brands Canada ULC, 20 Hereford street unit B, Brampton Ontario L6Y 0M1

NL Belangrijk:
Let op de aanbevolen leeftijd op de verpakking. De bekers en flessen zijn alleen geschikt voor vloeistoffen. Rietjes zijn niet geschikt voor kinderen onder de 6 maanden. Vul de beker of fles nooit met hete of koolzuurhoudende dranken. Deze leiden tot overdruk waardoor er vloeistof kan ontsnappen. Ook in ruimtes met onderdruk (bijv. vliegtuigen) kunnen lekkages optreden. Let er bij het vullen van dranken op basis van instantpoeder op dat het poeder volledig is opgelost. Resten, dikvloeibare dranken of ook vruchtdeles kunnen de werking van het drinkopzetstuk nadelig beïnvloeden.
Voor de veiligheid en welzijn van uw kind
WAARSCHUWING!
• Dit product dient gebruikt te worden onder toezicht van volwassenen. • Het voortdurend en langdurig zuigen van vloeistoffen veroorzaakt tandbederf. Beschadiging van het tandenweef kan bij kleine kinderen zelfs optreden als er ongezoete vloeistoffen worden gegeven. • Controleer voor het voeden altijd de temperatuur van de vloeistof. • Weggooien bij de eerste tekenen van beschadiging of verzwakking. • Alle onderdelen die niet gebruikt worden buiten bereik van kinderen. Gevaar voor inslikken & gevaar voor inklemmen van de vingers! • Bevestig nooit niet koorden, linten, veters of lose delen van kleding. Het kind kan hierdoor worden gewurgd. • Nooit bovenop de bekers of flessen een speen of tuit gebruiken.
Ingebruikname: Vor Erstbenutzung Produkt in Einzelteile zerlegen, diese reinigen und für 5 min in kochendes Wasser geben. Dies dient der Hygiene. Vor jedem weiteren Gebrauch sorgfältig reinigen zur Sicherstellung der Hygiene. Bei Bedarf sterilisieren. Trocken und hygienisch aufbewahren.
Zum Reinigen ein mildes Handspülmittel verwenden und auch verborgene Bereiche von Nahrungsresten entfernen. Bei Bedarf, wenn erforderlich in Einzelteile zerlegen. Ist das Push-Pull zur Hälfte für das Reinigen "Clean" sichtbar. Push-Pull mindestens 5 min. in heißem Wasser einweichen. Gründlich ausspülen. Auseinandergebaut trocknen lassen. Bei Reinigung in der Spülmaschine können Materialschäden durch aggressive Reinigungsmittel entstehen (Spülmaschine ist nicht für spülmaschinengeeignet (Farbablösung). Manche Nahrungsmittel können Materialien verfärben (z. B. Karottensaft) oder geruchlich beeinflussen (z. B. Fenchel), was die Gebrauchstauglichkeit nicht beeinträchtigt. Ist Becher/ Flasche von innen beschädigt (z. B. durch Kratzer), sollte sie aus hygienischen Gründen ausgetauscht werden.
Für Reinigung keine spitzen Gegenstände verwenden. Beschädigungsgefahr!
Zum Auskochen oder Napfsterilisieren Becher/ Flaschen stets in Einzelteile zerlegen und geöffnet lassen, da es sonst zu Verformungen kommen kann. Zum Vapo/steamer empfehlen wir den NUK Dampf-Sterilisator oder NUK Mikrowellen Dampf-Vaporizator. Zur Vermeidung von Materialschäden stets die Gebrauchsanweisung des Vaporisateurs/steamer. Houd u altijd aan de gebruiksaanwijzing van de sterilisator om schade te voorkomen. Bij het desinfecteren van kunststof onderdelen mag de maximaal toegestane temperatuur van 100 °C niet worden overschreden.
Voor drinkgoedkeuzes: Controleer het drinkgoedkeuzes vóór de gebruik. Gooi het product onmiddellijk weg bij de eerste tekenen van schade of gebreken. Stel de individuele onderdelen niet bloot aan direct zonlicht of hitte, en laat deze niet langer dan aangegeven in desinfectiemiddel (sterilisatieoplossing) liggen.
Erwärmen: Becher/ Flaschen stets geöffnet erwärmen (Explosionsgefahr) und abkühlen (Verformungen!) Bei Erhitzung im Mikrowellenofen ist besondere Vorsicht geboten; es kann zu örtlicher Überhitzung kommen. Temperatur ist vor dem Trinken zu überprüfen. Edelstahlbehälter sind nicht für die Mikrowelle geeignet.
Bitte Produktinformation und Artikel-/ LOT-Nr. zur späteren Verwendung aufheben.

EN 14350
NEWELL BRANDS GERMANY GMBH
Newell Brands Distribution LLC, Industriestr. 21-25, 27404 Zeven, Germany
www.nuk.de

ES Importante:
Tenga en cuenta la edad recomendada en el envase. Los vasos y botellas solo son adecuados para líquidos. Las pajitas no son aptas para niños menores de 6 meses. No llene nunca el vaso o la botella con bebidas calientes o carbonatadas. Esto provocaría una presión excesiva que puede causar fugas de líquido. Incluso en espacios con presión baja (p. ej., en aviones) podrían producirse fugas. Cuando rellene con bebidas de polvos instantáneos, asegúrese de que los polvos se han disuelto completamente. Los residuos, las bebidas densas o la pulpa de las frutas pueden interferir con el funcionamiento de la boquilla.
Para la seguridad de su bebé
ADVERTENCIA!
• Usar siempre este producto bajo la supervisión de un adulto. • La succión continua y prolongada de líquidos puede causar caries. Los niños pequeños pueden sufrir daños en la sustancia dental incluso cuando se les ofrezcan líquidos no azucarados. • Comprobar siempre la temperatura de la comida antes de dar el alimento. • Desechar en los primeros signos de daño o rotura. • Mantener fuera del alcance de los niños todos los componentes que no estén en uso. Existe riesgo de ahogo y de que se queden atrapados los dedos! • Nunca unirlo a cordones, cintas, lazos o partes sueltas de la ropa. Su niño podría estrangularse. • Nunca usar las tetinas ni otras boquillas como chupetes.
Instrucciones de uso: Antes de usar el producto por primera vez, desmontar las distintas piezas, limpiarlas y dejarlas 5 minutos en agua hirviendo. Esta medida sirve para establecer unas condiciones higiénicas. Antes de seguir usándolo, limpiarlo bien para asegurar unas buenas condiciones de higiene. En caso necesario, esterilizar. Guardar el producto en un lugar seco y de forma higiénica.
Para la limpieza utilizar un detergente suave de vajillas para lavado manual, y asegurarse de eliminar los restos de alimentos ocultos. Si es necesario, desmontar las distintas piezas si es necesario. Girar hasta la mitad la boquilla Push-Pull hasta la marca «Clean». Si es necesario, dejar el producto en remojo. Aclarar bien. Dejar que se sequen las piezas antes de volver a montarlas. La limpieza en el lavavajillas puede provocar daños en el material debido al uso de productos de limpieza agresivos. Los recipientes de acero no son adecuados para la limpieza en el lavavajillas (decoloración). Algunos líquidos pueden decolorar los materiales (p. ej., el zumo de zanahoria) o influir en su olor (p. ej., el té de hinojo); pero esto no afecta a la aptitud para el uso. En caso de que el vaso/biberón esté dañado por dentro (p. ej., a causa de rayas), debe desecharse por razones higiénicas.
No utilizar para la limpieza objetos afilados. ¡Riesgo de daños!
Para hervir o esterilizar al vapor, siempre separar las distintas piezas del biberón o desjarlas abiertas, ya que de lo contrario pueden deformarse. Para esterilizar por vapor, recomendamos el esterilizador a vapor NUK o el esterilizador a vapor para microondas NUK. Para evitar que se deterioren los materiales, se recomienda cumplir las instrucciones de uso del esterilizador a vapor. Al desinfectar biberones de plástico, no se debe superar la temperatura máxima permitida de 100 °C.
Para los biberones y las tetinas: Antes de cada uso, revise el producto. Desechar en cuanto aparezcan los primeros signos de deterioro o defectos. No exponer las distintas piezas a la luz solar directa ni al calor, y no dejarlas más tiempo del indicado sumergidas en desinfectante (solución esterilizante).
Calentamiento: Dejar siempre abiertos los vasos/botellas para calentarlos (peligro de explosión/ daños en el material!) Si se calientan en el microondas, hay que tener especial cuidado; puede producirse sobrecalentamiento en algunas zonas. Comprueba siempre la temperatura antes de ofrecer el líquido. Los recipientes de acero no son aptos para el horno de microondas.
Conserve la información sobre el producto y el número de artículo y de lote para utilizarlos en el futuro. Almacenar a temperatura ambiente.

EN 14350
Almacenar a temperatura ambiente
Importado y/o Distribuido por:
España: MAPA Especialidades Infantiles – Newell Brands, Camí de Can Ametller, 38, 08195 Sant Cugat del Vallès, Barcelona, www.nuk.com.es; Argentina: Newell Brands de Argentina S.A., Av. Cabildo 2677, Piso 11, C1428AB, CABA, (0054) 11-70734419; Chile: Newell Brands Chile SpA, Calle Los Negocios 281, Surquillo-Lima, T+51 1 611-8100, RUC 20100579228; Surinam: Brahma N.V., Suriinamstraat 9, Paramaribo, T+-597 475119; Uruguay: Pharmaco SRL, Julio C. Rey Pizzorno 1536-102, Montevideo, T+598 2 9081-472; México: NEWELL BRANDS DE MEXICO, Blvd. Manuel Ávila Camacho #32 Piso 14, Lomas de Chapultepec III Sección, Miguel Hidalgo, CDMX. Zip Code:11000, Office: +52 55 5729 3400

FI Tärkeätä:
Pitäisi ottaa huoleti ja ottaa huomioon ja ottaa huomioon ja ottaa huomioon

RS **Važna napomena:**
Pridržavajte se preporučenog uzrasta navedenog na pakovanju. Čaše i flašice su poppole samo za tečnosti. Stamčice nisu prikladne za decu mlađu od 6 meseci. Nipoželitno menjanje da sipate vruće ili gazirane napitke u čašu ili flašicu. To dovodi do obrazovanja prekomernog pritiska, što može da izazove curenje tečnosti. U prostorijama sa potpritiskom (npr. avioni) tokom noći dođe do pojave nehermetičnosti. Ako sipate napitke od instant praha, voditeračuna da se prah potpuno rastopi. Gazirani, gusti napici i mesnati delovi voća mogu da ometu rad funkcije nastavka.
Za bezbednost i zdravlje Vašeg deteta
PAŽNJA!
• Proizvod ueki korištite pod nadzorom odrasle osobe. • Korištenjem i produženo izlaganje tečnosti može dovesti do pojave karijesa. Karijes kod mlađe dece može se javiti čak i kada se koristе nezaslađene tečnosti.
• Uvek proverite proizvod temperaturu pre nego ga dajete deci. • U slučaju i njamanjog oštećenja, bacite proizvod. • Deliove proizvoda koje ne koristite, čuvajte van dohvata dece. Opasnost od gutanja i opasnost od priklješćenja prstiju! • Nikad ne ostavljajte decu na vrućim tiraže, uzet ili stolice bez nadzora. Postoji opasnost od davljenja. • Ocule i drugi nastavci za pijenje nipošto ne mogu da se koriste kao varalice.
Upustvo za upotrebu: Pre prve upotrebe, raztavite proizvod i sastavne deliove stavite u ključaču vodu na 5 minuta, kako biste obezbedili higijenu proizvoda. Pre svake sledeće upotrebe, pažljivo ožljebite sve sastavne delove u potrebno. Odložite i čuvajte u suvim, higijenskim uslovima.
Za čišćenje korištite blagoderžavni za pranje flašica i uvertte se da na sklopovima nemate ostataka hrane. U ta ranica ne koristite nikakve ne poljednjine deliove. Okrenite nastavak za pijenje „Push-Pull" do polovine, sve do oznake „Clean". Po potrebi namočite proizvod. Temeljno isperite. Ostavite da se ocedi i pustite da prosušuje vazduhom. Agresivna sredstva za čišćenje mogu da izazovu oštećenja ako se proizvod čisti u mašini za sudove. Posude od nerđajućeg čelika nisu pogodne za mašine za sudove (koje može da izbledi). Ostavite temperaturu nakon pranja da prosušuje. Nemojte koristiti oštre ili agranjeni predmeti za ostranu pranje (npr. čeo od komoračiće); to ne utiče na podobnost proizvoda za upotrebu. Ako je oštećena unutrašnjost kolje/flašice (npr. prugasto), preporučujemo zamjenu u higijenskih razloga.
Nemoglo da korištite oštre predmete za čišćenje. Opasnost od ozljeđivanja
Prilikom iskuvavanja ili sterilizacije uvek raztavite kolje/flašicu i sve sastavne delove u ključaču 5 minuta. Ne zaboravite da u kazanu ili ključaču ne dođe do izobličenja. Za sterilizaciju preporučujemo parni sterilizator NUK ili sterilizator u mikrotalasnoj pećnici. Ne koristite ni hemijske sredstva za korištenje sterilizatora. Nemoglo da premaljujete dozvoljenu maksimalnu temperaturu od 100 °C pri dezinfekciji plastičnih delova.
Za nastavak za pijenje: Prvenstveno nastavak za pijenje pre svakog korištenja. Smesta odčešljte u odnosu već pri prvim znacima oštećenja ili nedostatska. Nemoglo da izložite poljednjine deliove direktnom sunčevom zračenju i toplotnim izvorima. Ne koristite nikakve ne poljednjine deliove za dezinfekciju (raztvor za sterilizaciju) dužе od navedenog vremena.
Zagrevanje: Uvek otvorite čašu/flašicu pre zagrevanja (opasnost od eksplozije) i hlađenja (vakuum). Proizvod nikad ne zagrevajte na mikrotalasnoj pećnici jer mogu da dođe do lokalizovanog pregrevanja. Proverite temperaturu pre pijenja. Posude od nerđajućeg čelika nisu pogodne za mikrotalasne pećnice.
Za sluđaj potrebe, sačuvajte ove informacije i šifru proizvoda.
EN 14350
Nuk-rank & Distributor YUGLOB d.o.o., Zrenjaninski put 121m, 11211 Beograd - Borča, Srbija, office@yuglob.rs

LV **Svarīgi:**
Pievērsat uzmanību uz iepakojuma norādītajam ieteicamajam vecumam. Pudeles un krūzītes ir paredzētas tikai šķidrumiem. Zīdaiņiem līdz 6 mēnešu vecumam šādi trauki nav piemēroti. Nekad nedejiet karstu vai gāzētu dzērienu kā arī mīkstu augļu gabaliņus pudelē vai krūzītē. Tas izraisīs spiediena palielināšanos, kas var izraisīt noplūdes. Ja ēdiena pagatavošanai izmantojat ātrās zupas, ūdeni vārīt pietiekami ilgi, lai ūdens tvertnē tas pilnīgi izšķīdīs. Atlikušo vai nekoristotās daļas glabājiet ārpus bērnu redzes lauka. Bīstami gan aizrīšanās, gan ievainojumi!
Jūsu bērna drošībai un veselībai
BRĪDINĀJUMS!
• Vienmēr ļaujiet šī produkta pieaugušā uzraudzībā. • Nepārtraukta un pagarināta šķidrumu sūkšana var izraisīt zobu bojāšanos. Zobu bojājumi mazākiem bērniem iespējami pat ceļauru nesaturošu dzērienu lietošanas rezultātā. • Vienmēr pārbaudiet dzēriena temperatūru pirms baudīšanas. • Izmetiet produktu pēc pirmajām bojājumu vai vājuma pazīmēm. • Nezinamotes pieņemsanas turiet bērnam nepieejamā vietā.
Nuklonas risks un pārkļūšanas iespējamas risksi! • Nekad nepievienojiet auklas ieties vai vajāgas apģērba daļas. Bērns var nožņaugties.
• Nekad neliekiet barošanas krūzītēs vai citos dzērienus piederumus (mīksto vāciņi).
Lietošanas instrukcijas: Pirms pirmās lietošanas izjauciet produktu, nomazgājiet visas detaļas un ievārījiet tās vārošā ūdenī uz 5 minūtēm. Tas nodrošina higiēnu. Pirms katras lietošanas rūpīgi nomazgājiet pudeli. Pēc vajadzības sterilizējiet. Uzglabājiet sausā un higiēniskā vidē.
Tīrīšana izmantojiet maigu trauku mazgāšanas līdzekli un pārliecinieties, ka tīrīšanas līdzekļa veika nav palicis uz detaļām. Izjauciet sīrīšanai. Kāpjusēte vāciņiešu jāirgje stati sterilizatori kasutusjuhendit. Pastoscēte desinfitseerimisel ei tohi ülletada lubatud maksimaalset temperatuuri 100 °C.
Papildināšanas Arkuri komplekts jūgjūsēvē ermēt ja nūsēvē ermēt. Kūvaēdage, kui mārkate esimesi kāpsustele jälg või deletie. Kāpe ēkile ūksikud oū ostese sālkesoojas ja puhastage seda kuivas kohas. Ärge kasutage ühtegi desinfektsioonivahendite steriliseerimisāhasesi kaaem, kui on ette nūtnud.
Kaumutamine: Avage alati tassid/pudelid enne kuumutamist (plahvatusohi) ja jahutamist (deformatsioon). Mikrolainelahis ja kuumutamisel tuleb ella enti ettevaatlik, kuna võib tekkida lokaalne ülekuumenemine. Kontrollige temperatuuri enne joomist. Roostevaba terasest anumad ei sobi mikrolainelahis kasutamiseks.
Sūlitage toetevaja ja toote-/partiinumber hilisemaks kasutamiseks.
EN 14350
Importer/Products Estonia OÜ, Punane 16, 13619 Tallinn, Estonia, www.nuk.ee, (+372) 6098030, info@egoestonia.ee

KZ **Маңызды:**
Қаптамада көрсетілген жас ұсынылған ескертіңіз. Стакан мен бөтелке тек сұйықтықтарға арналған. Тұтынушылар 6 айдан кіші сабинерге арналмаған. Емшекке не бөтелкеге ешқашан ыстық немесе газдалған сусын құймаңыз. Ауқатқа қосылған тұзды, оқшауытқы, ағашқа ұқсатылған ыстық сусын бөтелкеде де сорып ауқатқа (мысалы, шырында), ұшатқарда.
Тез ерітін ұнтақтан жасалған сусындарды құйғанда, ұнтақтың толығымен ерітілуіне назар аударыңыз. Ыстық, тығыз сусындар немесе сондай-ақ, кемік жұмсағы сусын шүлтін сіятпаймын
Ұлдың, сәбидің денсаулығы мен қауіпсіздігі үшін
Балаңыздың қауіпсіздігі мен денсаулығы үшін
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
• Бұл өнімді тек ересектердің бақылауымен пайдалануға рұқсат берілед. • Сұйықтықты ұзақ уақыт ішу ұзақ уақыт бойы сүт тісінің тұрақты. Кішкентай балаларға қантқа сусындар берілсе де тісінді дамыу мүмкін. • Ерікшан таматсанбаңыз ағында тағамның температурасын тексеріңіз. • Өнімнің зақымдануының немесе толуының алғашқы белгілерінде оны дереу ауыстыру керек. • Барлық пайдаланылмайтын бөлшектерді балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек. Жұтып қою не саусағын қысып алуы да мүмкін! • Өнімге ешқашан балаларды

RO **Notă importantă:**
Respectați vârsta recomandată de pe ambalaj. Ceștile și flacoanele sunt numai pentru lichide. Nu se recomandă ca copii mai mici de 6 luni. Nu introduceți niciodată băuturi fierbinți sau gazoase în biberon sau în ceașcă. Acestea pot provoca o creștere a presiunii, ceea ce poate duce la scurgeri. Dacă folosiți supe instant, asigurați-vă că acestora li se dă timp suficient pentru a se dizolva complet. Conținutul care nu este folosit și ambalajele trebuie păstrate la o distanță de siguranță de copii. Pericol de sufocare și de rănire!
Pentru siguranța și sănătatea copilului dvs.
ATENȚIE!
• Produsul trebuie folosit de un adult. • Consumul de băuturi și de alimente pe o perioadă lungă de timp poate provoca apariția cariei dentare. Chiar și în cazul băuturilor nezaharoase, acestea pot provoca apariția cariei la copii mici. • Verificați temperatura produsului înainte de a-l folosi. • Aruncați produsul la apariția oricărei deteriorări sau a unor semne de uzură. • Păstrați piesele produsului care nu sunt folosite la o distanță de siguranță de copii. Pericol de sufocare și de rănire!
Instrucțiuni de folosire: Pentru prima folosire, scoateți produsul și piesele componente din apă fierbinte și lăsați-le la fiert timp de 5 minute. Acest lucru asigură igienizarea produsului. Curățați produsul și piesele componente înainte de fiecare folosire. Uscați și păstrați în condiții igienice.
Curățarea folosiți un detergent de curățare a sticlelor și a tetinelor care nu conține parfum și clătiți-le bine. Nu folosiți piese componente care au fost deteriorate. Folosiți o perie de curățat sticlele și tetinele. Dacă este necesar, scoateți-le din produs și curățați-le separat. Lăsați-le la uscat și depozitați-le în condiții igienice.
Fierbere și sterilizare folosiți-vă de un recipient de fiert sau de un sterilizator pentru biberoane. Nu uitați de faptul că în recipientul de fiert sau în sterilizator nu se poate produce o deformare. Folosiți un sterilizator pentru biberoane de tip NUK sau un sterilizator în cuptorul cu microunde. Nu folosiți produse de curățare pentru sterilizatoare. Nu depășiți temperatura maximă de 100 °C la dezinfecția pieselor din plastic.
Tetina: Folosiți tetina de fiecare dată înainte de folosire. Dacă observați o deteriorare sau o uzură, aruncați-o imediat. Nu expuneți piesele din silicon la surse de căldură și la radiații UV. Folosiți numai produse de curățare și de dezinfecție care sunt recomandate de producătorul produsului. Nu folosiți produse de curățare și de dezinfecție care conțin substanțe abrazive.
Pentru siguranța și sănătatea copilului dvs.
Pentru siguranța și sănătatea copilului dvs.
Pentru siguranța și sănătatea copilului dvs.