

ACHTUNG: STICKER DARF NICHT IN DER GRÖÖE VERÄNDERT WERDEN!!

50 mm

TRINKBECHER CA. 360 ML
Vor dem ersten und nach jedem weiteren Gebrauch reinigen. Nicht für die Mikrowelle oder Spülmaschine geeignet. Adresse und Produktinformation bitte aufbewahren. Das Produkt ist nicht für andauerndes Saugen und Kauen geeignet. Beim ersten Anzeichen einer Beschädigung oder Schwachstelle ist es wegzuworfen.

**Achtung! Dekorationsmaterial.
Dies ist kein Spielzeug.**

4+



Temperature 0-70°C

GOBELET CA. 360 ML
Nettoyer avant la première et après chaque utilisation. Ne convient pas au micro-ondes ou au lave-vaisselle. Conserver l'adresse et la notice d'information. Le produit n'est pas adapté à une aspiration et une mastication prolongées. Il faut le jeter dès les premiers signes d'endommagement ou de vulnérabilité.

Attention! Uniquement à des fins de décoration. Ceci n'est pas un jouet.

BICCHIERE ca. 360 ML
Pulire prima del primo utilizzo e dopo ogni utilizzo successivo. Non idoneo per l'uso in microonde oppure lavastoviglie. Conservare l'indirizzo e l'informazione del prodotto. Il prodotto non è idoneo ad essere succhiato o masticato di continuo. Ai primi segni di danneggiamento o indebolimento gettare il prodotto.

Attention! Uniquement à des fins de décoration. Ceci n'est pas un jouet.

55 mm




© 2023 Spin Master
All Rights Reserved.

p:os handels GmbH
Ostenallee 1-3
59063 Hamm · Germany
Tel. +49 (0)23 81 / 87 133-0

TRINKBECHER CA. 360 ML

09-15181-23-05



4