



Montageanleitung Downhill Bike



Die Fußstütze des Zusatzteils ist stabil genug, um im Stehen zu fahren. Sie dient zudem als Bremse.


Sind die Füße auf dem Trittbrett platziert, fungiert dieses als Fußstütze; zum Bremsen drückt man den vorderen Teil nach unten.

Downhill Bike


DOWNHILL BIKE

Technische Daten

BREMSHALTERUNG:	lackiertes Birkenperrholz
FUSSSTÜTZE:	lackiertes Birkenperrholz
BREMSE:	pulverbeschichtetes Aluminium
TRITTBRETT:	Polyamid
SATTELHÖHE:	36.2 – 46 cm
FAHRRADLÄNGE:	99 cm
GEWICHT:	4 kg (komplettes Downhill Bike)
GEEIGNET FÜR ALTER:	2 bis 5 Jahre







Verpackungsinhalt:




1 Bremshalterung mit Fußstütze

ZUBEHÖR:

- 2. Inbusschlüssel (4 mm)
- 3. Zylinderkopf-Schrauben (x3), Länge: 30 mm
- 4. Ein Kinderspiel: leg&go Zusammenbau-Anleitung
- 5. Lernen Sie uns kennen! leg&go Broschüre
- 6. Von Herzen eine ebenso wichtige Überraschung für die stolzen Fahrradbesitzer von leg&go





So verwandeln Sie Ihr 3in1 Laufrad in ein Downhill Bike



1. Zerlegen Sie Ihr Laufrad,
indem Sie die große
Sternschraube lösen.

2. Befestigen Sie das
Zusatzteil mit den 3
Zylinderschrauben und dem Inbusschlüssel
aus der Zubehörtasche
am Hauptrahmen.






3

3. Platzieren Sie Vorderradgabel, Sattelhalterung und Rahmen wie abgebildet. Standardeinstellung: **Sattelhalterung: 3./4. Bohrloch von unten, Haupttrahmen: 2. Bohrloch von unten.** Mit der zuvor entfernten Sternschraube fest anziehen.

Falls diese Einstellung für Ihr Kind nicht geeignet ist, sehen Sie Seiten 18-22 für Tipps zur Höhen- und Größeneinstellung.


4



4. Beide Hinterrad-Sternschrauben müssen in den mittleren Bohrlöchern sein.

WICHTIG! Bei anderen Hinterrad-Positionen funktioniert die Bremse nicht.

5



5. Da die Bremse mit der Zeit abgenutzt wird, können Sie diese leicht anpassen. Lösen Sie dafür die Schraube an der Unterseite der Fußstütze (mit dem Inbusschlüssel); positionieren Sie diese entlang der kleinen Nut neu und ziehen Sie sie wieder fest an.

**FÜR DIE VIDEO-ANLEITUNG
BESUCHEN SIE BITTE:**




WARTUNG & NUTZUNG DES LEG&GO -RADS


WARTUNG & NUTZUNG DES LEG&GO -RADS



Die leg&go Fahrräder sind einfach zu fahren und obwohl auch der Zusammenbau simpel ist, muss dieser durch einen Erwachsenen geschehen. Stellen Sie vor jeder Fahrt sicher, dass alle Sternschrauben und Schrauben fest angezogen sind und der Sattel stabil sitzt.



Sicherheit, Komfort und Freude sind uns bei jeder Fahrt Ihres Kindes am wichtigsten. Gehen Sie bitte zu den Seiten 18-22, um Höhe und Größe des Fahrrads einzustellen. Diese Tipps sind für ein optimales Fahrerlebnis sehr wichtig.



Alle Zweirad-Versionen von leg&go stehen nicht von alleine stabil, sondern müssen – unter Aufsicht eines Erwachsenen – von den kleinen FahrerInnen balanciert werden. Für die nötige Stabilität braucht das Kind seine Füße. Jede Version ist für eine bestimmte Altersgruppe gedacht – passen Sie die Sattelhöhe so an, dass Ihr Kind den Boden im Sitzen mit beiden Füßen vollständig berührt.



Jedes leg&go-Rad hat eine Lenkbegrenzung, die scharfe Einschlagwinkel verhindert. Sie befindet sich zwischen Vorderradgabel und Rahmen. Das schwarze Gummiteil kann zwar entfernt werden, das leg&go-Team rät aus Sicherheitsgründen aber davon ab. Der limitierte Lenkwinkel mag für Erwachsene klein erscheinen, ist für Kinder jedoch völlig ausreichend. Mit der Begrenzung kann das Rad besser kontrolliert werden. Zudem schützt es bei Stürzen den Bauch des Kindes vor dem Lenker.



1.4 bar



Für eine ruhige & leichte Fahrt sollte der Reifendruck 1.4 bar betragen. Überprüfen Sie ihn regelmäßig!



Bewahren Sie das Fahrrad an einem trockenen Ort auf und es wird Ihnen viele Jahre dienen. Lassen Sie es nicht im Regen oder Schnee stehen, wenn das Abenteuer vorbei ist.



Das Rad kann mit Wasser und Seife gereinigt werden. Danach wischen Sie es mit einem trockenen Tuch ab.




Bringen Sie Ihrem Kind bei wie es das Fahrrad, wenn nötig, stoppen kann.

- Beim Fahren mit dem Laufrad, der Baby- oder Bouncy-Version, muss das Kind seine Füße benutzen, um das Rad zu stoppen.
- Das Downhill Bike hat eine spezielle Fußstütze, die als Bremse dient. Sind die Füße auf dem Trittbrett platziert, fungiert dieses als Fußstütze; zum Bremsen drückt man den vorderen Teil nach unten. Bitte beachten! Die Bremse der Fußstütze ist nur eine Zusatzfunktion. Um das Fahrrad vollständig anzuhalten, muss das Kind seine Füße benutzen.
- Das Kinderfahrrad verfügt über eine Rücktrittbremse – zum Anhalten muss das Kind rückwärts in die Pedale treten.
- Das Dreirad ist nicht mit einer Bremse ausgestattet und eignet sich daher lediglich für Fahrten im Flachland.

**BITTE
DURCHLESEN:
TIPPS FÜR
EINE SICHERE
FAHRT**

BITTE DURCHLESEN: TIPPS FÜR EINE SICHERE FAHRT

WARNUNG:



Nicht im Straßenverkehr verwenden.




Schutzausrüstung sollte getragen werden.



MAX 30 kg

Das Fahrrad ist für Kinder bis zu 30 kg geeignet.



Die Zubehörtasche enthält kleine Teile. Erstickungsgefahr!



Sollte unter der Aufsicht eines Erwachsenen benutzt werden.



Das Fahrrad darf nur von einem Erwachsenen zusammengebaut werden.



Das Rad ist mit Vorsicht zu benutzen. Nur durch die notwendigen Kenntnisse können Stürze und Zusammenstöße von Nutzern oder Dritten vermieden werden.



Das Produkt entspricht den hohen Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltstandards der CE-Anforderungen.



2 Jahre Garantie nur mit Quittung und wenn das Fahrrad gemäß den Nutzungsbedingungen des Herstellers verwendet wurde.

Shaman Inventions, SIA
Kaļķu iela 12
Cēsis, LV-4101
Lettland

leg&go bike

Telefon: +371 27 558 833

E-Mail: info@legandgo.com

www.legandgo.com

  legandgo