



UK - Instructions for use

The EarScratcher has been designed in such a way that it will not damage your eardrum. Use the EarScratcher with care for the auditory duct is a sensitive organ. Earwax is easier to remove if it is first softened with water. For the best results, use the EarScratcher every 14 days for a quarter of an hour after you have washed your hair or taken a shower. Or put some lukewarm water in your ear and cover for a quarter of an hour with a wad of cotton wool. **ATTENTION !!!** Only for adults. (> 18 years). Do not use if you have an infection of the ear. Do not use if you have had an operation on your ear. For hygienic reasons, use only one EarScratcher per person. Clean with alcohol or ordinary water and soap. No improvement: consult your doctor.

DE – Anwendung

Der EarScratcher ist so gemacht worden, dass das Trommelfell nicht beschädigt werden kann. Der Gehörgang ist ein empfindliches Organ. Darum sollte man beim Entfernen von Ohrenschmalz mit dem EarScratcher vorsichtig vorgehen. Für die besten Ergebnisse ist der EarScratcher alle 14 Tage zu benutzen. Ohrenschmalz lässt sich leichter entfernen, wenn es mit Wasser in Berührung gewesen ist. Also ± 15 Minuten nach dem Haare waschen, Schwimmen oder Duschen. An einem Papiertaschentuch abwischen. **ACHTUNG !!!** Nur für Erwachsene ab 18 Jahren. Nicht gebrauchen bei Ohrenfluss, Schmerzen und Ohrenentzündung. Nicht nach einer Operation am Ohr benutzen. In Bezug auf Infektionsgefahr ist der EarScratcher nur von einer Person zu benutzen. Einfach reinigen mit Alkohol oder mit Wasser und Seife. Keine verbesserung: Fragen Sie Ihren Arzt.

FR – Mode d'emploi

L'EarScratcher a été fabriqué de manière à ne pas blesser votre tympan. Comme le conduit auditif est un organe sensible, soyez prudent en manipulant l'EarScratcher. Traitez d'abord le cérumen à l'eau pour pouvoir l'éliminer facilement. Pour obtenir de bons résultats, utilisez l'EarScratcher tous les quinze jours pendant un quart d'heure après le lavage des cheveux ou avoir pris une douche. Ou mettez un peu d'eau tiède dans l'oreille, couvrez de ouate et laissez agir pendant un quart d'heure. **ATTENTION !!!** Seulement pour adultes (> 18 ans). N'utilisez pas en cas de suppuration, de douleurs ou d'infection. N'utilisez pas en cas d'une opération à l'oreille. Pour des raisons d'hygiène, utilisez un seul EarScratcher par personne. Nettoyez l'instrument à l'alcool ou simplement à l'eau et au savon. S'il n'y a pas d'amélioration, consultez votre médecin.

NL – Gebruiksaanwijzing

De EarScratcher is zo gemaakt dat u uw trommelflies niet kunt beschadigen. Oorsmeer laat zich gemakkelijk verwijderen als het eerst verweekt is met water. Gebruik voor de beste resultaten de EarScratcher iedere 14 dagen een kwartier na het harenwassen of douchen. Of breng wat lauw water in het oor en dek gedurende een kwartier af met een watje. **LET OP !!!** Alleen voor volwassenen. (> 18 jaar). Niet gebruiken bij oorloop, pijn en ontsteking. Niet gebruiken als je geopereerd bent aan het oor. Eén EarScratcher per persoon. Dit in verband met de hygiëne. Schoonmaken met alcohol of gewoon water en zeep. Géén verbetering: ga naar uw arts.

EarScratcher and Ephraïm Body Tools are registered trademarks

www.earscratcher.com
M. de Ruytersingel 1
4535 AW Terneuzen
The Netherlands
+31-(0)115 - 694 000

