



GPSR

EAN	5712643047810
-----	---------------

EN: Product name	
DE: Produktname	
DK: Produktnavn	Foodie spout cup Happy dots Blue
ES: Nombre del producto	
FR: Nom du produit	

EN: Item number	
DE: Artikelnummer	
DK: Varenummer	1936732
ES: Número de artículo	
FR: Numéro d'article	

EN: Instruction for use	
DE: Anwendung	
DK: Instruktion	EN: Before first use, clean the product. This product is dishwasher safe up to 70°C/158°F. This product can not be heated or have contact to food over 70°C/158°F. Microwave safe.
ES: Instrucciones de uso	DE: Das Produkt vor dem ersten Gebrauch reinigen. Das Produkt ist bis 70°C Spülmaschinenfest. Das Produkt darf bis maximal 70°C erhitzt werden, und ist für Lebensmittel geeignet, die weniger als 70°C warm sind. Mikrowellenfest
FR: Instruction d'utilisation	DK: Vask produktet, inden det tages i brug. Dette produkt kan vaskes i maskinopvasker op til 70°C. Produktet må ikke opvarmes eller have kontakt til fødevarer over 70°C. Må bruges i mikrobølgeovn. ES: Limpiar el producto antes del primer uso. Este producto se puede lavar en el lavavajillas hasta 70°C. Este producto no se puede calentar o entrar en contacto con alimentos que estén a más de 70°C. Apto para microondas. FR: Nettoyer le produit avant la première utilisation. Ce produit peut aller au lave-vaisselle jusqu'à 70°C. Le produit ne peut pas être chauffé ou entrer en contact avec des aliments à plus de 70°C. Passe au micro-ondes.

EN: Safety information
DE: Sicherheitshinweise
DK: Sikkerhedsoplysninger
ES: Información de seguridad
FR: Informations de sécurité

EN: For your child's safety and health: Warning! Always check food temperature before feeding. Always use this product with adult supervision. Before each use, inspect the product. Throw away at the first sign of damage or weakness.

DE: Für die Sicherheit und Gesundheit Ihres Kindes: Achtung! Kontrollieren Sie die Temperatur der Babynahrung bevor Sie sie Ihrem Baby geben. Verwenden Sie dieses Produkt immer nur unter Aufsicht von Erwachsenen. Das Produkt vor jedem Gebrauch kontrollieren. Bei den ersten Anzeichen von Beschädigungen bitte wegwerfen.

DK: For dit barns sikkerhed og helbred: Advarsel! Kontrollér altid madens temperatur, inden barnet mades. Lad aldrig barnet bruge dette produkt uden en voksens opsyn. Kontrollér altid produktet inden brug. Smid produktet ud, hvis det viser tegn på skade eller svaghed.

ES: Para la seguridad y la salud de su hijo: ¡Atención! Compruebe siempre la temperatura de los alimentos antes de dar de comer a su hijo. Usar siempre el producto bajo la supervisión de un adulto. Inspeccione el producto antes de casa uso. Deseche el producto al primer signo de daños o deterioro.

FR: Pour la sécurité et la santé de votre enfant: Attention ! Vérifier toujours la température des aliments avant nourrir l'enfant. Utilisez toujours ce produit avec la surveillance d'un adulte. Inspectez le produit avant chaque utilisation. Jetez au premier signe de dommage ou de détérioration.

EN: Age recommendation
DE: Altersempfehlung
DK: Anbefalet alder
ES: Recomendación de edad
FR: Âge recommandé

0+

EN: Other information
DE: Weitere Informationen
DK: Andre oplysninger
ES: Otra información
FR: Autres informations

EN: Manufacturer
DE: Hersteller
DK: Fabrikant
ES: Fabricante
FR: Fabricant

Done by Deer A/S
Haarupvej 22D
8600 Silkeborg
Denmark
www.donebydeer.com

2024-12-09