



Foldable Helper Tower with Removable Support Rail



Natural (HTF-04-NT)

White (HTF-04-WH)



Gray (HTF-04-GY)

Black (HTF-04-BK)








1






3




2





3



4




5




6



I




II



III




7



8

50kg = 110lbs



9

ENGLISH

IMPORTANT!

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Safety Information

SUPERVISION: NEVER leave your child alone unattended in the helper tower. DO NOT USE the helper tower freestanding – it must always be supported by some furniture (kitchen cabinet, sink, table, etc.). It can only be used freestanding when both safety rails are in place; if the removable rail is not in place, support is always required.

NO LEANING to the sides or JUMPING on the helper tower.

NO CLIMBING or STANDING on any part of the tower other than the standing platform and the footstep.

Make sure that all screws and bolts are securely tightened before use. Check them regularly to ensure that they remain tight over time.

ONLY allow ONE CHILD at a time to use the helper tower.

DO NOT MODIFY the helper tower in any way. This could compromise its stability and cause injury to children.

LOCATION / PLACEMENT: Ensure that the helper tower is placed on a flat, level surface. Do not place it on an uneven or unstable surface that could cause the tower to tip over. Keep the helper tower away from any heat sources, including stoves, ovens, and fireplaces. Do not allow children to use the tower near any open flames.

INDOOR USE ONLY: This product is intended for indoor use only.

Maintenance

Proper care and maintenance is advised to ensure safe, long-lasting use. If you wish to remove dirt from product parts, use a damp cloth or sponge. Dip a clean cloth or sponge into warm water, wring out any excess water, and gently wipe the surface of the helper tower. Once it has been cleaned, use a clean, dry cloth to wipe away any remaining moisture. Allow the helper tower to air dry completely before using it again.

Warranty

A 2-year warranty applies if the product is maintained according to the instructions. The warranty does not cover natural wear and tear or any damage caused by misuse of the helper tower or damage that occurs after the initial 2-year period has elapsed.

Product safety and customer satisfaction is our priority. We highly value your opinion. If you ever have any questions, need help, or have damaged or missing parts, don't hesitate to contact us at support@legandgo.com.

Shaman Inventions SIA
Address: 12 Kalu Street, Cesis, LV-4101, Latvia
Website: www.legandgo.com
Phone: +371 27 558 833
Country of Origin: Latvia

We do not take ANY responsibility for possible misunderstandings, accidents, or damage caused by failure or neglect to follow this manual.

DEUTSCH

WICHTIG!

SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERE VERWENDUNG AUFBEWAHREN.

Sicherheitshinweise

BEAUFSICHTIGUNG: Kind NIEMALS allein und unbeaufsichtigt im Lernturm lassen. Lernturm NICHT FREISTEHEND VERWENDEN – er muss immer an einem Möbelstück (Küchenschrank, Waschbecken, Tisch etc.) stehen. Der Turm kann nur freistehend verwendet werden, wenn beide Sicherheitsschienen angebracht sind; sind die abnehmbaren Schienen nicht angebracht, muss er immer an ein Möbelstück gestellt werden.

KEIN SEITLICHES ANLEHNEN oder SPRINGEN auf dem Lernturm.

KEIN KLETTERN oder STEHEN auf irgendeinem Teil des Turms außer auf der Standplattform und der Trittfäche.

Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass alle Schrauben und andere Teile fest angezogen sind. Überprüfen Sie diese regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie sich nicht mit der Zeit lockern.

Erlauben Sie jeweils NUR EINEM KIND, den Lernturm zu benutzen.

BAUEN Sie den Lernturm NICHT in irgendeiner Weise UM. Dies könnte seine Stabilität beeinträchtigen und zu Verletzungen bei Kindern führen.

STANDORT / PLATZIERUNG: Achten Sie darauf, dass der Lernturm auf einer flachen, ebenen Oberfläche steht. Stellen Sie ihn nicht auf eine unebene oder instabile Fläche, die zum Umkippen des Turms führen könnte. Halten Sie den Lernturm von allen Wärmequellen fern, einschließlich Öfen und Kaminen. Erlauben Sie Kindern nicht, den Turm in der Nähe von offenem Feuer zu benutzen.

NUR FÜR DEN GEBRAUCH IN INNENRÄUMEN: Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.

Wartung

Um eine sichere und langjährige Nutzung zu gewährleisten, wird eine ordnungsgemäße Pflege und Wartung empfohlen. Wenn Sie Schmutz von Produktteilen entfernen möchten, verwenden Sie ein feuchtes Tuch oder einen Schwamm. Tauchen Sie ein sauberes Tuch oder einen Schwamm in warmes Wasser, wringen Sie das überschüssige Wasser aus und wischen Sie die Oberfläche des Lernturms vorsichtig ab. Verwenden Sie nach der Reinigung ein sauberes, trockenes Tuch, um die restliche Feuchtigkeit abzuwischen. Lassen Sie den Lernturm vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie ihn wieder benutzen.

Garantie

Es gilt eine 2-Jahres-Garantie, wenn das Produkt gemäß den Anweisungen gewartet wird. Die Garantie erstreckt sich nicht auf natürliche Abnutzung oder Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Helferturms verursacht werden, oder auf Schäden, die nach Ablauf der ursprünglichen 2-Jahres-Frist auftreten.

Produktsicherheit und Kundenzufriedenheit haben für uns oberste Priorität. Ihre Meinung ist uns sehr wichtig. Sollten Sie Fragen haben, Hilfe benötigen oder beschädigte bzw. fehlende Teile finden, zögern Sie nicht, uns unter support@legandgo.com zu kontaktieren.

Shaman Inventions SIA
Adresse: Kalku iela 12, Cesis, LV-4101, Latvia
Website: www.legandgo.com
Telefon: +37 127 558 833
Herkunftsland: Lettland

Wir übernehmen keinerlei Verantwortung für mögliche Missverständnisse, Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung verursacht werden.

FRANÇAIS

IMPORTANT !

LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR CONSULTATION FUTURE.

Information de sécurité

SUPERVISION : Ne laissez JAMAIS votre enfant seul et sans surveillance sur la tour d'assistance.

N'UTILISEZ PAS la tour d'assistance de manière autonome - elle doit toujours être soutenue par un meuble (armoire de cuisine, évier, table, etc.). Ne peut être utilisé de manière autonome que si les deux rails de sécurité sont en place ; si le rail amovible n'est pas installé, un support est toujours nécessaire.
NE PAS SE PENCHER sur les côtés ou **SAUTER** sur la tour d'aide.

NE PAS GRIMPER ou **SE TENIR DEBOUT** sur une partie de la tour autre que la plateforme et le marchepied.

Assurez-vous que toutes les vis et tous les boulons sont bien serrés avant l'utilisation. Vérifiez-les régulièrement pour vous assurer qu'ils restent bien serrés au fil du temps.

UN SEUL ENFANT à la fois peut utiliser la tour d'assistance.

NE MODIFIEZ PAS la tour d'assistance de quelque manière que ce soit. Cela pourrait compromettre sa stabilité et blesser les enfants.

LIEU / EMPLACEMENT : Veillez à ce que la tour d'assistance soit placée sur une surface plane et horizontale. Ne la placez pas sur une surface inégale ou instable qui pourrait la faire basculer. Tenez la tour d'assistance éloignée de toute source de chaleur, y compris les cuisinières, les fours et les cheminées. Ne laissez pas les enfants utiliser la tour à proximité d'une flamme.

UTILISATION À L'INTÉRIEUR UNIQUEMENT : Ce produit est destiné à être utilisé uniquement à l'intérieur.

Entretien

Un entretien approprié est conseillé pour garantir une utilisation sûre et durable. Si vous souhaitez nettoyer les parties sales du produit, utilisez un chiffon ou une éponge humide. Plongez un chiffon ou une éponge propre dans de l'eau chaude, essorez l'excédent d'eau et essuyez doucement la surface de la tour d'assistance. Une fois la tour nettoyée, utilisez un chiffon propre et sec pour essuyer toute trace d'humidité restante. Laissez la tour d'assistance sécher complètement à l'air libre avant de la réutiliser.

Garantie

Une garantie de 2 ans s'applique si le produit est entretenu conformément aux instructions. La garantie ne couvre pas l'usure naturelle, ni les dommages causés par une mauvaise utilisation de la tour d'assistance, ni les dommages survenus après l'expiration de la période initiale de deux ans.

La sécurité du produit et la satisfaction du client sont notre priorité. Nous accordons une grande importance à votre opinion. Pour toute question, besoin d'aide, pièces endommagées ou manquantes, n'hésitez pas à nous contacter à support@legandgo.com.

Shaman Inventions SIA
Adresse: Kalku iela 12, Cesis, LV-4101, Lettonie
Site internet: www.legandgo.com
Téléphone: +371 27 558 833
Pays d'Origine: Lettonie

Nous déclinons TOUTE responsabilité en cas de malentendus, d'accidents ou de dommages causés par le non-respect ou la négligence de ce manuel.

ITALIANO

IMPORTANTE!

LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO.

Informazioni sulla sicurezza

SUPERVISIONE: NON LASCIARE MAI il bambino da solo e incustodito nella torre di aiuto.

NON UTILIZZARE la torre di aiuto in modo indipendente: deve sempre essere sostenuta da un mobile (credenza della cucina, lavello, tavolo, ecc.). Può essere utilizzato come autoportante solo se entrambe le guide di sicurezza sono in posizione; se la guida rimovibile non è posizionata, occorre sempre un supporto. **NON PIEGARSI** lateralmente o **SALTARE** sulla torre di aiuto.

NON ARRAMPICARSI o **SALIRE** su nessuna parte della torre che non sia la piattaforma di appoggio e il gradino.

Assicurarsi che tutte le viti e i bulloni siano ben serrati prima dell'uso. Controllarli regolarmente per assicurarsi che rimangano saldi nel tempo.

L'utilizzo della torre di aiuto è consentito a **UN SOLO BAMBINO** alla volta.

NON MODIFICARE la torre di aiuto in alcun modo. Ciò potrebbe comprometterne la stabilità e causare lesioni ai bambini.

POSIZIONE / COLLOCAZIONE: Assicurarsi che la torre di aiuto sia posizionata su una base piana e livellata. Non posizionarla su una superficie irregolare o instabile che potrebbe farla ribaltare. Tenere la torre di aiuto lontano da fonti di calore, come stufe, forni e caminetti. Non permettere ai bambini di usare la torre vicino a fiamme libere.

SOLO PER USO INTERNO: Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso interno.

Manutenzione

Per garantire un utilizzo sicuro e duraturo, si consiglia una cura e una manutenzione adeguate. Se si desidera rimuovere lo sporco dalle parti del prodotto, utilizzare un panno o una spugna umida. Immergere un panno o una spugna pulita in acqua calda, strizzare l'acqua in eccesso e strofinare delicatamente la superficie della torre di aiuto. Una volta pulita, utilizzare un panno pulito e asciutto per eliminare l'umidità residua. Lasciare asciugare completamente la torre di aiuto all'aria prima di utilizzarla di nuovo.

Garanzia

La garanzia di 2 anni si applica se il prodotto viene mantenuto secondo le istruzioni. La garanzia non copre l'usura naturale, i danni causati da un uso improprio della torre di aiuto o i danni che si verificano dopo la scadenza del periodo iniziale di 2 anni.

La sicurezza del prodotto e la soddisfazione del cliente sono la nostra priorità. Teniamo in grande considerazione la vostra opinione. Se avete domande, bisogno di aiuto o se avete parti danneggiate o mancanti, non esitate a contattarci a support@legandgo.com.

Shaman Inventions SIA
Indirizzo: Kalku iela 12, Cesis, LV-4101, Lettonia
Sito internet: www.legandgo.com
Telefono: +371 27 558 833
Paese di Originw: Lettonia

NON ci assumiamo ALCUNA responsabilità per eventuali malintesi, incidenti o danni causati dalla mancata o trascurata osservanza di questo manuale.

ESPAÑOL

IMPORTANTE

LEA ATENTAMENTE Y CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS.

Información de seguridad

SUPERVISIÓN: NUNCA deje al niño solo en la torre sin vigilancia. NO UTILICE la torre de ayuda de forma independiente - siempre debe estar apoyada en algún mueble (armario de cocina, fregadero, mesa, etc.). Sólo se puede utilizar de forma independiente cuando ambas barandillas de seguridad están colocadas; si la barandilla extraíble no está colocada, siempre se requiere apoyo.

NO INCLINARSE hacia los lados ni SALTAR sobre la torre de ayuda.

NO ESCALAR ni ESTAR DE PIE en ninguna parte de la torre que no sea la plataforma de pie y el peldaño.

Asegúrese de que todos los tornillos y pernos están bien apretados antes de su uso. Compruébelos regularmente para asegurarse de que permanecen apretados con el paso del tiempo.

PERMITA SOLO UN NIÑO a la vez para usar la torre de ayuda.

NO MODIFIQUE la torre de ayuda de ninguna manera. Esto podría comprometer su estabilidad y causar lesiones a los niños.

UBICACIÓN / COLOCACIÓN: Asegúrese de colocar la torre auxiliar sobre una superficie plana y nivelada. No la coloque sobre una superficie irregular o inestable que pueda hacer que la torre vuelque. Mantenga la torre de ayuda alejada de cualquier fuente de calor, incluyendo estufas, hornos y chimeneas. No permita que los niños utilicen la torre cerca de cualquier llama abierta.

USO EXCLUSIVO EN INTERIORES: Este producto está destinado exclusivamente al uso en interiores.

Mantenimiento

Se aconseja un cuidado y mantenimiento adecuados para garantizar un uso seguro y duradero. Si desea eliminar la suciedad de las piezas del producto, utilice un paño o esponja húmedos. Sumerja un paño limpio o una esponja en agua tibia, escurra el exceso de agua y limpie suavemente la superficie de la torre auxiliar. Una vez limpia, utilice un paño limpio y seco para eliminar cualquier resto de humedad. Deje que la torre se seque completamente al aire antes de volver a utilizarla.

Garantía

Se aplica una garantía de 2 años si el producto se mantiene de acuerdo con las instrucciones. La garantía no cubre el desgaste natural ni los daños causados por un uso indebido de la torre auxiliar o los daños que se produzcan una vez transcurrido el periodo inicial de 2 años.

La seguridad del producto y la satisfacción del cliente son nuestra prioridad. Valoramos mucho su opinión. Si alguna vez tiene alguna pregunta, necesita ayuda o tiene piezas dañadas o que faltan, no dude en ponerse en contacto con nosotros en support@legandgo.com.

Shaman Inventions SIA
Dirección: Kalku iela 12, Cesis, LV-4101, Latvia
Página web: www.legandgo.com
Teléfono: +371 27 558 833
País de origen: Letonia

No asumimos NINGUNA responsabilidad por posibles malentendidos, accidentes o daños causados por el incumplimiento o negligencia en el seguimiento de este manual.

NEDERLANDS

BELANGRIJK!

LEES AANDACHTIG EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

Veiligheidsinformatie

TOEZICHT: Laat uw kind NOOIT alleen of onbeheerd achter bij de helper tower. GEBRUIK de helper tower NIET vrijstaand – deze moet altijd worden ondersteund door meubels (keukenkast, gootsteen, tafel, etc.). De helper tower mag alleen vrijstaand worden gebruikt wanneer beide veiligheidsleuningen op hun plaats zitten; als de verwijderbare leuning niet is geplaatst, is ondersteuning altijd vereist.

NIET LEUNEN aan de zijkanten of SPRINGEN op de helper tower.

NIET KLIMMEN of STAAN op andere delen van de tower dan het sta-platform en de voetsteun.

Zorg ervoor dat alle schroeven en bouten stevig zijn aangedraaid vóór gebruik. Controleer regelmatig of ze nog steeds goed vastzitten.

Laat slechts ÉÉN KIND tegelijk de helper tower gebruiken.

WIJZIG de helper tower OP GEEN ENKELE MANIER. Dit kan de stabiliteit in gevaar brengen en letsel bij kinderen veroorzaken.

LOCATIE / PLAATSING: Zorg ervoor dat de helper tower op een vlakke, stabiele ondergrond staat. Plaats deze niet op een oneffen of instabiele ondergrond die kantelen kan veroorzaken. Houd de helper tower uit de buurt van warmtebronnen zoals fornuizen, ovens en open haarden. Laat kinderen de tower niet gebruiken in de buurt van open vuur.

ALLEEN VOOR BINNENSHUIS GEBRUIK: Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.

Onderhoud

Goed onderhoud is belangrijk om veilig en langdurig gebruik te garanderen. Gebruik een vochtige doek of spons om vuil van het product te verwijderen. Dompel een schone doek of spons in warm water, wring overtollig water uit en veeg voorzichtig het oppervlak van de helper tower schoon. Droog na het reinigen af met een droge doek en laat de helper tower volledig aan de lucht drogen voordat u deze weer gebruikt.

Garantie

Op dit product geldt een garantie van 2 jaar, mits het volgens de instructies wordt onderhouden. De garantie dekt geen normale slijtage of schade veroorzaakt door verkeerd gebruik of schade die ontstaat na de eerste 2 jaar.

Veiligheid en klanttevredenheid staan bij ons voorop. We hechten veel waarde aan uw mening. Heeft u vragen, hulp nodig of ontbrekende of beschadigde onderdelen? Neem gerust contact met ons op via support@legandgo.com.

Shaman Inventions SIA
Adress: 12 Kalku Street, Cesis, LV-4101, Latvia
Website: www.legandgo.com
Telefoonnummer: +371 27 558 833
Land van herkomst: Letland

Wij nemen GEEN enkele verantwoordelijkheid voor misverstanden, ongelukken of schade veroorzaakt door het niet naleven van deze handleiding.

DECLARATION OF CONFORMITY

MANUFACTURER: SHAMAN INVENTIONS SIA

ADDRESS: 12 Kalku Street, Cesis, LV4101, Latvia

PRODUCT NAME: Foldable Helper Tower

ARTICLE NUMBER: HTF-04-NT
HTF-04-WH
HTF-04-GY
HTF-04-BK

TESTS MADE: EN 71-1:2014+A1:2018
EN 71-2:2021

REPORT ISSUED BY: LATVIAN CERTIFICATION CENTRE SIA

REPORT NUMBER: 250424/1 A

REPORT DATE: 27/03/2025

We, Shaman Inventions SIA, hereby declare that above mentioned product is in compliance with the safety requirements of the EU Directive on the Safety of Toys (2009/48/EC)

Signed by:

Name: Atis Garklavs
Position: Board Member
Date: 28/03/2025

Signature:



leg&go