RM7787HD

# 7” Smart High-Definition Over-the-Cot Monitor







EN ..... 2
DE ..... 15
ES ..... 28
FR ..... 41
IT ..... 54
NL ..... 67
PT ..... 80


## Quick start guide

EN

RM7787HD

# 7” Smart High-Definition Over-the-Cot Monitor




# Quick start guide

## Technical specifications

| | |
|---|---|
| Transmit frequency | Baby unit: 2402 - 2480 MHz ( cover all WiFi, FHSS, BLE )<br>Max Transmit power is 10mW ( cover all WiFi, FHSS, BLE )<br><br>Parent unit: 2406 - 2475 Mhz<br>Max Transmit power is 100mW |
| LCD | 7” Colour LCD (17.78cm) (IPS 1280x800 pixels) |
| Nominal effective range | Actual operating range may vary according to environmental conditions at the time of use. |
| Power requirement | Baby unit power adaptor: Output: 5V DC, 1.5A<br>Parent unit power adaptor: Output: 5V DC, 2A<br>Parent unit battery: 3.7V 5000mAh, 18.5Wh Lithium-ion battery<br>OR: 3.85V 4900mAh, 18.87Wh Li-ion Polymer Battery |

### Disclaimer

**Our products are NOT medical devices. They are not intended for use as medical devices or to replace medical devices. They shall not be relied upon for any type of clinical monitoring. They are not designed to and are not intended to diagnose, treat, cure, mitigate, alleviate or prevent any disease or other condition, including but not limited to, sudden infant death syndrome (SIDS).**

**Our products are only intended to assist you in tracking your baby’s general sleep patterns. False positive or false negative readings about your baby’s sleep patterns are a potential risk of our products. Our products are not a substitute for medical consultation and treatment or adult supervision and care.**

# Important safety instructions

The applied nameplate is located at the bottom of the baby unit base.

When in use, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury, including the following:

1. Follow all warnings and instructions marked on the product.
2. Adult setup is required.
3. **CAUTION:** Do not install the baby unit at a height above 2 metres.
4. This product is intended as an aid. It is not a substitute for responsible and proper adult supervision and should not be used as such.
5. This product is not intended for use as a medical monitor.
6. Do not use this product near water, for example, near to a bath, sink, swimming pool or shower.
7. **CAUTION**: Use only the internally, non-user replaceable battery fitted to the parent unit. There may be a risk of explosion if a wrong type of battery is used for the parent unit. The battery cannot be subjected to high or low extreme temperature and low air pressure at high altitude during use, storage or transportation. Disposal of batteries in fire or a hot oven, mechanically crushing or cutting the battery can result in an explosion. Subjecting products or batteries to an extremely high temperature environment can result in explosion or leakage of flammable liquids, or gas. Products or batteries subjected to extremely low air pressures may result in explosion or leakage of flammable liquids, or gas.
8. Use only the power adaptors supplied with this product. Incorrect power adaptor polarity or voltage can seriously damage the product.

   Power adaptor information:
   Baby Unit Output: 5V DC 1.5A
   VTech Telecommunications Ltd.
   Model: VT07EEU05150
   -OR-
   Shenzhen Aoda Power Technology Co., Ltd.
   Model: A938-050150W-EU1

   Parent Unit Output: 5V DC 2A
   VTech Telecommunications Ltd.
   Model: VT07EEU05200
   -OR-
   Shenzhen Aoda Power Technology Co., Ltd.
   Model: A938-050200W-EU1
   the power delivered by the charger must be between min 10 Watts required by the radio equipment, and max 15 Watts in order to achieve the maximum charging speed.




   Rechargeable battery information:
   3.7V 5000mAh, 18.5Wh Lithium-ion battery
   Zhuhai Great Power Energy Co., Ltd.
   Model: GSP806090-5Ah-3.7V-1S1P
   -OR-
   3.85V 4900mAh, 18.87Wh Li-ion Polymer Battery
   Guangdong Fenghua New Energy Co Ltd.
   Model: FHP466495-4.9Ah-3.85V-1S1P
9. The power adaptor is intended to be correctly oriented in a vertical or floor mount position. The prongs are not designed to hold the plug in place if it is plugged into a ceiling, under-the-table or cabinet outlet.
10. For pluggable equipment, the socket-outlet (power adaptor) should be installed near the equipment and should be easily accessible.
11. Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.
12. Do not modify the power adaptors or replace with other third-party adaptors.
13. Do not allow anything to rest on the power cords. Do not install this product where the cords may be walked on or damaged.
14. The product should only be operated from a power source indicated on the power adaptor label or marking. If you are unsure of the type of power supply in your home, consult your dealer or electricity supply provider.
15. Do not overload wall outlets or use an extension cord.
16. Do not place this product on an unstable table, shelf, stand or other unstable surfaces.
17. This product should not be placed in any area where proper ventilation is not provided. Any slots or openings in the back or bottom of this product are provided for ventilation. To protect from overheating, openings must not be blocked by placing the product on a soft surface such as a bed, sofa or rug. This product should never be placed near or over a radiator or heat source.
18. Never insert any objects through any apertures or slots in the product as this can be dangerous and cause damage to the battery or other internal parts. Never spill any liquids on the product.
19. To reduce the risk of electric shock, do not disassemble this product. Disassembling or removing parts of the product other than battery replacement via a battery door (if applicable) may expose dangerous voltages or other risks.
20. You should test the sound reception every time you turn on the units or move one of the components.
21. Periodically examine all components for damage.
22. There is a very low risk of privacy loss when using certain electronic devices, such as baby monitors, cordless telephones, etc. **To protect your privacy, make sure the product has never been used before purchase, reset the baby monitor periodically by powering off and then powering on the units, and power off the baby monitor if you are not intending to use it for some time.**
23. Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.
24. The small parts of this monitor can be swallowed by babies or small children. Keep these parts out of reach of children.
25. The product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS**


**Cautions**

- Use and store the product at a temperature between 0°C and 40°C.
- Mishandling batteries can cause burn, fire or explosion hazards.
- Batteries should not be exposed to excessive heat such as bright sunshine or fire.
- Do not expose the product to extreme cold, heat or direct sunlight. Do not place the product close to a heating source.
- Warning—Strangulation Hazard—Children have STRANGLED in cords. Keep this cord out of the reach of children (more than 0.9m away). Do not remove warning label on the adaptor cord.




- Never place the baby unit inside the baby's cot or playpen. Never cover the baby unit or parent unit with anything such as a towel or a blanket.
- Other electronic products can cause interference to your parent unit and baby unit. Try installing your baby unit as far away as possible from the following electronic devices: wireless routers, radios, mobile telephones, intercoms, room monitors, televisions, personal computers, kitchen appliances (e.g. microwave ovens) and cordless telephones.

# What's in the box



Parent Unit



Baby Unit



Extension cable



Parent Unit adaptor
(Output: 5V 2A)



Baby Unit adaptor
(Output: 5V 1.5A)




Mounting Template/
Measure







Table stand


A
First Extension
x1
B
Second Extension
x 1
C
Extension Cover
x 1
Wall Mount Cover
D
x 1
F
Cable Cover
x 6
Wall Mount Bracket
(for attaching to wall)
E
x 1
H
x 3
x 3
I
x 6
x 6
End Cable Cover
G
x 1
Wall Mount screws
and wall plugs
(inside bag with label)
Cable Cover screws
and wall plugs
(inside bag with label)

## Baby unit overview




1 **Light sensor**

2 **Camera lens**

3 **Microphone**

4 **Infrared LEDs**

- Allow you to see clearly in a dark environment.
- When the baby unit detects low light levels, the infrared LEDs are switched on automatically. The images from the baby unit are in black and white, and appears on the parent unit screen.

5 **Speaker**

6 **LED indicator**

It is set to off by default. You can turn it on using the app (Setting > Camera Setting > LED status).

In direct mode:

- Orange is steadily on when the baby unit is connecting to the parent unit.
- Orange flashes slowly during video streaming.

In Wi-Fi mode:

- Green is steadily on when the baby unit is connected to Wi-Fi.
- Green flashes slowly during video streaming to Wi-Fi.

7 **ON/OFF switch**

- Power it on or off.

8 **Night light**

9 **Link**


- To enter pairing mode, press and hold the **Link** key for three seconds until you hear a beep sound. Then follow the app instructions to connect the camera to a 2.4GHz Wi-Fi network.
- To reset the baby unit, press and hold the **Link** key until you hear a beep sound. Release the **Link** key, and then press it key again five times until you hear another beep sound. The baby unit will emit another beep when the reset is complete. After that, the baby unit will reboot.

10 **Night light switch**

- Press to turn the night light on or off.

11 **Power connector**

## Parent unit overview




1 **LINK LED light**

- On when the parent unit is linked to the baby unit.
- Flashes when the link to the baby unit is lost.

2 **LED light**

- On when the parent unit is connected to AC power, and the battery is charging.
- Flashes when the parent unit battery is low and needs to be charged.

3 **3- level sound indicator light**

- Green: low sound level is detected by the baby unit.
- Green and amber: moderate sound level is detected by the baby unit.
- Green, amber and red: high sound level is detected by the baby unit.

4 /

- Press and hold to talk through the baby unit when displays on screen.
- While in a sub-menu, press to exit.

5 **Menu/Select**

- Press to enter the main menu.
- While in a menu, press to choose an item, or save a setting.

6 **Arrow keys**

- Press to navigate left, right, up and down within the main and sub-menus.
- While viewing a zoomed image, press to move the viewed image left, right, up and down.

7 **– / +**

- Increase or decrease or mute parent unit volume.

8 **Zoom**

- Press to zoom in/out to different levels.




9 **Power | LCD On/Off**

- Press and hold to turn on/off the power.
- Press to turn on/off the LCD screen.

10 **Microphone**

11 **Antenna**

12 **Speaker**

13 **USB Power jack**

14 **RESET**

- Force reboot the parent unit.

15 **Stand**

# MOUNT THE BABY UNIT (OPTIONAL)


**Cautions:**

- The Wall Mount should be installed 1m above the bed sheet or baby level and 1.7m above the floor. The mounting template/measure supplied can be used for placement measurement.
- The Wall Mount should be installed on a wall at the long side of the cot.


**Scan QR code to watch wall mount installation video.**

## Install the wall mount


**1.** Insert the First extension (A) onto the Second extension (B), ensuring that the slot is correctly aligned. Make sure the DC socket protrudes from the opening of the Second Extension and is ready for connection.





**2.** Insert the Second Extension (B) onto the Wall Mount Cover (D), ensuring that the slot is correctly aligned.






**3.** Insert the plug end of the Extension Cable through the back of the Wall Mount Cover (D) until it emerges from the opening of the Second Extension (B).






**4.** Insert the Extension Cable plug into the DC socket, then secure the cable with the Extension Cover (C).







**5.** Use the supplied Mounting Template/Measure to correctly locate the Wall Mount and mark the 3 mounting holes for the screws.
Drill three holes in the wall using a 5.5mm drill bit.





Center of the cot (long side)

**6.** Insert 3 plastic wall plugs (H) into the drilled holes, then insert the screws (H) into the wall plugs. Tighten the screws until only 6mm of the screws are exposed. Then, attach the Wall Mount Bracket (E) onto the wall.





Observing the correct orientation, place the wall mount over the exposed screws and gently slide downwards.


**7.** Place the Wall Mount Cover (D) on the Wall mount bracket (E), and then slide downwards until it locks into place.




**8.** Install the Cable Covers (F) to prevent the baby from touching the cable. Secure them from top to bottom using the adhesive pads on the back to adhere to the wall, or use the supplied screws (I).
If using the screws for attachment, install the first cable cover and mark the drill hole on the wall. Repeat these steps with the next cable covers. Then remove them, drill 3mm holes for the wall plugs (I) and insert them. Finally, install the cable covers from top to bottom and screw each one in place.




**9.** Install the End Cable Cover (G) as the last cover. The wall mount setup is complete.




# Install and power on the baby unit

## Installation with wall mount


Insert the baby unit power connector into the First Extension (A) of the wall mount, and the power adaptor plug into the DC socket of the Extension Cable and a power supply.

Slide the switch to **ON** to power your Baby Unit on.




## Installation with table stand (for toddler stage)

Insert the baby unit power connector into the table stand, and the power adaptor plug into the table stand power jack and a power supply.



# Connect, charge and power on the parent unit

## Connect the parent unit



## Power on or off the parent unit



# Download app for mobile access

Scan the QR code to download the free **MyVTech Baby Plus** mobile app, or search "MyVTech Baby Plus" on App Store or Google Play Store.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

**Minimum requirement**

The mobile app is compatible with:

- Android™ 9.0 or later (Not compatible with mobile devices with a 32-bit Android operating system); and
- iOS 14 or later.

## Requirements

**For mobile access:**

**MyVTech Baby Plus** mobile app

| | |
|---|---|
| Network | Wi-Fi |
| Wi-Fi router | 2.4GHz 802.11 b/g/n |
| Internet connection | 1.5 Mbps @ 720p or 2.5 Mbps @1080p upload bandwidth per baby unit |

# Protect your privacy and online security

VTech cares about your privacy and peace of mind. That's why we've put together a list of industry-recommended best practices to help keep your wireless connection private and your devices protected when online. We recommend you carefully review and consider complying with the following tips.

Ensure your wireless connection is secure.

- Before installing a device, ensure your router's wireless signal is encrypted by selecting the "WPA2-PSK with AES" setting in your router's wireless security menu.

Change default settings.

- Change your wireless router's default wireless network name (SSID) to something unique.
- Change default passwords to unique, strong passwords. A strong password:
  - Is at least 10 characters long.
  - Is complex.
  - Does not contain dictionary words or personal information.
  - Contains a mix of uppercase letters, lowercase letters, special characters and numbers.

Keep your devices up to date.

- Download security patches from manufacturers as soon as they become available. This will ensure you always have the latest security updates.
- If the feature is available, enable automatic updates for future releases.

Disable Universal Plug and Play (UPnP) on your router.

- UPnP enabled on a router can limit the effectiveness of your firewall by allowing other network devices to open inbound ports without any intervention or approval from you. A virus or other malware program could use this function to compromise security for the entire network.

# Product warranty

**CUSTOMER SERVICE AND WARRANTY**

IMPORTANT
Please retain the receipt as proof of purchase.

Customer service
You are the owner of a quality product from VTech®, manufactured with care and under strict quality controls.

The warranty does not cover the following:

- Damage to the product due to improper use.
- Damage caused by failure to observe the operating instructions.
- Unauthorised repairs or modifications to the product.
- Faulty batteries or damage caused by battery leakage.
- Damage caused by defective or ineffective packaging used in transit or damage caused during transportation.
- Damage to the LCD display.
- Damage to the antenna.

If you have any questions, please contact our Customer Service:

www.vtechphones.eu

# Customer Support

Find the answer to your questions. Get assisted at your own pace using our knowledge-rich full Online Manual.
**Scan the QR code to access the website or visit www.vtechphones.eu.**

Importer:
SNOM Technology GmbH.
Aroser Allee 66, 13407, Berlin, Germany

Manufacturer:
VTech Telecommunications Ltd.
23/F., Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting kok Road, Tai Po, Hong Kong.

# Declaration of Conformity

This product is intended for use within Europe.

This equipment compiles with the essential requirements for the Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment Directive 2014/53/EU.

VTech Telecommunications Ltd. hereby declares that this 7" Smart High-Definition Over-the-Cot Monitor is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

The Declaration of Conformity for the RM7787HD is available from www.vtech.com/en/declaration-of-conformity.

# Disposal of batteries and product

The crossed-out wheelie bin symbols on products and batteries, or on their respective packaging, indicates they must not be disposed of in domestic waste as they contain substances that can be damaging to the environment and human health.

The chemical symbols Hg, Cd or Pb, where marked, indicate that the battery contains more than the specified value of mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pn) set out in Battery Directive (2006/66/EC).

The solid bar indicates that the product was placed on the market after 13th August, 2005.

Help protect the environment by disposing of your product or batteries responsibly.

Specifications are subject to change without notice.
© 2025 VTech Telecommunications Ltd. All rights reserved.
09/25. RM7787HD_EU_EN_QSG_V1

DE

RM7787HD

# Intelligentes HD-Video-Babyphone mit 7” Bildschirm

für Wand- und Kinderbettmontage




# Schnellstart-Anleitung

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Übertragungsfrequenz | Babyeinheit: 2402 - 2480 MHz (deckt alle WiFi-, FHSS-, BLE-Signale ab)<br>Max. Sendeleistung beträgt 10 mW (deckt alle WiFi-, FHSS-, BLE-Signale ab)<br>Elterneinheit: 2406 - 2475 MHz<br>Max. Sendeleistung beträgt 100 mW |
| LCD | 7” Farb-LCD (17,78cm) (IPS 1280x800 Pixel) |
| Nomineller Wirkungsbereich | Der tatsächliche Wirkungsbereich kann abhängig von den Umweltbedingungen bei der Verwendung variieren. |
| Anschlusswerte | Netzteil für die Babyeinheit: Ausgang: 5 V DC, 1,5 A<br>Netzteil für die Elterneinheit: Ausgang: 5 V DC, 2 A<br>Akku für die Elterneinheit: 3,7 V 5000 mAh, 18,5 Wh Lithium-Ionen-Akku<br>ODER: 3,85 V 4900 mAh, 18,87 Wh Li-Ionen-Polymer-Akku |

### Haftungsausschluss

**Unsere Produkte sind KEINE medizinischen Produkte. Sie sind nicht zur Verwendung als medizinische Produkte oder zum Ersatz von medizinischen Produkten bestimmt. Sie sollten nicht für irgendeine Art von klinischer Überwachung verwendet werden. Sie sind nicht zum Diagnostizieren, Behandeln, Heilen, Lindern, Mildern oder Vorbeugen von Krankheiten oder anderen Zuständen, insbesondere unter anderem des plötzlichen Kindstods (SIDS), konzipiert und sind auch nicht dazu bestimmt.**

**Unsere Produkte sind ausschließlich dazu bestimmt, Sie bei der Überwachung des allgemeinen Schlafverhaltens Ihres Babys zu unterstützen. Falsch-positive oder falsch-negative Ablesungen über die Schlafgewohnheiten Ihres Babys sind ein potenzielles Risiko unserer Produkte. Unsere Produkte sind kein Ersatz für eine medizinische Beratung und Behandlung oder die Überwachung und Pflege durch einen Erwachsenen.**

# Wichtige Sicherheitshinweise

Das Typenschild befindet sich unten an der Basis der Babyeinheit. Bei der Verwendung unserer Geräte sollten stets grundlegende Sicherheitsmaßnahmen beachtet werden, um Gefahren durch Feuer, Stromschläge oder Verletzungen zu vermeiden. Dazu zählen:

1. Beachten Sie alle Warnungen und Anweisungen, die auf dem Produkt angegeben sind.
2. Die Einrichtung muss durch einen Erwachsenen erfolgen.
3. **VORSICHT:** Installieren Sie die Babyeinheit auf einer Höhe von nicht mehr als 2 Metern.
4. Dieses Produkt dient als Hilfsmittel. Es stellt keinen Ersatz für eine verantwortungsvolle und ordnungsgemäße Aufsicht durch einen Erwachsenen dar und sollte nicht als solche verwendet werden.
5. Dieses Produkt ist nicht für den Einsatz als medizinische Überwachung vorgesehen.
6. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser, z. B. in der Nähe von Badewannen, Waschbecken, Schwimmbecken oder Duschen.
7. **VORSICHT:** Verwenden Sie nur den internen, nicht austauschbaren Akku für den Elterneinheit. Wenn im Elterneinheit ein falscher Batterietyp (Akkutyp) verwendet wird, kann Explosionsgefahr bestehen. Der Akku soll während des Gebrauchs, der Lagerung oder des Transports keinen extrem hohen oder extrem niedrigen Temperaturen oder niedrigem Luftdruck (in großer Höhe) ausgesetzt werden. Entsorgung der Akkus in Feuer bzw. einem heißen Ofen oder durch Quetschen bzw. Zerschneiden kann zu seiner Explosion führen. Das Aussetzen von Produkten oder Akkus einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen kann zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen. Das Aussetzen von Produkten oder Akkus einer Umgebung mit extrem niedrigem Luftdruck (in großer Höhe) kann zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen.
8. Verwenden Sie mit diesem Produkt nur die mitgelieferten Netzteile. Eine falsche Netzteilpolarität oder -spannung kann schwere Schäden am Gerät verursachen.

   Technische Daten des kompatiblen Netzteils:
   Ausgangsbemessung Babyeinheit: 5 V DC 1.5 A
   VTech Telecommunications Ltd.
   Modell: VT07EEU05150
   -Oder-
   Shenzhen Aoda Power Technology Co., Ltd.
   Modell: A938-050150W-EU1

   Ausgangsbemessung Elterneinheit: 5 V DC 2 A
   VTech Telecommunications Ltd.
   Modell: VT07EEU05200
   -Oder-
   Shenzhen Aoda Power Technology Co., Ltd.
   Modell: A938-050200W-EU1
   Zur Maximierung der Ladegeschwindigkeit muss die Ausgangsleistung des Netzteils zwischen der vom Funkgerät benötigten minimalen Leistung von 10 Watt und dem maximalen Leistung von 15 Watt liegen.

   Technische Daten der kompatiblen wiederaufladbaren Akkus:
   3,7 V 5000 mAh, 18,5 Wh Lithium-Ionen-Akku
   Zhuhai Great Power Energy Co., Ltd.
   Modell: GSP806090-5Ah-3.7V-1S1P
   -ODER-
   3,85 V 4900 mAh, 18,87 Wh Li-Ionen-Polymer-Akku
   Guangdong Fenghua New Energy Co Ltd.
   Modell: FHP466495-4.9Ah-3.85V-1S1P
9. Die Netzteile sind für eine ordnungsmäßige Platzierung in einer vertikalen oder Bodensteckdose vorgesehen. Die Kontaktstifte sind nicht geeignet, den Stecker in einer Steckdose an der Decke, unter dem Tisch oder in einem Schrank zu halten.
10. Bei Geräten mit Netzteil oder Anschlusskabel sollte der Stecker (das Netzteil) in der Nähe des Geräts und an einer leicht zugänglichen Stelle eingesteckt werden.
11. Ziehen Sie den Stecker des Geräts aus der Steckdose, bevor Sie es reinigen. Verwenden Sie keine flüssigen oder Sprühreiniger. Verwenden Sie einen feuchten Lappen für die Reinigung.
12. Nehmen Sie keine Änderungen an den Netzteilen vor und ersetzen Sie sie nicht durch Netzteile von Drittanbietern.
13. Legen oder stellen Sie keine Gegenstände auf die Stromkabel. Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen auf die Kabel getreten oder die Kabel gequetscht werden könnten.
14. Dieses Produkt sollte nur über die Art von Stromquelle betrieben werden, die auf dem Typenschild angegeben ist. Wenn Sie nicht sicher sind, welche Stromversorgung in Ihrem Zuhause vorliegt, wenden Sie sich an Ihren Händler oder Energieversorger.
15. Überlasten Sie Steckdosen nicht und verwenden Sie keine Verlängerungskabel.
16. Stellen Sie dieses Produkt nicht auf wackelige Tische, Regale, Ständer oder anderen ungeeigneten Oberflächen auf.
17. Dieses Produkt sollte nicht an Orten ohne ordnungsgemäße Belüftung aufgestellt werden. Die Schlitze und Öffnungen an der Rück- oder Unterseite dieses Produkts dienen der Belüftung. Um ein Überhitzen zu vermeiden, dürfen diese Öffnungen nicht blockiert werden, indem das Produkt auf einer weichen Oberfläche wie einem Bett, Sofa oder Teppich aufgestellt wird. Dieses Produkt sollte niemals neben oder über einer Heizung oder Heizquelle aufgestellt werden.
18. Stecken Sie niemals Gegenstände durch Öffnungen oder Schlitze des Geräts, da dies gefährlich sein und den Akku oder andere interne Teile beschädigen kann. Verschütten Sie niemals Flüssigkeiten auf das Gerät.
19. Um das Risiko von Stromschlägen zu reduzieren, nehmen Sie dieses Produkt nicht auseinander. Das Öffnen oder Entfernen von Teilen des Produkts (abgesehen von einem eventuellen Austausch des Akkus über die Akkuklappe) kann Sie gefährlichen Spannungen oder anderen Risiken aussetzen.
20. Sie sollten den Tonempfang bei jeder Inbetriebnahme oder Bewegung der Einheiten prüfen.
21. Prüfen Sie regelmäßig alle Bestandteile auf Schäden.
22. Bei Verwendung bestimmter elektronischer Geräte wie Babyphones, schnurlose Telefone usw. besteht ein sehr geringes Risiko einer Verletzung Ihrer Privatsphäre. **Um Ihre Privatsphäre zu schützen, stellen Sie sicher, dass Ihr Produkt vor dem Kauf nie verwendet worden ist. Setzen Sie das Babyphone regelmäßig durch Ausschalten und anschließend durch Einschalten zurück, und schalten Sie es aus, wenn Sie nicht vorhaben, es in der näheren Zukunft wieder zu benutzen.**
23. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
24. Kleinteile dieses Babyphones können von Babys oder Kleinkindern verschluckt werden. Bewahren Sie diese Teile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
25. Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung oder Kenntnis gedacht, sofern sie nicht von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen wurden.

**BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF**


**Warnungen**

- Verwenden und lagern Sie das Produkt bei einer Temperatur zwischen 0 °C und 40 °C.
- Unsachgemäße Handhabung von Akkus kann zu Verbrennungs-, Brand- oder Explosionsgefahren führen.
- Batterien und Akkus sollten keiner übermäßigen Hitze wie hellem Sonnenlicht oder Feuer ausgesetzt werden.
- Setzen Sie das Produkt keiner extremen Kälte, Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung aus. Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe einer Hitzequelle.
- **Warnung** – STRANGULIERUNGSGEFAHR! Kinder können sich mit Netzkabeln STRANGULIEREN. Bewahren Sie dieses Kabel mehr als 1 m außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Entfernen Sie nicht das Warnschild auf dem Netzkabel.




- Stellen oder installieren Sie Babyeinheit niemals ins Kinderbettchen oder den Laufstall des Kindes. Bedecken Sie die Baby- oder Elterneinheit niemals mit einer Decke oder ähnlicher Bedeckung.
- Andere elektronische Produkte können Störungen Ihrer Kameraeinheit verursachen. Versuchen Sie, Ihre Kameraeinheit so weit wie möglich von folgenden elektronischen Geräten entfernt aufzustellen: Kabellose Router, Radios, Mobiltelefone, Gegensprechanlagen, Überwachungskameras, Fernsehgeräte, PCs, Küchengeräte und schnurlose Telefone.

# Verpackungsinhalt



Elterneinheit



Babyeinheit



Verlängerungskabel



Netzteil für die
Elterneinheit
(Ausgang: 5 V 2 A)



Netzteil für
die Babyeinheit
(Ausgang: 5 V 1,5 A)




Montageschablone







Tischständer


A
Montage: erste Verlängerung
x1
B
Montage: zweite Verlängerung
x 1
C
Abdeckung der Verlängerung
x 1
Montageabdeckung
D
x 1
F
Kabelabdeckung
x 6
E
Montagehalterung (Befestigung am Wandteil)
x 1
H
x 3
x 3
I
x 6
x 6
Endkabelabdeckung
G
x 1
Schrauben zur Wandmontage und Dübel (Wanddübel) (im Beutel mit Etikett)
Schrauben für Kabelabdeckung und Dübel (Wanddübel) (im Beutel mit Etikett)

## Übersicht Babyeinheit




1 **Lichtsensor**

2 **Kameraobjektiv**

3 **Mikrofon**

4 **Infrarot-LEDs**

- Ermöglicht eine klare Sicht in dunkler Umgebung.
- Wenn die aktive Babyeinheit wenig Licht feststellt, werden die Infrarot-LEDs automatisch eingeschaltet. Die Bilder von der Babyeinheit sind schwarz-weiß und auf dem Bildschirm erscheint .

5 **Lautsprecher**

6 **LED-Anzeige**

Sie ist standardmäßig ausgeschaltet. Sie können sie über die App einschalten (Einstellungen > Kameraeinstellungen > LED-Status).

Im Direktmodus:

- Orange leuchtet konstant, wenn die Babyeinheit mit der Elterneinheit verbunden ist.
- Orange blinkt langsam während des Video-Streamings.

Im WLAN-Modus:

- Grün leuchtet konstant, wenn die Babyeinheit zu einem WLAN verbindet ist.
- Grün blinkt langsam während des Video-Streamings über WLAN.

7 **AN-/AUS-Schalter**

- Schaltet die Babyeinheit ein oder aus.

8 **Nachtlicht**

9 **Link (mit Elterneinheit verbinden)**


- Um in den Kopplungsmodus zu gelangen, drücken und halten Sie die **Link**-Taste für drei Sekunden, bis Sie einen Piepton hören. Folgen Sie anschließend den Anweisungen der App, um die Kamera mit einem 2,4-GHz-WLAN zu verbinden.
- Um die Babyeinheit zurückzusetzen, drücken und halten Sie die **Link**-Taste, bis Sie einen Piepton hören. Lassen Sie die **Link**-Taste los, und drücken Sie die Taste erneut fünfmal, bis Sie einen weiteren Piepton hören. Die Babyeinheit gibt einen weiteren Piepton von sich, sobald der Reset abgeschlossen ist. Anschließend wird die Babyeinheit neu gestartet.

10 **Nachtlicht-Schalter**

- Drücken Sie die Taste, um das Nachtlicht ein- oder auszuschalten.

11 **Netzanschluss**

## Übersicht Elterneinheit




1 **LINK LED (Sprechen-LED)**
- An, wenn die Elterneinheit mit der Babyeinheit verbunden ist.
- Blinkt, wenn die Verbindung zur Babyeinheit unterbrochen ist.

2 **LED-Licht (Betriebsanzeige)**
- An, wenn die Elterneinheit an das Stromnetz angeschlossen ist und der Akku aufgeladen wird.
- Blinkt, wenn der Akku der Elterneinheit schwach ist und aufgeladen werden muss.

3 **3-stufige LED-Anzeige des Geräuschpegels**

Die LEDs zeigen unterschiedliche von der Babyeinheit erkannte Geräuschpegel an.
- Grüne LED: niedriger Geräuschpegel.
- Grüne und gelbe LED: mittlerer Geräuschpegel.
- Grüne, gelbe und rote LED: hoher Geräuschpegel.

4 /
- Drücken und halten, um über die Babyeinheit zu sprechen, wenn auf dem Bildschirm angezeigt wird.
- Wenn ein Untermenü angezeigt wird, drücken Sie diese Taste, um es zu schließen.

5 **Menü/Auswählen**
- Drücken, um das Hauptmenü aufzurufen.
- Wenn ein Menü angezeigt wird, drücken Sie die Taste, um eine Option zu wählen oder eine Einstellung zu speichern.

6 **Pfeiltasten**
- Drücken Sie diese Tasten um innerhalb des Hauptmenüs und der Untermenüs nach links, oben, rechts oder unten zu navigieren.
- Drücken Sie diese Tasten, um die Kamera der Babyeinheit nach links, rechts, oben oder unten zu bewegen.

7 **– / +**
- Lautstärke der Elterneinheit erhöhen, verringern oder stummschalten.

8 **Zoom**
- Drücken, um auf unterschiedliche Ebenen heran- oder herauszuzoomen.

9 **Power | LCD On/Off (An/Aus | Bildschirm an/aus)**
- Drücken und halten, um die Einheit ein-/auszuschalten.
- Drücken, um den LCD-Bildschirm ein-/auszuschalten.

10 **Mikrofon**

11 **Antenne**

12 **Lautsprecher**

13 **USB-Stromanschluss**

14 **RESET**
- Neustart der Elterneinheit erzwingen.

15 **Ständer**

# Babyeinheit an Wand befestigen (optional)


**Warnungen:**

- Die Wandhalterung sollte sich 1 m über der Höhe des Bettlakens oder des Babys und 1,7 m über dem Boden befinden. Sie können die Montageschablone (ein Papierlineal) zum Messen verwenden.
- Die Wandhalterung sollte an der Längsseite des Bettes angebracht werden.


**Scannen Sie den QR-Code, um das Video zur Wandmontage anzusehen.**

## Installieren der Wandhalterung


**1.** Stecken Sie die Erste Verlängerung (A) auf die Zweite Verlängerung (B) und richten Sie den Spalt dazwischen aus. Stellen Sie sicher, dass die Gleichstrombuchse an der Öffnung der Zweiten Verlängerung herausragt und anschlussbereit ist.





**2.** Stecken Sie die Zweite Verlängerung (B) auf die Montageabdeckung (D).






**3.** Führen Sie den Kabelstecker des Verlängerungskabels von der Rückseite der Montageabdeckung (D) zur Öffnung der Zweiten Verlängerung (B) durch.






**4.** Verbinden Sie den Kabelstecker mit der Gleichstrombuchse und befestigen Sie das Kabel anschließend mit der Verlängerungsabdeckung (C).







**5.** Verwenden Sie die Montageschablone zum Messen der Position der Wandhalterung und zum Markieren der 3 Löcher für die Schrauben.
Bohren Sie anschließend drei Löcher in die Wand mit einem 5,5 mm-Bohrer.





Mitte des Kinderbettes (lange Seite)

**6.** Stecken Sie 3 Kunststoffdübel (H) in die vorgebohrten Löcher und stecken Sie anschließend die Schrauben (H) in die Wanddübel.
Ziehen Sie die Schrauben an, bis nur noch ca. 6,5 mm der Schrauben sichtbar sind.
Befestigen Sie anschließend die Montagehalterung (E) an der Wand.





Achten Sie auf die richtige Ausrichtung, setzen Sie die Wandhalterung über die freiliegenden Schrauben und schieben Sie sie vorsichtig nach unten.


**7.** Platzieren Sie die Montageabdeckung (D) auf der Montagehalterung (E), und schieben Sie sie nach unten, bis sie einrastet.




**8.** Installieren Sie die Kabelabdeckungen (F), um zu verhindern, dass das Baby das Kabel berührt. Befestigen Sie sie von oben nach unten mit den Klebepads auf der Rückseite an der Wand oder verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben (I). Falls die Schrauben zur Befestigung eingesetzt werden, installieren Sie die erste Kabelabdeckung und markieren sie das Bohrloch an der Wand. Wiederholen Sie diese Schritte mit den nächste Kabelabdeckungen. Entfernen Sie sie anschließend, bohren Sie x mm Löcher für die Wanddübel (I) und setzen sie ein. Abschließend installieren Sie die Kabelabdeckungen von oben nach unten und schrauben jede einzelne fest.





**9.** Installieren Sie abschließend die Endkabelabdeckung (G bis F). Die Einrichtung der Wandhalterung ist abgeschlossen!



## Installation mit Wandhalterung


Installieren Sie die Babyeinheit an der ersten Verlängerung und schließen Sie das Netzteil an das Ende des Kabels und an die Stromversorgung an, um die Babyeinheit einzuschalten.

Schieben Sie den Schalter auf **ON**, um die Babyeinheit einzuschalten.




## Installation mit Tischständer (für die Kleinkindphase)

Schließen Sie den Netzanschluss der Babyeinheit an den Tischständer an, und verbinden Sie anschließend das Netzteil mit dem Stromanschluss und einer Stromversorgung.




# Elterneinheit anschliessen, aufladen und einschalten

**Elterneinheit anschließen**



**Elterneinheit ein-/ausschalten**



# App für mobilen zugriff herunterladen

Scannen Sie den QR-Code, um die kostenlose Mobil-App **MyVTech Baby Plus** herunterzuladen, oder suchen Sie nach „MyVTech Baby Plus“ im App Store oder Google Play Store.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

**Mindestanforderung**

Die Mobil-App ist kompatibel mit:

- Android™ 9.0 oder höher (Nicht kompatibel mit Mobilgeräten mit einem 32-Bit-Android-Betriebssystem); und
- iOS 14 oder höher.

## Anforderungen

**Für den mobilen Zugriff:**

**MyVTech Baby Plus** Mobil-App

| | |
|---|---|
| Netzwerk | WLAN |
| WLAN-Router | 2,4 GHz, 802.11 b/g/n |
| Internetverbindung | 1,5 Mbps für 720p oder 2,5 Mbps für 1080p Upload-Bandbreite pro Babyeinheit |

# Schützen Sie Ihre Privatsphäre und Online-Sicherheit

VTech kümmert sich um Ihre Privatsphäre und Ihren Seelenfrieden. Aus diesem Grund haben wir eine Liste mit branchenweit empfohlenen „Best Practices“ zusammengestellt, um Ihre drahtlose Verbindung privat zu halten und Ihre Geräte im Internet effektiv zu schützen. Wir empfehlen Ihnen, die folgenden Tipps sorgfältig zu lesen und zu befolgen.

Stellen Sie sicher, dass Ihre WLAN-Verbindung sicher ist.

- Bevor sie ein neues Gerät zu Ihrem WLAN verbinden, stellen Sie sicher, dass das WLAN-Signal Ihres Routers verschlüsselt ist, indem Sie im WLAN-Sicherheitsmenü Ihres Routers die Einstellung „WPA2-PSK mit AES“ auswählen.

Ändern Sie die Standardeinstellungen.

- Ändern Sie den werkseitig eingestellten WLAN-Netzwerknamen (SSID) Ihres WLAN-Routers zu einem neuen, eindeutigen Namen.
- Ändern Sie Standardpasswörter in eindeutige, starke Passwörter. Ein starkes Passwort:
  - Ist mindestens 10 Zeichen lang.
  - Ist komplex.
  - Enthält keine Wörter aus dem Wörterbuch oder persönliche Informationen.
  - Enthält eine Mischung aus Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Sonderzeichen und Zahlen.

Halten Sie die Software Ihrer Geräte auf dem neuesten Stand.

- Laden Sie Sicherheitspatches von den Herstellern Ihrer Geräte herunter, sobald sie verfügbar sind. So haben Sie immer die neuesten Sicherheitsupdates.
- Wenn die Funktion verfügbar ist, aktivieren Sie automatische Aktualisierungen für zukünftige Versionen.

Deaktivieren Sie Universal Plug and Play (UPnP) auf Ihrem Router.

- Wenn UPnP auf einem Router aktiviert ist, kann diese Funktion die Wirksamkeit Ihrer Firewall einschränken, indem sie anderen Netzwerkgeräten ermöglicht, eingehende Ports ohne Ihrer Aufsicht und Zustimmung zu öffnen. Ein Virus oder ein anderes Malware-Programm könnte diese Funktion verwenden, um die Sicherheit des gesamten Netzwerks zu gefährden.

# Produktgarantie

**KUNDENDIENST UND GARANTIE**

WICHTIG
Bewahren Sie den Kassenbeleg als Kaufnachweis auf.

Kundendienst

Sie sind der Besitzer eines Qualitätsprodukts von VTech®, das mit Sorgfalt und unter strengen Qualitätskontrollen hergestellt wurde.

Folgende Punkte werden von der Garantie nicht abgedeckt:

- Beschädigung des Produkts durch unsachgemäßen Gebrauch.
- Unbefugte Reparaturen oder Änderungen am Produkt.
- Durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung verursachte Schäden.
- Fehlerhafte Akkus oder durch Auslaufen der Akkus verursachte Schäden.
- Durch mangelhafte oder unwirksame Transportverpackungen verursachte Schäden oder Transportschäden.
- Beschädigung des LCD-Displays.
- Beschädigung der Antenne.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst:

www.vtechphones.eu

# Kundenunterstützung

Haben Sie Fragen?
Suchen Sie die Antworten in Ihrem eigenen Tempo in der vollständigen Online Anleitung.

**Um unsere Webseite zu öffnen, scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie www.vtechphones.eu.**

Importeur:
SNOM Technology GmbH.
Aroser Allee 66, 13407, Berlin, Germany

Hersteller:
VTech Telecommunications Ltd.
23/F., Tai Ping Industrial Centre, Block 1,
57 Ting kok Road, Tai Po, Hong Kong.

# Konformitätserklärung

Dieses Produkt ist für den Einsatz innerhalb Europas vorgesehen.

Dieses Produkt entspricht den wesentlichen Bedingungen der Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen 2014/53/EU.

VTech Telecommunications Ltd. erklärt hiermit, dass dieses Intelligentes HD-Video-Babyphone mit 7" Bildschirm RM7787HD die wesentlichen Bedingungen und gültigen Vorschriften der Richtlinie 2014/53/EU einhält.

Die Konformitätserklärung für das RM7787HD ist unter

www.vtech.com/en/declaration-of-conformity zu finden.

# Entsorgung von Batterien, Akkus und Geräten

Das durchgestrichene Mülltonnensymbol auf Geräten und Batterien bzw. der Verpackung bedeutet, dass diese Artikel nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen, da sie Materialien enthalten, die schädlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit sind.

Die chemischen Symbole Hg, Cd oder Pb weisen ggf. darauf hin, dass die Batterie (der Akku) mehr als die in der Batterieverordnung (2006/66/EC) vorgeschriebene Menge an Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) enthalten.

Die ausgefüllte Leiste weist darauf hin, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht wurde.

Helfen Sie mit, die Umwelt zu schützen – entsorgen Sie Ihre Geräte, Batterien und Akkus verantwortungsbewusst.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
© 2025 VTech Telecommunications Ltd.
Alle Rechte vorbehalten. 09/25. RM7787HD_EU_DE_QSG_V1

ES

RM7787HD

# Monitor de vídeo inteligente para bebés de pantalla HD 7”

para montaje en cuna




# Guía de inicio rápido

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| Frecuencia de transmisión | Unidad para el bebé: 2402 - 2480 MHz (cubre todos los Wi-Fi, FHSS, BLE)<br>La potencia máxima de transmisión es de 10 mW (cubre todos los Wi-Fi, FHSS, BLE)<br>Unidad parental: 2406 - 2475 Mhz<br>La potencia máxima de transmisión es de 100 mW |
| LCD | LCD a color de 7” (17,78cm) (IPS 1280x800 píxeles) |
| Alcance efectivo nominal | El alcance de funcionamiento real puede variar según las condiciones ambientales en el momento de su uso. |
| Requisitos de energía | Adaptador de corriente de la unidad para el bebé: Salida: 5 VCC, 1,5 A<br>Adaptador de corriente de la unidad parental: Salida: 5 VCC, 2 A<br>Batería de la unidad parental: 3,7 V, 5000 mAh, 18,5 Wh batería de ion de litio O: Batería de polímero de iones de litio de 3,85 V 4900 mAh, 18,87 Wh |

### Descargo de responsabilidad

**Nuestros productos NO son productos médicos. No están destinados a utilizarse como productos médicos ni a sustituirlos. No deben utilizarse para ningún tipo de seguimiento clínico. No están diseñados para diagnosticar, tratar, curar, mitigar, aliviar o prevenir ninguna enfermedad u otra afección, incluido, entre otros, el síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL).**

**Nuestros productos solo pretenden ayudarle a seguir los patrones generales de sueño de su bebé. Las lecturas falsas positivas o falsas negativas sobre los patrones de sueño de su bebé son un riesgo potencial de nuestros productos. Nuestros productos no sustituyen la consulta y el tratamiento médicos ni la supervisión y los cuidados de un adulto.**

# Instrucciones de seguridad importantes

La placa de identificación utilizada se encuentra en la parte inferior de la base de la unidad para el bebé.

Al utilizar el equipo, deben seguirse siempre las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones, incluyendo:

1. Siga todas las advertencias e instrucciones señaladas en el producto.
2. Se requiere instalación realizada por un adulto.
3. **PRECAUCIÓN:** No instale la unidad para el bebé a una altura superior a 2 metros.
4. Este producto ha sido diseñado como una ayuda. No es un sustituto de la supervisión responsable y adecuada de un adulto y no debe utilizarse como tal.
5. Este producto no está destinado a ser utilizado como un monitor médico.
6. No utilice este producto cerca del agua, por ejemplo, cerca de una bañera, lavabo, piscina o ducha.
7. **PRECAUCIÓN:** Utilice únicamente la batería interna, no sustituible por el usuario, instalada en el unidad parental. Puede haber riesgo de explosión si se utiliza un tipo de batería incorrecto en el unidad parental. La batería no puede someterse a temperaturas extremas altas o bajas y a baja presión atmosférica a gran altura durante su uso, almacenamiento o transporte. Arrojar la batería al fuego o a un horno caliente, o aplastarla o cortarla mecánicamente puede provocar una explosión. Si los productos o las baterías se someten a un entorno de temperatura extremadamente alta puede producirse una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable. Los productos o las baterías sujetos a una presión de aire extremadamente baja pueden provocar una explosión o una fuga de líquido o de gas inflamable.
8. Utilice únicamente los adaptadores incluidos en este producto. Una polaridad o tensión incorrectas del adaptador puede dañar gravemente el producto.

Información sobre el adaptador de corriente:
Salida de la unidad para el bebé: 5 VCC 1,5 A
VTech Telecommunications Ltd.
Modelo: VT07EEU05150
-O-
Shenzhen Aoda Power Technology Co., Ltd.
Modelo: A938-050150W-EU1

Salida de la unidad parental: 5 VCC 2 A
VTech Telecommunications Ltd.
Modelo: VT07EEU05200
-O-
Shenzhen Aoda Power Technology Co., Ltd.
Modelo: A938-050200W-EU1
Para maximizar la velocidad de carga, la potencia suministrada por el cargador de CA debe estar entre un mín. de 10 vatios requeridos por el equipo de radio y un máx. de 15 vatios.




Información sobre la batería recargable:
Batería de iones de litio de 3,7 V 5000 mAh, 18,5 Wh
Zhuhai Great Power Energy Co., Ltd. Ltd.
Modelo: GSP806090-5Ah-3,7V-1S1P
-O-
Batería de polímero de iones de litio de 3,85 V 4900 mAh, 18,87 Wh
Guangdong Fenghua New Energy Co Ltd.
Modelo: FHP466495-4.9Ah-3.85V-1S1P

9. El adaptador de corriente está pensado para ser orientado correctamente en posición vertical o en el suelo. Las clavijas no están diseñadas para mantener el enchufe en su sitio si se conecta a una toma de corriente del techo, debajo de la mesa o del armario.
10. Para los equipos enchufables, la toma de corriente (adaptador) deberá instalarse cerca del equipo y ser fácilmente accesible.
11. Desenchufe este producto de la toma de corriente antes de limpiarlo. No utilice limpiadores líquidos o en aerosol. Utilice un paño húmedo para la limpieza.
12. No modifique los adaptadores de corriente ni los sustituya por adaptadores de terceros.
13. No permita que nada se apoye en los cables de alimentación. No instale este producto en lugares donde los cables puedan ser pisados o enredarse.
14. Este producto solamente debe funcionar con el tipo de alimentación eléctrica indicado en la etiqueta de identificación. Si no está seguro del tipo de alimentación de su casa, consulte a su distribuidor o a la compañía eléctrica local.
15. No sobrecargue las tomas de corriente ni utilice un cable alargador.
16. No coloque este producto sobre una mesa, estantería, soporte u otras superficies inestables.
17. Este producto no debe colocarse en ninguna zona donde no haya una ventilación adecuada. Las ranuras y aberturas en la parte posterior o inferior de este producto se proporcionan para la ventilación. Para evitar el sobrecalentamiento, estas aberturas no deben bloquearse colocando el producto sobre una superficie blanda, como una cama, un sofá o una alfombra. Este producto nunca debe colocarse sobre un radiador o una fuente de calor o cerca de ellos.
18. No introduzca ningún objeto por las aberturas o ranuras del producto, ya que puede resultar peligroso y causar daños a la batería u otras piezas internas. No derrame ningún líquido sobre el producto.
19. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no desmonte este producto. El desmontaje o retirada de piezas del producto que no sean la tapa de la batería puede exponerle a voltajes peligrosos u otros riesgos.
20. Debe probar la recepción del sonido cada vez que encienda las unidades o mueva uno de los componentes.
21. Examine periódicamente todos los componentes en busca de daños.
22. Existe un riesgo muy bajo de pérdida de privacidad cuando se utilizan determinados dispositivos electrónicos, como monitores de bebés, teléfonos inalámbricos, etc. **Para proteger su privacidad, asegúrese de que el producto no se ha utilizado nunca antes de comprarlo, reinicie el monitor para bebés periódicamente apagando y encendiendo las unidades, y apague el monitor para bebés si no lo va a utilizar durante algún tiempo.**
23. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el producto.
24. Las piezas pequeñas de este monitor pueden ser ingeridas por bebés o niños pequeños. Mantenga estas piezas fuera del alcance de los niños
25. El producto no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**


**Precauciones**

- Utilice y almacene el producto a una temperatura entre 0 °C y 40 °C.
- La manipulación incorrecta de las baterías puede provocar quemaduras, incendios o explosiones.
- Las baterías no deben exponerse a un calor excesivo, como un sol intenso o el fuego.
- No exponga el producto al frío extremo, al calor o a la luz solar directa. No coloque el producto cerca de una fuente de calor.
- **Advertencia**-Peligro de estrangulamiento-Los niños podrían ESTRANGULARSE con cuerdas. Mantenga este cable fuera del alcance de los niños (a más de 0,9 m). No retire la etiqueta de advertencia del cable del adaptador.




- No coloque nunca la unidad para el bebé dentro de la cuna o corralito. Nunca cubra la unidad para el bebé o la unidad parental con una toalla o una manta.
- Otros productos electrónicos pueden causar interferencias con la unidad de la cámara. Procure instalar la unidad de la cámara lo más lejos posible de estos aparatos electrónicos: routers inalámbricos, radios, teléfonos móviles, interfonos, monitores de habitación, televisores, ordenadores personales, aparatos de cocina y teléfonos inalámbricos.

# Qué incluye la caja



Unidad parental



Unidad para el bebé




Cable alargador



Adaptador de la unidad parental (Salida: 5 V 2 A)



Adaptador de la unidad para el bebé (Salida: 5 V 1,5 A)




Plantilla de montaje







Soporte de sobremesa


A
Montaje: primera extensión
x1
B
Montaje: segunda extensión
x 1
C
Tapa de extensión
x 1
Tapa de montaje
D
x 1
F
Cubrecables
x 6
Soporte de montaje
(fijar a la pared)
E
x 1
Tapa de extremo
del cable
G
x 1
H
x 3
x 3
Tornillos y anclajes
de pared (tacos)
(dentro de la bolsa
con etiqueta)
I
x 6
x 6
Tornillos y anclajes de la
tapa del cable (tacos)
(dentro de la bolsa
con etiqueta)

## Vista general de la unidad para el bebé




1 **Sensor de luz**

2 **Objetivo de la cámara**

3 **Micrófono**

4 **LED infrarrojos**
- Permiten ver con claridad en entornos oscuros.
- Cuando la unidad para el bebé que se está viendo detecta niveles bajos de luz, los LED infrarrojos se encienden automáticamente. Las imágenes de la unidad para el bebé son en blanco y negro y aparece en la pantalla.

5 **Altavoz**

6 **Indicador LED**
Está apagado por defecto. Puede encenderlo mediante la aplicación ("Ajustes" > "Ajustes de la cámara" > "Estado del LED").

En modo directo:
- El color naranja permanece en rojo cuando la unidad para el bebé está conectada a la unidad parental.
- El color naranja parpadea lentamente durante la transmisión de vídeo.

En modo Wi-Fi:
- El color verde permanece encendido cuando la unidad para el bebé está conectada en modo Wi-Fi.
- Parpadea en verde lentamente durante la transmisión de vídeo en Wi-Fi.

7 **Interruptor (ON/OFF)**
- Encender o apagar.


8 **Luz nocturna**

9 **Link (vinculado)**
- Para acceder al modo de emparejamiento, mantenga pulsada la tecla **Link** (emparejamiento) durante tres segundos hasta que oiga un pitido. A continuación, siga las instrucciones de la aplicación para conectar la cámara a una red Wi-Fi de 2,4 GHz.
- Para reiniciar la unidad para el bebé, mantenga pulsada la tecla **Link** hasta que oiga un pitido. Suelte la tecla **Link** y vuelva a pulsarla cinco veces hasta que oiga otro pitido. La unidad para el bebé emitirá otro pitido cuando finalice el reinicio. A continuación, la unidad para el bebé se reiniciará.

10 **Interruptor de luz nocturna**
- Pulse para encender o apagar la luz nocturna.

11 **Conector de alimentación**

## Vista general de la unidad parental




1 **Luz LED LINK**

- Encendida cuando la unidad parental está emparejada con la unidad para el bebé.
- Parpadea cuando se pierde el emparejamiento con la unidad para el bebé.

2 **Luz LED**

- Encendida cuando la unidad parental está conectada a la corriente alterna y la batería se está cargando.
- Parpadea cuando la batería de la unidad parental tiene un nivel bajo y necesita cargarse.

3 **Indicador luminoso de 3 niveles de sonido**

Las luces indican los distintos niveles de sonido detectados en la unidad para el bebé.

- Luz verde: nivel sonoro bajo.
- Luces verde y ámbar: nivel sonoro moderado.
- Luces verde, ámbar y roja: nivel sonoro alto.

4 /

- Mantenga pulsado para hablar a través de la unidad para el bebé cuando aparezca en la pantalla.
- Mientras está en un submenú, pulse para salir.

5 **Menu/Select**

- Pulse para acceder al menú principal.
- Mientras está en un menú, pulse para elegir un elemento o guardar un ajuste.

6 **Teclas de desplazamiento**

- Pulse para navegar a la izquierda, derecha, arriba y abajo dentro del menú principal y los submenús.
- Pulse para mover la cámara de la unidad para el bebé hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo.

7 **– / +**

- Sube, baja o silencia el volumen de la unidad parental.

8 **Zoom**

- Pulse para acercar/alejar el zoom a diferentes niveles.




9 **Power | LCD On/OFF (encendido/apagado)**

- Mantenga pulsado para encender/apagar.
- Pulse para encender/apagar la pantalla LCD.

10 **Micrófono**

11 **Antena**

12 **Altavoz**

13 **Clavija de alimentación USB**

14 **RESET (Reiniciar)**

- Fuerza el reinicio de la unidad parental.

15 **Soporte**

# Montaje en pared de la unidad para el bebé (opcional)


**Precauciones:**

- El soporte de pared debe estar a 1 m por encima del nivel de las sábanas de la cama o del bebé, y a 1,7 m por encima del suelo. Puede utilizar la plantilla de montaje (una regla de papel) para la medición.
- El soporte de pared debe instalarse en el lado largo de la cama.


**Escanee el código QR para ver el vídeo de instalación en pared.**

## Instalación del soporte de pared


**1.** Inserte la primera extensión (A) en la segunda extensión (B), alineando la ranura entre ambas. Asegúrese de que la toma de CC está fuera en la abertura de la segunda extensión y lista para la conexión.





**2.** Inserte la segunda extensión (B) en la tapa de montaje (D).






**3.** Pase el conector del cable de extensión desde la parte posterior de la tapa de montaje (D) hasta la abertura de la segunda extensión (B).






**4.** Conecte la clavija del cable con la toma de CC y, a continuación, fije el cable con la tapa de la extensión (C).







**5.** Utilice la plantilla de montaje para medir la ubicación del soporte de pared y para marcar los 3 orificios para los tornillos. A continuación, taladre dos agujeros en la pared (broca de 5,5 mm).





Centro de la cuna (lado largo)

**6.** Inserte 3 tacos de plástico para tornillos (H) en los orificios previamente taladrados y, a continuación, inserte los tornillos (H) en los anclajes de pared. Apriete los tornillos hasta que solo quede al descubierto 0,5 cm de ellos. A continuación, fije el soporte de montaje (E) en la pared.





Observando la orientación correcta, coloque el soporte de pared sobre los tornillos expuestos y deslícelo suavemente hacia abajo.


**7.** Coloque la tapa de montaje (D) en el soporte de montaje (E) y deslícela hacia abajo hasta que se bloquee en su posición.




**8.** Instale las cubiertas de cables (F) para evitar que el bebé toque el cable. Fíjelas de arriba hacia abajo con las almohadillas adhesivas en la parte posterior a la pared o utilice los tornillos (I) suministrados. Si se utilizan los tornillos para la fijación, instale la primera cubierta de cables y marque el orificio de perforación en la pared. Repita estos pasos con las siguientes cubiertas de cables. Luego retírelas, taladre agujeros de 3 mm para los tacos (I) y colóquelos. Finalmente, instale las cubiertas de cables de arriba hacia abajo y atornille cada una firmemente.




**9.** Instale por último la tapa del extremo del cable (G a F). El montaje en la pared está terminado.




# Instalación y encendido de la unidad para el bebé

## Instalación con soporte de pared


Instale la unidad para el bebé en la primera extensión y conecte el adaptador al extremo del cable y a la fuente de alimentación para encender la unidad para el bebé.

Deslice el interruptor a la posición **ON** para encender la unidad para el bebé.




## Instalación con soporte de mesa (para niños pequeños)

Conecte el conector de alimentación de la unidad para el bebé al soporte de la mesa y, a continuación, enchufe el adaptador de corriente a la toma de alimentación y a una fuente de alimentación.



# Conexión, carga y encendido de la unidad parental

**Conexión del unidad parental**



**Encender o apagar el unidad parental**



# Descargar la aplicación para acceso móvil

Escanee el código QR para descargar de forma gratuita la aplicación **MyVTech Baby Plus** o busque "MyVTech Baby Plus" en App Store o Google Play Store.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

**Requisito mínimo**

La aplicación móvil es compatible con:

- Android™ 9.0 o posterior (No compatible con sistemas operativos Android de 32 bits); y
- iOS 14 o posterior.

## Requisitos

**Para acceso móvil:**

Aplicación móvil **MyVTech Baby Plus**

| | |
|---|---|
| Red | Wi-Fi |
| Router Wi-Fi | 2,4 GHz 802.11 b/g/n |
| Conexión a Internet | 1,5 Mbps a 720p o 2,5 Mbps a 1080p ancho de banda por unidad para bebé |

# Protección de su privacidad y seguridad en línea

VTech se preocupa por su privacidad y tranquilidad. Por eso hemos elaborado una lista de las prácticas correctas recomendadas por el sector para ayudar a mantener la privacidad de su conexión inalámbrica y la protección de sus dispositivos cuando esté en línea. Le recomendamos que lea detenidamente y considere el cumplimiento de los siguientes consejos.

Asegúrese de que su conexión inalámbrica es segura.

- Antes de instalar un dispositivo, asegúrese de que la señal inalámbrica de su router está cifrada seleccionando el ajuste "WPA2-PSK con AES" en el menú de seguridad inalámbrica de su router.

Cambie la configuración por defecto.

- Cambie el nombre de la red inalámbrica por defecto de su router (SSID) por otro único.
- Cambie las contraseñas predeterminadas por contraseñas únicas y seguras.
  Una contraseña segura:
  - Tiene al menos 10 caracteres.
  - Es compleja.
  - No contiene palabras del diccionario ni información personal.
  - Contiene una combinación de letras mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales y números.

Mantenga sus dispositivos actualizados.

- Descargue los parches de seguridad de los fabricantes tan pronto como estén disponibles. De este modo, se asegurará de tener siempre las últimas actualizaciones de seguridad.
- Si la función está disponible, active las actualizaciones automáticas para futuras versiones.

Desactive el Plug and Play Universal (UPnP) en su router.

- El UPnP activado en un router puede limitar la eficacia de su cortafuegos al permitir que otros dispositivos de red abran puertos de entrada sin ninguna intervención o aprobación por su parte. Un virus u otro programa malicioso podría utilizar esta función para comprometer la seguridad de toda la red.

# Garantía del producto

## SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y GARANTÍA

IMPORTANT
Conserve el recibo como prueba de compra.

Atención al cliente
Usted es propietario de un producto de calidad de VTech®, fabricado con esmero y bajo estrictos controles de calidad.

La garantía no cubre lo siguiente:

- Daños en el producto debidos a un uso inadecuado.
- Reparaciones o modificaciones no autorizadas del producto.
- Daños causados por el incumplimiento de las instrucciones de uso.
- Baterías defectuosas o daños causados por fugas de la batería.
- Daños causados por un embalaje defectuoso o ineficaz utilizado en el transporte o daños causados durante el transporte.
- Daños en la pantalla LCD.
- Daños en la antena.

Si tiene alguna duda, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente:

www.vtechphones.eu

# Asistencia al cliente

Encuentre la respuesta a sus preguntas. Obtenga asistencia a su propio ritmo utilizando nuestro completo manual en línea, rico en conocimientos.

**Escanee el código QR para acceder a nuestro sitio web o visite www.vtechphones.eu.**

Importador:
SNOM Technology GmbH.
Aroser Allee 66, 13407, Berlin, Germany
Fabricante:
VTech Telecommunications Ltd.
23/F., Tai Ping Industrial Centre, Block 1,
57 Ting kok Road, Tai Po, Hong Kong.

# Declaración de conformidad

Este producto está destinado a ser utilizado en Europa.

Este equipo cumple con los requisitos esenciales de la Directiva de Equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicaciones 2014/53/UE.

VTech Telecommunications Ltd. declara por la presente que este Monitor de vídeo inteligente para bebés de pantalla HD 7"RM7787HD cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE.

La declaración de conformidad del RM7787HD está disponible en

**www.vtech.com/en/declaration-of-conformity.**

# Eliminar las baterías y el producto

Los símbolos del contenedor de basura tachados en los productos y las pilas, o en sus respectivos envases, indican que no deben eliminarse en la basura doméstica, ya que contienen sustancias que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente y la salud humana.

Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, cuando están marcados, indican que la batería contiene más del valor especificado de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) establecido en la Directiva sobre baterías (2006/66/CE).

La barra sólida indica que el producto se comercializó después del 13 de agosto de 2005.

Ayude a proteger el medio ambiente desechando el producto o las pilas de forma responsable.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
© 2025 VTech Telecommunications Ltd. Todos los derechos reservados.
09/25. RM7787HD_EU_ES_QSG_V1

**FR**

RM7787HD

# Écoute bébé vidéo intelligent HD 7 pouces

à monter au dessus du lit




# Guide de démarrage rapide

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Fréquence d'émission | Unité bébé : 2402 - 2480 MHz (couvre tous les réseaux WiFi, FHSS, BLE)<br>La puissance d'émission maximale est de 10 mW (couvre tous les réseaux WiFi, FHSS, BLE)<br>Unité parents : 2406 - 2475 Mhz<br>La puissance d'émission maximale est de 100 mW |
| ÉCRAN LCD | LCD couleur 7 pouce (17,78cm) (IPS 1280x800 pixels) |
| Portée effective nominale | La portée de fonctionnement réelle peut varier en fonction des conditions de l'environnement au moment de l'utilisation. |
| Exigences concernant l'alimentation électrique | Alimentation électrique de l'unité bébé : Sortie : 5 V CC, 1,5 A<br>Alimentation électrique de l'unité parents : Sortie : 5 V CC, 2 A<br>Batterie de l'unité parents : Batterie lithium-ion 3,7 V 5000 mAh, 18,5 Wh<br>Ou: Batterie polymère Li-ion 3,85 V 4900 mAh, 18,87 Wh |

Importateur :
SNOM Technology GmbH.
Aroser Allee 66, 13407, Berlin, Allemagne
Fabricant :
VTech Telecommunications Ltd.
23/F., Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting kok Road, Tai Po, Hong Kong.

### Clause de non-responsabilité

**Nos produits ne sont PAS des dispositifs médicaux. Ils ne sont pas destinés à être utilisés comme des dispositifs médicaux ou à remplacer des dispositifs médicaux. Ils ne doivent pas être utilisés pour un quelconque suivi clinique. Ils ne sont pas conçus pour diagnostiquer, traiter, guérir, atténuer, soulager ou prévenir toute maladie ou autre état, y compris, mais sans s'y limiter, le syndrome de mort subite du nourrisson (SMSN), et n'ont pas pour but de le faire.**

**Nos produits sont uniquement destinés à vous aider à suivre les habitudes de sommeil de votre bébé.**
**Les résultats faussement positifs ou faussement négatifs concernant les habitudes de sommeil de votre bébé constituent un risque de nos produits. Nos produits ne remplacent pas les consultations et les traitements médicaux, ni la surveillance et les soins d'un adulte.**

# Consignes de sécurité importantes

La plaque signalétique est située au bas de la base de l'unité bébé.

Lors de l'utilisation de votre équipement, des précautions de base doivent toujours être prises pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures, cela comprend ce qui suit :

1. Respectez tous les avertissements et les instructions indiquées pour le produit.
2. La configuration doit être effectuée par un adulte.
3. **ATTENTION :** N'installez pas l'unité bébé à une hauteur supérieure à 2 mètres.
4. Ce produit est destiné à procurer une aide. Il ne remplace pas une surveillance appropriée par un adulte responsable et ne doit pas être utilisé en tant que tel.
5. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé comme dispositif de surveillance médical.
6. N'utilisez pas ce produit à proximité de l'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un évier, d'une piscine ou d'une douche.
7. **ATTENTION :** Utilisez exclusivement la batterie intégrée, non remplaçable par l'utilisateur, qui équipe la l'unité parents. Il peut y avoir un risque d'explosion en cas d'utilisation d'un type de batterie inapproprié pour la l'unité parents. La batterie ne peut pas être soumise à des températures extrêmes élevées ou basses et à une faible pression atmosphérique à transport. L'élimination de la batterie dans le feu ou dans un four chaud, ou l'écrasement ou le découpage mécanique de la batterie peuvent provoquer une explosion. Le fait de laisser le produit ou la batterie dans un environnement à température extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable. La batterie ou le produit soumis à une pression d'air extrêmement faible peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
8. Utilisez exclusivement l'alimentation électrique fournie avec ce produit. Une polarité ou une tension d'alimentation incorrecte peut sérieusement endommager le produit.

Informations sur l'alimentation électrique :
Sortie de l'unité bébé : 5 V CC 1,5 A
VTech Telecommunications Ltd.
Modèle : VT07EEU05150
-OU-
Shenzhen Aoda Power Technology Co., Ltd.
Modèle : A938-050150W-EU1

Sortie de l'unité parents : 5 V CC 2 A
VTech Telecommunications Ltd.
Modèle : VT07EEU05200
-OU-
Shenzhen Aoda Power Technology Co., Ltd.
Modèle : A938-050200W-EU1
Pour maximiser la vitesse de recharge, la puissance fournie par le chargeur CA doit être comprise entre min. 10 watts, qui est requise par l'équipement radio, et max. 15 Watts.




Informations sur la batterie :
Batterie lithium-ion 3,7 V 5000 mAh, 18,5 Wh
Zhuhai Great Power Energy Co, Ltd.
Modèle : GSP806090-5Ah-3.7V-1S1P
-OU-
Batterie polymère Li-ion 3,85 V 4900 mAh, 18,87 W
Guangdong Fenghua New Energy Co Ltd.
Modèle : FHP466495-4.9Ah-3.85V-1S1P

9. Pour que le branchement soit correct, l'alimentation électrique doit ét re branchée en position verticale ou au niveau du sol. Les broches ne sont pas conçues pour maintenir la fiche en place dans le cas d'un branchement au plafond, sous une table ou dans une prise de courant d'armoire.
10. La prise de courant des équipements avec fiches (alimentation électrique) doit être installée à proximité de l'appareil et doit être facilement accessible.
11. Débranchez ce produit de la prise murale avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyants liquides ou en aérosol. Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage.
12. Ne modifiez pas les alimentations électriques et ne les remplacez pas d'autres alimentations.
13. Ne posez rien sur les cordons d'alimentation. N'installez pas ce produit dans un endroit où les cordons peuvent être piétinés ou écrasés.
14. Ce produit ne doit être utilisé qu'avec le type d'alimentation secteur indiqué sur le marquage. Si vous n'êtes pas sûr de l'alimentation secteur de votre domicile, contactez votre revendeur ou votre compagnie d'électricité locale.
15. Ne surchargez pas les prises murales et n'utilisez pas de rallonge.
16. Ne placez pas ce produit sur une table, une étagère, un support ou d'autres surfaces instables.
17. Ce produit doit être placé dans un endroit où il y a une ventilation adéquate. Des fentes et des ouvertures à l'arrière ou au bas de ce produit sont prévues pour la ventilation. Il ne faut pas obstruer les ouvertures, pour éviter la surchauffe du produit, en le plaçant sur une surface souple comme un lit, un canapé ou un plaid. Ce produit ne doit jamais être placé à proximité ou au-dessus d'un radiateur ou d'une entrée de chaleur.
18. N'insérez jamais d'objets dans les ouvertures ou les fentes de l'appareil, car cela peut être dangereux et endommager la batterie ou d'autres pièces internes. Ne renversez jamais de liquide sur le produit.
19. Pour réduire le risque d'électrocution, ne démontez pas ce produit. L'ouverture ou le retrait d'éléments du produit autres que le remplacement de la batterie par un couvercle peut vous exposer à des tensions dangereuses ou à d'autres risques.
20. Vous devez tester la réception du son à chaque fois que vous allumez les appareils ou après avoir déplacé l'un des composants.
21. Examinez régulièrement tous les composants pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés.
22. Il existe un très faible risque de perte de confidentialité lors de l'utilisation de certains appareils électroniques, tels que les écoutes bébés, les téléphones sans fil, etc. **Pour protéger votre vie privée, assurez-vous que le produit n'a jamais été utilisé avant de l'acheter, réinitialisez périodiquement l'écoute bébé en l'éteignant puis en le rallumant, et éteignez l'écoute bébé si vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps.**
23. Les enfants devront être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
24. Les petites pièces de votre écoute bébé peuvent être avalées par les bébés ou les jeunes enfants. Conservez ces pièces hors de portée des enfants.
25. Le produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une formation ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**


**Précautions**

- Utiliser et stocker le produit à une température comprise entre 0 °C et 40 °C.
- Une mauvaise manipulation des batteries peut entraîner des risques de brûlure, d'incendie ou d'explosion.
- Les batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telles que le soleil ou un feu.
- N'exposez pas le produit à un froid extrême, à la chaleur ou à la lumière directe du soleil. Ne pas placer le produit à proximité d'une source de chaleur.
- **Avertissement**—Danger d'étranglement— Les enfants peuvent S'ÉTRANGLER avec le cordon. Maintenez ce cordon hors de portée des enfants (à plus de 0,9 m de distance). Ne pas enlever l'étiquette d'avertissement sur le cordon de l'adaptateur.




- Ne jamais placer l'unité bébé à l'intérieur du parc ou du lit du bébé. Ne jamais couvrir l'unité bébé ou l'unité parents avec une serviette ou une couverture.
- D'autres produits électroniques peuvent causer des interférences avec votre caméra. Essayez d'installer votre écoute bébé aussi loin que possible des appareils électroniques suivants : routeurs sans fil, radios, téléphones cellulaires, interphones, systèmes de surveillance des locaux, téléviseurs, ordinateurs personnels, appareils électroménagers de cuisine et téléphones sans fil.

# Contenu de l'emballage



Unité parents



Unité bébé




Câble de rallonge



Alimentation de l'unité parents
(Sortie : 5 V 2 A)



Alimentation
de l'unité bébé
(Sortie : 5 V 1,5 A)




Gabarit de montage







Support de table


A
Montage : première extension
x1
B
Montage : deuxième extension
x 1
C
Cache d'extension
x 1
Cache du montage
D
x 1
F
Cache câble
x 6
Support de montage
(fixer à la partie murale)
E
x 1
H
x 3
x 3
I
x 6
x 6
Cache câble
d'extrémité
G
x 1
Vis de fixation murale
et chevilles (chevilles murales)
(à l'intérieur du sac
avec l'étiquette)
Vis du cache câble
et chevilles (chevilles murales)
(à l'intérieur du sac
avec l'étiquette)

## Vue d'ensemble de l'unité bébé




1 **Capteur de lumière**

2 **Objectif de la caméra**

3 **Microphone**

4 **LED infrarouges**

- Permet de voir clairement dans un environnement sombre.
- Lorsque l'unité bébé en cours de visualisation détecte de faibles niveaux de lumière, les LED infrarouges s'allument automatiquement. Les images de l'unité bébé sont en noir et blanc et apparaît à l'écran.

5 **Haut-parleur**

6 **Indicateur LED**

Il est éteint par défaut. Vous pouvez l'activer à l'aide de l'application (Réglages > Réglages de la caméra > État de la LED).

En mode direct :

- L'orange est allumé en permanence lorsque l'unité bébé est connectée à l'unité parents en mode direct.
- L'orange clignote lentement pendant la diffusion vidéo.

En mode Wi-Fi :

- Le vert est allumé en permanence lorsque l'unité bébé est connectée au Wi-Fi.
- Le vert clignote lentement pendant la diffusion vidéo en Wi-Fi.

7 **Interrupteur MARCHE/ARRÊT**

8 **Veilleuse**

9 **Lien**


- Pour entrer en mode appairage, appuyez et maintenez la touche **Link** pendant trois secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip sonore. Suivez ensuite les instructions de l'application pour connecter la caméra à un réseau Wi-Fi de 2,4 GHz.
- Pour réinitialiser l'unité bébé, appuyez et maintenez la touche **Link** jusqu'à ce que vous entendiez un bip sonore. Relâchez la touche **Link**, puis appuyez à nouveau sur elle cinq fois jusqu'à ce que vous entendiez un autre bip. L'unité bébé émet un bip supplémentaire lorsque la réinitialisation est terminée. Ensuite, l'unité bébé redémarre.

10 **Touche de commande de la veilleuse**

- Appuyez pour allumer ou éteindre la veilleuse.

11 **Connecteur d'alimentation**

## Vue d'ensemble de l'unité parents




1 **Voyant LED de liaison**

- S'allume lorsque l'unité parents est appariée à l'unité bébé.
- Clignote lorsque la liaison avec l'unité bébé est perdue.

2 **Voyant LED**

- S'allume lorsque l'unité parents est connectée à l'alimentation secteur ou que la batterie est en cours de charge.
- Clignote lorsque la batterie de l'unité parents est faible et doit être rechargée.

3 **Témoin sonore lumineux à 3 niveaux**

Les voyants indiquent les différents niveaux sonores détectés par l'unité bébé.

- Feu vert : faible niveau sonore.
- Voyants vert et orange : niveau sonore modéré.
- Voyants vert, orange et rouge : niveau sonore élevé.

4

- Appuyez et maintenez pour parler à travers l'unité bébé lorsque s'affiche à l'écran.
- Lorsque vous êtes dans un sous-menu, appuyez pour faire défiler vers le haut.

5 **Menu/Sélectionner**

- Appuyez pour entrer dans le menu principal.
- Dans un menu, appuyez pour choisir un élément ou enregistrer un paramètre.

6 **Touches fléchées**

- Appuyez sur cette touche pour naviguer vers la gauche, le haut, la droite ou le bas dans le menu principal et les sous-menus.
- Appuyez sur cette touche pour déplacer la caméra de l'unité bébé vers la gauche, la droite, le haut ou le bas.

7 **– / +**

- Augmenter, diminuer ou mettre en sourdine le volume de l'unité parents.

8 **Zoom**

- Appuyez sur cette touche pour effectuer un zoom avant/arrière à différents niveaux.




9 **Alimentation | LCD marche/arrêt**

- Appuyez et maintenez pour allumer ou éteindre l'alimentation.
- Appuyez sur cette touche pour allumer/éteindre l'écran LCD.

10 **Microphone**

11 **Antenne**

12 **Haut-parleur**

13 **Prise d'alimentation USB**

14 **RÉINITIALISATION**

- Redémarrage forcé de l'unité parents.

15 **Support**

# MONTAGE DE L'UNITÉ BÉBÉ (EN OPTION)


**Précautions:**

- Le support mural doit être situé à 1 m au-dessus du niveau du drap de lit ou du bébé, et à 1,7 m au-dessus du sol. Vous pouvez utiliser le gabarit de montage (une règle en papier) pour prendre les mesures.
- Le support mural doit être installé sur le côté long du lit.


**Scannez le code QR pour visionner la vidéo d'installation du support mural.**

## Installation du support mural


**1.** Insérer la première extension (A) dans la deuxième extension (B), en alignant la fente entre les deux. Assurez-vous que la prise CC est sortie de l'ouverture de la deuxième extension et qu'elle est prête à être connectée.





**2.** Insérer la deuxième extension (B) sur le cache du montage (D).






**3.** Insérer la fiche du câble d'extension depuis l'arrière du cache du montage (D) jusqu'à l'ouverture de la deuxième extension (B).






**4.** Connectez la fiche du câble à la prise CC, puis fixez le câble à l'aide du cache de l'extension (C).







**5.** Utilisez le gabarit de montage pour mesurer l'emplacement du support mural et pour marquer les 3 trous pour les vis. Percez alors deux trous dans la paroi (foret de 5,5 mm).





Centre du lit (côté long)

**6.** Insérer 3 chevilles à visser en plastique (H) dans les trous pré-percés, puis insérer les vis (H) dans les chevilles murales. Serrer les vis jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 6 mm de vis à découvert.
Fixez ensuite le support de montage (E) sur la paroi.





En respectant l'orientation correcte, placez le support mural sur les vis exposées et faites-le glisser doucement vers le bas.


**7.** Placez le cache du montage (D) sur le support de montage (E), puis faites-le glisser vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche.




**8.** Installez les caches-câbles (F) pour empêcher le bébé de toucher le câble. Fixez-les de haut en bas avec les pastilles adhésives à l'arrière contre le mur ou utilisez les vis fournies (I). Si les vis sont utilisées pour la fixation, installez le premier cache-câble et marquez le trou de perçage sur le mur. Répétez ces étapes avec les autres caches-câbles. Retirez-les ensuite, percez des trous de 3 mm pour les chevilles (I) et insérez-les. Enfin, installez les caches-câbles de haut en bas et vissez chacun fermement.





**9.** LInstaller enfin le cache câble d'extrémité (G à F).. 'installation du support mural est terminée !



## Installation avec le support mural


Installez l'unité bébé sur la première extension, et connectez l'adaptateur à l'extrémité du câble et à l'alimentation pour mettre l'unité bébé sous tension.

Faites glisser l'interrupteur sur **ON** pour allumer votre unité bébé.




## Installation avec support de table (stade de la petite enfance)

Branchez le connecteur d'alimentation de l'unité bébé au support de table, puis branchez l'alimentation sur la prise jack et sur l'alimentation secteur.



# Connecter, charger et allumer l'unité parents

**Brancher l'unité parents**



**Mise en marche ou arrêt de l'unité parents**



# Téléchargement de l'application pour un accès mobile

Scannez le code QR pour télécharger l'application mobile gratuite **MyVTech Baby Plus**, ou recherchez « MyVTech Baby Plus » sur App Store ou Google Play Store.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

**Exigences minimales :**

L'application mobile est compatible avec :

- Android™ 9.0 ou version ultérieure (Non compatible avec les appareils fonctionnant sous Android 32 bits); et
- iOS 14 ou version ultérieure.

## Exigences

**Pour un accès mobile :**

Application mobile **MyVTech Baby Plus**

| | |
|---|---|
| Réseau | Wi-Fi |
| Routeur Wi-Fi | 2,4 GHz 802.11 b/g/n |
| Connexion Internet | 1,5 Mbps @ 720p ou 2,5 Mbps @ 1080p de bande passante en amont par unité bébé |

# Protéger votre vie privée et votre sécurité en ligne

VTech se soucie de votre vie privée et de votre tranquillité. C'est pourquoi nous avons établi une liste des meilleures pratiques recommandées par le secteur pour vous aider à préserver la confidentialité de votre connexion sans fil et la protection de vos appareils en ligne. Nous vous recommandons d'examiner attentivement les conseils suivants et d'envisager de vous y conformer.

Assurez-vous que votre connexion sans fil est sécurisée.

- Avant d'installer un périphérique, assurez-vous que le signal sans fil de votre routeur est crypté en sélectionnant le paramètre « WPA2-PSK with AES » dans le menu de sécurité sans fil de votre routeur.

Modifier les paramètres par défaut.

- Changez le nom du réseau sans fil (SSID) par défaut de votre routeur sans fil en quelque chose d'unique.
- Remplacer les mots de passe par défaut par des mots de passe spécifiques et robustes. Un mot de passe fort :
  - Est composé d'au moins 10 caractères.
  - Est complexe.
  - Ne contient pas de mots du dictionnaire ni d'informations personnelles.
  - Contient un mélange de lettres majuscules, de lettres minuscules, de caractères spéciaux et de chiffres.

Maintenez vos appareils à jour.

- Téléchargez les correctifs de sécurité des fabricants dès qu'ils sont disponibles. Cela vous permettra de toujours disposer des dernières mises à jour de sécurité.
- Si la fonction est disponible, activez les mises à jour automatiques pour les futures versions.

Désactivez la fonction Universal Plug and Play (UPnP) sur votre routeur.

- L'activation de l'UPnP sur un routeur peut limiter l'efficacité de votre pare-feu en permettant à d'autres périphériques réseau d'ouvrir des ports entrants sans aucune intervention ou approbation de votre part. Un virus ou un autre programme malveillant pourrait utiliser cette fonction pour compromettre la sécurité de l'ensemble du réseau.

# Garantie du produit

**SERVICE CLIENTÈLE ET GARANTIE**

IMPORTANT
Veuillez conserver le reçu comme preuve d'achat.

Service clientèle
Vous êtes propriétaire d'un produit de qualité de VTech®, fabriqué avec soin et soumis à des contrôles de qualité stricts.

La garantie ne couvre pas les situations suivantes :

- Dommages au produit dus à une utilisation inappropriée.
- Réparations ou modifications non autorisées du produit.
- Dommages causés par le non-respect du mode d'emploi.
- Piles rechargeables défectueuses ou dommages causés par une fuite de la pile rechargeable.
- Les dommages causés par un emballage défectueux ou inefficace pendant le transport ou tout autre dommage causé pendant le transport.
- Détérioration de l'écran LCD.
- Dommages à l'antenne.

Si vous avez des questions, veuillez contacter notre service clientèle :

www.vtechphones.eu

# Support client

Trouvez les réponses à vos questions. Obtenez de l'aide en consultant notre manuel en ligne complet, qui contient une multitude d'informations.

**Scannez le code QR pour accéder à notre site Internet ou visitez www.vtechphones.eu.**




Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

# Déclaration de conformité

Ce produit est destiné à être utilisé en Europe.

Cet équipement est conforme aux exigences essentielles de la directive 2014/53/CE sur les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications.

Vtech Telecommunications Ltd. déclare par la présente que cet Écoute bébé vidéo intelligent HD 7 pouces RM7787HD est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/CE.

La déclaration de conformité pour le RM7787HD est disponible à l'adresse **www.vtech.com/en/declaration-of-conformity**.

# Élimination des batteries ainsi que du produit

Les symboles poubelles barrés sur les produits et les batteries et piles, ou sur leurs emballages respectifs, indiquent qu'ils ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères, car ils contiennent des substances qui peuvent être nocives pour l'environnement et la santé humaine.

Les symboles chimiques Hg, Cd ou Pb, lorsqu'ils sont marqués, indiquent que la batterie rechargeable contient plus de mercure (Hg), de cadmium (Cd) ou de plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la directive relative aux piles et aux accumulateurs (2006/66/CE).

La barre pleine indique que le produit a été mis sur le marché après le 13 août 2005.

Protéger l'environnement en éliminant votre produit ou vos accumulateurs de manière responsable.

Les spécifications sont indiquées sous réserve de modifications sans préavis.
© 2025 VTech Telecommunications Ltd.bTous droits réservés.
09/25. RM7787HD_EU_FR_QSG_V1

IT

RM7787HD

# Video baby monitor intelligente ad alta definizione da 7”




# Guida di avvio rapido

## Specifiche tecniche

| | |
|---|---|
| Frequenza di trasmissione | Unità bambino: 2402 - 2480 MHz (copre tutti i WiFi, FHSS, BLE)<br>La potenza massima di trasmissione è 10 mW (copre tutti i WiFi, FHSS, BLE)<br>Unità genitore: 2406 - 2475 Mhz<br>La potenza massima di trasmissione è 100 mW |
| LCD | LCD a colori da 7” (17,78cm) (IPS 1280x800 pixel) |
| Raggio d’azione nominale | Il raggio d’azione effettivo può variare a seconda delle condizioni ambientali al momento dell’utilizzo. |
| Potenza richiesta | Alimentatore unità bambino: Uscita: 5 V DC, 1.5 A<br>Alimentatore unità genitore: Uscita: 5 V DC, 2 A<br>Batteria dell’unità del genitore: Batteria al litio da 3,7 V 5000 mAh, 18,5 Wh<br>O: Batteria ai polimeri di litio da 3,85 V 4900 mAh, 18,87 Wh |

### Dichiarazione di limitazione di responsabilità

**I nostri prodotti NON sono dispositivi medici. Non sono destinati all’uso come dispositivi medici o alla sostituzione di dispositivi medici. Non devono essere utilizzati per alcun tipo di monitoraggio clinico. Non sono progettati per e non sono destinati a diagnosticare, trattare, curare, mitigare, alleviare o prevenire alcuna malattia o altra condizione, inclusa ma non limitata a, la sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS).**

**I nostri prodotti hanno il solo scopo di aiutare a monitorare i ritmi generali del sonno del bambino. Letture false positive o false negative sui ritmi del sonno del bambino rappresentano un potenziale rischio per i nostri prodotti. I nostri prodotti non sostituiscono la consulenza e il trattamento medico o la supervisione e l’assistenza di un adulto.**

# ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

La targhetta applicata si trova nella parte inferiore della base dell'unità bambino.

Durante l'utilizzo del dispositivo si devono sempre seguire le precauzioni di sicurezza di base per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche e lesioni, e i seguenti punti:

1. Seguire tutte le avvertenze e le istruzioni indicate sul prodotto.
2. È richiesta l'impostazione da parte di adulti.
3. **ATTENZIONE:** Non installare l'unità bambino ad un'altezza superiore ai 2 metri.
4. Questo prodotto è progettato come un aiuto. Non è un sostituto di un'adeguata e responsabile supervisione da parte di un adulto e non deve essere usato come tale.
5. Questo prodotto non è destinato all'uso come monitor medico.
6. Non utilizzare questo prodotto vicino all'acqua, ad esempio vicino a vasche da bagno, lavandini, piscine o docce.
7. **ATTENZIONE:** Utilizzare solo la batteria interna non sostituibile dall'utente installata nel l'unità genitore. L'uso di un tipo di batteria non conforme per il l'unità genitore potrebbe causare un'esplosione. Durante l'uso, lo stoccaggio o il trasporto, la batteria non può essere sottoposta a temperature estreme (alte o basse) e a bassa pressione dell'aria ad alta quota. Lo smaltimento di batterie nel fuoco o in un forno caldo, lo schiacciamento il taglio meccanico possono provocare un'esplosione. Sottoporre prodotti o batterie a un ambiente con temperature estremamente elevate può provocare esplosioni o perdite di liquidi infiammabili o gas. I prodotti o le batterie sottoposti a pressioni atmosferiche estremamente basse possono provocare esplosioni o perdite di liquidi infiammabili o gas.
8. Utilizzare solo gli adattatori forniti con questo prodotto. L'errata polarità o tensione dell'adattatore può danneggiare seriamente il prodotto.

Informazioni sull' adattatore:
Potenza di uscita dell'unità bambino: 5 V DC 1,5 A
VTech Telecommunications Ltd.
Modello: VT07EEU05150
-O-
Shenzhen Aoda Power Technology Co., Ltd.
Modello: A938-050150W-EU1

Potenza di uscita dell'unità genitore: 5 V DC 2 A
VTech Telecommunications Ltd.
Modello: VT07EEU05200
-O-
Shenzhen Aoda Power Technology Co., Ltd.
Modello: A938-050200W-EU1
Per massimizzare la velocità di ricarica, l'alimentazione fornita dal caricatore AC deve essere compresa tra un minimo di 10 Watt, richiesti dall'apparecchiatura radio, e un massimo di 15 Watt.




Informazioni sulla batteria ricaricabile:
Batteria al litio da 3,7 V 5000 mAh, 18,5 Wh
Zhuhai Great Power Energy Co., Ltd.
Modello: GSP806090-5Ah-3.7V-1S1P
-O-
Batteria ai polimeri di litio da 3,85 V 4900 mAh, 18,87 Wh
Guangdong Fenghua New Energy Co Ltd.
Modello: FHP466495-4.9Ah-3.85V-1S1P

9. L'adattatore di alimentazione deve essere montato correttamente in posizione verticale o a pavimento. I terminali della spina non sono progettati per tenerla in posizione se inserita in un soffitto, sotto il tavolo o nella presa nell'armadio.
10. Per i dispositivi collegabili a spina (alimentatore), la presa dovrebbe essere installata vicino e deve essere facilmente accessibile.
11. Scollegare dalla presa di corrente prima della pulizia. Non utilizzare detergenti liquidi o aerosol. Per la pulizia utilizzare un panno umido.
12. Non modificare gli adattatori di alimentazione né sostituirli con altri adattatori di terze parti.
13. Non lasciare nulla sui cavi di alimentazione. Non posizionare il prodotto nei luoghi dove i cavi possono essere calpestati o piegati.
14. Per azionare il prodotto utilizzare solo la fonte di alimentazione indicata sull'etichetta con marcatura. Se non si è sicuri del tipo di alimentazione elettrica nella propria abitazione, consultare il proprio rivenditore o il fornitore di elettricità.
15. Non sovraccaricare le prese a muro e non utilizzare una prolunga.
16. Non collocare questo prodotto su un tavolo, uno scaffale, un supporto o altre superfici instabili.
17. Questo prodotto non deve essere collocato in aree senza un'adeguata ventilazione. Le fessure e le aperture sul retro o sul fondo di questo prodotto sono progettate per la ventilazione. Non posizionare il prodotto su una superficie morbida come un letto, un divano o un tappeto per proteggerle dal surriscaldamento; stare attenti a non bloccare queste aperture. Il prodotto non deve mai essere collocato vicino o sopra un radiatore o una fonte di calore.
18. Non inserire mai oggetti attraverso aperture o fessure nel prodotto, poiché ciò può essere pericoloso e causare danni alla batteria o ad altre parti interne. Non versare mai liquidi sul prodotto.
19. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non smontare il prodotto. Lo smontaggio o la rimozione di parti del prodotto oltre alla sostituzione della batteria tramite un'apposita porta (se applicabile) può esporre a tensioni pericolose o ad altri rischi.
20. Ogni volta dopo che le unità vengono riaccese o spostate si deve testare la ricezione del suono.
21. Esaminare periodicamente tutti i componenti per verificare la presenza di eventuali danni.
22. Durante l'utilizzo dei determinati dispositivi elettronici, come baby monitor, telefoni cordless, ecc. il rischio di perdita della privacy è molto basso. **Per proteggere la tua privacy assicurati che il prodotto non sia mai stato utilizzato prima dell'acquisto, reimpostalo periodicamente spegnendo e poi accendendo le unità, spegnere il baby monitor se non si intende utilizzarlo per un certo periodo di tempo.**
23. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il prodotto.
24. Le piccole parti di questo monitor possono essere ingerite da neonati o bambini piccoli. Tenere queste parti fuori dalla portata dei bambini.
25. Il prodotto non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, a cui manca esperienza e conoscenza, a meno che non siano stati incaricati alla supervisione e abbiano ottenuto le istruzioni sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

**CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI**


**Avvertenze**

- Utilizzare e conservare il prodotto a temperatura tra 0°C e 40°C.
- L'uso improprio delle batterie può causare rischi di ustioni, incendi o esplosioni.
- Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo come il sole o il fuoco.
- Non esporre il prodotto al freddo estremo, al calore o alla luce diretta del sole. Non mettere il prodotto vicino ad una fonte di riscaldamento.
- **Avvertimento**—Casi di strangolamento— Si sono verificati i casi in cui i bambini si sono STRANGOLATI con i cavi. Tenere questo cavo fuori dalla portata dei bambini (a più di 0,9 m di distanza). Non rimuovere l'etichetta di avvertenza sul cavo dell'adattatore.




- Non posizionare mai l'unità bambino all'interno della culla o del box per bambini. Non coprire mai l'unità bambino o l'unità genitore con asciugamano, una coperta o oggetti simili.
- Altri prodotti elettronici possono causare interferenze con la telecamera. Provare ad installare la telecamera il più lontano possibile da questi dispositivi elettronici: router wireless, radio, telefoni cellulari, interfoni, monitor da camera, televisori, personal computer, elettrodomestici da cucina e telefoni cordless.

# Contenuto della confezione



Unità genitore



Unità bambino




Prolunga



Adattatore unità genitore
(Uscita: 5 V 2 A)



Adattatore unità bambino
(Uscita: 5 V 1,5 A)




Sagoma di montaggio







Supporto da tavolo


A
Montaggio: prima estensione
x1
B
Montaggio: seconda estensione
x 1
C
Protezione estensione
x 1
Coperchio montaggio
D
x 1
F
Protezione cavo
x 6
Staffa di fissaggio
(collegare al muro)
E
x 1
H
x 3
x 3
I
x 6
x 6
Protezione
cavo terminale
G
x 1
Viti e fissaggi per
montaggio a parete (tasselli)
(sacchetto interno con etichetta)
Viti e fissaggi per
protezione cavo (tasselli)
(sacchetto interno con etichetta)

## Informazioni generali sull'unità bambino




1 **Sensore luminosità**

2 **Lente della telecamera**

3 **Microfono**

4 **LED a infrarossi**
- Consentono di vedere chiaramente in un ambiente buio.
- Quando l'unità bambino visualizzata rileva bassi livelli di luce, i LED a infrarossi si accendono automaticamente. Le immagini dall'unità bambino sono in bianco e nero e viene visualizzata sullo schermo.

5 **Altoparlante**

6 **Indicatore LED**
È disattivato per impostazione predefinita.
È possibile attivarlo utilizzando l'app (Impostazioni > Impostazioni fotocamera > Stato LED).

Modalità diretta:
- L'arancione è acceso fisso quando l'unità bambino si collega all'unità genitore.
- L'arancione lampeggia lentamente in fase di streaming video.

In modalità Wi-Fi:
- Il verde è acceso fisso quando l'unità bambino è connessa al Wi-Fi.
- Il verde lampeggia lentamente durante lo streaming video al Wi-Fi.

7 **Interruttore ON/OFF**
- Accende o spegne.


8 **Luce notturna**

9 **Link (Collegamento)**
- Per accedere alla modalità di abbinamento, tenere premuto il tasto **Link** per tre secondi finché non si ascolta un segnale acustico. Quindi seguire le istruzioni dell'app per connettere la telecamera a una rete Wi-Fi da 2,4 GHz.
- Per reimpostare l'unità bambino, tenere premuto il tasto **Link** finché non si ascolta un segnale acustico. Rilasciare il tasto **Link**, quindi premerlo nuovamente cinque volte finché non si ascolta un altro segnale acustico. L'unità bambino emetterà un altro segnale acustico al termine del ripristino. Quindi, l'unità bambino si riavvierà.

10 **Interruttore luce notturna**
- Premere per accendere o spegnere la luce notturna.

11 **Connettore per alimentazione**

## Informazioni generali sull'unità genitore




1. **Spia LED LINK**
   - Accesa quando l'unità genitore è collegata all'unità bambino.
   - Lampeggia quando si perde il collegamento con l'unità bambino.

2. **Spia LED**
   - Accesa quando l'unità genitore è collegata all'alimentazione CA e la batteria è in carica.
   - Lampeggia quando la batteria dell'unità genitore è scarica e deve essere ricaricata.

3. **Spia luminosa di livello sonoro a 3 livelli**

   Le luci indicano diversi livelli sonori rilevati dall'unità bambino.
   - Luce verde: livello sonoro basso.
   - Luci verde e ambra: livello sonoro moderato.
   - Luci verde, ambra e rossa: livello sonoro elevato.

4. /
   - Tenere premuto per parlare tramite l'unità bambino quando l'icona viene visualizzata sullo schermo.
   - All'interno di un sottomenu, premere per uscire.

5. **Menu/Seleziona**
   - Premere per accedere al menu principale.
   - Mentre si è in un menu, premere per scegliere una voce o salvare un'impostazione.

6. **Tasti freccia**
   - Premere per navigare verso sinistra, verso l'alto, verso destra o verso il basso, all'interno del menu principale e dei sottomenu.
   - Premere per spostare la telecamera dell'unità bambino verso sinistra, destra, verso l'alto o verso il basso.

7. /
   - Aumentare, diminuire o disattivare il volume dell'unità genitore.

8. **Zoom**
   - Premere per ingrandire/ridurre a diversi livelli.

   1x 2x 4x 8x

9. **Accensione | LCD On/Off**
   - Tenere premuto per accendere/spegnere.
   - Premere per accendere/spegnere lo schermo LCD.

10. **Microfono**
11. **Antenna**
12. **Altoparlante**
13. **Presa di alimentazione USB**
14. **RESET**
    - Forza il riavvio dell'unità genitore.
15. **Supporto**

# MONTAGGIO A PARETE DELL'UNITÀ BAMBINO (FACOLTATIVO)


**Avvertenze:**

- Il supporto a parete deve trovarsi a 1 m sopra il livello delle lenzuola o del bambino e a 1,7 m sopra il pavimento. È possibile utilizzare la sagoma di montaggio (un righello di carta) per la misurazione.
- Il supporto a parete deve essere installato sul lato lungo del letto.


**Scansionare il codice QR per guardare il video di installazione del montaggio a parete.**

## Installazione del montaggio a parete


**1.** Inserire la prima estensione (A) sulla seconda estensione (B), allineando la fessura nel mezzo. Assicurarsi che la presa CC sia esposta all'apertura della seconda estensione e pronta per la connessione.





**2.** Inserire la seconda estensione (B) sul coperchio del montaggio (D).






**3.** Inserire la spina del cavo di prolunga passi dal retro del coperchio del montaggio (D) all'apertura della seconda estensione (B).






**4.** Collegare il spina del cavo alla presa CC, quindi fissare il cavo con la protezione dell'estensione (C).







**5.** Utilizzare la sagoma di montaggio per misurare la posizione del supporto a parete e per contrassegnare i 3 fori per le viti. Quindi praticare tre fori nel muro (punta da 5,5 mm).





Centro della culla (lato lungo)

**6.** Inserire 3 tasselli a vite in plastica (H) nei fori preforati, quindi inserire le viti (H) nei tasselli a muro. Stringere le viti fino a quando non vengono esposti solo 6 mm delle viti. Quindi fissare la staffa di montaggio (E) alla parete.





Osservando l'orientamento corretto, posizionare il supporto a parete sopra le viti esposte e farlo scorrere delicatamente verso il basso.


**7.** Posizionare il coperchio del montaggio (D) sulla staffa di montaggio a parete (E), quindi farlo scorrere in avanti finché non si blocca in posizione.




**8.** Installare le coperture per cavi (F) per evitare che il bambino tocchi il cavo. Fissarle dall'alto verso il basso con i cuscinetti adesivi sul retro al muro oppure utilizzare le viti (I) fornite. Se vengono utilizzate le viti per il fissaggio, installare la prima copertura per cavi e segnare il foro sulla parete. Ripetere questi passaggi con le coperture successive. Successivamente rimuoverle, praticare fori di 3 mm per i tasselli (I) e inserirli. Infine, installare le coperture per cavi dall'alto verso il basso e avvitare ciascuna saldamente.





**9.** Infine, installare la protezione del cavo terminale (da G a F). Il montaggio a parete è completato!



## Installazione con montaggio a parete


Installare l'unità bambino sulla prima estensione e collegare l'adattatore all'estremità del cavo e all'alimentatore per accendere l'unità bambino.

Spostare l'interruttore su **ON** per accendere l'unità bambino.




## Installazione con supporto da tavolo (durante i primi anni)

Collegare il connettore di alimentazione dell'unità bambino al supporto da tavolo, quindi collegare l'adattatore di alimentazione al jack di alimentazione e all'alimentatore.



# Collegare, ricaricare e accendere l'unità genitore

## Collegare l'unità genitore




## Accensione e spegnimento del unità genitore



# Scaricare l'app per l'accesso da dispositivi mobili

Scansionare il codice QR per scaricare gratuitamente l'app mobile **MyVTech Baby Plus**, oppure cercare "MyVTech Baby Plus" su App Store o Google Play Store.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

**Requisiti minimi**
L'app per dispositivi mobili è compatibile con:
- Android™ 9.0 o successivo (Non compatibile con dispositivi che eseguono sistemi operativi Android a 32 bit); e
- iOS 14 o successivo.

## Requisiti

**Per l'accesso da dispositivo mobile**

| App per dispositivi mobili **MyVTech Baby Plus** | |
|---|---|
| Rete | Wi-Fi |
| Router Wi-Fi | 2,4 GHz 802.11 b/g/n |
| Connessione internet | Larghezza di banda di 1,5 Mbps a 720p o 2,5 Mbps a 1080p in upload per unità bambino |

# Proteggere la propria privacy e sicurezza online

VTech ha a cuore la tua privacy e la tua tranquillità. Ecco perché abbiamo messo insieme un elenco di migliori pratiche consigliate dal settore per aiutarti a mantenere la tua connessione wireless privata e i tuoi dispositivi protetti quando sei online. Ti consigliamo di rivedere attentamente e considerare di rispettare i seguenti suggerimenti.

Assicurati che la tua connessione wireless sia sicura.

- Prima di installare un dispositivo, assicurati che il segnale wireless del router sia crittografato selezionando l'impostazione "WPA2-PSK con AES" nel menu di sicurezza wireless del router.

Modifica le impostazioni predefinite.

- Cambia il nome di rete wireless (SSID) predefinito del tuo router wireless in qualcosa di univoco.
- Cambia le password predefinite in password univoche e complesse. Una buona password:
  - È lunga almeno 10 caratteri.
  - È complessa.
  - Non contiene parole del dizionario o informazioni personali.
  - Contiene un mix di lettere maiuscole, lettere minuscole, caratteri speciali e numeri.

Tieni aggiornati i tuoi dispositivi.

- Scarica le patch di sicurezza dei produttori non appena diventano disponibili. Questo ti assicurerà di avere sempre gli ultimi aggiornamenti di sicurezza.
- Se la funzione è disponibile, abilita gli aggiornamenti automatici per le versioni future.

Disabilita Universal Plug and Play (UPnP) sul tuo router.

- L'UPnP abilitato su un router può limitare l'efficacia del tuo firewall consentendo ad altri dispositivi di rete di aprire porte in entrata senza alcun intervento o approvazione da parte tua. Un virus o un altro programma malware potrebbe utilizzare questa funzione per compromettere la sicurezza dell'intera rete.

# Garanzia del prodotto

**SERVIZIO CLIENTI E GARANZIA**

IMPORTANTE
Si prega di conservare la ricevuta come prova di acquisto.

Servizio clienti

Sei il proprietario di un prodotto di qualità VTech®, prodotto con cura e sotto severi controlli di qualità.

La garanzia non copre quanto segue:

- Danneggiamento del prodotto dovuto a uso improprio.
- Riparazioni o modifiche non autorizzate al prodotto.
- Danni causati dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso.
- Batterie difettose o danni causati da perdite della batteria.
- Danni causati da imballaggi difettosi o inefficaci utilizzati durante il trasporto o danni causati durante il trasporto.
- Danni al display LCD.
- Danni all'antenna.

In caso di domande, si prega di contattare il nostro Servizio Clienti:

www.vtechphones.eu

# Servizio Clienti

Trova la risposta alle tue domande. Ricevi comodamente assistenza utilizzando il nostro manuale online completo ricco di informazioni.

**Scarica il codice QR per accedere al nostro sito web oppure visita www.vtechphones.eu.**

Importatore:
SNOM Technology GmbH.
Aroser Allee 66, 13407, Berlino, Germania
Produttore:
VTech Telecommunications Ltd. 23/F., Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting kok Road, Tai Po, Hong Kong.

# Dichiarazione di conformità

Questo prodotto è destinato all'uso in Europa.

Questa apparecchiatura soddisfa i requisiti essenziali della Direttiva sulle apparecchiature radio e sulle apparecchiature terminali di telecomunicazione 2014/53/UE.

Vtech Telecommunications Ltd. dichiara che il presente Video baby monitor intelligente ad alta definizione da 7" RM7787HD è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE.

La dichiarazione di conformità del monitor RM7787HD è disponibile al sito www.vtech.com/en/declaration-of-conformity.

# Smaltimento delle batterie e del prodotto

I simboli del cassonetto barrato sui prodotti e sulle batterie o sulle rispettive confezioni indicano che non devono essere smaltiti nei rifiuti domestici in quanto contengono sostanze che possono essere dannose per l'ambiente e per la salute.

I simboli chimici Hg, Cd o Pb, se marcati, indicano che la batteria contiene più del valore specificato di mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) stabilito nella direttiva sulle batterie (2006/66/CE).

La barra piena indica che il prodotto è stato immesso sul mercato dopo il 13 agosto 2005.

Contribuire a proteggere l'ambiente smaltendo il prodotto o le batterie in modo responsabile.

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
© 2025 VTech Telecommunications Ltd. Tutti i diritti riservati.
09/25. RM7787HD_EU_IT_QSG_V1

NL

RM7787HD

# 7” HD Slimme kinderkamerbabyfoon

voor boven de wieg




# Snelstartgids

## Technische specificaties

| | |
|---|---|
| Uitzendfrequentie | Babyeenheid: 2402 - 2480 MHz (voor zowel wifi, FHSS als BLE)<br>Het maximale zendvermogen is 10 mW (voor zowel wifi, FHSS als BLE)<br>Oudereenheid: 2406 - 2475 MHz<br>Het maximale zendvermogen is 100 mW |
| Lcd | 7 inch kleuren-lcd (17,78cm) (IPS 1280x800 pixels) |
| Nominaal effectief bereik | Het daadwerkelijke werkingsbereik kan variëren afhankelijk van de omgevingsomstandighedenop het moment van gebruik. |
| Stroomvereiste | Netadapter babyeenheid: Uitgang: 5 VDC, 1,5 A<br>Netadapter oudereenheid: Uitgang: 5 VDC, 2 A<br>Batterij oudereenheid: 3,7 V 5000 mAh, 18,5 Wh lithium-ionbatterij<br>OF: 3,85V 4900mAh, 18,87Wh Li-ion polymeer batterij |

### Disclaimer

**Onze producten zijn GEEN medische hulpmiddelen. Ze zijn niet bedoeld voor gebruik als medische hulpmiddelen of ter vervanging daarvan. Er mag niet op worden vertrouwd voor enige vorm van klinische bewaking. Ze zijn niet ontworpen en zijn niet bedoeld om een ziekte of andere aandoening te diagnosticeren, behandelen, genezen, verzachten, verlichten of voorkomen, inclusief maar niet beperkt tot wiegendood (SIDS).**

**Onze producten zijn uitsluitend bedoeld om u te helpen de algemene slaappatronen van uw baby te volgen. Vals-positieve of vals-negatieve metingen van het slaappatroon van uw baby zijn een potentieel risico van onze producten. Onze producten zijn geen vervanging voor medisch advies en medische behandeling of toezicht en zorg door volwassenen.**

# Belangrijke veiligheidsinstructies

Het aangebrachte typeplaatje bevindt zich onderop de voet van de babyeenheid.

Neem bij het gebruik van de apparatuur altijd de elementaire veiligheidsvoorschriften in acht om het risico van brand, elektrische schokken en letsel te beperken, waaronder:

1. Volg alle waarschuwingen en instructies die op het product zijn aangegeven.
2. Opstelling door een volwassene is vereist.
3. **LET OP:** installeer de babyeenheid niet hoger dan 2 meter.
4. Dit product is bedoeld als hulpmiddel. Het is geen vervanging voor verantwoordelijk en behoorlijk toezicht door volwassenen en dient niet als zodanig te worden gebruikt.
5. Dit product is niet bedoeld voor gebruik als medische monitor.
6. Gebruik dit product niet in de buurt van water, zoals bij een badkuip, gootsteen, zwembad of douche.
7. **LET OP:** gebruik alleen de meegeleverde batterij. Er bestaat explosiegevaar als een verkeerd type batterij wordt gebruikt voor de oudereenheid. De batterij mag tijdens gebruik, opslag of transport niet worden blootgesteld aan hoge of lage extreme temperaturen en lage luchtdruk op grote hoogte. Als u de batterij in vuur of een hete oven gooit, mechanisch verbrijzelt of doorsnijdt, kan dat een explosie veroorzaken. Als u de batterij laat liggen in een omgeving met extreem hoge temperaturen, kan dit een explosie of lekkage van brandbare vloeistof of gas veroorzaken. Een batterij die wordt blootgesteld aan extreem lage luchtdruk, kan een explosie of lekkage van brandbare vloeistof of gas veroorzaken. Verwijder gebruikte batterijen volgens de instructies.
8. Gebruik alleen de netadapters die bij dit product zijn geleverd. Een verkeerde polariteit of spanning van de netadapter kan het product ernstig beschadigen.

Informatie over de netadapter:
Uitgang babyeenheid: 5 VDC 1,5 A
VTech Telecommunications Ltd.
Model: VT07EEU05150
-OF-
Shenzhen Aoda Power Technology Co., Ltd.
Model: A938-050150W-EU1

Uitgang oudereenheid: 5 VDC 2 A
VTech Telecommunications Ltd.
Model: VT07EEU05200
-OF-
Shenzhen Aoda Power Technology Co., Ltd.
Model: A938-050200W-EU1
Om de laadsnelheid te maximaliseren, moet het door de netlader geleverde vermogen minimaal 10 watt, vereist door de radioapparatuur, en maximaal 15 watt zijn.




Informatie over oplaadbare batterijen:
3,7 V 5000 mAh, 18,5 Wh lithium-ionbatterij
Zhuhai Great Power Energy Co., Ltd.
Model: GSP806090-5Ah-3.7V-1S1P
-OF-
3,85V 4900mAh, 18,87Wh Li-ion polymeer batterij
Guangdong Fenghua New Energy Co Ltd.
Model: FHP466495-4.9Ah-3.85V-1S1P

9. De netadapter moet rechtop of op de vloer worden geplaatst. De pinnen zijn niet bedoeld om de stekker op zijn plaats te houden als deze wordt aangesloten op een stopcontact aan het plafond, onder de tafel of in een kast.
10. Voor aansluitbare apparatuur moet het stopcontact (de netadapter)in de buurt van de apparatuur worden geïnstalleerd engemakkelijk toegankelijk zijn.
11. Haal de stekker van dit product uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of spuitbussen. Gebruik een vochtige doek voor het schoonmaken.
12. Pas de netadapters niet aan en vervang ze niet door andere adapters, want dit kan een gevaarlijke situatie veroorzaken.
13. Laat niets op de voedingskabels rusten. Installeer dit product niet op plaatsen waar iemand op de snoeren kan lopen of waar ze kunnen worden geplooid.
14. Dit product mag alleen worden gebruikt met het stroombrontype dat op het etiket staat aangegeven. Als u niet zeker weet welke stroomvoorziening u hebt in uw woning, kunt u uw dealer of elektriciteitsleverancier raadplegen.
15. Overbelast stopcontacten niet en gebruik geen verlengsnoer.
16. Plaats dit product niet op een instabiele tafel, plank, standaard of andere onstabiele ondergrond.
17. Plaats dit product niet in een ruimte zonder goede ventilatie. De gleuven en openingen in de achterkant of aan de onderkant van dit product zijn bedoeld voor ventilatie. Om ze tegen oververhitting te beschermen, mogen deze openingen niet worden geblokkeerd door het product op een zacht oppervlak zoals een bed, bank of tapijt te plaatsen. Dit product mag nooit bij of boven een radiator of warmtebron worden geplaatst.
18. Duw nooit voorwerpen in dit product door de gleuven, omdat ze gevaarlijke spanningspunten kunnen raken of kortsluiting kunnen veroorzaken. Mors nooit vloeistof op het product.
19. Demonteer dit product niet om het risico op elektrische schokken te beperken. Het demonteren of verwijderen van onderdelen van het product anders dan via het batterijklepje kan u blootstellen aan gevaarlijke spanningen of andere risico's. Als het product verkeerd weer in elkaar wordt gezet, kan een elektrische schok ontstaan wanneer het product vervolgens wordt gebruikt.
20. Telkens wanneer u de eenheden inschakelt of een van de onderdelen verplaatst, moet u de geluidsontvangst testen.
21. Controleer regelmatig alle onderdelen op beschadiging.
22. Er is een zeer klein risico op verlies van privacy bij het gebruik van bepaalde elektronische apparaten, zoals babyfoons, draadloze telefoons, enz. **Om uw privacy te beschermen, moet u nooit een gebruikt product kopen, de babyfoon regelmatig resetten door de eenheden uit en weer in te schakelen en de babyfoon uitschakelen als u weet dat u deze voorlopig niet gaat gebruiken.**
23. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het product spelen.
24. De kleine onderdelen van deze babyfoon kunnen door baby's of kleine kinderen worden ingeslikt. Houd deze onderdelen buiten het bereik van kinderen.
25. Het product is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

## BEWAAR DEZE INSTRUCTIES


**Waarschuwingen**

- Gebruik en bewaar het product bij een temperatuur tussen 0 °C en 40 °C.
- Verkeerd omgaan met batterijen kan gevaar voor brandwonden, brand of explosie veroorzaken.
- Batterijen mogen niet worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals fel zonlicht of vuur.
- Stel het product niet bloot aan extreme kou, hitte of direct zonlicht. Plaats het product niet in de buurt van een verwarmingsbron.
- **Waarschuwing** – Wurgingsgevaar – Kinderen zijn GEWURGD in snoeren. Houd dit snoer buiten het bereik van kinderen (meer dan 0,9 m afstand). Verwijder het waarschuwingslabel op het adaptersnoer niet.




- Plaats de babyeenheid nooit in het bedje of de box van de baby. Bedek de baby- of oudereenheid nooit met iets als een handdoek of een deken.
- Andere elektronische producten kunnen storing veroorzaken op uw camera-eenheid. Plaats uw camera-eenheid zo ver mogelijk van deze elektronische apparaten: draadloze routers, radio's, mobiele telefoons, intercoms, kamermonitors, televisies, computers, keukenapparatuur en draadloze telefoons.

# Inhoud van de doos



Oudereenheid



Babyeenheid



Verlengkabel



Voedingsadapter
voor oudereenheid
(Uitgang: 5 V 2 A)



Voedingsadapter
voor babyeenheid
(Uitgang: 5 V 1,5 A)




Montagesjabloon







Tafelstandaard


A
Montage: eerste verlengstuk
x1
B
Montage: tweede verlengstuk
x 1
C
Verlengkap
x 1
Montagekap
D
x 1
F
Kabelkap
x 6
Montagebeugel
(bevestigen aan muurdeel)
E
x 1
H
x 3
x 3
Schroeven en pluggen
voor muurbeugel
(binnenzak met etiket)
I
x 6
x 6
Schroeven en pluggen
voor kabelkap
(binnenzak met etiket)
Kabeleindkap
G
x 1

## Overzicht van de babyeenheid




1 **Lichtsensor**

2 **Cameralens**

3 **Microfoon**

4 **Infraroodleds**

- Hiermee kunt u duidelijk te zien in een donkere omgeving.
- Wanneer de babyeenheid een laag lichtniveau detecteert, worden de infraroodleds automatisch ingeschakeld. De beelden van de babyeenheid zijn in zwart-wit en wordt weergegeven op het scherm.

5 **Luidspreker**

6 **Ledindicator**

Deze is standaard ingesteld op uit. U kunt deze inschakelen via de app (Instellingen > Camera-instellingen > Ledstatus).

In de directe stand:

- Constant oranje wanneer de babyeenheid verbinding maakt met de oudereenheid.
- Langzaam oranje knipperend tijdens videostreaming.

In de wifistand:

- Constant groen wanneer de babyeenheid verbonden is met wifi.
- Langzaam groen knipperend tijdens het streamen van video via wifi.

7 **AAN/UIT-schakelaar**

- Schakel het apparaat in en uit.

8 **Nachtlampje**

9 **Link (Verbinding)**


- Om naar de koppelingsstand te gaan, houdt u de toets **Link** drie seconden ingedrukt totdat u een piep hoort. Volg vervolgens de instructies in de app om de camera te verbinden met een 2,4 GHz wifinetwerk.
- Om de babyeenheid te resetten, houdt u de toets **Link** ingedrukt totdat u een piep hoort. Laat de toets **Link** los en druk vervolgens nogmaals vijf keer op de toets totdat u weer een pieptoon hoort. De babyeenheid geeft nog een piep wanneer het resetten is voltooid. Daarna start zal de babyeenheid opnieuw op.

10 **Schakelaar nachtlampje**

- Druk in om het nachtlampje in en uit te schakelen.

11 **Stroomaansluiting**

## Overzicht van de oudereenheid




1 **VERBINDINGS-led**
- Aan wanneer de oudereenheid met de babyeenheid is verbonden.
- Knippert wanneer de verbinding met de babyeenheid is verbroken.

2 **Led**
- Aan wanneer de oudereenheid is aangesloten op de netvoeding en de batterij wordt opgeladen.
- Knippert wanneer de batterij van de oudereenheid bijna leeg is en moet worden opgeladen.

3 **Geluidsindicatielampje met 3 niveaus**

De lampjes geven verschillende geluidsniveaus aan die door de babyeenheid worden gedetecteerd.
- Groen lampje: laag geluidsniveau.
- Groen en geel lampje: matig geluidsniveau.
- Groen, geel en rood lampje: hoog geluidsniveau.

4 /
- Ingedrukt houden om via de b byeenheid te praten wanneer wordt weergegeven op het scherm.
- Drukken in een submenu om af te sluiten.

5 **Menu/selecteren**
- Drukken om het hoofdmenu te openen.
- Drukken in een menu om een optie te kiezen of een instelling op te slaan.

6 **pijltoetsen**
- Drukken om binnen het hoofdmenu en de submenu's naar links, naar rechts, omhoog, of omlaag te navigeren.
- Drukken om de camera van de babyeenheid naar links, naar rechts, omhoog of omlaag te bewegen.

7 **– / +**
- Het volume van de basiseenheid verhogen, verlagen of dempen.

8 **Zoom**
- Drukken om in/uit te zoomen op verschillende niveaus.




9 **Aan/uit | lcd aan/uit**
- Ingedrukt houden om de oudereenheid in of uit te schakelen.
- Drukken om het lcd-scherm in/uit te schakelen.

10 **Microfoon**

11 **Antenne**

12 **Luidspreker**

13 **USB-stroomaansluiting**

14 **RESET**
- De oudereenheid geforceerd herstarten.

15 **Standaard**

# Montage van de babyeenheid (optioneel)


**Waarschuwingen:**

- De muurbeugel moet zich 1 meter boven het beddenlaken of de baby en 1,7 meter boven de vloer bevinden. U kunt het montagesjabloon (een papieren liniaal) gebruiken om te meten.
- De muurbeugel moet aan de lange kant van het bed worden geïnstalleerd.


**Scan de QR-code om een video over de installatie van de muurbeugel te bekijken.**

## De muurbeugel installeren


1. Plaats het eerste verlengstuk (A) op het tweede verlengstuk (B) en lijn de gleuf ertussen uit.
   Zorg dat de DC-aansluiting uit de opening van het tweede verlengstuk steekt en klaar is voor aansluiting.





2. Plaats het tweede verlengstuk (B) op de montagekap (D).






3. Voer de kabelaansluiting van de verlengkabel door de achterkant van de montagekap (D) naar de opening van het tweede verlengstuk (B).






**4.** Sluit de kabelaansluiting aan op de DC-aansluiting en zet de kabel vervolgens vast met de verlengkap (C).







**5.** Gebruik het montagesjabloon om de locatie van de muurbeugel te bepalen en de 3 gaten voor de schroeven te markeren.
Boor vervolgens drie gaten in de muur (5,5 mm boor).





Midden van de wieg (lange kant)

**6.** Steek 3 plastic pluggen (H) in de voorgeboorde gaten en steek vervolgens de schroeven (H) in de pluggen. Draai de schroeven vast totdat nog 6,5 mm van de schroeven uit de muur steekt.
Bevestig vervolgens de muurbeugel (E) aan de muur.





Let op de juiste oriëntatie, plaats de muurbeugel over de zichtbare schroeven en schuif deze voorzichtig naar beneden.


**7.** Plaats de montagekap (D) op de muurbeugel (E) en schuif deze naar omlaag totdat deze vastklikt.




**8.** Installeer de kabelafdekkingen (F) om te voorkomen dat de baby het snoer aanraakt. Bevestig ze van boven naar beneden met de kleefpads aan de achterkant op de muur of gebruik de meegeleverde schroeven (I). Als de schroeven worden gebruikt voor de bevestiging, installeer dan de eerste kabelafdekking en markeer het boorgat op de muur. Herhaal deze stappen met de volgende kabelafdekkingen. Verwijder ze daarna, boor gaten van 3 mm voor de pluggen (I) en plaats ze. Installeer tenslotte de kabelafdekkingen van boven naar beneden en schroef elke afzonderlijk vast.





**9.** Installeer tot slot de kabeleindkap (G tot F). De montage van de muurbeugel is voltooid!



## Installatie met muurbeugel


Installeer de babyeenheid op het eerste verlengstuk en sluit de adapter aan op het uiteinde van de kabel om de babyeenheid van stroom te voorzien.

Schuif de schakelaar naar **AAN** om uw babyeenheid in te schakelen.




## Installatie met tafelstandaard (voor de peuterfase)

Sluit de voedingsaansluiting van de babyeenheid aan op de tafelstandaard en steek vervolgens de voedingsadapter in de voedingsaansluiting en een contactdoos.




# De oudereenheid verbinden, opladen en inschakelen

## De oudereenheid verbinden



## De oudereenheid in- of uitschakelen



# App downloaden voor mobiele toegang

Scan de QR-code om de gratis mobiele **MyVTech Baby Plus**-app te downloaden, of zoek naar "MyVTech Baby Plus" in de App Store of Google Play Store.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

**Minimumvereisten**

De mobiele app is compatibel met:

- Android™ 9.0 of hoger (Niet compatibel met apparaten met een 32-bit Android-besturingssysteem); en
- iOS 14 of hoger.

## Vereisten

**Voor mobiele toegang:**

Mobiele **MyVTech Baby Plus**-app

| | |
|---|---|
| Netwerk | Wifi |
| Wifirouter | 2,4 GHz 802.11 b/g/n |
| Internetverbinding | 1,5 Mbps @ 720p of 2,5 Mbps @1080p uploadbandbreedte per babyeenheid |

# Uw privacy en online veiligheid beschermen

VTech geeft om uw privacy en gemoedsrust. Daarom hebben we een lijst samengesteld met door de industrie aanbevolen best practices om uw draadloze verbinding privé te houden en uw apparaten te beschermen wanneer u online bent. We raden u aan om de volgende tips zorgvuldig door te nemen en na te leven.

Zorg dat uw draadloze verbinding beveiligd is.

- Voordat u een apparaat installeert, moet u ervoor zorgen dat het draadloze signaal van uw router is versleuteld door de instelling "WPA2-PSK met AES" te selecteren in het menu voor draadloze beveiliging van uw router.

Wijzig de standaardinstellingen.

- Wijzig de standaard netwerknaam (SSID) van uw draadloze router in iets unieks.
- Wijzig standaardwachtwoorden in unieke, sterke wachtwoorden. Een sterk wachtwoord:
  - Is minimaal 10 tekens lang.
  - Is complex.
  - Bevat geen woorden uit woordenboeken of persoonsgegevens.
  - Bevat een mix van hoofdletters, kleine letters, speciale tekens en cijfers.

Houd uw apparaten bijgewerkt.

- Download beveiligingspatches van fabrikanten zodra deze beschikbaar zijn. Zo bent u altijd verzekerd van de nieuwste beveiligingsupdates.
- Als de functie beschikbaar is, schakel dan automatische updates in voor toekomstige releases.

Schakel Universal Plug and Play (UPnP) op uw router uit.

- Als UPnP is ingeschakeld op een router, kan dat de effectiviteit van uw firewall beperken door andere netwerkapparaten toe te staan inkomende poorten te openen zonder tussenkomst of goedkeuring van uw kant. Een virus of andere malware kan deze functie gebruiken om de beveiliging van het hele netwerk in gevaar te brengen.

# Productgarantie

**KLANTENSERVICE EN GARANTIE**

BELANGRIJK
Bewaar deze handleiding als aankoopbewijs.

Klantenservice
U bent de eigenaar van een kwaliteitsproduct van VTech®, dat met zorg en onder strenge kwaliteitscontroles is vervaardigd.

De garantie geldt niet voor het volgende:

- Schade aan het product door verkeerd gebruik.
- Ongeoorloofde reparaties of wijzigingen aan het product.
- Schade veroorzaakt door het niet volgen van de gebruiksaanwijzing.
- Defecte batterijen of schade door batterijlekkage.
- Schade veroorzaakt door een gebrekkige of ineffectieve verpakking tijdens transport of schade veroorzaakt tijdens transport.
- Schade aan het LCD-scherm.
- Schade aan de antenne.

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met onze klantenservice:

www.vtechphones.eu

# Klantenonders-teuning

Vind het antwoord op uw vraag.

**Scan de QR-code naar de website of surf naar www.vtechphones.eu.**

Importeur:
SNOM Technology GmbH
Aroser Allee 66, 13407, Berlijn, Duitsland
Fabrikant:
VTech Telecommunications Ltd.
23/F., Tai Ping Industrial Centre, Block 1,
57 Ting kok Road, Tai Po, Hongkong.

# Verklaring van conformiteit

Dit product is bestemd voor gebruik binnen Europa.

Deze apparatuur voldoet aan de essentiële eisen van Richtlijn 2014/53/EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur.

VTech Telecommunications Ltd. verklaart hierbij dat 7" HD Slimme kinderkamerbabyfoon RM7787HD voldoet aan de essentiële eisen en de overige relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.

De verklaring van conformiteit voor de RM7787HD is verkrijgbaar via www.vtech.com/en/declaration-of-conformity.

# Verwijdering van batterijen en het product

De doorgehaalde vuilnisbaksymbolen op producten en batterijen of op hun desbetreffende verpakking geven aan dat ze niet bij het huisvuil mogen, omdat ze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb, waar aangegeven, geven aan dat de batterij meer dan de in de Batterijrichtlijn (2006/66/EG) vermelde waarde aan kwik (Hg), cadmium (Cd) of lood (Pb) bevat.

De ononderbroken balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt is gebracht.

Help het milieu te beschermen door uw product of batterijen op verantwoorde wijze te verwijderen.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
© 2025 VTech Telecommunications Ltd. Alle rechten voorbehouden.
09/25. RM7787HD_EU_NL_QSG_V1

PT

RM7787HD

# Monitor de vídeo para bebé inteligente HD de 7"
para montagem sobre o berço




# Guia de início rápido

## Especificações técnicas

| | |
|---|---|
| Frequência de transmissão | Unidade de bebé: 2402 - 2480 MHz (abrange todas as redes Wi-Fi, FHSS, BLE)<br>A potência máxima de transmissão é de 10 mW (cobre todas as redes Wi-Fi, FHSS, BLE)<br>Unidade para pais: 2406 - 2475 Mhz<br>A potência máxima de transmissão é de 100 mW |
| LCD | LCD a cores de 7" (17,78 cm) (IPS 1280x800 pixéis) |
| Intervalo efetivo nominal | O intervalo de funcionamento real pode variar de acordo com as condições ambientais no momento da utilização. |
| Requisito de potência | Adaptador de corrente para unidade de bebé: Saída: 5 V CC, 1,5 A<br>Adaptador de corrente para unidade para pais: Saída: 5 V CC, 2 A<br>Bateria da unidade para pais Bateria de iões de lítio de 3,7 V, 5000 mAh, 18,5 Wh<br>OU: Bateria de polímero de íon de lítio, 3,85V 4900mAh, 18,87Wh |

### Declaração de isenção de responsabilidade

**Os nossos produtos NÃO são dispositivos médicos. Não se destinam a ser utilizados como dispositivos médicos ou a substituir dispositivos médicos. Não devem ser utilizados para qualquer tipo de controlo clínico. Não foram concebidos nem se destinam a diagnosticar, tratar, curar, mitigar, aliviar ou prevenir qualquer doença ou outra condição, incluindo, entre outros, a síndrome da morte súbita do lactente (SMSL).**

**Os nossos produtos destinam-se apenas a ajudá-lo a seguir os padrões gerais de sono do seu bebé. As leituras falsas positivas ou falsas negativas sobre os padrões de sono do seu bebé são um risco potencial dos nossos produtos. Os nossos produtos não substituem a consulta e o tratamento médico ou a supervisão e cuidados de um adulto.**

# Instruções de segurança importantes

A etiqueta de identificação aplicada está localizada no fundo da base da unidade de bebé.

Ao utilizar o seu equipamento, devem ser sempre cumpridas as precauções básicas de segurança para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e lesões, incluindo as seguintes:

1. Siga todos os avisos e instruções assinalados no produto.
2. É necessária configuração por um adulto.
3. **CUIDADO:** Não instalar a Unidade de bebé a uma altura superior a 2 metros.
4. Este produto está previsto como um apoio. Não é um substituto da supervisão responsável e adequada realizada por um adulto e não deve ser utilizado dessa forma.
5. Este produto não se destina a ser utilizado como um monitor médico.
6. Não utilize este produto perto de água como, por exemplo, perto de uma banheira, lavatório, piscina ou duche.
7. **CUIDADO:** Utilize apenas a bateria interna, não substituível pelo utilizador, instalada no a unidade para pais. Pode haver risco de explosão se for utilizado um tipo incorreto de bateria no a unidade para pais. A bateria não pode ser sujeita a temperaturas extremas baixas ou elevadas e baixa pressão de ar a grande altitude durante a utilização, armazenamento ou transporte. A eliminação das baterias através de fogo ou forno quente, esmagamento ou corte mecânico pode resultar numa explosão. A sujeição de produtos ou baterias a um ambiente de temperatura extremamente elevada pode resultar numa explosão ou fuga de líquido ou gás inflamável. Os produtos ou baterias sujeitos a pressões de ar extremamente baixas podem conduzir à uma explosão ou fuga de líquido ou gás inflamável.
8. Utilize apenas os adaptadores incluídos com este produto. Uma polaridade ou tensão incorreta do adaptador pode danificar gravemente o produto.

Informação sobre o adaptador de corrente:
Saída da Unidade de bebé: 5 V CC 1,5 A
VTech Telecommunications Ltd.
Modelo: VT07EEU05150
-OU-
Shenzhen Aoda Power Technology Co., Ltd.
Modelo: A938-050150W-EU1

Saída da unidade para pais: 5 V CC 2 A
VTech Telecommunications Ltd.
Modelo: VT07EEU05200
-OU-
Shenzhen Aoda Power Technology Co., Ltd.
Modelo: A938-050200W-EU1
Para maximizar a velocidade de carregamento, a potência fornecida pelo carregador de CA deve estar entre um mínimo de 10 Watts, que é exigido pelo equipamento de rádio, e um máximo de 15 Watts.




Informações sobre a bateria recarregável:
Bateria de iões de lítio, 3,7 V 5000 mAh, 18,5 Wh
Zhuhai Great Power Energy Co., Ltd.
Modelo: GSP806090-5Ah-3.7V-1S1P
-OU-
Bateria de polímero de ión de lítio, 3,85V 4900mAh, 18,87Wh
Guangdong Fenghua New Energy Co Ltd.
Modelo: FHP466495-4.9Ah-3.85V-1S1P

9. O adaptador de corrente destina-se a ser corretamente orientado numa posição vertical ou de montagem no chão. Os pernos não estão concebidos para segurar a ficha no lugar caso esta seja ligada numa tomada no teto, por baixo de uma mesa ou armário.
10. Para equipamento de ligar a tomada, a tomada (adaptador de corrente) deve ser instalada perto do equipamento e deve ser de fácil acesso.
11. Desligue este produto da tomada de parede antes de limpar. Não utilize líquidos ou produtos de limpeza em aerossol. Utilize um pano húmido para limpeza.
12. Não modifique os adaptadores de corrente nem os substitua por outros adaptadores de terceiros.
13. Não permita que nada fique pousado sobre os cabos de alimentação. Não instale este produto num local onde os cabos estejam num local de passagem ou estejam dobrados.
14. Este produto deve ser operado apenas a partir do tipo de fonte de alimentação indicado na etiqueta de marcação. Caso não tenha a certeza do tipo de fornecimento de energia elétrica em sua casa, consulte o seu revendedor ou a companhia elétrica.
15. Não sobrecarregue tomadas de parede ou opte por utilizar uma extensão.
16. Não coloque este produto numa mesa instável, prateleira, suporte ou outras superfícies instáveis.
17. Este produto não deve ser colocado numa área onde não esteja disponível ventilação adequada. As ranhuras e aberturas na traseira ou fundo deste produto são fornecidas para ventilação. Para o proteger contra sobreaquecimento, estas aberturas não devem ser bloqueadas colocando o produto numa superfície mole tal como uma cama, sofá ou tapete. Este produto nunca deve ser colocado junto ou sobre um radiador ou fonte de calor.
18. Nunca introduza objetos através das aberturas ou ranhuras do produto, pois pode ser perigoso e causar danos na bateria ou noutros componentes internos. Nunca derrame líquidos sobre o produto.
19. Para reduzir o risco de choque elétrico, não desmonte este produto. A desmontagem ou remoção de partes do produto, sem ser a substituição da bateria através de uma porta de bateria (se aplicável), pode expô-lo a tensões perigosas ou outros riscos.
20. Deve testar a receção do som sempre que liga as unidades ou desloque um dos componentes.
21. Examine periodicamente todos os componentes quanto a danos.
22. Existe um risco muito reduzido de perda de privacidade ao utilizar determinados dispositivos eletrónicos, como monitores de bebé, telefones sem fios, etc. **Para proteger a sua privacidade, certifique-se que o produto nunca foi utilizado antes da compra, reponha o monitor de bebé periodicamente ao desligar e voltar a ligar as unidades e desligue o monitor de bebé caso não pretenda utilizá-lo durante bastante tempo.**
23. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o produto.
24. As pequenas peças deste monitor podem ser ingeridas por bebés ou crianças pequenas. Mantenha estas peças fora do alcance das crianças.
25. O produto não foi previsto para ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, salvo se receberem supervisão ou instrução sobre a utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

**GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES**


**Cuidados**

- Utilize e armazene o produto a uma temperatura entre 0 °C e 40 °C.
- As baterias mal manuseadas podem causar queimaduras, incêndios ou explosões.
- As baterias não devem ser expostas a calor excessivo tal como luz solar intensa ou fogo.
- Não exponha o produto ao frio ou calor excessivo ou à luz solar direta. Não coloque o produto próximo de uma fonte de calor.
- **Aviso**—Risco de Estrangulamento—Já aconteceu crianças ESTRANGULAREM-SE com cabos. Mantenha este cabo longe do alcance das crianças (a mais de 0,9 m de distância). Não remova a etiqueta de aviso no cabo do adaptador.




- Nunca coloque a unidade de bebé dentro do berço ou parque para bebés. Nunca cubra a unidade de bebé ou a unidade para pais com algo como uma toalha ou cobertor.
- Outros produtos eletrónicos podem causar interferência com a unidade de câmara. Tente instalar a unidade de câmara o mais afastada possível destes dispositivos eletrónicos: routers sem fios, rádios, telemóveis, intercomunicadores, monitores de quartos, televisões, computadores pessoais, eletrodomésticos e telefones sem fios.

# O QUE ESTÁ INCLUÍDO NA CAIXA




Unidade para pais



Unidade de bebé




Cabo de extensão



Adaptador da unidade para pais
(Saída: 5 V 2 A)



Adaptador da unidade de bebé
(Saída: 5 V 1,5 A)




Modelo de montagem







Suporte de mesa


A
Montagem: primeira extensão
x1
B
Montagem: segunda extensão
x 1
C
Tampa de extensão
x 1
Tampa de montagem
D
x 1
F
Tampa do cabo
x 6
E
Suporte de montagem
(fixação na parede)
x 1
H
x 3
x 3
I
x 6
x 6
Tampa da
extremidade do
cabo
G
x 1
Parafusos e buchas para
montagem na parede (buchas)
(dentro do saco com etiqueta)
Parafusos e buchas da tampa
do cabo (buchas de parede)
(dentro do saco com etiqueta)

## Visão geral da unidade de bebé




1 **Sensor de luz**

2 **Lente da câmara**

3 **Microfone**

4 **LEDs infravermelhos**
- Permitem-lhe ver de forma clara num ambiente escuro.
- Quando a unidade de bebé a ser visualizada deteta níveis reduzidos de luz, os LEDS infravermelhos são ligados automaticamente. As imagens da unidade de bebé são a preto e branco e é apresentado no ecrã.

5 **Altifalante**

6 **Indicador LED**

Está definido como desligado por predefinição. Pode ligá-lo utilizando a aplicação (Definições > Definições da câmara > Estado do LED).

No modo direto:
- A luz laranja mantém-se continuamente ligada quando a unidade de bebé está a ligar-se à unidade para pais.
- A luz laranja pisca lentamente durante a transmissão de vídeo.

No modo Wi-Fi:
- A luz verde está constantemente acesa quando a unidade de bebé está ligada ao Wi-Fi.
- A luz verde pisca lentamente durante a transmissão de vídeo para Wi-Fi.

7 **Interruptor ON/OFF**
- Ligue-o ou desligue-o.


8 **Luz noturna**

9 **Link (Ligação)**
- Para entrar no modo de emparelhamento, prima continuamente a tecla **Link** (Ligação) durante três segundos até ouvir um sinal sonoro. Em seguida, siga as instruções da aplicação para ligar a câmara a uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz.
- Para repor a unidade do bebé, prima continuamente a tecla **Link** (Ligação) até ouvir um sinal sonoro. Solte a tecla **Link** (Ligação) e, em seguida, prima novamente a tecla cinco vezes até ouvir outro sinal sonoro. A unidade de bebé emite outro sinal sonoro quando a reposição estiver concluída. Depois, a unidade de bebé irá reiniciar.

10 **Interruptor de luz noturna**
- Prima para ligar ou desligar a luz noturna.

11 **Conector de alimentação**

## Visão geral da unidade para pais




1 **Luz LED LINK**

- Ligado quando a unidade para pais está ligada à unidade de bebé.
- Pisca quando é perdida a ligação à unidade de bebé.

2 **Luz LED**

- Ligado quando a unidade para pais está ligada à corrente alternada (CA) e a bateria está a carregar.
- Pisca quando a bateria da unidade para pais está fraca e precisa de ser carregada.

3 **Luz indicadora de som de 3 níveis**

As luzes indicam diferentes níveis de som detetados da unidade de bebé.

- Luz verde: nível de som baixo.
- Luzes verde e âmbar: nível de som moderado.
- Luzes verde, âmbar e vermelha: nível de som elevado.

4 /

- Prima continuamente para falar através da unidade de bebé quando é apresentado no ecrã.
- Enquanto estiver num submenu, prima para sar.

5 **Menu/Select (Menu/Selecionar)**

- Prima para aceder ao menu principal.
- Enquanto estiver num menu, prima para escolher um item ou guardar uma definição.

6 | | | **Teclas de seta**

- Prima para navegar para a esquerda, direita, para cima e para baixo dentro do menu principal e dos submenus.
- Prima para mover a câmara da unidade de bebé para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo.

7 **–/+**

- Aumentar, diminuir ou silenciar o volume da unidade para pais.

8 **Zoom**

- Prima para aumentar/reduzir o zoom para diferentes níveis.




9 **Power** | **Ligar/desligar LCD**

- Prima continuamente para ligar/desligar a alimentação.
- Prima para ligar ou desligar o ecrã LCD.

10 **Microfone**

11 **Antena**

12 **Altifalante**

13 **Tomada de alimentação USB**

14 **RESET**

- Força o reinício da unidade para pais.

15 **Base**

# Montar a unidade de bebé (opcional)


**Cuidados:**

- O suporte de parede deve estar 1 m acima do nível do lençol da cama ou do bebé e 1,7 m acima do chão. Pode utilizar o modelo de montagem (uma régua de papel) para efetuar as medições.
- O suporte de parede deve ser instalado no lado comprido da cama.


**Leia o código QR para ver o vídeo de instalação de montagem na parede.**

## Instalar o suporte de parede


1. Insira a Primeira extensão (A) na Segunda extensão (B), alinhando a ranhura entre elas. Certifique-se de que a tomada de CC está na abertura da Segunda extensão e pronta a ser ligada.





2. Insira a Segunda extensão (B) na Tampa de montagem (D).






3. Deixe a ficha do Cabo de extensão passar pela parte de trás da Tampa de montagem (D) para a abertura da Segunda extensão (B).






**4.** Ligue a ficha do cabo à tomada de CC e, em seguida, fixe o cabo com a Tampa de extensão (C).







**5.** Utilize o Modelo de montagem para medir a localização do suporte de parede e para marcar os 3 orifícios para os parafusos.
Em seguida, perfure dois orifícios na parede (broca de 5,5 mm).





Centro do berço (lado comprido)

**6.** Insira 3 buchas de plástico (H) nos orifícios pré-perfurados e, em seguida, insira os parafusos (H) nas buchas de parede.
Aperte os parafusos até que apenas 6,5 mm dos parafusos fique exposta. Em seguida, fixe o Suporte de montagem (E) na parede.





Observando a orientação correta, coloque o suporte de paredeobre os parafusos expostos e deslize suavemente para baixo.


**7.** Coloque a Tampa de montagem (D) no Suporte de montagem (E) e, em seguida, faça-a deslizar para baixo até encaixar no lugar.




**8.** Instale as coberturas de cabos (F) para evitar que o bebê toque no cabo. Prenda-as de cima para baixo com as almofadas adesivas na parte traseira à parede ou utilize os parafusos (I) fornecidos. Se os parafusos forem usados para fixação, instale a primeira cobertura de cabos e marque o orifício na parede. Repita esses passos com as coberturas seguintes. Em seguida, remova-as, faça furos de 3 mm para as buchas (I) e insira-as. Por fim, instale as coberturas de cabos de cima para baixo e aperte cada uma com parafuso.




**9.** Por fim, instale a Tampa da extremidade do cabo (G a F). A montagem na parede está concluída!




# Instalar e ligar a unidade de bebé

## Instalação com montagem na parede


Instale a Unidade de bebé na Primeira extensão e ligue o adaptador à extremidade do cabo e à fonte de alimentação para ligar a Unidade de bebé.

Deslize o interruptor para **ON** para ligar a Unidade de bebé.




## Instalação com suporte de mesa (para bebés mais velhos)

Ligue o conetor de alimentação da unidade de bebé ao suporte de mesa e, em seguida, ligue o adaptador de alimentação à tomada de alimentação e a uma fonte de alimentação.



# Conectar, carregar e ligar a unidade para pais

## Ligar o unidade para pais



## Ligar ou desligar o unidade para pais



# Transfira a aplicação para acesso móvel

Leia o código QR para tranferir a versão gratuita do **MyVTech Baby Plus** ou procure "MyVTech Baby Plus" na App Store ou na Google Play Store.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

**Requisito mínimo**

A aplicação móvel é compatível com:

- Android™ 9.0 ou posterior (Não é compatível com dispositivos com sistemas operacionais Android de 32 bits); e
- iOS 14 ou posterior.

## Requisitos

**Para acesso móvel:**

| Aplicação móvel **MyVTech Baby Plus** | |
|---|---|
| Rede | Wi-Fi |
| Router de Wi-Fi | 2,4 GHz 802,11 b/g/n |
| Ligação à Internet | Banda larga de carregamento de 1,5 Mbps @ 720p ou 2,5 Mbps @ 1080p por unidade de bebé |

# Proteger a sua privacidade e segurança online

A VTech preocupa-se com a sua privacidade e paz de espírito. É por isso que elaboramos uma lista de melhores práticas recomendadas pela indústria para ajudar a manter a sua ligação sem fios privada e os seus dispositivos protegidos quando se encontram online. Recomendamos que reveja cuidadosamente e considere o cumprimento das seguintes sugestões.

Certifique-se de que a sua ligação sem fios é segura.

- Antes de instalar um dispositivo, certifique-se de que o sinal sem fios do seu router está encriptado, selecionando a definição "WPA2-PSK com AES" no menu de segurança sem fios do router.

Alterar as predefinições.

- Mude o nome da rede sem fios (SSID) predefinida do seu router sem fios para algo único.
- Alterar palavras-passe predefinidas para palavras-passe fortes e exclusivas.
  Uma palavra-passe forte:
  - Tem pelo menos 10 carateres.
  - É complexa.
  - Não contém palavras de dicionário ou informações pessoais.
  - Contém uma mistura de letras maiúsculas, letras minúsculas, carateres especiais e números.

Mantenha os seus dispositivos atualizados.

- Transfira os patches de segurança dos fabricantes logo que estiverem disponíveis. Isto irá garantir que terá sempre as últimas atualizações de segurança.
- Se a funcionalidade estiver disponível, ative as atualizações automáticas para versões futuras.

Desative o Plug and Play Universal (UPnP) no seu router.

- O UPnP ativado num router pode limitar a eficácia da firewall, permitindo que outros dispositivos de rede abram portas de entrada sem qualquer intervenção ou aprovação da sua parte. Um vírus ou outro programa de malware poderia utilizar esta função para comprometer a segurança de toda a rede.

# Garantia do produto

**APOIO AO CLIENTE E GARANTIA**

IMPORTANT
Guarde o recibo como prova de compra.

Apoio ao cliente
É o proprietário de um produto de qualidade da VTech®, fabricado com cuidado e ao abrigo de rigorosos controlos de qualidade.

A garantia não cobre o seguinte:

- Danos no produto devido a utilização indevida.
- Reparações ou modificações não autorizadas do produto.
- Danos causados pelo não cumprimento das instruções de funcionamento.
- Baterias defeituosas ou danos causados por fugas nas baterias.
- Danos causados por embalagens defeituosas ou ineficazes utilizadas em trânsito ou danos causados durante o transporte.
- Danos no ecrã LCD.
- Danos à antena.

Se tiver alguma dúvida, contacte o nosso Apoio ao Cliente:

www.vtechphones.eu

# Apoio ao Cliente

Encontre a resposta para as suas perguntas. Obtenha assistência ao seu próprio ritmo utilizando o Manual Online completo, rico em conhecimentos.

**Digitalize o código QR para aceder ao nosso sítio Web ou visite www.vtechphones.eu.**

Importador:
SNOM Technology GmbH.
Aroser Allee 66, 13407, Berlim
Fabricante:
VTech Telecommunications Ltd.
23/F., Tai Ping Industrial Centre, Block 1,
57 Ting kok Road, Tai Po, Hong Kong.

# Declaração de Conformidade CE

Este produto está previsto para ser utilizado na Europa.

Este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais da Diretiva de Equipamento de Rádio e Equipamento Terminal de Telecomunicações 2014/53/UE.

A VTech Telecommunications Ltd. declara pela presente que este Monitor de vídeo para bebé inteligente HD de 7" RM7787HD está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE.

A Declaração de Conformidade para o RM7787HD está disponível em www.vtech.com/en/declaration-of-conformity.

# Eliminação das baterias e do produto

Os símbolos de caixote do lixo cruzado em produtos e baterias, ou na respetiva embalagem, indica que estes não devem ser eliminados junto com os resíduos domésticos já que contêm substâncias que podem prejudiciais para o ambiente e para a saúde humana.

Os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb, quando assinalados, indicam que a bateria contém mais do que o valor específico de mercúrio (Hg), cádmio (Cd) ou chumbo (Pb) definido na Diretiva Baterias (2006/66/CE).

A barra sólida indica que o produto foi colocado no mercado após 13 de agosto de 2005.

Ajude a proteger o ambiente eliminando o seu produto ou baterias de forma responsável.

As especificações estão sujeitas a modificações sem prévio aviso.
© 2025 VTech Telecommunications Ltd. Todos os direitos reservados.
09/25. RM7787HD_EU_PT_QSG_V1