




wigiwama

This chair is officially yours

INTENDED USE:

- ☐ Absolutely nothing
- ☐ Listening to music
- ☐ Pretending to read
- ☐ Scrolling
- ☐ Everything except homework
- ☐ Other: _____

**Scan for step-by-step
assembly guide**



wigiwama.com/assembly-guide

ENG

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Keep away from fire and heat sources. This product is not a toy. Adult supervision recommended during use. Not suitable for children under 3 years – risk of suffocation and choking. Do not open the inner zipper without adult supervision. Ensure all covers and seams remain intact and all zippers are secure after washing. The product MUST NOT be placed near a window, as it may act as a step and cause a fall, or near blinds or curtain cords, which could strangle a child.

DE

WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERE ZWECKE AUFBEWAHREN.

Der Sitzsack ist kein Spielzeug. Aufsicht durch einen Erwachsenen bei der Verwendung wird empfohlen. Auf einer stabilen und flachen Oberfläche platzieren um Kippen oder Rutschen zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass alle Reißverschlüsse und Verschlüsse nach dem Waschen sicher sind. Erlauben Sie Kindern nicht, den Sitzsack ohne ordnungsgemäß befestigten Bezug zu verwenden. Das Produkt DARF NICHT in der Nähe eines Fensters aufgestellt werden, da es als Trittpläche für das Kind dienen und einen Sturz verursachen könnte, noch in der Nähe von Jalousien- oder Vorhangschnüren, die ein Kind strangulieren könnten.

FR

IMPORTANT ! À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Tenir à l'écart du feu et de toute source de chaleur. Ce produit n'est pas un jouet. La surveillance d'un adulte est recommandée pendant l'utilisation. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans en raison d'un risque d'étouffement ou de suffocation. Ne pas ouvrir la fermeture zippée intérieure sans la surveillance d'un adulte. Veiller à ce que toutes les housses et coutures restent intactes et à ce que toutes les fermetures zippées soient bien fermées après le lavage. Ce produit NE DOIT PAS être placé près d'une fenêtre, car il pourrait servir de marchepied et entraîner une chute, ni près de stores ou de cordons de rideaux, car ils pourraient provoquer la strangulation d'un enfant.