



GPSR

EAN 5712643040064

EN: Product name
DE: Produktname
DK: Produktnavn Changing backpack Sand
ES: Nombre del producto
FR: Nom du produit

EN: Item number
DE: Artikelnummer
DK: Varenummer 7003569
ES: Número de artículo
FR: Numéro d'article

EN: Instruction for use
DE: Anwendung
DK: Instruktion
ES: Instrucciones de uso
FR: Instruction d'utilisation

EN: Wipe clean with a soft, damp cloth. Handwash only. Do not tumble-dry. Do not dry clean. Do not iron. Do not bleach.
DE: Mit einem weichen, feuchten Tuch abwischen. Nur Handwäsche. Nicht im Trockner trocknen. Bitte nicht chemisch reinigen. Nicht bügeln. Nicht bleichen.
DK: Tør ren med en blød, fugtig klud. Må kun vaskes i hånden. Må ikke tørretumbles. Må ikke sendes til kemisk rens. Må ikke stryges. Må ikke bleges.
ES: Limpie con un paño suave y húmedo. Lavar a mano únicamente. No usar secadora. No lavar en seco. No planchar. No usar blanqueadores.
FR: Essuyez avec un chiffon doux et humide. Lavage à la main. Ne pas passer au sèche-linge. Ne pas nettoyer à sec. Ne pas repasser. Ne pas utiliser de javel.

EN: Safety information
DE: Sicherheitshinweise
DK: Sikkerhedsoplysninger
ES: Información de seguridad
FR: Informations de sécurité

EN: Age recommendation
DE: Altersempfehlung
DK: Anbefalet alder N/A
ES: Recomendación de edad
FR: Âge recommandé

EN: Other information
DE: Weitere Informationen
DK: Andre oplysninger
ES: Otra información
FR: Autres informations

EN: Manufacturer
DE: Hersteller
DK: Fabrikant
ES: Fabricante
FR: Fabricant

Done by Deer A/S
Haarupvej 22D
8600 Silkeborg
Denmark
www.donebydeer.com

2024-12-09

