

Follow the PVC bag shape

5cm

9cm




Socosy
ORIGINAL



Ref.: A050406_US

Instructions for use • Notice d'utilisation • Instrucciones de uso


COMPOSITION - COMPOSICIÓN



- EN.** a. Socosy
b. Leg support roll
c. Velcro
- FR.** a. Socosy
b. Rouleau support de jambes
c. Zone auto-agrippant
- ES.** a. Socosy
b. Cojín postural
c. Parte de autobloqueo




1



STEP 1 • ÉTAPE 1 • FASE 1

- EN.** Place the baby on the Socosy **(a)**.
- FR.** Positionnez bébé sur le Socosy **(a)**.
- ES.** Acomode al recién nacido en el Socosy **(a)**.


2



STEP 2 • ÉTAPE 2 • FASE 2

- EN.** Place the leg support roll **(b)** under the baby's legs, right up under his/her bottom.
- FR.** Placez le rouleau support de jambes **(b)** sous les jambes de bébé, bien en dessous de ses fesses.
- ES.** Coloque el cojín postural **(b)** bajo las piernas del recién nacido, justo debajo de las nalgas.

3



STEP 3 • ÉTAPE 3 • FASE 3

- EN.** Attach the leg support roll **(b)** to the velcro **(c)**. Make sure the leg support roll **(b)** is securely in place.
- FR.** Accrochez le rouleau support de jambes **(b)** à la zone auto-agrippante **(c)**. Veillez à la bonne tenue du rouleau support de jambes **(b)**.
- ES.** Enganche el cojín postural **(b)** a la parte de autobloqueo **(c)**. Compruebe la correcta fijación del cojín postural **(b)**.

EN.

Thank you for choosing the Babymoov Socosy. Read the instructions carefully before use.

⚠ WARNING: Failure to follow these warnings and the instructions could result in serious injury or death.

⚠ WARNING: FALL HAZARD – To help prevent falls, do not use this product when the infant begins to push up on hands and knees or has reached 9kg/20lbs, whichever comes first.

PRECAUTIONS FOR USE:

- Socosy is intended for use from birth to 3 months (depending on the size of your baby).
- Socosy must be used on a safe, stable and horizontal surface.
- Do not use Socosy any more when the child is capable of turning over on its own.
- Never put the baby to sleep on his/her stomach.
- Never place the baby on his/her side using Socosy.

CARE INSTRUCTIONS:

- The Socosy is machine washable on gentle cycle.

FR.

Merci d'avoir choisi le Socosy Babymoov. Lire attentivement les instructions avant utilisation.

⚠ AVERTISSEMENT : Le non-respect de ces avertissements et ces instructions peut entraîner des blessures graves voire mortelles.

⚠ AVERTISSEMENT : DANGER DE CHUTE – Pour éviter toute chute, ne pas utiliser le produit quand l'enfant commence à se mettre à quatre pattes ou qu'il a atteint le poids de 9 kg, le premier des deux prévalant.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Le Socosy s'utilise dès la naissance jusqu'à 3 mois (en fonction de la taille de votre enfant).
- Le Socosy doit être utilisé sur une surface sécurisée, stable et horizontale.
- Ne plus utiliser le Socosy lorsque le jeune enfant est capable de se retourner seul.
- Ne jamais positionner bébé sur le ventre.
- Ne jamais positionner bébé sur le côté avec le Socosy.

ENTRETIEN :

- Le Socosy est lavable en machine, cycle délicat.

ES.

Gracias por haber elegido Socosy de Babymoov. Lea atentamente las instrucciones antes de usar el producto.

⚠ ADVERTENCIA: El incumplimiento de estas advertencias y de estas instrucciones puede provocar heridas graves e incluso mortales.

⚠ ADVERTENCIA: PELIGRO DE CAÍDA – Para evitar cualquier caída, no utilizar el producto cuando el bebé empiece a ponerse a cuatro patas o alcance los 9 kg; prevalecerá la primera de estas condiciones que se cumpla.

PRECAUCIONES DE USO:

- Socosy puede utilizarse desde el nacimiento hasta los 3 meses de edad (según la longitud de su hijo).
- Socosy ha de utilizarse sobre una superficie segura, estable y horizontal.
- Interrumpa el uso de Socosy cuando el niño adquiera la capacidad de darse la vuelta solo.
- No ponga nunca al niño boca abajo.
- Cuando utilice el Socosy, no acomode nunca al recién nacido de lado.

MANTENIMIENTO:

- El Socosy es lavable a máquina, ciclo delicado.

37cm