

## ④ Liebe Eltern!

Die Weichen für eine bewusste und vielseitige Ernährungsweise werden schon früh gestellt. Sie möchten Ihr Kind daher natürlich abwechslungsreiche und gesunde Kost anbieten. Mit den Fresh Foods Produkten von NUK ist das Zubereiten, Portionieren und Aufbewahren von Selbstgekochtem in kindgerechten Portionsportionen ganz leicht – für entspannte Eltern und zufriedene, gesund ernährte Kinder!

## PÜRIERSET

- Einfache Zubereitung von frischer Nahrung
- Obst oder Gemüse mit dem Stempfer zerkleinern und direkt aus der Schale füttern



## EISFÖRMCHEN

- Leichte Zubereitung von erfrischenden Eislollies
- Fruchtsaft oder Joghurt in die Form geben und einfrieren



## MINI ICE LOLLIES

- Refreshing ice lollies prepared easily
- Pour fruit juice or yogurt into the mould and freeze

## FREEZER TRAY

- Ideal for freezing freshly-cooked food
- Flexible mould makes contents easy to remove




## FOOD POTS

- Practical portioning and storing of fresh food
- Individual portions (2 x 65 ml, 2 x 75 ml, 2 x 85 ml)

## Heat in the microwave:

(the Gefriertform ist hierfür nicht geeignet)



- Bis zu 300 Watt können Sie in dem Geschirr Nahrungsmittel problemlos schmelzen und in der Mikrowelle erwärmen.

• Die Nahrung mehrmals gleichmäßig umrühren, um heiße Stellen zu vermeiden,

• Hinweis: Bei der Mikrowellenwärmung von fet- oder oligratigen Lebensmitteln können durch Überhitzung Materialschäden auftreten,

• Das Geschirr ist nicht geeignet für Mikrowellenbetrieb mit eingeschalteter Grill. Es ist ebenso nicht geeignet für die Erwärmung im Backofen. In beiden Fällen sind Materialverformungen zu erwarten.

• Das NUK Geschirr kann wie jedes handelsübliche Geschirr aufbewahrt werden.

## Allgemeine Gebrauchshinweise:

- Wichtig: Vor dem ersten sowie jedem weiteren Gebrauch sollten Sie das Produkt sorgfältig reinigen, damit sich keine Rückstände festsetzen können.
- Alle Teile mit warmem Spülwasser oder in der Spülmaschine (hier kann es zu leichten Farbveränderungen kommen) reinigen. Keinesfalls ätzende oder aggressive Reinigungsmittel verwenden.
- Färbende Lebensmittel, wie bspw. Karotten oder Tomaten, können Verfärbungen verursachen.

## Zur Sicherheit und Gesundheit Ihres Kindes: VORSICHT!

- Dieses Produkt darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzt werden.
- Vor jeder Benutzung ist das Produkt zu untersuchen. Beim ersten Anzeichen einer Beschädigung oder Schwachstelle ist es wegzuwerfen.
- Immer die Temperatur des Nahrungsmittels vor dem Füttern überprüfen.
- Gebrauchstemperatur 0-100°C (außer Gefriertform, siehe Anmerkungen unten).
- Nur Eisförmchen: Löffelformenhalter von Kindern fernhalten (Verletzungsgefahr). Dieses Produkt kann brechen, wenn es fallen gelassen wird. Nach Herausnahme der Förmchen aus dem Gefriertisch, bitte die Förmchen mit warmem Wasser übergießen. Dann die Förmchen vom Tray lösen. Bei Nichtbeachten können Materialschäden auftreten.
- Nur Gefriertform: Nahrung vor dem Erwärmen aus dem Behältnis herausdrücken. Der Deckel dient der Stapelbarkeit im Gefriertisch und ist nicht luftdicht. Auskönnen sowie Desinfektion im Vaporisator und Mikrowellen-Dampf-Vaporisator möglich. Keine Nahrung einfüllen, die wärmer als 65°C ist. Nicht für fetthaltige Nahrung geeignet.

Für eventuelle Rückfragen bewahren Sie bitte Anschrift und Artikelnummer auf.

## ⑤ Dear Parents!

Eating habits are formed very early in life, and of course you would like to provide your child with a varied and healthy diet, as well as encouraging awareness of the variety of foods available. The NUK Fresh Foods range make it really easy to prepare, portion and store home-made food in child-sized portions – for relaxed parents and happy children with a healthy diet!

## MASHER & BOWL

- Fresh food prepared easily
- Mash fruit or vegetables with the masher and feed straight from the bowl



## ⑥ ¡Queridos padres!

Los hábitos para promover una alimentación variada se adquieren muy temprano en la vida, por lo que probablemente les gustará ofrecerle a su hijo alimentos saludables y variados. Con los productos NUK Fresh Foods les será muy fácil preparar, dividir y conservar la comida casera en porciones para el bebé. ¡Para padres relajados y niños felices con una dieta saludable!

## SET PARA PREPARAR PURÉ

- Preparation of fresh food easily
- To puree fruit or vegetables with the masher and eat directly from the bowl



## MOLDE PARA HELADO

- Preparation of refreshing ice lollies easily
- Pour fruit juice or yogurt into the mould and freeze



## MOLDE PARA CONGELAR

- Ideal for freezing freshly-cooked food
- Flexible mold for easy removal



## RECIPIENTE DE CONSERVACIÓN

- Divide and store food practically
- Individual portions (2 x 65 ml, 2 x 75 ml, 2 x 85 ml)



## Calentar en el microondas:

(el molde para congelar no es adecuado para calentar al microondas)

- Se pueden calentar en el microondas alimentos en la vajilla a una potencia máxima de 300 W sin ningún problema.
- Retirar la comida varias veces uniformemente para evitar zonas de concentración del calor.
- Aviso: si calienta en el microondas alimentos que contengan grasa o aceite, se puede deteriorar el material a causa del sobrecalentamiento.
- La vajilla no es adecuada para el microondas con la función de grill activada. Tampoco es adecuada para calentar en el horno. En ambos casos se producen deformaciones del material.
- La vajilla NUK se puede guardar como cualquier vajilla normal.

## Indicaciones generales para el uso:

- Importante: antes de la primera utilización y después de cada uso posterior, es necesario limpiar cuidadosamente el producto, para evitar que se depositen restos.
- Lavar todas las piezas con agua tibia o en el lavavajillas (en este último caso se pueden producir ligeras alteraciones de color). No utilice en ningún caso productos de limpieza corrosivos o agresivos.
- Los alimentos con colores fuertes como p. ej. zanahorias o tomates, pueden ocasionar decoloraciones.

## Para la seguridad y salud de su niño:

### !ADVERTENCIA!

- Utilizar siempre este producto bajo la supervisión de un adulto.
- Antes de cada uso, inspeccionar el producto. Desechar al primer signo de deterioro o fragilidad.
- Comprobar siempre la temperatura del alimento antes de la toma.
- Puede utilizarse a temperaturas de 0-100 °C (excepto el molde para congelar, ver indicaciones más abajo).
- Solo para Moldes para helado: mantenga a los niños alejados de los moldes para helado (peligro de lesión). Este producto puede romperse si se cae. Después de sacar los moldes para helado del congelador, mojélos con agua tibia. Después, saque los moldes de la bandeja. El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar daños en el producto.
- Solo para Molde para congelar: saque los alimentos del molde antes de calentar. La tapa delimita la capacidad en el congelador y no es hermética. Esterilizar con vapor o esterilizador de microondas o coloque los moldes en agua hirviendo durante 5 minutos. No poner los alimentos a una temperatura superior a 65°C. No es adecuado para alimentos grasos.

Guarde la dirección y el número de artículo para cualquier consulta.

## ⑦ Caros pais!

O caminho para uma alimentação consciente e variada prepara-se desde muito cedo. Por isso, deseja naturalmente proporcionar ao seu filho uma dieta variada e saudável. Com os produtos Fresh Foods da NUK a preparação, a divisão em porções e a conservação da comida feita para o bebé é muito fácil – para pais relaxados e crianças felizes com uma dieta saudável!

## CONJUNTO PARA PURÉ

- Preparation of fresh food easily
- Break up fruit or vegetables with the masher and eat directly from the bowl



## FORMAS DE GELADO

- Preparation of refreshing ice lollies easily
- Pour fruit juice or yogurt into the mould and freeze



## TABULEIRO DE CONGELAÇÃO

- Ideal for freezing prepared food
- Flexible mold for easy removal



## RECIPENTES PARA COMIDA FRESCA

- Division in portions and practical storage of fresh food
- Individual portions (2 x 65 ml, 2 x 75 ml, 2 x 85 ml)



## Aquecimiento en micro-ondas:

(el tablero de congelación no es adecuado para el micro-ondas)

- Los recipientes pueden ser utilizados para calentar comida en micro-ondas a 300 W.
- Misture bien los alimentos de modo homogéneo, de forma a evitar zonas de concentración del calor.
- Nota: no calentar alimentos oleosos o gordurosos en micro-ondas, pueden ocurrir daños materiales debido al sobreacalmiento.
- Los recipientes no están indicados para micro-ondas con grill ligado. No son igualmente adecuados para calentar comida en el horno. En ambos casos ocurren deformaciones en el material.
- Los recipientes NUK pueden ser guardados como recipientes normales.

## Instruções gerais de utilização:

- Importante: antes da primeira utilização, assim como após todas as outras, limpe bem o produto para eliminar qualquer resto.
- Lave todos os componentes com água quente ou coloque-os na máquina de lavar louça (neste caso podem ocorrer ligeiras alterações da cor). Nunca utilize detergentes corrosivos ou agressivos.
- Alguns alimentos, como cenouras e tomates, podem provocar alterações da cor.

## Para segurança do seu bebé e para assegurar higiene:

### AVISO!

- Este producto deve ser sempre utilizado sob vigilância de um adulto.
- Antes de cada utilização, examinar o produto. Deitar para fora se tiver qualquer sinal de deterioração ou fragilidade.
- Verifique sempre a temperatura dos alimentos, antes de os dar ao bebé.
- Temperatura de utilização 0-100°C (exceto o tabuleiro de congelação, ver notas abaixo).
- Apenas para as formas de gelado: manter as crianças afastadas das formas de gelado (perigo de lesão). Este produto pode romper-se se cair. Depois de tirar as formas de gelado do congelador, molhar com água tibia. Depois, sacar as formas da bandeja. O cumprimento destas instruções pode resultar em danos no material.
- Apenas para os moldes para congelar: sacar os alimentos do molde antes de aquecer. A tampa limita a capacidade no congelador e não é hermética. Esterilizar com vapor ou esterilizador de microondas ou colocar as formas em água hirviendo durante 5 minutos. Não colocar os alimentos a uma temperatura superior a 65°C. Não é adequado para alimentos gordurosos.
- Apenas para o tabuleiro de congelação: retirar a comida do recipiente antes de aquecer. A tampa limita a capacidade no tabuleiro de congelação e não é hermética. Esterilizar a vapor ou no micro-ondas, ou colocar as formas em água a ferver durante 5 minutos. Não colocar os recipientes com temperaturas acima dos 65°C. Não indicado para comidas que contenham gordura.

Por favor, guarde a morada e o número do artigo para possível referência futura.



MAPA GmbH  
Industriestrasse 21-25  
27404 Zeven  
Germany  
[www.nuk.com](http://www.nuk.com)  
Rev. 421



## Cari genitori!

Le basi per un'alimentazione consapevole e varia si gettano molto presto. Sicuramente anche voi intendete offrire al vostro bambino cibi vari e sani. Con i prodotti Fresh Foods NUK è facilissimo preparare, suddividere in porzioni e conservare il cibo cucinato in modo adatto per il vostro bambino; per la tranquillità dei genitori e bambini sereni, nutriti in modo sano!

## SET PER OMOGENEIZZARE

- Consente di preparare in tutta semplicità cibi freschi
- Il pestello serve a sminuzzare la frutta e la verdura che può essere offerta al bambino direttamente dalla scodella



### STAMPINI PER GELATO

- Per preparare in tutta semplicità rinfrescanti lecca-lecca di gelato
- Basta versare il succo di frutta o lo yogurt negli stampini e riporti in frigorifero

## STAMPO PER CONGELARE

- Ideale per congelare gli alimenti appena cotti
- Stampi flessibili per rimuovere facilmente il contenuto



- Per suddividere comodamente in porzioni e conservare gli alimenti freschi
- Porzioni singole  
(2 x 65 ml, 2 x 75 ml, 2 x 85 ml)

## Scaldare nel microonde: (lo stampo per congelare non è adatto a tal scopo)

- La pappa nelle stoviglie può essere scaldata in microonde a max 300 W di potenza senza problemi.
- Mescolare più volte per evitare che nella pappa si formino zone troppo calde.
- N.B.: quando si scalda nel microonde cibi contenenti oli o grassi un eventuale surriscaldamento può causare danni all'attrezzatura.
- Le stoviglie non sono adatte per l'uso in microonde con grill acceso e neppure per essere riscaldate in forno tradizionale. In entrambi i casi il materiale potrebbe deformarsi.
- Le stoviglie NUK possono essere riposte come i piatti di tutti i giorni.

## Istruzioni generali d'uso:

- Importante: prima del primo utilizzo, così come prima di ogni successivo utilizzo, lavare accuratamente il prodotto per evitare il deposito di residui.
- Lavare tutte le parti a mano con acqua calda e detergente per piatti o in lavastoviglie (queste potrebbero causare lievi variazioni di colore). Non utilizzare in alcun caso detergenti caustici o aggressivi.
- Cibi colorati, come ad esempio carote o pomodori, possono causare variazioni di colore.

## Per la sicurezza e la salute del Vostro bambino:

### AVVERTENZA!

- Utilizzare sempre questo prodotto sotto la sorveglianza di un adulto.
- Prima di ogni uso controllare il prodotto. Sostituirlo al primo segno di usura o danneggiamento.
- Controllare sempre la temperatura dell'alimento prima di alimentare il bambino.
- Temperatura di utilizzo 0-100 °C (ad eccezione dello stampo per congelare, ved. nota successiva).
- Solo stampini per gelato: tenerli lontano dalla portata dei bambini il porta stampini per gelato (pericolo di lesioni). Questo prodotto può rompersi se cade. Dopo aver rimesso gli stampini dal congelatore, passarli sotto acqua tiepida. In seguito staccarli dal vassolo. La mancata esecuzione di questa operazione potrebbe danneggiare i materiali di questo prodotto.
- Solo stampo per congelare: togliere il cibo dal contenitore prima di riscalarlo. Il coperchio serve per impilare gli stampi nel vano congelatore e non è ermetico. È possibile la sterilizzazione per bollitura, a vapore o nello sterilizzatore a vapore per microonde. Non introdurre alimenti più caldi di 65 °C. Non adatto per alimenti contenenti grassi.

Per favore conservare indirizzo e codice articolo per eventuali domande.

## Ayapettoi γονεις!

Oι βάσεις για ένα συνειδητό και πολύπλευρο τρόπο διατροφής μπαίνουν από νωρίς. Επιθυμείτε φυσικά να προσέβετε στο παιδί σας ποικίλες και υγιεινές τροφές. Με τη βοήθεια των προϊόντων Fresh Foods της NUK η προστασία, το μοιρασμά σε μερίδες και η φύλαξη των απικίνων τροφών με μερίστια κατάλληλη για παιδιά μετατρέπεται σε πανκύρκινη. Για έκουφραστους γονείς και χαρούμενα παιδιά που τρέφονται υγιεινά!

## Σετ για πουρέ

- Απλή προετοιμασία φρέσκων τροφών
- Πολυτόπιοτέ τα φρούτα και τα λαχανικά με τη βοήθεια του πολυτοποιητή και τάστε το παιδί σας απευθείας από το μπολ



### Φόρμες για γρανίτα

- Ιδιαίτερη προετοιμασία δροσιστικών παγωμένων γλυκεριτών
- Γεμίστε τη φόρμα με χυμό φρούτων ή γαρούπι και καταψύξτε

## Φόρμα για κατάψυξη

- Ιδιαίτερη για την κατάψυξη φρεσκομαγειρέμενων τροφών
- Εύκαμπτη φόρμα για ένακολη αφαίρεση



- Praktikális műtárgya a melegítéshez és a fűszeres tányérhoz
- Διαφορετικά méretű melegítők  
(2 x 65 ml, 2 x 75 ml, 2 x 85 ml)

## Zεστάμα μέσα σε φούρνο μικροκυμάτων: (η φόρμα για κατάψυξη δεν είναι καταλληλη για κάπιτα τέτοια)

- Μπορείτε να ζεστάνετε τις τροφές μέσα στα σκεύη έως τα 300 Watt του φούρνου μικροκυμάτων διατηρώντας δύλα τη βραστική στογάρια τους.
- Ανακαρακτήστε επανελεγμένης την τροφή μοιαζόμενα, σύντος ώστε να μην υπάρχουν υπέρβρεση σημεία.
- Υπόσχεση: Κατά τη ζεστάνηση σε φούρνο μικροκυμάτων τροφίμων πλισσώντας σε λιπαρά ή λάδι ενδέχεται να προκύψουν μηλώσιμες ζημιές λόγω υπερθέρμανσης.
- Τα σκεύη δεν είναι κατάλληλα για φούρνο μικροκυμάτων, ο απότομος λεπτομέρειας ενεργούσιμο γρήγορος. Όπως επίσης δεν είναι κατάλληλα για ζεστάμα μέσα σε φούρνο. Κατ στούδιο περιπτώσεων θα έρθετε αντιμέτωπο με παραμορφώσεις ρώμων.
- Τα σκεύη της NUK φύλασσονται όπως όλα τα σκεύη του οικακού εξοπλισμού.

## Γενικές υποδείξεις χρήσης:

- Σημαντικό: Πριν από την πρώτη χρήση όπως και μετά από κάθε περιπέτεια χρήση, πρέπει να καθαρίσετε σχολαστικά το προϊόν, ώστε να είναι αδύνατη η προσκόλληση υπολείμματων.
- Καθαρίστε άλα τα εξαρτήματα με θερμό σαπονόνυρο ή μέσα στο πλυντήριο πιάτων (ενέργεια να προκύψουν μηρές αλλαγές στα χρώματα). Δεν πετρέτεται σε κακή περίπτωση η χρήση διαβιβαστική ή επιθετικών απορρυπαντικών.
- Τα προϊόντα που πετρίσουν χρωτικούς, όπως πλατ., τα καρότα ή η νιούματες δεν ένδεχται να προκάλουν απορρυπαντικούς.

## Για την ασφάλεια και την υγεία του παιδιού σας:

### ΠΡΟΣΩΠΟΧΗ!

- Το προϊόν αυτό επιτέρρεται να χρησιμοποιείται μόνο υπό την επίβλεψη ενημένης.
- Πριν από τις άλες τις εφαρμογές πρέπει να εξετάστε τα προϊόντα. Σε πεπτιτώση ήνων θύματος ή τριτού σημείου, πρέπει να το απορρίπτετε.
- Πριν από το τάσιμο ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία της τροφής.
- Θερμοκρασία χρήσης: 0-100 °C (εκτός της φόρμας για κατάψυξη, βλέπε παρακάτω).

### Μόνο για φόρμες για γρανίτα:

- Κρατήστε τα εξαρτήματα συγκράτησης των φορμών για γλυκεριτών μαρκά από τα παιδιά (κίνδυνος τραυματισμού). Αυτό το προϊόν μπορεί να σπάσει από τις πεζές κάτω. Μετά την αφύπνιση των φορμών από το δίσκο, Η μή τηρηση αυτών των οδηγών μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη των υλών του προϊόντος.
- Μόνο για φόρμα για κατάψυξη: Αφαιρέστε πιεζόντας την τροφή από τη φόρμα πριν από τη ζεστάνηση. Το κατάλιπτο επιτρέπεται στη στοιχείωσης στο συμπτόμα της κατάψυξης και δεν είναι αεροπτετές. Αποτελείται τη φορμάρια σε αποτομήτηρα αιμών, σε αποτομήτηρα φόρμα, η οποία έχει θερμοκρασία μεγαλύτερη από 65 °C. Δεν είναι κατάλληλη για τροφές που πετρίσουν λίπος.

Παρακαλούμε κρατήστε τη διεύθυνση και τον κωδικό είδους για πιθανή μελλοντική αναφορά.

## Milí rodicē!

Již v raném děství se nastavují základy výžedního a mnohostranného způsobu využívání. Proč chce svému dítěti samozřejmě nabídnout pestrost a zdravou stravu. Pomocí výrobků Fresh Foods znacky NUK je příprava, dávkování a skladování domácích uvařených jídel v dětských porcích velmi jednoduché – pro klidné rodiče a spokojené a zdravě živěné děti!

## ROZMĚLNÍVACÍ SADA

- Jednoduchá příprava čerstvých pokrmů
- Rozmazávání ovoce nebo zeleniny mačkátkem a kmeni přímo z misky



### FORMÍČKY NA ZMRZLINU

- Snadná příprava osvěžujících ledových lžítek
- Do formičky se umístí ovočná šťáva nebo jogurt a nechá se zamrazit

## MRAZÍCÍ FORMÍČKY

- Ideální ke zmrazení čerstvě uvařených pokrmů
- Flexibilní forma pro snadné výjmutí



### DÓZÍČKY

- Praktické porcování a skladování čerstvých potravin
- Individuální velikostí porcií  
(2 x 65 ml, 2 x 75 ml, 2 x 85 ml)

## Ohřívání v mikrovlnné troubě:

### (mraziaci formičky nejsou vhodné)

- V tomto nádobě můžete bez problémů s ohříváním v mikrovlnce do výšky 300 Wattů.
- K zabráňení horčich miskám pokrm nekolikrát rovnoučkou promíchejte.
- Upozornění: Při ohřívání potrav obsahujících tuk nebo olej v mikrovlnné troubě můžete při přehřátí dojít k poškození materiálu.
- Nádoby něm vhodné pro použití v mikrovlnné troubě při zapnutém grilu. Rovněž něm vhodné pro ohřívání v pečící troubě. V obou případech lze očekávat změny tváře materiálu.
- Nádoby NUK můžete skladovat stejně jak každé jiné nádoby.

## Všeobecné pokyny pro používání:

- Důležité upozornění: Před prvním a každém dalším použitím výrobku vymýtejte.
- Všechny části umyjte teplou vodou s průpravkem na nádoby nebo v myčce (zde můžete dojít k malým změnám barev). V zářídu případě nepoužívejte žířavé nebo agresivní čisticí prostředky.
- Barvíci potraviny jako např. mrkev nebo rajčata mohou způsobit zabarvení.

## Vzájemu bezpečnosti a zdravi vašeho dítěte:

### VAROVÁNÍ!

- Tento výrobek vždy používejte pod dohledem dospělé osoby.
- Před každým použitím výrobek zkонтrolujte. Vyhodoute od odpadu při prvních známkách poškození nebo zmeknutí.
- Před kmenem vždy zkонтrolujte teplotu potravy.
- Teplota potravy 0-100 °C (výjimka mraziaci formička, viz níže uvedené poznámky).
- Jen formičky na zmrzlinu: Držák formiček na lžízatka neumisťujte v blízkosti dětí (nebezpečí poranění). Pokud tento výrobek upadne, může se rozbit. Po vymýtí formiček z mraziaků přejděte formičky teplou vodou. Poté uvoľněte formičky z bloku. V případě nedodržení můžete dojít k poškození materiálu.
- Jem mraziaci formička: Před ohřevem vytáhněte pokrm z nádoby. Uhôlou vila a mraziaci formička v mraziacíni na seba a vložte nejdřív vzhůru a v paměti sterilizačního zařízení je možné v paměti sterilizačního zařízení uložit.

## Pro případné dotazy uschovějte prosím označení a číslo výrobku.

## Chers parents !

Les bonnes habitudes alimentaires s'apprennent très tôt. C'est pourquoi vous souhaitez proposer une alimentation saine et équilibrée à votre enfant sans attendre. Avec les produits Fresh Foods de NUK, la préparation, le portionnement et la conservation des repas fait maison devient un jeu d'enfant ! Pour des parents détendus et des enfants repus et comblés !

## SET PURÉS

- Facilite la préparation de plats frais
- Écrasez les fruits ou légumes au presse-purée, puis donnez-les à manger directement en utilisant le bol comme assiette



### MOULES À GLACE

- Facilitent la préparation de sucettes glaciées rafraîchissantes
- Verser du jus de fruits ou du yaourt dans le moule, puis congeler

## MOULE DE CONGÉLATION

- Idéal pour la congélation de plats frais
- Moule souple pour un démontage facilité



### BOÎTES DE CONSERVATION

- Idéales pour le portionnement et la conservation de plats frais
- Portions de tailles variables  
(2 x 65 ml, 2 x 75 ml, 2 x 85 ml)

## Chauffage au micro-ondes :

### (le moule de congélation n'y est pas adapté)

- Vous pouvez utiliser ces produits NUK pour chauffer les aliments doucement au micro-onde jusqu'à 300 Watts.
- Mélanger la nourriture plusieurs fois afin d'éviter les points chauds.
- Remarque : le réchauffage au micro-ondes d'aliments contenant de la graisse ou de l'huile peut abîmer le matériau en cas de surchauffe.
- La vaisselle NUK ne convient pas à une utilisation en mode combiné micro-ondes/grill. Elle n'est pas non plus compatible au chauffage dans un four traditionnel.
- Ces deux modes d'utilisation risquent d'entraîner la déformation du matériau.
- La vaisselle NUK peut être rangée comme n'importe quelle vaisselle classique.

## Conditions générales d'utilisation :

- Important : nettoyez toutes les pièces soigneusement avant la première utilisation et après chaque utilisation pour empêcher la formation de dépôts.
- Nettoyer les différents articles à l'eau chaude et au savon ou au lave-vaisselle (de légères variations de couleur pouvant apparaître dans ce cas), Ne jamais utiliser de produits de nettoyage agressifs ou corrosifs.
- Certains aliments colorés comme les carottes ou les tomates sont susceptibles de laisser des traces colorées sur la vaisselle.
- Pour la sécurité de l'enfant et par mesure d'hygiène:
- AVERTISSEMENT !
- Ce produit doit toujours être utilisé sous la surveillance d'un adulte.
- Avant chaque utilisation, examiner le produit. Le jeter dès les premiers signes de déterioration ou de fragilité.
- Toujours vérifier la température des aliments avant de donner à manger à l'enfant.
- Température d'utilisation : 0-100 °C (sauf le moule de congélation, voir remarques ci-dessous).
- Unique pour les moules à glace : tenir les moules/supports à sucrete hors de portée des enfants (risque de blessure). Ce produit peut se casser en tombant. Une fois le moule à glace sorti du congélateur, le passer sous l'eau tiède. Ensuite enrouler la sucrette du moule/support. En cas de non-respect, des dégâts matériels sont possibles.
- Unique pour le moule de congélation : démolir la préparation avant de la réchauffer. Le couvercle n'est pas étanche, il permet juste d'empêler les moules dans le congélateur. Stérilisation possible dans l'eau bouillante, au stérilisateur vapeur ou micro-onde. Ne pas verser de préparations dont la température dépasse 65 °C. Ne convient pas aux aliments gras.
- Unique pour le moule de congélation : démolir la préparation avant de la réchauffer. Le couvercle n'est pas étanche, il permet juste d'empêler les moules dans le congélateur. Stérilisation possible dans l'eau bouillante, au stérilisateur vapeur ou micro-onde. Ne pas verser de préparations dont la température dépasse 65 °C. Ne convient pas aux aliments gras.

Veuillez conserver l'adresse et la référence article pour toute demande de précisions.

## Drodzy Rodzice!

Właściwe nawyki dotyczące świadomego i zrównoważonego sposobu odżywiania się są kształtowane już we wczesnym dzieciństwie. Właśnie dającą chęć Państwu zapewni swojemu dziecku zdrową i różnorodną dięzę. Dzieżki produktu Fresh Foods firmy NUK przygotowują, opakowując, porządkując i przechowując samodzielnie gotowane posiłki, które są wyjątkowo łatwe dla zdrowia i wzrostu dzieciom.

## Miszczki z praską do pokarmu

- Łatwe przygotowanie świeżych posiłków
- Owoce lub warzywa można rozdrobić za pomocą praski, dziecko można karmić bezpośrednio z miszczki



### Foremeki do lodów

- Łatwe przygotowanie orzeźwiających lizaków lodowych
- Wyśtarczy napełnić foremek sokiem owocowym lub jogurtem i zamrozić

### Foremeki do mrożenia pokarmu

- Ideał dla zamrażania pokarmów
- Elastyczne ściąki ułatwiają wyjmowanie pokarmu z foremeki



### Pojemniki do przechowywania żywności

- Praktyczne porcjowanie i przechowywanie świeżej żywności
- Różne wielkości porcji  
(2 x 65 ml, 2 x 75 ml, 2 x 85 ml)

### Podgrzewanie w kuchence mikrofalowej:

(foremeki do mrożenia pokarmu nie nadają się do podgrzewania)

- Do mocy 300 W naczynia mogą być bez problemu podgrzewane w kuchence mikrofalowej.
- Podgrzewana potrawę należy kilkakrotnie równomiernie wymieszać, aby uniknąć gęstego miejsc.
- Wszystkie pojemniki podgrzewania w kuchence mikrofalowej pokarmów zawierających tłuszcze lub olej może dojść do przegrzania i uszkodzenia materiału.
- Naczynia nie nadają się do stosowania w kuchence mikrofalowej przyłączanej do piekarnika, W każdym przypadku nie stosować żarzących się wlewów w piekarniku, W obu przypadkach można spodziewać się odkształcania materiału.
- Naczynia NUK mogą być przechowywane tak jak wszystkie inne zwykłe naczynia.

### Ogólne wskazówki dotyczące użytkowania:

- Ważne: przed pierwszym oraz każdym kolejnym użyciem należy starannie wyczyścić produkt, aby zapobiec powstawaniu osadów.
- Wszystkie części mogą być wstępnie wyciągnięte w ciepłej wodzie lub w myczce do naczyni w ostatnim przypadku zatrzymać się odkurzanie.
- Wszystkie części mogą być wstępnie wyciągnięte w ciepłej wodzie lub w myczce do naczyni w ostatnim przypadku zatrzymać się odkurzanie.
- Po każdym użyciu należy powodować powstawanie przebarwienia.
- Wszystkie części mogą być wstępnie wyciągnięte w ciepłej wodzie lub w myczce do naczyni w ostatnim przypadku zatrzymać się odkurzanie.
- Wszystkie części mogą być wstępnie wyciągnięte w ciepłej wodzie lub w myczce do naczyni w ostatnim przypadku zatrzymać się odkurzanie.
- Wszystkie części mogą być wstępnie wyciągnięte w ciepłej wodzie lub w myczce do naczyni w ostatnim przypadku zatrzymać się odkurzanie.
- Wszystkie części mogą być wstępnie wyciągnięte w ciepłej wodzie lub w myczce do naczyni w ostatnim przypadku zatrzymać się odkurzanie.
- Wszystkie części mogą być wstępnie wyciągnięte w ciepłej wodzie lub w myczce do n