

Gebrauchsanleitung Kuscheltier mit Nachtlcht

Bitte bewahren Sie diese Anleitung für spätere Rückfragen auf.
Sie enthält wichtige Informationen.

Sicherheitshinweise

Achtung! Das Nachtlchtmodul darf nicht in die Hände von Babys und Kleinkindern gelangen. Das Betätigen des Reißverschlusses darf nur durch Erwachsene erfolgen. Das Spielzeug darf dem Kind nur mit ordnungsgemäß geschlossenem Reißverschluss gegeben werden.
Denken Sie daran, das Produkt regelmäßig vor der Verwendung auf eventuelle Beschädigungen hin zu überprüfen. Sollten Sie Mängel jeglicher Art feststellen, entfernen Sie das Produkt aus dem Umfeld Ihres Kindes bis der Schaden repariert oder behoben ist.

Einlegen & Wechseln der Batterie

Das Fehn Nachtlchtmodul wird mit 1 x 1,5V Batterie (AA/Mignon/LR6) betrieben.
Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten.



Erforderliches Werkzeug: Büroklammer, Kreuzschlitz-Schraubenzieher, Münze

- Zum Einlegen oder Wechseln der Batterie öffnen Sie den Sicherheitsreißverschluss mit Hilfe einer Büroklammer und entnehmen Sie das Nachtlchtmodul. **(Abb. 01)**
- Drehen Sie die Sicherheitsschraube mit Hilfe eines Kreuzschlitz-Schraubenziehers bis der Deckel nicht mehr durch den Schraubenkopf überdeckt ist. **(Abb. 02)**
- Öffnen Sie den Deckel mit Hilfe einer Münze. Beachten Sie dabei die Markierung zur Öffnungsrichtung. **(Abb. 03)**
- Entnehmen Sie das Batteriefach. **(Abb. 04)**
- Legen Sie die Batterie 1 x 1,5V Batterie (AA/Mignon/LR6) entsprechend der Polaritätsmarkierung am Batteriefach ein. **(Abb. 05)**
- Führen Sie das Batteriefach mit den Federn voraus wieder in das Nachtlcht-Gehäuse ein. Achten Sie dabei auf die richtige Orientierung des Batteriefachs. Bei Widerstand während des Einsetzens ist die Ausrichtung des Batteriefachs zu korrigieren, bis sich das Batteriefach leicht einführen lässt.
- Setzen Sie den Deckel so ein, dass sich die Aussparung direkt neben der Sicherheitsschraube befindet und verriegeln Sie den Deckel entsprechend der Markierung.
- Prüfen Sie, ob der Deckel richtig sitzt und korrigieren Sie ggf. die Ausrichtung.
- Befindet sich die Aussparung am Deckel an der Position der Sicherheitsschraube?
- Ist der Deckel fest verschlossen?
- Sichern Sie den Deckel in dem Sie die Sicherheitsschraube drehen.
- Prüfen Sie das Modul auf Funktion und eventuelle Beschädigungen. Sollten Sie Mängel jeglicher Art feststellen, entfernen Sie das Produkt aus dem Umfeld Ihres Kindes bis der Schaden repariert oder behoben ist.
- Setzen Sie das Nachtlchtmodul wieder in das Spieltier ein und verschließen Sie mit Hilfe einer Büroklammer vollständig den Sicherheitsreißverschluss.
- Prüfen Sie nach Entfernen der Büroklammer den Sicherheitsreißverschluss. Er muss fest und vollständig geschlossen sein und darf sich nicht öffnen lassen.

Hinweise zum Umgang mit Batterien

- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- Akkus sind vor dem Wiederaufladen aus dem Nachtlchtmodul zu entfernen und dürfen nur von Erwachsenen aufgeladen werden.
- Es dürfen nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien verwendet werden.
- Batterien und Akkus müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden.
- Verbrauchte Batterien und Akkus sind aus dem Spielzeug zu entfernen.
- Schließen Sie die Anschlussklemmen im Batteriefach auf keinen Fall kurz.
- Batterien bzw. Akkus dürfen nicht verbrannt werden und gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen bei geeigneten öffentlichen Sammelstellen entsorgt werden.
- Batterien dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Das Entfernen und Einsetzen von Batterien darf nur durch einen Erwachsenen erfolgen.

Funktionsweise

- **An / Aus**
Den An/Aus-Knopf finden Sie an der Oberseite des Nachtlchtmoduls. Drücken Sie durch das Plüschspielzeug auf das Nachtlchtmodul, um dieses anzuschalten. Drücken Sie erneut, um den Farbmodus zu wechseln und das Nachtlcht schließlich ebenfalls per Druckknopf auszuschalten. (**Abb. 06**)
- **Farbmodus auswählen**
Das Nachtlcht startet bei Aktivierung im Farbwechsel-Modus. Durch erneutes Drücken auf das Modul können Sie in die Farben Rot, Grün, Blau wechseln.
- **Schlummer-Funktion**
Das Nachtlcht schaltet sich nach 20 Minuten automatisch ab. Durch Drücken auf das Modul können Sie das Produkt wieder einschalten.

Reinigung, Pflege und Wartung

- Zum Reinigen des Plüschspielzeugs öffnen Sie den Sicherheitsreißverschluss mit Hilfe einer Büroklammer und entnehmen Sie das Nachtlchtmodul. Das Plüschtier kann ohne Nachtlchtmodul entsprechend der Waschinstruktionen am Produkt gereinigt werden.
- Halten Sie das Nachtlchtmodul fern von Feuchtigkeit und lassen Sie kein Wasser darauf kommen.
- Entfernen Sie die Batterie, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht genutzt wird.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung und halten Sie es von Hitzequellen jeglicher Art fern.

Entsorgung

Defekte oder verbrauchte Batterien / Akkus müssen aus dem Nachtlchtmodul entfernt und gemäß Richtlinie 2006/66/EG und deren Änderungen recycelt werden und dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien / Akkus bei einer Sammelstelle ab.

Das Nachtlchtmodul darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden, sondern muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Wie in §17 ElektroG geregelt, kann das Nachtlchtmodul unentgeltlich zurückgegeben werden.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das gekennzeichnete Gerät nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden darf, sondern getrennt gesammelt werden muss. (**Abb. 07**)

Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach der Registrierungspflicht nach dem Elektrogesetz auf den Markt gebracht worden ist. (**Abb. 08**)