

# LIINI® Nachtstation - Handbuch

## Inhaltsverzeichnis

1. [Sicherheitshinweise](#)
2. [Technische Daten](#)
3. [Zertifizierungen](#)
4. [Maße & Software](#)
5. [Alles Wichtige vor dem Erstgebrauch](#)
6. [Für Babyflaschen aus Glas & Plastik](#)
7. [Trinkmenge einstellbar](#)
8. [Drei Temperaturstufen](#)
9. [Wann ist die Trinktemperatur erreicht?](#)
10. [Verwendung mit Muttermilch](#)
11. [Hilfe - mein Gerät schaltet automatisch aus!](#)
12. [Schritt-für-Schritt Anleitung](#)
13. [Die korrekte Reinigung der LIINI® Nachtstation](#)
14. [So reinigst du die Milchpulver-Aufsätze](#)
15. [Dichtring im Milchpulver-Aufsatz](#)
16. [Hinweis für die Verwendung mit MAM-Plastikflaschen](#)
17. [Hinweis für die Verwendung mit Philips Avent Glasflaschen](#)
18. [Nicht zu fest verschrauben!](#)
19. [Temperaturwerte - Toleranzen](#)
20. [Garantie](#)
21. [Herstellerkennzeichnung & Kontaktanschrift](#)
22. [EU-Bevollmächtigter](#)

## Sicherheitshinweise

Wichtige Informationen im Umgang mit der LIINI® Nachtstation zum Schutz von dir und deinen Kindern.

- **Unsachgemäße Reinigung** kann nicht nur die Funktion der Nachtstation beeinträchtigen, sondern auch zu ernsthaften Sicherheitsrisiken führen. Bitte reinige deine Nachtstation **niemals im Geschirrspüler, benutze sie nicht in einem Sterilisator und wasche sie auch nicht unter fließendem Wasser ab.** Das Eindringen von Wasser in das Gerät kann zu Schäden an den elektrischen Komponenten führen. Dies birgt **ernsthafte Gefahren** wie Kurzschlüsse und kann das Produkt irreparabel beschädigen. Solche Schäden sind nicht nur ein Risiko für das Gerät, sondern können auch zu **Bränden, elektrischen Schlägen oder anderen Unfällen führen.**
- Die LIINI® Milchpulver-Aufsätze dürfen **für maximal 5 Minuten** in **kochendem Wasser abgekocht oder im Sterilisator sterilisiert werden.** Bei Überschreitung der 5 Minuten können sich die einzelnen Komponenten verformen, was zu **Undichtheit oder Lösen des inneren Silikonteils führt.** In einem solchen Fall wird jegliche Gewährleistung ausgeschlossen!
- Um die Langlebigkeit und Sicherheit der Nachtstation zu gewährleisten, ist es wichtig, dass diese gemäß Handbuch und unseren Herstellervorgaben verwendet wird.
- Das Produkt darf ausschliesslich von **erwachsenen Personen** bedient werden. Die LIINI® Nachtstation ist **jederzeit und sicher von Kindern fernzuhalten.**
- Die Nachtstation muss vor jedem Gebrauch auf Defekte überprüft werden.
- Für die Reinigung dürfen **keine aggressiven Reinigungsmittel** verwendet werden. Dies könnte zu Rissen oder Verfärbungen im Gehäuse führen. In diesem Fall darf das Produkt auf keinen Fall weiterverwendet werden!
- Berühre auf keinen Fall die Heizplatte der LIINI® Nachtstation während des Warmhaltens oder in den ersten 5 Minuten nach dem Gebrauch, es drohen **starke Verbrennungen!**
- **Das Produkt muss jederzeit von den Händen deines Kindes ferngehalten werden!** Auf keinen Fall sollen deine Kinder mit dem Produkt spielen.
- Bitte überprüfe jeweils nachts kurz vor dem Füttern die Milchttemperatur vor dem Füttern mit dem **Handgelenk-Check.**
- Zu Fragen rund um die Ernährung deines Babys, wende dich bitte an deinen Arzt.

## Technische Daten

Alle technischen Details rund um die Nachtstation

## Zertifizierungen

Die LIINI® Nachtstation verfügt über alle wichtigen Zulassungen und erfüllt die hohen Sicherheits- und Gesundheitsstandards der EU & Schweiz.

- **CE-zertifiziert:** Unsere Nachtstation ist selbstverständlich CE-zertifiziert und entspricht den in der EU geltenden Vorschriften.
- **RoHS-zertifiziert:** Die Nachtstation wurde auf Herz & Nieren auf schädliche Inhaltsstoffe geprüft und erfüllt die geltenden Höchstwerte für Gefahrenstoffe.

## Maße & Software

### Maße:

- Durchmesser unten: 108 mm
- Durchmesser Heizbereich: 83 mm
- Höhe: 26 mm
- Gewicht: 143g

### Auswählbares Flaschenmaterial:

- Glas oder Plastik

### Auswählbare Trinkmengen:

- 80 / 120 / 150 / 180 / 240 ml

### Auswählbare Temperaturstufen:

- 37° / 40° / 45°C

### Input:

Die Nachtstation wird direkt am Strom betrieben.

- 100-240V / 50-60Hz

## **Alles Wichtige vor dem Erstgebrauch**

Nur noch wenige Schritte für erholsame Nächte

### **Für Babyflaschen aus Glas & Plastik**

Die Nachtstation ist für **alle Babyflaschen geeignet**. Du kannst dein Baby also mit den gewohnten Flaschensaugern füttern.

Du kannst nach dem Start des Geräts angeben, ob du Glas- oder Plastikflaschen verwendest. Wir haben die Nachtstation so programmiert, dass die unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften (Isolierung, Wärmeleitfähigkeit, etc.) von Glas & Plastik berücksichtigt werden.

Demnach kannst du unser Produkt **sowohl für Plastik- als auch Glasflaschen verwenden**.

### **Trinkmenge einstellbar**

Die LIINI® Nachtstation verfügt ausserdem über die Möglichkeit, die **Trinkmenge deines Babys einzustellen**. Du kannst aus folgenden Stufen auswählen:

- 80 ml
- 120 ml
- 150 ml
- 180 ml
- 240 ml

Anhand dieser Angabe kann die Nachtstation die Babyflasche möglichst genau auf der **gewünschten Trinktemperatur warmhalten**. Die Trinkmenge kannst du jederzeit ans Wachstum deines Babys anpassen.

### **Drei Temperaturstufen**

Nebst der Angabe des Flaschenmaterials sowie des Trinkmengeninhalts kannst du aus insgesamt **3 Temperaturstufen** auswählen:

- 37°C (Für Muttermilch)
- 40°C
- 45°C

Halte dich bitte bei der Wahl der Trinktemperatur an die Angaben des Milchpulver-Herstellers, um eine bestmögliche Vermischung mit dem Pulver zu erreichen.

### **Wann ist die Trinktemperatur erreicht?**

In unseren Tests hat sich gezeigt, dass die Trinktemperaturen (37°C, 40°C, 45°C) nach **ungefähr 3 Stunden** auf der Nachtstation erreicht werden. Dies kann je nach Flaschengröße, Flaschenmaterial und -form leicht variieren.

Wir empfehlen deshalb, die Nachtstation während den ersten **1-2 Wochen kennenzulernen** und das nächtliche Füttern mit der Nachtstation an die **eigenen Bedürfnisse sowie den Rhythmus des Babys anzupassen**.

Ein **akustisches oder optisches Signal** zur Anzeige der “korrekten” Temperatur wurde aus diesem Grund **bewusst weggelassen**, um den individuellen Bedürfnissen jedes Kindes gerecht zu werden.

Ein einfacher **Handgelenk-Check** der Flüssigkeit vor dem Füttern hilft: Wenn leichte Wärme verspürt wird, hat die Flasche die perfekte Trinktemperatur für das Kind erreicht.

Orientiere dich **keinesfalls an der Aussentemperatur der Babyflasche!**

### **Verwendung mit Muttermilch**

Frisch abgepumpte Muttermilch kann bei Zimmertemperatur (10-29°C) bei sehr sauberen Bedingungen (Hände waschen vor dem Abpumpen, saubere Milchpumpe) bis zu 8 Stunden aufbewahrt werden. Diese Empfehlung basiert auf dem [ABM Klinischen Protokoll Nr. 8: Aufbewahrung von Muttermilch, herausgegeben von der Academy of Breastfeeding Medicine](#).

Wir empfehlen, die Muttermilch unmittelbar vor dem Schlafengehen aus dem Kühlschrank zu nehmen und auf die Nachtstation zu stellen. In den ersten Monaten benötigen Babys typischerweise alle 2-3 Stunden eine nächtliche Mahlzeit. **Unsere Praxistests** haben gezeigt, dass das Warmhalten oder Aufwärmen der Muttermilch für diesen Zeitraum für **unser Baby** und der **Muttermilch seiner Mutter** kein Problem dargestellt hat.

Die Haltbarkeit von Muttermilch kann stark variieren und hängt von vielen individuellen Faktoren ab, wie z.B. dem Essverhalten, der Gesundheit der Mutter und ihrem Lifestyle. Daher können wir **keine allgemeingültige Empfehlung zur Haltbarkeit deiner Muttermilch abgeben**.

Bei Unsicherheiten empfehlen wir, Rücksprache mit einem Kinderarzt oder einer Hebamme zu halten, um individuelle Ratschläge und Empfehlungen zu erhalten.

## Hilfe - mein Gerät schaltet automatisch aus!

Unsere Nachtstation ist mit einer **Kindersicherung** ausgestattet, um die Sicherheit von Kindern zu gewährleisten und eine automatische Abschaltung zu ermöglichen. Auf der **Unterseite des Geräts** befindet sich ein kleiner Knopf, der erkennt, ob eine Babyflasche auf der Station platziert ist oder nicht. Wenn keine Babyflasche auf der Nachtstation steht, schaltet sich das Gerät nach 5 Sekunden automatisch ab. **Beim Platzieren der Babyflasche** auf der Nachtstation hörst du ein **leises Klicken**. Dieses Geräusch signalisiert, dass die Kindersicherung entriegelt wurde und die Nachtstation korrekt funktioniert.

- **Glatter Untergrund:** Stelle sicher, dass die Nachtstation vollständig auf einer glatten Oberfläche steht.
- **Gleichmäßiger Kontakt:** Die drei Gummifüße auf der Unterseite der Nachtstation müssen gleichmäßig aufliegen.
- **Vermeidung von Unebenheiten:** Achte darauf, dass keine Tischrillen oder anderen Unebenheiten genau in der Höhe des Knopfes liegen.
- **Harter Untergrund:** Die Nachtstation muss zwingend auf einem harten Untergrund (Holz, Stein, Metall) platziert werden. Die Kindersicherung lässt sich nicht auf einem weichen Untergrund (Stoff) entriegeln.

## Schritt-für-Schritt Anleitung

Ruhige Nächte für dich und deine ganze Familie mit Bildern Schritt-für-Schritt erklärt

### 1. Leitungswasser abkochen

Koche das Wasser vor dem Schlafengehen für **alle Nachtfütterungen** in einer Pfanne oder Wasserkocher ab.

Wir empfehlen dir immer etwas mehr Wasser abzukochen – so hast du in jedem Fall genügend Wasser, sollte dein Baby in einer Nacht mal etwas mehr Hunger als üblich haben.

### 2. Trinkmenge in Babyflasche füllen

Fülle nun **umgehend** das **heisse, abgekochte Wasser** in der gewünschten Trinkmenge in die Babyflasche ein. Die Babyflasche erreicht ungefähr **nach 3 Stunden den Trinktemperatur-Bereich** des Babys.

Aus diesem Grund sollte die Babyflasche **frühestens nach 3h auf der Nachtstation** fürs Füttern verwendet werden, da ansonsten das **Wasser zu heiss für das Baby ist (Verbrennungsgefahr)**.

- Neugeborene: 30 ml je Mahlzeit, ca. 7-8 Babyflaschen pro Tag
- Ab 4. Lebenswoche: 80 ml je Mahlzeit, ca. 7-8 Babyflaschen pro Tag
- Ab 2. Lebensmonat: 120ml je Mahlzeit, ca. 7 Babyflaschen pro Tag
- Ab 3. Lebensmonat: 150ml je Mahlzeit, ca. 6-7 Babyflaschen
- Ab 4. Lebensmonat: 180ml je Mahlzeit, ca. 5-6 Babyflaschen
- Ab 5. Lebensmonat: Individuell nach den Bedürfnissen deines Babys

Bitte beachte bitte, dass dies ausschliesslich generelle Empfehlungen sind.

### **3. Milchpulver für die Nacht vorbereiten**

Bereite nun die erforderliche Pulvermenge für die Nachtfütterungen anhand der Herstellerangaben vor. Wir empfehlen dir unseren [LIINI® Milchpulver-Portionierer](#), in welchem du die korrekte Menge an Pulver für 4 Babyflaschen separat aufbewahren kannst.

Mit den **Milchpulver-Aufsätzen** von LIINI® geht die Vorbereitung noch viel einfacher – du kannst den Aufsatz mit dem darin enthaltenen Pulver in der korrekten Menge **direkt auf der Babyflasche aufbewahren**.

**Wir empfehlen** dir unsere **LIINI® Night Bundles**: Du erhältst die LIINI® Nachtstation sowie den passenden Aufsatz für deine Babyflaschen im 4er-Set und kannst so komfortabel **alle Flaschen für die ganze Nacht vorbereiten**.

### **4. Babyflaschensauger aufschrauben**

*Falls du die LIINI® Nachtstation ohne Milchpulver-Aufsatz verwendest, kannst du diesen Schritt überspringen und bei Schritt 6 weiterlesen.*

Verschraube nun den Flaschensauger mit dem LIINI® Milchpulver-Aufsatz.

Achte darauf, dass der **Dichtring im Flaschensauger eingesetzt ist**.

Nur so kann garantiert werden, dass die Babyflasche 100 % dicht ist!

## 5. Milchpulver-Aufsatz anbringen

*Falls du die LIINI® Nachtstation ohne Milchpulver-Aufsatz verwendest, kannst du diesen Schritt überspringen und bei Schritt 6 weiterlesen.*

Schon fast geschafft! Du kannst jetzt den LIINI® Milchpulver-Aufsatz direkt auf deine Babyflasche schrauben.

**Wichtig:** Im Inneren des **Milchpulver-Aufsatzes befindet sich ein eingesetzter Dichtring**. Stelle sicher, dass der Ring vor dem Verschrauben mit der Babyflasche eingesetzt ist. Anderenfalls tritt in der Nacht Wasser aus.

## 6. Flaschenmaterial (Glas oder Plastik) wählen

Zeit, ins Bett zu gehen! 😊

Unsere Nachtstation ist mit einer **Kindersicherung** ausgestattet, um die Sicherheit von Kindern zu gewährleisten.

**Platziere die Nachtstation** vollständig auf einem **harten & gleichmässigem Untergrund** (z. B. dein Nachttischchen) und stelle nun deine vorbereitete Babyflasche mittig auf die Nachtstation von LIINI®. Dabei hörst du ein **leises Klicken** – dies signalisiert dir, dass die Kindersicherung entsperrt ist.

**Wichtig: Wenn du die Nachtstation nicht sauber platzierst, stellt die Nachtstation aufgrund fehlgeschlagener Entriegelung der Kindersicherung aus Sicherheitsgründen automatisch nach 5 Sekunden aus!**

Du kannst das Gerät starten, indem du den linken Bereich mit dem Power-Icon für **mindestens 3 Sekunden gedrückt hältst**.

Mit einem kurzen Berühren des rechten Bereichs beim Babyflaschen-Icon kannst du nun zwischen “GLA” und PLA” auswählen.

- “**GLA**” steht für **Glasflaschen**
- “**PLA**” steht für **Plastikflaschen**

Deine Auswahl **bestätigst du** mit einem **einmaligen Berühren des Power-Icons**.

## 7. Trinkmenge definieren

Sobald du das Material deiner Babyflasche ausgewählt hast, wirst du zum nächsten Programmschritt weitergeleitet.

Du kannst nun angeben, **wie viel dein Baby trinkt**. Du kannst aus folgenden Trinkmengen auswählen:



- **80 ml / 120 ml / 150 ml / 180 ml / 240 ml**

Auch hier kannst du mit einem kurzen Berühren des rechten Bereichs beim Babyflaschen-Icon zwischen den verschiedenen Stufen auswählen. Deine Auswahl **bestätigt du** mit einem **einmaligen Berühren des Power-Icons**.

Wähle die Trinkmenge aus, welche der aktuellen Trinkmenge deines Babys am nächsten kommt. Sollte dein Baby z. B. 130ml je Babyflasche trinken, wählst du die Stufe 120 ml.

### **8. Trinktemperatur deines Babys auswählen**

Im letzten Schritt wählst du nun noch die gewünschte Trinktemperatur deines Babys aus.

Du kannst nachfolgende Temperaturstufen wählen:

**37°C / 40°C / 45°C**

Auch hier kannst du mit einem kurzen Berühren des rechten Bereichs beim Babyflaschen-Icon zwischen den verschiedenen Stufen auswählen. Deine Auswahl **bestätigt du** mit einem **einmaligen Berühren des Power-Icons**.

### **9. Gute Nacht! 😊**

Nun wünschen wir dir eine ganz erholsame Nacht mit viiiiiiiiiiiiiiiiiiiel Schlaf.

Die Nachtstation **hält nun die Babyflasche bis zum nächsten Hunger deines Babys auf der gewünschten Trinktemperatur**.

Übrigens – kennst du unsere [LIINI® Einschlafhilfe](#) für dein Baby schon?

Mit 5 verschiedenen Liedern und 5 verschiedenen Geräuschen begleitest du dein Baby behutsam in den Schlaf.

### **10. Baby in der Nacht füttern**

**Mit LIINI® Milchpulver-Aufsatz:**

Sobald dein Baby in der Nacht aufwacht, kannst du die Babyflasche von der Nachtstation nehmen.

Mit einer **einfachen Drehbewegung gegen den Uhrzeigersinn** öffnest du das Innere des Milchpulver-Aufsatzes. Das Pulver kannst du dann mit kreisenden Bewegungen mit dem Wasser vermischen und dein Baby direkt und mit aufgeschraubtem Aufsatz füttern. **Der Aufsatz muss nicht entfernt werden!**

### **Ohne LIINI® Milchpulver-Aufsatz:**

Bereite die Babyflasche wie gewohnt zu und füge das Milchpulver in der gewünschten Menge bei.

### **11. Nächste Babyflasche vorbereiten**

Lege dein Baby wieder schlafen und **bereite die nächste Fütterung vor.**

Fülle die Babyflasche wieder mit der gewünschten Trinkmenge auf, verschraube den bereits vorbereiteten Milchpulver-Aufsatz auf die Flasche und **starte die LIINI® Nachtstation erneut (ab Schritt 6).**

Setze deinen Schlaf bis zum nächsten Fütterung fort.

Gute Nacht! 😊

### **12. Reinigung vor dem nächsten Gebrauch**

Während des Tages kannst du nun die in der letzten Nacht verwendeten Milchpulver-Aufsätze sterilisieren oder abkochen.

**Die LIINI® Milchpulver-Aufsätze dürfen für maximal 5 Minuten in kochendem Wasser abgekocht oder im Sterilisator sterilisiert werden.**

Bei Überschreitung der 5 Minuten können sich die einzelnen Komponenten verformen, was zu **Undichtheit oder Lösen des inneren Silikonteils führt.** In einem solchen Fall wird jegliche Gewährleistung ausgeschlossen!

**Die Nachtstation benötigt keine besondere Pflege und ist kinderleicht zu reinigen.**

Wische 2-3x pro Woche mit einem feuchten Lappen über den Heizbereich – that's it.

#### **Die korrekte Reinigung der LIINI® Nachtstation**

Für die Langlebigkeit des Geräts und Sicherheit von dir und deinen Kindern!

#### **So reinigst du die Nachtstation**

Die Nachtstation benötigt **keine besondere Pflege** und ist **kinderleicht zu reinigen.**

Wische 2-3x pro Woche mit einem feuchten Lappen über den Heizbereich – that's it.

Unsachgemäße Handhabung kann ernsthafte Risiken mit sich bringen.

Bitte beachte daher dringend folgende Hinweise zur Vermeidung von Gefahren:

1. **Keine Wassereexposition:** Das Eintauchen der Nachtstation in Wasser oder das Reinigen unter fließendem Wasser führt zu einem unvermeidbaren Totalschaden. Solche Schäden können zu Bränden, elektrischen Schlägen oder anderen Unfällen führen. **Bei Wassereintritt darf das Produkt keinesfalls weiterverwendet werden!**

### **So reinigst du die Milchpulver-Aufsätze**

Die LIINI® Milchpulver-Aufsätze dürfen **für maximal 5 Minuten** in **kochendem Wasser abgekocht oder im Sterilisator sterilisiert werden.**

Bei Überschreitung der 5 Minuten können sich die einzelnen Komponenten verformen, was zu **Undichtheit oder Lösen des inneren Silikonteils führt.** In einem solchen Fall wird jegliche Gewährleistung ausgeschlossen!

Die Aufsätze dürfen **nicht im Geschirrspüler** gereinigt werden!

### **Dichtring im Milchpulver-Aufsatz**

Wichtig zu beachten, um Undichtigkeit zu verhindern.

### **Vor dem Verschrauben prüfen**

Alle LIINI® Milchpulver-Aufsätze verfügen über einen **eingesetzten Dichtring** im Inneren. Dieser stellt sicher, dass die Verbindung zwischen deiner Babyflasche und dem Aufsatz **100 %** auslaufsicher ist.

### **Hinweis für die Verwendung mit MAM-Plastikflaschen**

Falls du die Nachtstation mit MAM-Flaschen kombinierst, beachte bitte folgenden Hinweis

### **Eine Temperaturstufe höher wählen**

Das von MAM verwendete Anti-Colic- und Sterilisationssystem eignet sich hervorragend, um Kolliken vorzubeugen und erleichtert das Sterilisieren der Babyflasche.

Unsere Tests der LIINI® Nachtstation in Kombination mit den Easy Start-Plastikflaschen von MAM haben ergeben, dass das Bodenventil der Babyflaschen die abgegebene Wärme der Nachtstation sehr gut isoliert.

Aus diesem Grund empfehlen wir dir, bei der Verwendung von **MAM-Plastikflaschen**, jeweils eine Temperaturstufe **höher zu wählen:**

- Wünschst du eine **Trinktemperatur von 37°C**, programmiere die Nachtstation auf **40°C**
- Wünschst du eine **Trinktemperatur von 40°C**, programmiere die Nachtstation auf **45°C**

### **Hinweis für die Verwendung mit Philips Avent Glasflaschen**

Bitte beachte den nachfolgenden Hinweis, wenn du Glasflaschen verwendest

#### **Nicht zu fest verschrauben!**

Wenn du die Milchpulver-Aufsätze mit Glasflaschen von Philips Avent verwendest, ist es wichtig, den Aufsatz **nicht zu fest auf die Flasche zu schrauben**.

Durch die Toleranzen der Glasgewinde kann es sonst passieren, dass der Aufsatz “überdreht”. Es reicht völlig aus, ihn **nur mit leichtem Druck zu verschrauben**. Die Dichtheit ist auch bei leichtem Verschrauben gewährleistet.

Du kannst dies testen, indem du den Aufsatz schließt, Wasser in die Babyflasche füllst und dann den Aufsatz mit leichtem Druck auf die Flasche schraubst. Beim Schwenktest siehst du dann, dass die Dichtheit gewährleistet ist.

#### **Temperaturwerte - Toleranzen**

Vertrauen ist gut – Kontrolle ist besser

#### **Toleranzen bei Aufwärmtemperaturen**

Unter Berücksichtigung des **Flaschenmaterials** (Glas oder Plastik) sowie der **Trinkmenge** ist es uns in der Entwicklungsphase gelungen, die einzelnen Variablen gut aufeinander abzustimmen. Wir haben die Nachtstation in mehreren 100 Messungen kalibriert und abgestimmt.

Durch die Vielzahl an verschiedenen Babyflaschen und entsprechenden Formen, Materialien, Flaschendicken und Funktionsweisen ist es jedoch beinahe unmöglich, die Werte ohne entsprechende Toleranzen zu erreichen.

Wir weisen dich aus diesem Grund darauf hin, dass **die angezeigten Werte bis zu – / + 3°C abweichen** können.

In unseren Tests haben wir folgende Babyflaschen (Glas- und Plastikversion) abgestimmt und können diese in der Kombination mit der Nachtstation empfehlen:

- Philips Avent
- MAM

- NUK First Choice
- NUK Nature Sense
- NUK Perfect Match
- Medela

## Garantie

LIINI® steht für Qualität.

Die Produkte haben ab Bestelleingang eine Garantie (Gewährleistung) von insgesamt **24 Monaten**. Von der Garantie vollumfänglich ausgeschlossen sind Verschleissteile.

Als **Verschleissteile** gelten:

- Akku (Der Akku des Geräts hat eine Lebensdauer von ca. 500 vollständigen Ladezyklen. Danach erbringt der Akku noch ca. 80 % seiner ursprünglichen Leistung).
- Dichtungen (Adapter und Flaschenwärmer)

Die Garantie ist ebenfalls ausgeschlossen:

- Wenn der Mangel auf einer **unsachgemässen Behandlung oder Verwendung des Produkts** beruht, die nicht der gewöhnlichen Verwendung entspricht.
- Um die Langlebigkeit und Sicherheit des Flaschenwärmers zu gewährleisten, ist es wichtig, dass diese gemäß Handbuch und unseren Herstellervorgaben verwendet werden. **Wir weisen darauf hin**, dass das dauerhafte Anschließen des Akkugeräts an eine Stromquelle über einen längeren Zeitraum, insbesondere **über Nacht**, zu einer **Beeinträchtigung der Akkuleistung und -lebensdauer sowie zu einem stark erhöhten Verschleiss führen**. In einem solchen Fall ist **jeglicher Garantie- und Gewährleistungsanspruch ausgeschlossen!**
- Wenn der Mangel auf einer Fehlfunktion beruht, die aufgrund einer fehlerhaften Bedienung verursacht wird und nicht der im jeweiligen Benutzerhandbuch beschriebenen Bedienungsanleitung entspricht.
- Wenn der Mangel auf einem äußeren Eingriff „Fremdeingriff“ beruht, insbesondere Reparaturen und Eingriffe von Personen, die hierzu nicht von LIINI GmbH ermächtigt worden sind.
- Wenn das Produkt aufgrund eines **Wasserkontakts / Wasserschaden** beschädigt worden ist.

- **Normale Abnutzungs- und Verschleißerscheinungen** lösen keine Gewährleistung aus.

Die LIINI GmbH kann die Gewährleistung wahlweise durch teilweisen (z. B. Ersatzteile wie Dichtungen) oder vollständigen Ersatz durch ein gleichwertiges Produkt erbringen.