



ClipLight - Stilllicht

Art.Nr.: 52361



WICHTIG! VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN, FÜR SPÄTERES LESEN AUFBEWAHREN.

DE

Gebrauchsanleitung

1. Lieferumfang:

1 x Stilllicht, 1 x Micro-USB Kabel, 1 x Bedienungsanleitung

2. Technische Daten:

- Abmessungen: ca. 4 x 3 x 5 cm
- Akku: Li-Ion, aufladbar, 3,7 V, 80 mAh, 300 mWh
- Input: 5 V – 1 A
- Leuchtmitteltyp: 2 LEDs (nicht wechselbar)
- Betriebsart: Micro-USB, Länge: 23 cm (USB-Netzteil nicht enthalten)
- Lichtfarbe: 1. Stufe ca. 3000K / 2. Stufe ca. 5500K
- Schutzart: IP40

ca. 50.000 h

3. Allgemeine Sicherheitshinweise:

Gefahr:

- Vermeiden Sie die Berührung von metallischen Gegenständen mit den Batterie- bzw. Stromanschlusskontakten am Gerät.

Warnung:

- Überprüfen Sie vor jeder Benutzung das Gerät auf offensichtliche Beschädigungen. Sollten Sie Schäden feststellen, darf dieses Gerät nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Wassernähe oder an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Vermeiden Sie extreme Hitze und direkte Sonneneinstrahlung.
- Setzen Sie das Gerät keinen mechanischen Stößen aus.
- Reparaturen am Gerät dürfen nur von einem Fachmann durchgeführt werden.

Vorsicht:

- Bitte benutzen Sie den Artikel nur für den vorgesehenen Zweck.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug! Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen – mögliche Verletzungsgefahr des Rachens.
- Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für den privaten Gebrauch, es ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauer erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.
- Entfernen Sie vor Gebrauch jegliches Verpackungsmaterial.

4. Inbetriebnahme:

Befestigen Sie das Stilllicht mit der Klammer an Ihrer Kleidung. Drücken Sie die Taste 1x für sanftes Licht, 2x für helleres Licht und 3x zum Ausschalten. Halten Sie die Taste ca. 3 Sek gedrückt, um das Licht bereits nach der ersten Helligkeitsstufe auszuschalten. Um den 15-minütigen Timer zu aktivieren, 2x die Taste schnell drücken, zur Bestätigung blinkt das Licht 3x kurz auf. **Achtung:** Gilt nur für die gewählte Helligkeitsstufe. Ist der Akku erschöpft, blinkt das Licht rot auf. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Gerät und einem USB-Netzteil an ein geeignetes Stromnetz. Überprüfen Sie, ob die Angaben auf dem Typenschild mit Ihrer Netzspannung übereinstimmen. Sichern Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern. Während des Ladevorgangs leuchtet die Kontrollleuchte rot, bei vollständiger Ladung erlischt sie (Ladezeit ca. 2h).

5. Reinigung:

Gerät mit einem trockenen Tuch abstauben. Das Gerät darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden!

6. Hinweise zum Umweltschutz:



Batterien / Akkus und elektronische Altgeräte sind Rohstoffe und gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen an einer Sammelstelle für Batterien/Akkus und elektrische Geräte abgegeben werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien/Akkus und elektrische Altgeräte sachgerecht zu entsorgen. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Batterien / Akkus und Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Im batterievertreibenden Handel, im Versandhauslager sowie Sammelstellen stehen kostenlos Batterie/Akku-Sammelbehälter bereit. Zur Entsorgung eines Altgerätes fragen Sie bitte bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle. Das nebenstehende Symbol weist auf die Verpflichtung der fachgerechten Entsorgung hin.

IMPORTANT! READ CAREFULLY BEFORE USE, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE.

GB

User manual

1. Scope of delivery:

1 x nursing light, 1 x Micro USB cable, 1 x Instruction manual

2. Technical data

- Dimensions: app. 4 x 3 x 5 cm
- Battery: Li-Ion, rechargeable, 3,7 V, 80 mAh, 300 mWh
- Input: 5 V – 1 A
- Bulb type: 2 LED (not interchangeable)
- USB type: Micro USB, length: 23 cm (USB mains adapter not included)
- Light colour: level 1 approx. 3000 K / level 2 approx. 5500 K
- Protection category: IP40

ca. 50.000 h

3. General safety instructions:

Danger:

- Avoid bringing the battery and/or electrical connection contacts on the unit into contact with metal objects.

Warning:

- Check the unit for visible damage before each use. If you detect any damage, do not use the unit.
- Do not use the device near water or in humid areas.
- Avoid extreme heat and direct sunlight.
- Do not subject the device to physical shocks.
- Repairs to the unit may only be carried out by a specialist.

Caution:

- Please use the article only for its intended purpose.
- This product is not a toy! Never allow children to play with the unit – possible risk of throat injury.
- Use the device exclusively at home for its intended purpose. This device is not intended for commercial use.
- The bulb in this lamp is not replaceable; when the bulb has reached the end of its life, the entire lamp needs to be replaced.
- Remove all packaging material before use.

4. Before first use

Attach the feeding light to your clothes using the clip. Press the button once for soft light, twice for brighter light and three times to turn it off. Press and hold the button for approx. 3 seconds to switch off the light immediately after the first brightness level. To activate the 15-minute timer, press the button twice rapidly – the light then briefly flashes three times to confirm activation. **Caution:** Only applies to the selected brightness level.

Once the battery is run down, the light flashes red. Connect the USB cable with the unit and a USB mains adapter to a suitable power supply. Check whether the details on the rating plate match your mains voltage. Keep the device out of the reach of children. The indicator light turns red during charging and goes out when fully charged (charging time approx. 2 h).

5. Cleaning:

Remove dust from the unit with a dry cloth. Do not submerge the unit in water or other liquid!



6. Environmental protection:

Batteries and waste electronic equipment consist of raw materials and should be disposed of at a collection point for recycling batteries and electronic equipment and not with household waste. Consumers are legally obliged to dispose of batteries and waste electronic equipment properly. Reuse, material recycling, and other forms of recycling batteries and old equipment make an important contribution to protecting our environment. Battery collection containers are available free of charge in stores that sell batteries, from mail-order warehouses and at municipal collection points. For the disposal of waste equipment, please ask your local authority for the appropriate disposal point. The adjacent symbol indicates the obligation to proper disposal.

IMPORTANT ! LIRE ATTENTIVEMENT AVANT L'UTILISATION, CONSERVER POUR UNE LECTURE ULTÉRIEURE.

FR

Mode d'emploi

1. Contenu de la livraison :

1 x veilleuse d'allaitement, 1 x câble micro USB, 1x Notice d'utilisation

2. Caractéristiques techniques :

- Dimensions : ca. 4 x 3 x 5 cm
- Batterie : Li-Ion, rechargeable, 3,7 V, 80 mAh, 300 mWh
- Input : 5 V – 1 A
- Type de lumière : 2 LED (pas interchangeables)
- Type de câble : Micro USB, longueur : 23 cm (adaptateur USB non compris dans la livraison)
- Couleur de la lumière : 1er niveau env. 3000 K / 2e niveau env. 5500 K
- Indice de protection : IP40

3. Consignes générales de sécurité :

Danger :

- Évitez de mettre les piles ou les contacts de connexion électrique de l'appareil en contact avec des objets métalliques.

Avertissement :

- Avant chaque utilisation, assurez-vous que l'appareil n'aît pas de défaut apparent. Si vous constatez un défaut, cet appareil ne doit pas être utilisé.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de l'eau ou dans des endroits très humides.
- Évitez l'exposition à la chaleur extrême ou aux rayons du soleil.
- Ne soumettez pas l'appareil à des chocs mécaniques.
- Les réparations de l'appareil ne doivent être entreprises que par un spécialiste.

Attention :

- Veuillez n'utiliser cet article que pour l'usage auquel il est destiné.
- Cet article n'est pas un jouet ! Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil – risque de blessure de la paroi pharyngée.
- Cet appareil est réservé à l'usage privé conforme à l'utilisation prévue. Cet appareil n'est pas destiné à des fins professionnelles.
- La source de lumière de cette lampe ne peut être remplacée ; lorsque la source de lumière est en fin de vie, il faut remplacer toute la lampe.
- Enlevez tout emballage avant l'utilisation.

4. Mise en service :

Fixez la veilleuse à vos vêtements avec la pince. Appuyez sur le bouton 1x pour une lumière douce, 2x pour une lumière plus vive et 3x pour éteindre. Maintenez le bouton enfoncé env. 3 sec. pour éteindre la lumière déjà après le premier niveau de luminosité. Pour régler et activer le minuteur sur 15 minutes, appuyez 2x rapidement sur le bouton, le minuteur clignote 3x brièvement pour validation. **Attention :** Vaut uniquement pour le niveau de luminosité sélectionné. Lorsque la batterie est déchargée, la lumière clignote en rouge. Connectez le câble USB à l'appareil et une alimentation électrique USB à un réseau électrique approprié. Vérifiez que les données sur la plaque signalétique correspondent à votre tension. Conservez l'appareil hors de la portée des enfants. Pendant le processus de charge, le voyant de contrôle s'allume en rouge, puis s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée (temps de charge environ 2h).

5. Nettoyage :

Essuyez l'appareil à l'aide d'un chiffon sec. L'appareil ne doit pas être plongé dans l'eau ou dans tout autre liquide !

6. Informations sur la protection de l'environnement :



Les piles/batteries sont fabriquées avec des matières premières et ne vont pas dans les ordures ménagères. Elles doivent néanmoins être récoltées dans un centre de collecte destiné au recyclage des piles/batteries et appareils électriques. Selon la loi, les consommateurs sont tenus de trier correctement leurs piles/batteries et anciens appareils électriques. Grâce à la réutilisation, à l'exploitation des matières premières ou à d'autres formes d'usage de piles/batteries et d'anciens appareils électriques, vous contribuez grandement à la protection de l'environnement. Les conteneurs de piles/batteries sont disponibles gratuitement dans les magasins de distribution de piles, les entrepôts de vente par correspondance ainsi que les centres de collecte municipaux. Pour savoir où trier vos anciens appareils, renseignez-vous sur le centre de tri existant dans votre commune auprès des autorités locales. Le symbole ci-contre indique l'obligation de trier correctement ses déchets.

IT

IMPORTANTE! LEGGERE
ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO,
CONSERVARE PER UNA CONSULTAZIONE
FUTURA-

Istruzioni per l'uso

1. Oggetto della fornitura:

1 x luce per l'allattamento, 1 x cavo micro USB, 1 x Istruzioni per l'uso

2. Dati tecnici :

- ca. 50.000 h
- Dimensioni: ca. 4 x 3 x 5 cm
 - Accumulatore: Ioni di litio, ricaricabile, 3,7 V, 80 mAh, 300 mWh
 - Input: 5 V – 1 A
 - Tipo di lampadina: 2 LED (non sostituibili)
 - Tipo di USB: Micro USB, lunghezza: 23 cm (L'alimentatore USB non è compreso nella confezione)
 - Colore della luce: 1° livello circa 3000K / 2° livello circa 5500K
 - Tipo di protezione: IP40

3. Avvertenze di sicurezza generali:

Pericolo:

• Evitare che le batterie o i contatti di collegamento elettrico dell'apparecchio entrino in contatto con oggetti metallici.

Avvertimento:

- Prima di ogni utilizzo, verificare l'eventuale presenza di danni visibili all'apparecchio. Qualora si dovesse accertare la presenza di danni, non utilizzare l'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di acqua o in luoghi umidi.
- Non esporre l'apparecchio al calore estremo e ai raggi diretti del sole.
- Evitare che l'apparecchio subisca urti meccanici.
- Le riparazioni all'apparecchio possono essere eseguite esclusivamente da un tecnico specializzato.

Cautela:

- Utilizzare l'articolo solo per l'uso previsto.
- Questo prodotto non è un giocattolo! Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio – possibile pericolo di ferimento della faringe.
- Utilizzare l'apparecchio solo per l'uso domestico previsto. Questo apparecchio non è destinato all'uso commerciale.
- La fonte di luce di questo apparecchio illuminante non è sostituibile; nel momento in cui ha raggiunto la fine del suo ciclo di vita, occorre sostituire l'intero corpo illuminante.
- Prima dell'uso rimuovete tutto il materiale della confezione.

4. Messa in funzione

Fissate la luce per l'allattamento al vostro vestito con la molletta. Premere il tasto 1x per la luce tenue, 2x per la luce più luminosa e 3x per lo spegnimento. Tenere premuto il tasto per circa 3 secondi per spegnere la luce già dopo il primo livello di luminosità. Per attivare il timer da 15 minuti premere rapidamente 2x il tasto, per la conferma la luce lampeggia brevemente 3x. **Attenzione:** vale solo per il livello di luminosità selezionato.

Se la batteria è scarica, la luce lampeggia di colore rosso. Collegare il cavo USB all'apparecchio e a un alimentatore USB collegato a un impianto elettrico adatto. Verificate se i dati riportati sulla targhetta di identificazione corrispondono alla tensione di rete del vostro impianto. Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini. Durante la ricarica la spia di controllo si illumina e diventa rossa, quando la ricarica è completa la spia si spegne (tempo di ricarica circa 2h).

5. Pulizia:

Spolverare l'apparecchio con un panno asciutto. Non immergere mai l'apparecchio nell'acqua o in altri liquidi!

6. Prescrizioni in materia di tutela ambientale:



Le batterie, gli accumulatori e gli apparecchi elettronici vecchi sono materie prime che non possono essere smaltite con i rifiuti domestici. Pertanto devono essere portate a un punto di raccolta per batterie, accumulatori e apparecchi elettrici. L'utente ha l'obbligo legale di smaltire gli apparecchi elettrici vecchi, le batterie e gli accumulatori in maniera corretta. Con il riutilizzo, il riciclo delle materie prime o altre forme di riciclo di batterie, accumulatori e apparecchi vecchi si può dare un contributo importante alla protezione dell'ambiente. È possibile smaltire accumulatori e batterie nei rispettivi contenitori che si possono trovare presso rivenditori di batterie, grandi magazzini e punti di raccolta comunali. Si raccomanda di informarsi presso il proprio comune per conoscere la più vicina area di smaltimento per apparecchi vecchi. Il simbolo al lato indica l'obbligo di smaltimento conforme alla legge.

ES

¡IMPORTANTE! LEER DETENIDAMEN-
TE ANTES DEL USO, GUARDAR PARA
CONSULTAR MÁS ADELANTE

Manual de uso

1. Volumen de suministro:

1 x lámpara para amamantar, 1 x cable Micro USB, 1 x Manual de uso

2. Especificaciones técnicas:

- ca. 50.000 h
- Medidas: aprox. 4 x 3 x 5 cm
 - Batería: Iones de litio, recargable, 3,7 V, 80 mAh, 300 mWh
 - Input: 5 V – 1 A
 - Tipo de fuente de luz: 2 LED (no sustituibles)
 - Tipo de USB: Micro USB, Longitud: 23 cm (el adaptador de corriente USB no viene incluido en el volumen de suministro)
 - Color de luz: 1.º nivel aprox. 3000 K / 2.º nivel aprox. 5500 K
 - Grado de protección: IP40

3. Indicaciones generales de seguridad

Peligro:

• Evite tocar objetos metálicos con los contactos de las pilas o de la conexión de alimentación del equipo.

Advertencia:

- Revise antes de cada uso que el equipo no presente ningún daño visible. Si observa algún daño, no debe utilizar este equipo.
- No utilice el equipo cerca del agua o en lugares con mucha humedad.
- Evite el calor extremo y la radiación solar directa.
- No someta el equipo a golpes mecánicos.
- Las reparaciones del equipo solo debe realizarlas un especialista.

Precaución:

- Utilice el artículo únicamente para su finalidad prevista.
- Este artículo no es un juguete. No deje que los niños jueguen con el aparato – podrían dañarse la garganta.
- Utilice el aparato exclusivamente para la finalidad prevista y para un uso privado. El aparato no está concebido para un uso comercial.
- La fuente de luz de esta lámpara no es reemplazable; cuando la fuente de luz haya llegado al final de su vida útil, reemplace toda la lámpara.
- Antes de su uso, retire todo el material de embalaje.

4. Puesta en funcionamiento

Sujete la luz para lactancia a su ropa con el clip. Pulse el botón 1 vez para obtener una luz suave y dos veces para obtener una luz más brillante; pulse el botón tres veces para apagar la luz. Mantenga el botón pulsado durante aprox. 3 segundos para apagar la luz directamente después del primer nivel de brillo. Para activar el temporizador de 15 minutos, pulse el botón rápidamente dos veces. La luz parpadeará tres veces brevemente a modo de confirmación. **Atención:** Válido únicamente para el nivel de brillo elegido.

Si la batería se gasta, la luz parpadeará en rojo. Conecte el cable USB al aparato y el adaptador de corriente USB a una red eléctrica adecuada. Compruebe si los datos de la placa de características coinciden con su tensión nominal. Guarde el equipo fuera del alcance de los niños. Durante el proceso de carga, el piloto de control permanece iluminado en rojo; una vez la carga está completa, se apaga (tiempo de carga unas 2 h).

5. Limpieza:

Quite el polvo acumulado sobre el aparato con un paño seco. ¡No sumerja el aparato en agua u otros líquidos!

6. Indicaciones sobre la protección medioambiental:



Las pilas, baterías y los aparatos electrónicos viejos son materiales reciclables y no se deben eliminar en la basura doméstica, sino que se deben llevar a un punto de recogida de pilas, baterías y aparatos electrónicos. Los consumidores están obligados por ley a eliminar las pilas, baterías y los aparatos electrónicos viejos de forma adecuada. Con la reutilización, el reciclaje de materiales u otras formas de reciclaje de pilas, baterías y aparatos electrónicos viejos, usted hace una importante contribución para proteger nuestro medioambiente. Los distribuidores de baterías, almacenes de pedidos por correo y puntos de recogida municipales disponen de contenedores gratuitos para pilas y baterías. Para eliminar aparatos electrónicos viejos, consulte en las autoridades locales el punto de eliminación correspondiente. El siguiente símbolo indica que es obligatorio llevar a cabo una eliminación apropiada.

NL

BELANGRIJK! LEES DIT DOCUMENT
VÓÓR GEBRUIK ZORGVULDIG DOOR,
BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING
VOOR LATERE RAADPLEGING.

Gebruiksaanwijzing

1. Leveringsomvang:

1 x lampje, 1 x micro-USB-kabel, 1 x Gebruiksaanwijzing

2. Technische gegevens :

- ca. 50.000 h
- Afmetingen: ca. 4 x 3 x 5 cm
 - Accu: Li-ion, oplaadbaar, 3,7 V, 80 mAh, 300 mWh
 - Input: 5 V – 1 A
 - Type lamp: 2 leds (niet vervangbaar)
 - USB-type: Micro-USB, lengte: 23 cm (USB-voeding is niet bij de levering inbegrepen)
 - Lichtkleur: 1e stand ca. 3000K / 2e stand ca. 5500K
 - Beschermingsklasse: IP40

3. Algemene veiligheidsaanwijzingen:

Gevaar:

• Vermijd het contact van metalen voorwerpen met de batterij- of stroomaansluitcontacten van het apparaat.

Waarschuwing:

- Controleer het apparaat voor ieder gebruik op zichtbare schade. Wanneer u schade heeft geconstateerd, mag dit apparaat niet worden gebruikt.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van water of op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid.
- Vermijd extreme hitte en direct zonlicht.
- Stel het apparaat niet bloot aan mechanische schokken.
- Reparaties van het apparaat mogen uitsluitend door een specialist worden uitgevoerd.

Voorzichtig:

- Gebruik het product alleen voor het beoogde doel.
- Dit product is geen speelgoed! Laat kinderen niet met het apparaat spelen – mogelijk gevaar voor verwonding van de keel.
- Gebruik het apparaat alleen voor privégebruik en het daartoe voorziene doeleinde. Dit apparaat is niet bedoeld voor commercieel gebruik.
- De lichtbron van dit licht kan niet worden vervangen; als de lichtbron het einde van de levensduur heeft bereikt, moet het hele licht worden vervangen.
- Verwijder eventueel verpakkingsmateriaal vóór het gebruik.

4. Ingebruikname:

Bevestig de voedingslamp met de klem aan uw kleding. Druk 1 x op de knop voor zacht licht, 2 x voor feller licht en 3 x om uit te schakelen. Houd de knop ca. 3 sec. lang ingedrukt om het licht al na de eerste helderheidsstand uit te schakelen. Om de 15-minuten-timer te activeren, de knop 2 x snel indrukken. Als bevestiging knippert de lamp 3 x kort. **Let op:** geldt alleen voor de gekozen helderheidsstand.

Als de batterij leeg raakt, gaat de lamp rood branden. Sluit de USB-kabel aan op het apparaat en een USB-voeding op een geschikt elektriciteitsnet. Controleer of de gegevens op het typeplaatje overeenkomen met uw netspanning. Het apparaat buiten het bereik van kinderen bewaren. Tijdens het opladen brandt het controlelampje rood, wanneer de batterij volledig is opgeladen dooft het lampje (oplaadduur ca. 2 u).

5. Schoonmaken:

Het apparaat met een droog doek afstoffen. Het apparaat mag niet in water of andere vloeistoffen gedompeld worden!

6. Aanwijzingen betreffende milieubescherming:



Batterijen/accu's en oude elektronische apparaten zijn grondstoffen en horen niet bij het huishoudelijk afval, maar moeten naar een verzamelpunt voor batterijen/accu's en elektrische apparaten worden gebracht. Consumenten zijn wettelijk verplicht om zich op de juiste wijze van batterijen/accu's te ontdoen. Met het hergebruik, de verwerking van het materiaal of andere vormen van verwerking van batterijen/accu's levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu. In de verkooppunten van batterijen, in het magazijn van de verzendfirma, evenals op gemeentelijke verzamelpunten staan verzamelbakken voor batterijen/accu's gratis ter beschikking. Voor de afvalverwerking van een oud apparaat kunt u bij uw gemeentebestuur vragen naar de bevoegde afvalverwerkingsdienst. Dit symbool wijst u op de verplichting om het afval op de juiste wijze te verwijderen.

reer

ClipLight - Stillicht

Art.Nr.: 52361



DE Bitte Kaufbeleg, Gebrauchsanleitung und Artikelnummer aufbewahren. Gewährleistungsansprüche oder Ansprüche aus Garantieverprechen sind ausschließlich mit dem Händler abzuwickeln.

GB Please keep the purchase document, instructions for use and article number safe. Guarantee claims or other warranty claims must be arranged exclusively with the retailer.

FR Veuillez conserver le reçu d'achat, la notice d'utilisation et la référence de l'article. Vous pouvez exclusivement faire valoir votre garantie et toute revendication dans le cadre de la garantie auprès du commerçant.

IT Pregasi conservare la ricevuta d'acquisto, le istruzioni d'uso e il numero d'articolo. Per diritti di garanzia o promesse della garanzia inclusa nel prodotto, rivolgersi esclusivamente al venditore.

ES Conserve el ticket de compra, las instrucciones de uso y el número del artículo. Las prestaciones de la garantía o las posibles reclamaciones derivadas de una promesa de garantía serán efectuadas únicamente según lo estipulado por el comercio en el que adquirió este artículo.

NL Bewaar alstublieft de kassabon, gebruiksaanwijzing en het artikelnummer. Garantieclaims of claims basierend op garantiebepoftes worden uitsluitend door de handelaar afgehandeld.

reer GmbH
Muehlstr. 41 • 71229 Leonberg • Germany
www.reer.de