


OWNER'S MANUAL

BABYBJÖRN BABY CARRIER ONE



BabyBjörn

ENGLISH	8-13
DEUTSCH	14-19
FRANÇAIS	20-25
ITALIANO	26-31
ESPAÑOL	32-37
PORTUGUÊS	38-43
NEDERLANDS	44-49
SVENSKA	50-55
NORSK	56-61
DANSK	62-67
תּוֹרַבַּע	68-73
SUOMI	74-79
РУССКИЙ	80-85
POLSKI	86-91
ČESKY	92-97
LIETUVIŲ	98-103
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	104-109
한국어	110-115
中文简体	116-121
LATVIEŠU	122-127
EESTI	128-133

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND
KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

WICHTIG! BITTE SORGFÄLTIG LESEN
UND FÜR SPÄTERES NACHLESEN
UNBEDINGT AUFBEWAHREN.

IMPORTANT! À LIRE ATTENTIVEMENT
ET À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE
ULTÉRIEURE

IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE
E CONSERVARE PER FUTURO
RIFERIMENTO.

¡IMPORTANTE! LÉELO DETALLADAMENTE
Y CONSÉRVALO PARA PODERLO
CONSULTAR MÁS ADELANTE.

IMPORTANTE! LEIA CUIDADOSAMENTE
E GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA.

BELANGRIJK! LEES DEZE HANDLEIDING
ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR DEZE
VOOR LATER GEBRUIK.

VIKTIGT! LÄS NOGGRANT OCH SPARA
FÖR FRAMTIDA BRUK.

VIKTIG! LES NØYE OG OPPBEVAR FOR FREMTIDIG BRUK.

VIGTIGT! LÆS OMHYGGELIGT, OG GEM TIL SENERE BRUG.

חשוב! קראו בבקשה מדריך זה בעיון לפני השימוש הראשון במנשא לתינוק שמרו מדריך זה לעיון עתידי.

TÄRKEÄÄ! LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ VASTAISEN VARALLE.

ВАЖНО! ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ РУКОВОДСТВО!

WAŻNE! UWAŻNIE PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ I ZACHOWAJ JĄ NA PRZYSZŁOŚĆ.

DŮLEŽITÉ! POKYNY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ.

SVARBU! ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR
IŠSAUGOKITE ATEIČIAI.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΒΑΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΙΣΩΣ ΤΙΣ
ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.

중요! 주의 깊게 읽어보시고 나중에
참고할 수 있도록 보관하시기 바랍니다.

重要提醒! 请仔细阅读并妥善保存,
以供日后参考。

重要事項! 請詳細閱讀, 並保留作日後
參考之用。


SVARĪGI! RŪPĪGI IZLASIET UN
SAGLABĀJIET TURPMĀKAI UZZIŅAI.

TÄHTIS LUGEGE HOOLIKALT JA HOIDKE
ALLES EDASPIDISEKS KASUTAMISEKS.





Baby Carrier One – all you need

Congratulations! Choosing BABYBJÖRN Baby Carrier One will ensure long-lasting ergonomic carrying and maximum comfort for you and your child. You can use the baby carrier from newborn and up to approx. three years. Min. 3.5 kg, 53 cm; max. 15 kg, 100 cm. The baby carrier has been developed in close consultation with paediatricians, and provides correct support for your growing child's head, back and hips. We hope that you and your child will be satisfied, and we welcome your questions or comments.


The parts of the baby carrier




Front and back carrying positions

<p>NEWBORN</p>  <p>Facing-in position Newborn seat 0 – approx. 4 months. Min. 3.5 kg, 53 cm</p>	<p>TIP!</p> <p>When you carry a newborn, you can place the waist belt higher up around your stomach to bring your baby so close to your face that you can kiss the top of their head. Remember to adjust the shoulder straps accordingly.</p>	<p>62–68 CM UP TO 100 CM</p>  <p>Facing-in position Baby seat Approx. 4–36 months. Max. 15 kg</p>	 <p>Facing-out position Baby seat Approx. 5–15 months. Max. 12 kg</p>	<p>FROM 1 YEAR</p>  <p>Back carrying Baby seat 12 – approx. 36 months. Max. 15 kg, 100 cm</p>
---	--	--	---	---


How to use the baby carrier




Use zips to set seat position: Newborn seat – Min. 3.5 kg, 53 cm. Baby seat – Min 62 cm. Max 15 kg, 100 cm. After closing zip, push zip-puller into locked position. Make sure zip is fully closed and locked.




The seat width can be adjusted with the help of two zips on the outside of the baby carrier. Open the zips enough to allow the child to move their lower legs freely. The zips can be locked in any position.




Put on the baby carrier like a pullover sweater.



Place the back yoke below your shoulder blades. Adjust height and width by pulling vertically and sideways.



Buckle the waist belt at your back. It is locked when you hear a click. Tighten by pulling the straps.



Loosen the shoulder straps by lifting the outer edge of the buckles.



Unbutton the head support on both sides. Push button and pull upwards.




Unfasten the safety buckle on one side. Push button and pull downwards/inwards.




Place the child in the baby carrier facing you, with their legs on either side of the front section and their arms through the armholes.


How to use the baby carrier (cont.)




10 Fasten the safety buckle. It is locked when you hear a click.



11 Lock the head support on both sides. It is locked when you hear a click.



12 Adjust the head support: Press the buckle together so that you can pull it up and down like a zip to the desired position. Then tighten the head support adjustment.



13 Attach leg straps on both sides of carrier for babies smaller than 4.5 kg. These straps help secure the baby in the carrier.



14 Tighten the shoulder straps and check baby's face is clear while in carrier


IMPORTANT!

A child too big to use the armholes can rest their arms above the armholes.

TIP!


If you want to carry your child higher up, lift them from underneath while you move the waist belt higher up. Tighten the shoulder straps again.

CARRY COMFORTABLY!



How to adjust the child's position


Slide your hands inside the baby carrier and place them under the child's bottom and thighs. Lift the child slightly and gently fold their thighs in towards you. The child's knees should be placed in a high position and they should be able to move their lower legs freely. Keep one hand under the child and pull the head support. Finally adjust the shoulder straps. Doing this will ensure better carrying comfort.



How to adjust the seat width

The width of the baby carrier's seat – and thereby the child's leg position – can be adjusted with the help of the zips on the outside of the baby carrier.


When you carry your child in the facing-in position, you open the zips enough to allow the child to move their lower legs freely, while keeping their knees in a high position. The zips can be locked in any position. When you carry your child in the facing-out position, the zips should be completely open. When you carry your child on your back, the zips should always be completely closed.



How to carry your child in the facing-out position

Fold down the head support. Start by gripping the buckle for head support adjustment and pulling it down as far as possible (you may need to loosen the strap if it's too tight). Fold down the head support. Tighten the strap to keep the head support folded down.

We recommend that you carry your child facing inwards in the baby carrier until they are at least 5 months old. Around that age, your child's neck, back and hips will be strong enough for you to be able to alternate between the facing-in and facing-out positions. Max. weight for facing-out position is 12 kg.



TIP!

Press the buckle together like this so it glides more easily.

How to remove your child

Unfasten the leg straps if they are being used. Unfasten the head support buckles. Loosen the shoulder straps and unfasten the safety buckles on one or both sides. Remove your child.


TIP!

Open the front completely to lift out your sleeping child without waking them.




How to carry your child on your back

From 12 months of age, your child is big enough to be carried on your back. Start by placing your child in the baby carrier facing you, see Pics 1-13 on the previous pages. Make sure that the zips that adjust the seat width are completely closed. Then follow the instructions below.



1 Loosen the shoulder straps by lifting the outer edge of the buckles.



2 Slip your right arm upwards under the shoulder strap.




3 Slip your left arm downwards under the lower part of the shoulder strap. The shoulder strap is now a closed loop around your body.




4 Lift your child from underneath and carefully move them round to your back under your lifted right arm.

IMPORTANT!
Do not hold on to the safety buckle when moving your child round to your back.



5 Slide the shoulder straps back in place. Check that they are not twisted.



6 Place the back yoke where it feels comfortable. Adjust height and width by pulling vertically and sideways. Tighten the waist belt and finally the shoulder straps by pulling backwards.

Fabric information

This product comes in the following fabric collections.

SAFETY APPROVAL

BABYBJÖRN Baby Carrier One and One Air meet the safety requirements of EN 13209-2:2015.

INTENDED USE

Soft baby carrier intended for use by an adult wearer to carry a child weighing 3.5-15kg. This carrier should only be used when the wearer is walking, sitting or standing normally. This carrier is not intended for use as a car seat. This carrier may not be used during sporting activities.

WASHING INSTRUCTIONS

Wash separately. Use an eco-friendly, mild and bleach-free detergent. We recommend using a laundry bag. Do not use a drying cabinet.

Baby Carrier One/Woven Mix



Baby Carrier One Air/Mesh



Baby Carrier One/Woven



WARNING!

- Always consult your paediatrician before using this product for a baby with low birth weight (LBW) or a child with a medical condition.

FALL HAZARD!

- Your balance may be adversely affected by your movement and that of your child.
- Take care when bending or leaning forward or sideways. Remember to always bend at your knees and NOT at your waist.
- Small children can fall through a leg opening. The leg straps must be used for a child weighing 3.5–4.5 kg.
- Always use the upper newborn height for children aged between 0 and approx. 4 months.
- Check that all buckles are securely fastened and locked before you carry your child in the baby carrier.
- This carrier is not suitable for use during sporting activities.

RISK OF SUFFOCATION!

- Never lie down or sleep with your child in the baby carrier.
- The child must be carried facing you (inwards) until they are strong enough to hold their head up unaided (at the age of approx. 5 months).
- Make sure the child's nose and mouth have sufficient space for breathing in the baby carrier.


IMPORTANT!

- Be aware of hazards in the domestic environment e.g. heat sources or spilling of hot drinks.
- Stop using the baby carrier if parts are missing or damaged.
- Avoid dressing your child too warmly when they are sitting in the baby carrier.
- Regularly check that your child is comfortably and securely seated in the baby carrier, especially when using as a back carrier.

Babytrage One – mehr brauchen Sie nicht

Herzlichen Glückwunsch! Mit der Wahl der BABYBJÖRN Babytrage One gewährleisten Sie ein ergonomisches Tragen und ein Höchstmaß an Komfort für Sie und Ihr Kind ab der Geburt bis zu einem Alter von bis zu drei Jahren (mind. 3,5 kg/53 cm und höchstens 15 kg/100 cm). Diese Babytrage wurde in Abstimmung mit Kinderärzten entwickelt und bietet hervorragenden Halt für Kopf, Rücken und Hüfte Ihres wachsenden Kindes. Wir hoffen, dass Sie und Ihr Kind damit zufrieden sind und freuen uns über Fragen und Anregungen.


Die Teile der Babytrage




Tragepositionen vor dem Bauch und auf dem Rücken

NEUGEBORENES	TIPP!	62~68 CM BIS 100 CM		AB 1 JAHR
	<p>Wenn Sie ein Neugeborenes tragen, können Sie den Bauchgurt höher um Ihren Bauch tragen, damit Ihr Baby so nah wie möglich an Ihrem Gesicht sitzt, so dass Sie es auf den Kopf küssen können. Denken Sie daran, die Schulterriemen entsprechend einzustellen.</p>			
<p>Mit dem Gesicht nach innen Neugeborensitz 0 bis ca. 4 Monate. Mind. 3,5 kg, 53 cm</p>		<p>Mit dem Gesicht nach innen Babysitz Ca. 4 bis 36 Monate. Max. 15 kg</p>	<p>Mit dem Gesicht nach vorn Babysitz Ca. 5 bis 15 Monate. Max. 12 kg</p>	<p>Auf dem Rücken tragen Babysitz 12 bis ca. 36 Monate. Max. 15 KG, 100 cm</p>


So verwenden Sie die Babytrage




Stellen Sie die Sitzposition mit den Reißverschlüssen ein: Neugeborensitz – mind. 35 kg, 53 cm. Babysitz – mind. 62 cm. Max. 15 kg, 100 cm. Klicken Sie nach dem Schließen des Reißverschlusses den Reißverschlusschieber in die verriegelte Stellung. Achten Sie darauf, dass der Reißverschluss vollständig geschlossen und verriegelt ist.




Die Sitzbreite kann mit den beiden Reißverschlüssen außen an der Babytrage eingestellt werden. Die Reißverschlüsse weit genug öffnen, damit das Baby seine Unterschenkel frei bewegen kann. Die Reißverschlüsse können in allen Positionen geschlossen werden.




Die Babytrage wie einen Pullover überziehen.



Die Rückenpasse sollte knapp unterhalb der Schulterblätter liegen. Höhe und Weite vertikal und seitlich einstellen.




Den Bauchgurt im Rücken schließen. Sie ist geschlossen, wenn Sie die Schnalle einrasten hören. Durch Ziehen der Riemen stramm ziehen.



Die Schulterriemen durch Anheben des äußeren Randes der Schnallen lösen.



Die Kopfstütze auf beiden Seiten aufknöpfen. Den Knopf drücken und nach oben ziehen.




Die Sicherheitsschnalle auf einer Seite aufknöpfen. Knopf drücken und nach unten/innen ziehen.




Ihr Kind mit dem Gesicht zu Ihnen auf jeder Seite des Vorderteils in die Bein- und Armöffnungen der Babytrage setzen.

So verwenden Sie die Babytrage (Forts.)




10 Sicherheitschnalle schließen. Sie ist geschlossen, wenn Sie die Schnalle einrasten hören.



11 Anschließend die Kopfstütze an beiden Seiten schließen. Sie ist geschlossen, wenn Sie die Schnalle einrasten hören.



12 Die Kopfstütze einstellen: Die Schnalle zusammendrücken, so dass sie wie ein Reißverschluss in die gewünschte Position hoch- und runtergezogen werden kann. Dann die Einstellung der Kopfstütze festziehen.



13 Ziehen Sie die Beinriemen bei Babys, die weniger als 4,5 kg wiegen, auf beiden Seiten stramm. Diese Riemen sichern das Baby in der Babytrage.



14 Ziehen Sie die Schulterriemen stramm und kontrollieren Sie, dass das Gesicht des Babys frei ist, wenn es in der Babytrage sitzt.


WICHTIG!

Ein Kind, das zu groß ist, um die Armöffnungen zu verwenden, kann seine Arme auf die Armöffnungen legen.

TIPP!


Wenn Sie Ihr Kind höher tragen möchten, heben Sie es von unten an und platzieren den Hüftgurt etwas höher. Die Schulterriemen wieder stramm ziehen.

BEQUEM TRAGEN!



So justieren Sie die Position des Kindes


Schieben Sie Ihre Hände in die Babytrage unter den Po und die Oberschenkel des Kindes. Das Kind leicht anheben und die Oberschenkel vorsichtig in Ihre Richtung knicken. Die Knie des Kindes sollten in einer hohen Stellung und die Beine frei beweglich sein. Eine Hand unter das Kind halten und an der Kopfstütze ziehen. Schließlich die Schulterriemen einstellen. Damit erzielen Sie einen besseren Tragekomfort.



So stellen Sie die Sitzbreite ein

Die Sitzbreite der Babytrage und somit die Beinstellung des Kindes können mit Hilfe der Reißverschlüsse außen an der Babytrage eingestellt werden.


Wenn Sie Ihr Kind mit dem Gesicht nach innen tragen, die Reißverschlüsse weit genug öffnen, damit das Baby seine Unterschenkel frei bewegen kann, während die Knie in einer hohen Position bleiben. Die Reißverschlüsse können in allen Positionen geschlossen werden. Wenn Sie Ihr Kind mit dem Gesicht nach vorn tragen, sollten die Reißverschlüsse vollständig offen sein. Wenn Sie Ihr Kind auf Ihrem Rücken tragen, sollten die Reißverschlüsse vollständig geschlossen sein.



So tragen Sie Ihr Kind mit dem Gesicht nach vorn

Die Kopfstütze herunterklappen. Greifen Sie die Schnalle für die Einstellung der Kopfstütze und ziehen Sie sie so weit wie möglich nach unten (die Riemen lockern, wenn sie zu stramm sind). Die Kopfstütze herunterklappen. Ziehen Sie die Riemen fest, damit die Kopfstütze heruntergeklappt bleibt.

Wir empfehlen, dass Sie Ihr Kind mit dem Blick nach innen in der Babytrage tragen, bis es mindestens 5 Monate alt ist. Ab diesem Alter sind Nacken, Rücken und Hüfte stark genug, so dass Sie Ihr Kind entweder mit dem Blick nach innen oder nach vorn tragen können. Das Höchstgewicht für die Position mit dem Gesicht nach vorn ist 12 kg.



TIPP!

Die Schnalle zusammen-drücken, damit sie leichter gleitet.

So nehmen Sie Ihr Kind heraus

Falls nötig die Beinriemen lösen. Die Schnallen der Kopfstützen öffnen. Die Schulterriemen lösen und die Sicherheitsschnallen auf einer oder beiden Seiten öffnen. Nehmen Sie Ihr Kind heraus.


TIPP!

Die Vorderseite vollständig öffnen, um Ihr schlafendes Kind herauszunehmen, ohne es zu wecken.




So tragen Sie Ihr Kind auf dem Rücken


Ab einem Alter von 12 Monaten ist Ihr Kind groß genug, um auf dem Rücken getragen zu werden. Zuerst setzen Sie Ihr Kind mit dem Blick zu Ihnen in die Babytrage, siehe Abb. 1-13 auf den vorigen Seiten. Achten Sie darauf, dass die Reißverschlüsse zur Einstellung der Sitzbreite vollständig geschlossen sind. Anschließend den nachstehenden Anweisungen folgen.



1 Die Schulterriemen durch Anheben des äußeren Randes der Schnallen lösen.



2 Ihren rechten Arm unter dem Schulterriemen nach oben schieben.




3 Ihren linken Arm unter dem unteren Teil des Schulterriemens nach unten schieben. Der Schulterriemen formt jetzt eine geschlossene Schlaufe um Ihren Körper.




4 Ihr Kind von unten anheben und vorsichtig unter Ihrem angehobenen rechten Arm auf Ihren Rücken schieben.

WICHTIG!

Drücken Sie nicht auf die Sicherheitsschnalle, wenn Sie Ihr Kind auf Ihren Rücken schieben.



5 Die Schulterriemen wieder in Stellung bringen. Darauf achten, dass sie nicht verdreht sind.



6 Die Rückenpasse an einer Stelle anbringen, wo es bequem ist. Höhe und Weite vertikal und seitlich einstellen. Den Bauchgurt und schließlich den Schulterriemen stramm ziehen, indem sie sie nach hinten ziehen.

Stoffinformationen

Dieses Produkt gibt es in den folgenden Stoffkollektionen.

GEPRÜFTE SICHERHEIT

Die BABYBÖRN Babytrage One und One Air erfüllen die Sicherheitsanforderungen der Sicherheitsnorm DIN EN 13209-2 (2015).

VORGESEHENE VERWENDUNG

Weiche Babytrage für das Tragen eines Kindes mit dem Gewicht von 3,5 bis 15 kg durch eine/n erwachsene/n Träger/in. Die Babytrage darf nur im Gehen, Sitzen oder Stehen verwendet werden. Diese Babytrage darf nicht als Autositz verwendet werden. Diese Trage ist nicht zur Anwendung bei sportlichen Aktivitäten geeignet.

WASCHANLEITUNG

Separat waschen. Verwenden Sie ein umweltfreundliches, mildes Feinwaschmittel ohne Bleichmittel. Wir empfehlen die Verwendung eines Wäschebeutels. Nicht im Trockner trocknen.

Babytrage One/Woven Mix



Babytrage One Air/Mesh



Babytrage One/Woven



WARNUNG!

- Fragen Sie immer zunächst Ihren Kinderarzt, bevor Sie dieses Produkt für ein Baby mit einem niedrigen Geburtsgewicht oder ein Kind mit einer Erkrankung verwenden.

STURZGEFAHR!

- Ihr Gleichgewicht kann durch Ihre Bewegung und die ihres Kindes beeinträchtigt werden.
- Seien Sie vorsichtig beim nach vorne oder seitwärts Beugen oder Lehnen.
- Gehen Sie beim Bücken in die Hocke, statt sich aus der Hüfte nach vorn zu beugen.
- Kleine Kinder können durch eine Öffnung für die Beine fallen. Die Beinriemen müssen für Kinder verwendet werden, die weniger als 3,5 bis 4,5 kg wiegen.
- Verwenden Sie für Kinder im Alter zwischen 0 und 4 Monaten immer die Neugeborenenhöhe.
- Bevor Sie Ihr Kind in der Babytrage tragen, kontrollieren Sie immer, dass alle Schnallen sicher befestigt und geschlossen sind.
- Diese Trage ist nicht zur Anwendung bei sportlichen Aktivitäten geeignet.

ERSTICKUNGSGEFAHR!

- Legen Sie sich nicht hin, während sich Ihr Baby in der Babytrage befindet.
- Das Kind muss mit dem Blick nach innen getragen werden, bis es kräftig genug ist, den Kopf ohne Hilfe zu halten (im Alter von ca. 5 Monaten).
- Stellen Sie sicher, dass um Nase und Mund des Kindes ausreichend Freiraum in der Babytrage bleibt, damit es frei atmen kann.


WICHTIG!

- Achten Sie auf Gefahren in der häuslichen Umgebung wie z. B. Heizquellen oder Heißgetränke, die umkippen können.
- Verwenden Sie die Babytrage nicht mehr, wenn Teile fehlen oder defekt sind.
- Ziehen Sie Ihr Kind nicht zu warm an, wenn es in der Babytrage sitzt.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob Ihr Kind bequem und sicher in der Babytrage sitzt, besonders, wenn Sie diese als Rückenbabytrage verwenden.





Porte-bébé One – tout ce dont vous avez besoin

Félicitations ! Votre choix d'un Porte-bébé One BABYBJÖRN vous assurera durablement un portage ergonomique et un maximum de confort pour vous et votre enfant. Vous pouvez utiliser le porte-bébé de la naissance jusqu'à environ trois ans. Min. 3,5 kg, 53 cm ; max. 15 kg, 100 cm. Développé en étroite collaboration avec des pédiatres, le porte-bébé offre un soutien adéquat à la tête, au dos et aux hanches de votre enfant qui grandit. Nous espérons que vous et votre enfant serez satisfaits et nous nous réjouissons de vos questions et commentaires.


Les parties composant le porte-bébé




Positions de portage devant et dos

<p>NOUVEAU-NÉ</p>  <p>Tourné vers l'intérieur Nouveau-né 0 à env. 4 mois. Min. 3,5 kg, 53 cm</p>	<p>ASTUCE</p> <p>Lorsque vous portez un nouveau-né, vous pouvez remonter la ceinture autour de votre estomac pour rapprocher votre bébé de votre visage jusqu'à pouvoir embrasser le haut de sa tête. N'oubliez pas d'ajuster les bretelles en conséquence.</p>	<p>DE 62 À 68 CM ET JUSQU'À 100 CM</p>  <p>Tourné vers l'intérieur Bébé De 4 à 36 mois env. Max. 15 kg</p>	 <p>Tourné vers l'extérieur Bébé Env. 5 à 15 mois Max. 12 kg</p>	<p>À PARTIR DE 1 AN</p>  <p>Portage sur le dos Bébé 12 à env. 36 mois Max. 15 kg, 100 cm</p>
--	--	---	--	--


Comment utiliser le porte-bébé




Réglez la position du siège à l'aide des glissières : Nouveau-né - min. 3,5 kg, 53 cm et bébé - min. 62 cm. max. 15 kg, 100 cm. Après avoir refermé la glissière, appuyez sur la tirette pour la mettre en position verrouillée. Assurez-vous que la glissière soit bien fermée et verrouillée.




La largeur d'assise peut être réglée à l'aide de deux glissières placées à l'extérieur du porte-bébé. Ouvrez ces glissières suffisamment pour permettre à l'enfant de bouger le bas de ses jambes. Les glissières peuvent être bloquées dans n'importe quelle position.




Enfilez le porte-bébé comme un pull.



Placez l'empîecement dos en dessous de vos omoplates. Ajustez la hauteur et la largeur en tirant verticalement et horizontalement.



Bouclez la ceinture dans votre dos. Il est verrouillé lorsque vous entendez un clic. Serrez-la en tirant sur les sangles.



Desserrez les bretelles en soulevant la partie extérieure des boucles.



Débouchez l'appui-tête des deux côtés. Poussez le bouton et tirez vers le haut.




Détachez la boucle de sécurité d'un côté. Poussez le bouton et tirez vers le bas/vers l'intérieur.



Placez l'enfant dans le porte-bébé face à vous, avec les jambes des deux côtés de la section avant et les bras passés dans les ouvertures prévues à cet effet.

Comment utiliser le porte-bébé (suite)




10 Fermez la boucle de sécurité. Il est verrouillé lorsque vous entendez un clic.




11 Fixez l'appui-tête des deux côtés. Il est verrouillé lorsque vous entendez un clic.



12 Ajustez l'appui-tête : Comprimez la boucle de façon à pouvoir la faire monter et descendre comme une glissière jusqu'à la position souhaitée. Serrez ensuite la sangle d'ajustement de l'appui-tête.




13 Fermez les attaches des jambes des deux côtés si votre enfant pèse moins de 4,5 kg. Ces attaches contribuent à la sécurité de votre enfant dans le porte-bébé.



14 Resserrez les bretelles et vérifiez que le visage du bébé soit dégagé

POUR UN MEILLEUR CONFORT



IMPORTANT


Si l'enfant est trop grand pour utiliser les ouvertures pour les bras, il peut poser ses bras au-dessus de ces ouvertures.

ASTUCE

Si vous souhaitez porter votre enfant plus haut, soulevez-le par en dessous tout en remontant la ceinture. Serrez de nouveau les bretelles.

Comment régler la position de l'enfant


Glissez vos mains à l'intérieur du porte-bébé et placez-les sous les fesses et les cuisses de l'enfant. Soulevez légèrement l'enfant et remontez doucement ses cuisses vers vous. L'enfant doit avoir les genoux placés dans une position haute de façon à ce qu'il puisse déplacer ses jambes librement. Gardez une main sous l'enfant et tirez l'appui-tête. Pour finir, ajustez les bretelles. Vous bénéficierez ainsi d'un meilleur confort de portage.



Comment régler la largeur du siège

La largeur du siège du porte-bébé, et donc la position des jambes de l'enfant, peut être ajustée à l'aide des glissières à l'extérieur du porte-bébé.


Lorsque vous portez votre enfant tourné vers l'intérieur, vous devez ouvrir suffisamment les glissières pour lui permettre de déplacer librement le bas de ses jambes, tout en conservant les genoux en position haute. Les glissières peuvent être bloquées dans n'importe quelle position. Lorsque vous portez votre enfant tourné vers l'extérieur, les glissières doivent être complètement ouvertes. Lorsque vous portez votre enfant sur le dos, les glissières doivent être toujours complètement fermées.



Comment porter votre enfant tourné vers l'extérieur

Dépliez l'appui-tête vers l'extérieur. Commencez par saisir la boucle d'ajustement de l'appui-tête et tirez-la vers le bas le plus loin possible (desserrez éventuellement la sangle si elle est trop serrée). Dépliez l'appui-tête vers l'extérieur. Serrez la sangle pour maintenir l'appui-tête dans cette position.

Nous vous conseillons de porter votre enfant tourné vers l'intérieur jusqu'à, au moins, l'âge de 5 mois. Vers cet âge, la nuque, le dos et les hanches sont suffisamment forts pour vous permettre d'alterner entre les positions tourné vers l'intérieur et tourné vers l'extérieur. Le poids maximal pour porter l'enfant tourné vers l'extérieur est de 12 kg.



ASTUCE

Appuyez sur la boucle de cette façon pour qu'elle glisse plus facilement.

Comment sortir votre enfant du porte-bébé

Détachez les attaches de jambes si elles sont utilisées. Ouvrez les boucles d'appui-tête. Desserrez les bretelles et ouvrez les boucles de sécurité d'un côté ou des deux côtés. Sortez votre enfant du porte-bébé.


ASTUCE

Ouvrez complètement la partie avant pour sortir votre enfant du porte-bébé sans le réveiller.



Comment porter votre enfant sur le dos


Dès l'âge de 12 mois, votre enfant est suffisamment grand pour être porté sur votre dos. Commencez par positionner votre enfant dans le porte-bébé face à vous, voir images 1 à 13 sur les pages précédentes. Assurez-vous que les glissières qui ajustent la largeur du siège sont complètement fermées. Suivez ensuite les instructions ci-dessous.




1 Desserrez les bretelles en soulevant la partie extérieure des boucles.



2 Glissez votre bras droit vers le haut, sous la bretelle.



3 Glissez votre bras gauche vers le bas, sous la partie inférieure de la bretelle. La bretelle constitue à présent une boucle fermée autour de votre corps.




4 Soulevez votre enfant par en dessous et placez-le doucement sur votre dos en le glissant autour de votre corps sous votre bras droit levé.

IMPORTANT

Ne maintenez pas la boucle de sécurité lorsque vous faites passer votre bébé sur votre dos.



5 Remettez les bretelles en place. Vérifiez qu'elles ne sont pas entortillées.



6 Placez l'empîecement dos à un endroit confortable. Ajustez la hauteur et la largeur en tirant verticalement et horizontalement. Serrez la ceinture, puis les bretelles, en les tirant vers l'arrière.

Informations concernant les tissus

Ce produit est disponible dans les collections de tissu suivantes.

AGRÉMENT DE SÉCURITÉ

Les Porte-bébé One et One Air BABYBJÖRN sont conformes aux normes de sécurité EN 13209-2:2015.

DOMAINE D'APPLICATION

Porte-bébé flexible destiné à être utilisé par un porteur adulte pour porter un enfant pesant entre 3,5 et 15 kg. Ce porte-bébé ne doit être utilisé que lorsque le porteur est en marche, est assis ou est debout normalement. Ce porte-bébé n'est pas conçu pour servir de siège-auto. Le porte-enfant ne doit pas être utilisé pendant des activités sportives.

CONSIGNES D'ENTRETIEN

À laver séparément. Utiliser une lessive écologique, douce et sans agents blanchissants. Nous vous recommandons l'utilisation d'un filet de lavage. Ne pas utiliser d'armoire sèche-linge.

Porte-bébé One/Woven Mix



Porte-bébé One Air/Mesh



Porte-bébé One/Woven



AVERTISSEMENT

- Consultez toujours votre pédiatre avant d'utiliser ce produit pour un bébé ayant une insuffisance pondérale à la naissance (IPN) ou un enfant ayant des problèmes médicaux.

RISQUE DE CHUTE !

- L'équilibre de la personne peut être affecté par tout mouvement qu'elle et l'enfant peuvent faire.
- Faites attention lorsque vous vous penchez en avant ou sur le côté. Pour vous baisser, vous devez toujours plier les genoux et NON basculer la taille.
- Un enfant de petite taille peut tomber en glissant par une ouverture de jambe. Les attaches de jambes doivent être utilisées pour un enfant pesant entre 3,5 et 4,5 kg.
- Utilisez toujours la hauteur nouveau-né, plus haute, pour un bébé de la naissance à environ 4 mois.
- Vérifiez que toutes les boucles sont correctement attachées et fermées avant de porter votre enfant dans le porte-bébé.
- Le porte-enfant n'est pas adapté aux activités sportives.

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT :

- Ne vous allongez et ne vous endormez jamais avec votre enfant dans le porte-bébé.
- L'enfant doit être porté face à vous (tourné vers l'intérieur) jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour tenir sa tête droite sans aide (à l'âge d'env. 5 mois).
- Assurez-vous que le nez et la bouche de l'enfant ont suffisamment d'espace pour respirer librement dans le porte-bébé.


IMPORTANT !

- Faites attention aux risques liés à l'environnement domestique tels que les sources de chaleur ou les déversements de boissons chaudes.
- Cessez d'utiliser le porte-bébé si des pièces manquent ou sont endommagées.
- Évitez d'habiller votre enfant trop chaudement lorsqu'il est assis dans le porte-bébé.
- Vérifiez régulièrement que votre enfant est assis confortablement et en toute sécurité dans le porte-bébé, surtout si vous le portez sur votre dos.

Marsupio One: non serve altro

Congratulazioni! Scegliendo il Marsupio One BABYBJÖRN potrai portare il tuo bambino in modo ergonomico e sempre con il massimo comfort per entrambi. Puoi usare il marsupio dalla nascita e fino a circa tre anni. Min. 3,5 kg, 53 cm; max. 15 kg, 100 cm. Il marsupio è stato sviluppato in stretta collaborazione con i medici pediatri e garantisce il giusto sostegno alla testa, alla schiena e alle anche del bambino. Speriamo che tu e il bambino sarete soddisfatti. Contattaci se hai domande o commenti.


Le parti del marsupio




Portare davanti e sulla schiena

NEONATO	CONSIGLIO!	62-68 CM, E FINO A 100 CM	DA 1 ANNO
<p>Posizione verso il genitore Seduta neonato 0-4 mesi circa. Min. 3,5 kg, 53 cm</p>	<p>Per portare un neonato, posiziona il cinturone più in alto sulla vita, in modo che il bambino sia vicino al tuo viso: devi poter baciare la testina. Ricorda di regolare gli spallacci per la nuova posizione.</p>	<p>Posizione verso il genitore Seduta baby 4-36 mesi circa Max. 15 kg</p>	<p>Posizione sulla schiena Seduta baby 12-36 mesi circa. Max. 15 kg, 100 cm</p>


Come usare il marsupio




Usa le cerniere per cambiare la posizione del sedile: Seduta neonato - min. 3,5 kg, 53 cm. Seduta baby - min 62 cm. Max 15 kg, 100 cm. Dopo aver chiuso la cerniera, metti il cursore in posizione bloccata. Assicurati che la cerniera sia ben chiusa e bloccata.




La larghezza del sedile può essere regolata con le due cerniere sull'esterno del marsupio. Apri le cerniere quanto basta per consentire al bambino di muovere liberamente le gambe dal ginocchio in giù. Le cerniere possono essere bloccate in qualsiasi posizione.




Indossa il marsupio come un pullover.



Metti il giunto posteriore subito sotto le scapole. Regola l'altezza e la larghezza, in verticale e di lato.




Aggancia il cinturone sulla schiena, è chiuso quando senti un clic. Stringi tirando le cinghie.



Allenta gli spallacci sollevando il bordo esterno delle fibbie.



Sgancia il poggiatesta sui due lati. Premi il bottone e tira verso l'alto.




Sgancia la fibbia di sicurezza da un lato. Premi il bottone e tira verso il basso/in dentro.



Tieni il bambino rivolto verso di te e inseriscilo nel marsupio, facendo passare le gambe a cavallo del frontale e le braccia negli appositi fori.

Come usare il marsupio (segue)




10 Aggancia la fibbia di sicurezza, è chiusa quando senti un clic.




11 Aggancia il poggiatesta sui due lati. È chiuso quando senti un clic.



12 Regola il poggiatesta: premi la fibbia dai lati in modo da farla scorrere verso l'alto e il basso come una cerniera, fino alla posizione desiderata. Ora stringi la regolazione del poggiatesta.




13 Per bambini con peso inferiore a 4,5 kg, fissa i cinturini passagambe su entrambi i lati. Questi cinturini garantiscono la sicurezza del bambino nel marsupio.



14 Stringi gli spallacci e controlla che vi sia spazio attorno al viso del bambino, quando siede nel marsupio.

COMODITÀ E VICINANZA



CONSIGLIO!


Se vuoi portare il bambino più in alto, sollevalo dal sederino e posiziona il cinturone più in alto. Stringi di nuovo gli spallacci.

IMPORTANTE!

I bambini troppo grandi per infilare le braccia nei fori, possono appoggiare le braccia al di sopra.

Come regolare la posizione del bambino

Infilare la mano dentro il marsupio e metterla sotto il sederino e le gambe del bambino. Solleva leggermente il bambino e tira con delicatezza le gambe del bambino verso di te. Le ginocchia del bambino devono essere sollevate, e il bambino deve poter muovere liberamente le gambine dal ginocchio in giù. Tieni una mano sotto il bambino e tira il poggiatesta. Ora regola gli spallacci. Così facendo assicuri il massimo comfort a te e al bambino.



Come regolare la larghezza del sedile

La larghezza del sedile del marsupio, e quindi la posizione delle gambe del bambino, può essere regolata con le cerniere sull'esterno del marsupio.


Portando il bambino nella posizione rivolta verso il genitore, apri le cerniere quanto basta per permettere al bambino di muovere liberamente la parte inferiore delle gambe, assicurandoti che le ginocchia siano sollevate. Le cerniere possono essere bloccate in qualsiasi posizione. Quando porti il bambino rivolto all'esterno, apri interamente le cerniere. Quando porti il bambino sulla schiena, le cerniere devono sempre essere completamente chiuse.



Come portare il bambino rivolto verso l'esterno

Piega il poggiatesta. Afferra la fibbia della regolazione del poggiatesta e abbassala interamente (può essere necessario allentare le cinghie, se è troppo stretta). Piega il poggiatesta. Stringi la cinghia per tenere il poggiatesta abbassato.

Consigliamo di portare il bambino rivolto verso di te almeno fino ai 5 mesi di età, quando i muscoli del collo, la schiena e le anche del bambino sono abbastanza forti, e puoi alternare le posizioni verso di te o verso l'esterno. Il peso massimo per la posizione verso l'esterno è 12 kg.



CONSIGLIO!


Premi la fibbia come illustrato, per farla scorrere più agevolmente.

Come togliere il bambino

Sgancia i cinturini passagambe se li hai usati. Sgancia le fibbie del poggiatesta. Allenta gli spallacci e sgancia una o entrambe le fibbie di sicurezza. Togli il bambino.


CONSIGLIO!

Il tuo bambino si è addormentato? Apri interamente la parte frontale del marsupio per togliere il bambino senza svegliarlo.




Portare il bambino sulla schiena


Dai 12 mesi, il tuo bambino è grande abbastanza da essere portato sulla schiena. Fai sedere il bambino nel marsupio rivolto verso di te, vedi le figure 1-13 alle pagine precedenti. Assicurati che le cerniere di regolazione del sedile siano interamente chiuse. Segui le istruzioni sotto.




Allenta gli spallacci sollevando il bordo esterno delle fibbie.



Passa il braccio destro sotto lo spallaccio e verso l'alto.




Passa il braccio sinistro sotto la parte inferiore dello spallaccio e verso il basso. Lo spallaccio forma un anello chiuso sul tuo busto.




Solleva il bambino da sotto e spostalo lentamente sulla tua schiena, passando sotto il braccio destro.

IMPORTANTE!

Non afferrare la fibbia di sicurezza per spostare il bambino sulla schiena!



Infila nuovamente gli spallacci. Controlla che non siano incrociati.



Regola il giunto posteriore in una posizione comoda. Regola l'altezza e la larghezza, tirando in verticale e di lato. Stringi il cinturone e poi gli spallacci tirandoli indietro.

Informazioni sui tessuti

Questo prodotto è disponibile nelle seguenti collezioni di tessuto:

APPROVAZIONE DI SICUREZZA

I Marsupi One e One Air BABYBJÖRN soddisfano i requisiti di sicurezza dello standard EN 13209-2:2015.

USO PREVISTO

Marsupio morbido previsto per l'uso da parte di un adulto per portare un bambino di peso compreso tra 3,5 e 15 kg. Il marsupio può essere usato solo camminando, da seduto o in piedi. Il marsupio non è previsto per l'uso come seggiolino auto. Non usare il marsupio durante l'attività sportiva.

CONSIGLI DI LAVAGGIO

Lava il marsupio separatamente con un detersivo ecologico, neutro e privo di candeggina. Ti consigliamo di inserire il marsupio in una retina per il bucato. Non asciugarlo nell'asciugatrice.

Marsupio One/Woven Mix



Marsupio One Air/Mesh



Marsupio One/Woven



ATTENZIONE!

- Consultarsi sempre con un pediatra prima dell'uso di questo prodotto con un bambino con basso peso alla nascita (LBW) o con patologie.

RISCHIO DI CADUTA!

- Il vostro equilibrio può essere compromesso dal movimento vostro e del bambino.
- Fare attenzione quando ci si piega o china in avanti o lateralmente. Ricordati di piegare sempre le ginocchia e MAI il busto.
- I bambini piccoli possono cadere dalle aperture per le gambe. I cinturini per le gambe devono essere usati per bambini da 3,5 a 4,5 kg.
- Per i bambini da 0 a 4 mesi usa sempre l'Altezza neonato alta.
- Assicurati che tutte le fibbie siano ben agganciate e chiuse prima di portare il bambino nel marsupio.
- Non usare il marsupio durante l'attività sportiva.

RISCHIO DI SOFFOCAMENTO!

- Non dormire e non sdraiarti mai con indosso il marsupio con dentro il bambino.
- Il bambino deve essere portato verso il genitore fino a quando riesce a tenere su la testa da solo (circa all'età di 5 mesi).
- Assicurarti che il bambino nel marsupio abbia sempre ampio spazio per respirare vicino a naso e bocca.


IMPORTANTE!

- Fai attenzione ai pericoli nell'ambiente domestico come fonti di calore, liquidi bollenti ecc.
- Non usare il marsupio se alcune parti sono danneggiate o mancanti.
- Non vestire eccessivamente il bambino quando lo porti nel marsupio.
- Controlla regolarmente che il bambino sia comodo e sicuro, specialmente portandolo sulla schiena.


Mochila Porta Bebé One – todo lo que necesitas

¡Enhorabuena! La Mochila Porta Bebé One BABYBJÖRN es ergonómica y te garantiza la máxima comodidad para ti y tu pequeño. Es apta desde el nacimiento y hasta los tres años aproximadamente. Mín. 3,5 kg/ 53 cm; máx. 15 kg/ 100 cm. Esta mochila porta bebé se ha desarrollado en estrecha colaboración con pediatras; el niño tendrá el apoyo adecuado en la cabeza, la espalda y las caderas. Esperamos que tú y tu bebé quedéis totalmente satisfechos. No dudes en ponerte en contacto con nosotros si tienes preguntas o comentarios.


Componentes de la mochila porta bebé




Posiciones de uso frontal y posterior

RECIÉN NACIDO	¡SUGERENCIA!	DESDE 62-68 CM Y HASTA 100 CM	DESDE 1 AÑO
 <p>Hacia adentro Posición "recién nacido" 0 a 4 meses aprox. Mín. 3,5 kg, 53 cm</p>	<p>Al llevar a un recién nacido coloca el cinturón abdominal más arriba, alrededor de tu estómago. El bebé estará tan cerca de tu cara que podrás besarle en lo alto de la cabeza. Ajusta los tirantes correctamente.</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="434 1118 613 1390">  <p>Hacia adentro Posición "bebé" 4 a 36 meses aprox. Máx. 15 kg</p> </div> <div data-bbox="624 1118 804 1390">  <p>Hacia afuera Posición "bebé" 5 a 15 meses aprox. Máx. 12 kg</p> </div> </div>	 <p>A la espalda Posición "bebé" 12 a 26 meses aprox. Máx. 15 kg, 100 cm</p>


Instrucciones de uso




Fija la posición adecuada con las cremalleras. Posición "recién nacido" - mín. 3,5 kg / 53 cm. Posición "bebé" - mín. 62 cm. Máx. 15 kg / 100 cm. Cierra la cremallera y bloquéala. La cremallera debe estar adecuadamente cerrada y bloqueada.




Ajusta el asiento con las cremalleras que están a los costados de la mochila porta bebé. Abre las cremalleras lo necesario para que el bebé pueda mover la parte inferior de las piernas libremente. Fija las cremalleras en la posición que desees.




Ponte la mochila porta bebé como si fuera un jersey.



Ajusta el soporte trasero hasta que quede debajo de tus omóplatos. Ajusta la altura y el ancho tirando en dirección vertical y lateral.



Abrocha el cinturón abdominal en tu espalda. La hebilla está bloqueada cuando se oye un clic. Ajusta el cinturón tirando de las cintas.



Afloja los tirantes levantando el borde exterior de las hebillas.



Desabrocha el soporte para la cabeza en ambos lados. Presiona el botón y tira hacia arriba.




Suelta la hebilla de seguridad en un lado. Presiona el botón, y tira hacia abajo y hacia dentro.




Pon al pequeño en la mochila porta bebé de cara a ti; con una pierna a cada lado y los brazos en las aberturas correspondientes.

Instrucciones de uso (cont.)




10 Abrocha la hebilla de seguridad. La hebilla está bloqueada cuando se oye un clic.



11 Fija el soporte para la cabeza en ambos lados. La hebilla está bloqueada cuando se oye un clic.



12 Ajusta el soporte para la cabeza. Presiona la hebilla, para poder tirar de ella hacia arriba y hacia abajo como una cremallera, hasta la posición deseada. Ajusta después el soporte para la cabeza.



13 Ajusta los tirantes para las piernas a ambos lados de la mochila si se trata de un bebé de menos de 4,5 kg. Estos tirantes aseguran la posición adecuada del bebé.



14 Ajusta los tirantes y asegúrate de que el rostro del bebé esté libre.


¡¡IMPORTANTE!

Al crecer el niño puede apoyar los brazos encima de las aberturas, en lugar de usar las aberturas para los brazos.

¡SUGERENCIA!


Para llevar al niño a mayor altura, levántalo por debajo mientras subes el cinturón abdominal más arriba. Aprieta los tirantes una vez más.

¡LLÉVALO CÓMODAMENTE!



Ajuste de la posición del niño

Desliza tus manos por dentro de la mochila porta bebé. Colócalas bajo el trasero y muslos del niño. Levántalo un poco y acerca sus muslos delicadamente hacia ti. Las rodillas deberían quedar en una posición alta y el niño debería poder mover la parte inferior de las piernas libremente. Mantén una mano debajo del niño y tira del soporte de la cabeza. Ajusta finalmente los tirantes. Esta posición te dará mayor comodidad.



Ajuste del asiento

El ancho del asiento de la mochila porta bebé –y por lo tanto la posición de piernas del bebé– se puede ajustar gracias a las cremalleras de los costados de la mochila porta bebé.


Al llevar a tu hijo en la posición mirando hacia adentro, abre las cremalleras lo suficiente como para permitir que el niño mueva la parte inferior de las piernas libremente, a la vez que mantiene las rodillas en una posición alta. Las cremalleras se pueden dejar fijadas en cualquier posición. Al llevar a tu hijo en la posición mirando hacia afuera, las cremalleras deberían quedar totalmente abiertas. Al llevar a tu hijo sobre tu espalda, las cremalleras deberían siempre estar totalmente cerradas.



Cómo llevar a tu hijo en la posición mirando hacia afuera

Baja el soporte para la cabeza. Empieza por agarrar la hebilla de enganche del soporte para la cabeza y tirar de ella hacia abajo tanto como puedas (a lo mejor tienes que soltar el tirante si está demasiado apretado). Baja el soporte para la cabeza. Ajusta el tirante para mantener el soporte para la cabeza plegado hacia abajo.

Te recomendamos que lleves a tu hijo mirando hacia dentro en la mochila porta bebé al menos hasta que cumpla los cinco meses. Alrededor de esa edad, el cuello, la espalda y las caderas de tu pequeño se habrán fortalecido lo suficiente para que puedas alternar entre las posiciones de mirando hacia adentro o hacia afuera. El peso máximo para la posición de mirando hacia afuera es de 12 kg.



¡CONSEJO!

Presiona la hebilla así para que se deslice más fácilmente.

Cómo sacar al pequeño de la mochila

Desabrocha las tiras para las piernas si las estás usando. Desabrocha las hebillas del soporte para la cabeza. Suelta los tirantes y desabrocha las hebillas de seguridad en ambos lados. Saca al niño de la mochila.


¡CONSEJO!

Si el pequeño está dormido, abre la sección frontal por completo para sacarlo sin despertarlo.




Cómo llevar al pequeño a la espalda


A los 12 meses de edad, tu niño ya es lo suficientemente grande para que lo lleves a tu espalda. Primero, pon al pequeño en la mochila porta bebé de cara a ti. Consulta las figuras 1-13 en las páginas anteriores. Asegúrate de que las cremalleras que ajustan el ancho del asiento están completamente cerradas. Luego, sigue los pasos que se describen a continuación.




1 Afloja los tirantes levantando el borde exterior de las hebillas.



2 Pasa tu brazo derecho por debajo del tirante.




3 Pasa tu brazo izquierdo por debajo de la parte inferior del tirante. El tirante es ahora como un lazo alrededor de tu cuerpo.




4 Levanta al pequeño por debajo y pásalo cuidadosamente a tu espalda, pasándolo por debajo de tu brazo derecho, que tendrás en alto.

¡IMPORTANTE!
No te agarres a la hebilla de seguridad al girar a tu pequeño para llevarlo a la espalda.



5 Vuelve a colocar los tirantes en su posición normal. Comprueba que no estén retorcidos.



6 Coloca el soporte trasero donde te resulte cómodo. Ajusta la altura y el ancho tirando en dirección vertical y lateral. Finalmente, aprieta el cinturón abdominal y ajusta los tirantes tirando de ellos hacia atrás.

Información sobre el tejido

Este producto está disponible en los siguientes tejidos:

HOMOLOGACIÓN DE SEGURIDAD

Las Mochilas Porta Bebé One y One Air de BABYBJÖRN cumplen la norma de seguridad EN 13209-2:2015.

USO PREVISTO

Mochila porta bebé blanda destinada para su uso por un portador adulto, para portear a un niño que pese entre 3,5 y 15 kg. Esta mochila porta bebé sólo se debe usar mientras el porteador esté caminando, sentado/a o de pie. Esta mochila porta bebé no está diseñada para usarse como asiento para coche. Esta mochila no es adecuada para su uso durante actividades deportivas.

INSTRUCCIONES DE LAVADO

Lavar por separado. Usar un detergente ecológico suave y sin lejía. Recomendamos usar una bolsa para la colada. No secar en armario secador.

Mochila Porta Bebé One/Woven Mix



Mochila Porta Bebé One Air/Mesh



Mochila Porta Bebé/Woven



⚠ ¡ADVERTENCIA!

- Consulta siempre con tu pediatra antes de usar este producto con un bebé que haya nacido con bajo peso o con un niño que tenga algún problema de salud.

¡PELIGRO DE CAÍDA!

- Su equilibrio puede verse afectado adversamente por su movimiento y el de su hijo.
- Tenga cuidado cuando se dobla hacia delante o hacia atrás. Acuérdate de doblar siempre las rodillas y NO la cintura.
- Los niños pequeños pueden caerse por las aberturas para las piernas. Las tiras para las piernas deben utilizarse para un niño que pese entre 3,5 y 4,5 kg.
- Utiliza siempre la posición superior, de "recién nacido" para niños entre los 0 y aprox. 4 meses.
- Comprueba que todas las hebillas están firmemente cerradas y fijadas antes de llevar a tu hijo en la mochila porta bebé.
- Esta mochila no es adecuada para su uso durante actividades deportivas.

¡PELIGRO DE ASFIXIA!

- Nunca te tumbes o duermas con tu pequeño dentro de la mochila porta bebé.
- El niño debe ir mirando hacia ti (hacia adentro) hasta que tenga suficiente fuerza como para sostener la cabeza erguida sin ayuda (a la edad de aprox. 5 meses).
- Asegúrate de que la nariz y la boca del pequeño disponen de espacio suficiente para respirar estando dentro de la mochila porta bebé.


¡IMPORTANTE!

- Ten cuidado con los peligros del entorno doméstico, p.ej. fuentes de calor o el vertido de una bebida caliente.
- Deja de usar la mochila porta bebé si le falta o se daña alguna de sus partes.
- Evita que tu hijo vaya demasiado abrigado al ir sentado en la mochila porta bebé.
- Comprueba frecuentemente que el pequeño está cómodo y seguro en la mochila porta bebé, especialmente al llevar la mochila en la espalda.



Porta-bebés One - tudo o que precisa

Parabéns! A escolha do Porta-bebés One da BABYBJÖRN irá garantir o transporte ergonómico e máximo conforto duradouros para o seu bebé. Pode utilizar o porta-bebés desde o nascimento até cerca dos três anos. Mín. 3,5 kg, 53 cm; máx. 15 kg, 100 cm. O porta-bebés foi desenvolvido em estreita colaboração com pediatras e proporciona o apoio correto para a cabeça, pescoço, costas e ancas do bebé. Esperamos que você e o seu bebé fiquem satisfeitos e teremos o maior prazer em receber as suas questões ou comentários.

Os componentes do porta-bebés




Posições de carregamento à frente e atrás


<p>RECÉM-NASCIDO</p>  <p>Posição de bebé virado para dentro Assento para recém-nascido 0 – aprox. 4 meses. Mín. 3,5 kg, 53 cm</p>	<p>SUGESTÃO!</p> <p>Ao transportar um recém-nascido, coloca o cinturão mais alto à volta do seu estômago para posicionar o bebé tão perto da sua cara de modo que consiga beijar o topo da cabeça do bebé. Lembre-se de ajustar as alças dos ombros em conformidade.</p>	<p>62~68 CM ATÉ 100 CM</p>  <p>Posição de bebé virado para dentro Assento para bebé Aprox. 4-36 meses Máx. 15 kg</p>	 <p>Posição de bebé virado para fora Assento para bebé Aprox. 5-15 meses. Máx. 12 kg</p>	<p>A PARTIR DE 1 ANO</p>  <p>Carregamento nas costas Assento para bebé 12 – aprox. 36 meses. Máx. 15 kg, 100 cm</p>
--	---	--	---	--

Como utilizar o porta-bebés


1 Assento para recém-nascido




Utilize os fechos éclair para definir a posição do assento: Assento para recém-nascido - Mín. 3,5 kg, 53 cm. Assento para bebé - Mín. 62 cm. Máx. 15 kg, 100 cm. Depois de fechar o fecho éclair, coloque o fecho na posição de bloqueio. Certifique-se de que está totalmente fechado e bloqueado.




A largura do assento pode ser ajustada com a ajuda de dois fechos na parte exterior do porta-bebés. Abra os fechos o suficiente para permitir que o bebé mova as pernas livremente. Os fechos podem ser bloqueados em qualquer posição.




Coloque o porta-bebés como se fosse um pulóver.



Coloque o fecho para as costas abaixo das omoplatas. Ajuste a altura e a largura puxando vertical e lateralmente.



Aperte o cinturo nas costas. O fecho está bloqueado quando ouvir um clique. Para o apertar, puxe as alças.



Desaperte as alças dos ombros levantando a parte exterior dos fechos.



Desabote o suporte da cabeça em ambos lados. Empurre o botão e puxe para cima.




Desaperte o fecho de segurança num dos lados. Empurre o botão e puxe para baixo/dentro.



Coloque a criança no porta-bebés virada para si, com as pernas nos lados da secção frontal e os braços a passarem pelas respetivas aberturas.


Como utilizar o porta-bebés (continuação)




10 Feche o fecho de segurança. O fecho está bloqueado quando ouvir um clique.




11 Bloquee o suporte da cabeça em ambos lados. O fecho está bloqueado quando ouvir um clique.



12 Ajuste o suporte da cabeça: Encaixe as duas peças do fecho de segurança de modo que possa puxá-lo para cima e para baixo, como um fecho, até à posição pretendida. Depois aperte o ajuste do suporte da cabeça.




13 Coloque as alças de perna em ambos lados do porta-bebés para bebês com menos de 4,5 kg. Estas alças ajudam a segurar o bebê ao porta-bebés.



14 Aperte as alças dos ombros e verifique se a face do bebê está a descoberto com o bebê no porta-bebés.

TRANSPORTE CONFORTÁVEL!



IMPORTANTE!


Uma criança demasiado grande para utilizar as aberturas de braço, pode apoiar os braços sobre as aberturas de braço.

SUGESTÃO!

Se quiser carregar a criança mais para cima, levante a criança por baixo enquanto coloque o cinturão mais acima. Aperte novamente as alças para os ombros.

Como ajustar a posição da criança

Deslize as mãos no interior do porta-bebés e coloque-as por baixo do rabinho e das pernas da criança. Levante a criança ligeiramente e dobre com cuidado as pernas na sua direção. Os joelhos da criança devem ser colocados numa posição alta e a criança deve poder mover as pernas livremente. Mantenha uma mão por baixo da criança e puxe o suporte para a cabeça. Finalmente, ajuste as alças dos ombros. Este procedimento garante um transporte mais confortável.



Como ajustar a largura do assento

A largura do assento do porta-bebés – e consequentemente a posição das pernas da criança – pode ser ajustada com a ajuda dos fechos no exterior do porta-bebés.


Quando transporta a criança na posição virada para dentro, abra os fechos o suficiente para permitir que a criança mova as pernas livremente, mantendo no entanto os joelhos numa posição alta. Os fechos podem ser bloqueados em qualquer posição. Quando transporta a criança na posição virada para fora, os fechos devem estar totalmente abertos. Quando transporta a criança nas costas, os fechos devem estar totalmente fechados.



Como transportar a criança na posição de bebé virado para fora

Dobre o suporte para a cabeça. Comece por segurar o fecho de segurança para ajuste do suporte da cabeça e puxar o fecho de segurança para baixo o máximo possível (pode ser necessário soltar a alça se estiver demasiado apertada). Dobre o suporte para a cabeça. Aperte a alça para manter o suporte da cabeça dobrado para baixo.

Recomendamos que transporte a criança virada para dentro no porta-bebés até, pelo menos, os 5 meses de idade. Por volta dessa idade, o pescoço, coluna e ancas da criança são suficientemente fortes para que possa alternar entre as posições de bebé virado para dentro e bebé virado para fora. O peso máximo para a posição de bebé virado para fora é de 12 kg.



SUGESTÃO!

Encaixe as duas peças do fecho de segurança, como mostrado, para que possa deslizar mais facilmente.

Como retirar a criança

Abra as alças de perna, se estiverem a ser utilizadas. Abra os fechos do suporte da cabeça. Solte as alças dos ombros e abra os fechos de segurança num ou em ambos os lados. Retire a criança.


SUGESTÃO!

Abra a parte da frente na totalidade para levantar a criança sem a acordar se estiver a dormir.




Como carregar a criança nas costas


A partir dos 12 meses de idade a criança é suficientemente crescida para ser carregada nas costas. Comece por colocar a criança no porta-bebés virada para si, consulte as Figuras 1-13 nas páginas anteriores. Certifique-se de que os fechos que ajustam a largura do assento estão completamente fechados. Depois siga as instruções abaixo.




1 Desaperte as alças dos ombros levantando a parte exterior dos fechos.



2 Deslize o seu braço direito para cima, por baixo da alça dos ombros.



3 Deslize o seu braço esquerdo para baixo, por baixo da parte mais baixa da alça dos ombros. A alça dos ombros agora forma um laço fechado à volta do seu corpo.




4 Levante a criança por baixo e coloque-a cuidadosamente sobre as suas costas passando por baixo do seu braço direito levantado.

IMPORTANTE!

Não se agarre ao fecho de segurança quando deslocar a criança para as suas costas.



5 Deslize as alças dos ombros para as costas para as posicionar no lugar. Verifique se não estão torcidas.



6 Coloque o fecho para as costas numa posição confortável. Ajuste a altura e a largura puxando vertical e lateralmente. Aperte o cinto e finalmente as alças dos ombros puxando para trás.

Informações acerca do tecido

Este produto existe nas seguintes coleções de tecidos.

APROVAÇÃO DE SEGURANÇA

O porta-bebês One e One Air da BABYBJÖRN cumprem com os requisitos de segurança da norma EN 13209-2:2015.

UTILIZAÇÃO A QUE SE DESTINA

Porta-bebês macio destinado ao uso por um adulto para transportar uma criança com um peso entre 3,5-15 kg. Este porta-bebês apenas deve ser usado quando estiver a caminhar, sentado(a) ou de pé normalmente. Este porta-bebês não se destina a ser utilizado como cadeirinha para o automóvel. Este porta-bebês não deve ser usado durante atividades desportivas.

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

Lave separadamente. Utilize um detergente ecológico, suave e sem lixívia. Recomendamos a utilização de um saco de lavagem. Não use máquina de secar roupa.

Porta-bebês One/Woven Mix



Porta-bebês One Air/Mesh



Porta-bebês One/Woven



AVISO!

- Consulte sempre o seu pediatra antes de utilizar este produto para um bebé com baixo peso à nascença ou uma criança com problemas de saúde.

PERIGO DE QUEDA!

- O seu equilíbrio pode ser comprometido pelos movimentos da criança ou mesmo pelos seus próprios movimentos.
- Quem transporta o marsúpio deve tomar cuidado quando se inclina para a frente. Lembre-se de dobrar sempre os seus joelhos e NÃO a sua cintura.
- As crianças mais pequenas podem cair por uma das aberturas para as pernas. As alças de pernas devem ser usadas para bebés que pesem entre 3,5-4,5 kg.
- Use sempre a altura superior para recém-nascido para crianças entre os 0 e os 4 meses de idade aproximadamente.
- Verifique se todos os fechos estão fechados com segurança e bloqueados antes de transportar a criança no porta-bebês.
- Não utilize o marsúpio enquanto pratica desporto.

RISCO DE SUFOCAMENTO!

- Nunca se deite ou adormeça com a criança dentro do porta-bebês.
- A criança deve ser transportada virada para si (virada para dentro) até ter força suficiente para manter a cabeça erguida sem ajuda (aproximadamente na idade de 5 meses).
- Certifique-se se existe espaço suficiente à volta do nariz e da boca da criança para que consiga respirar no porta-bebês.


IMPORTANTE!

- Tenha em atenção os perigos no ambiente doméstico como, por exemplo, fontes de calor ou derrame de bebidas quentes.
- Não utilize o porta-bebês se existir alguma peça danificada ou em falta.
- Evite vestir a criança com roupa demasiado quente quanto está sentada no porta-bebês.
- Verifique regularmente que a criança está confortável e bem sentada no porta-bebês, sobretudo quando o usa nas costas.

Draagzak One is alles wat u nodig hebt

Gefeliciteerd Met de aanschaf van BABYBJÖRN Draagzak One hebt u gekozen voor duurzaam, ergonomisch en maximaal draagcomfort voor u en uw kind. U kunt de draagzak gebruiken voor uw baby vanaf pasgeboren tot drie jaar. Min. 3,5 kg, 53 cm; max. 15 kg, 100 cm. De draagzak is in nauwe samenwerking met kinderartsen ontwikkeld en biedt de juiste ondersteuning voor het hoofd, de rug en de heupen van uw kind. We hopen dat u en uw kind tevreden zijn. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan horen we die graag.

De onderdelen van de draagzak




Draagposities voor- en achterzijde

<p>PASGEBORENE</p>  <p>Positie met het gezicht naar u toe Zitting voor pasgeborene 0 – ong. 4 maanden. Min. 3,5 kg / 53 cm</p>	<p>TIP!</p> <p>Als u een pasgeborene baby draagt, kunt u de heupriem hoger rond uw buik plaatsen. Zo brengt u uw baby zo dicht bij uw gezicht dat u een kus op het hoofd kunt geven. Stel de schouderbanden hiervoor goed af.</p>	<p>62~68 CM TOT 100 CM</p>   <p>Positie met het gezicht naar u toe Zitting voor baby Ong. 4-36 maanden Max. 15 kg</p> <p>Positie met het gezicht van u af Zitting voor baby Ong. 5-15 maanden. Max. 12 kg</p>	<p>VANAF 1 JAAR</p>  <p>Op de rug dragen Zitting voor baby 12 – ong. 36 maanden. Max. 15 kg / 100 cm</p>
--	--	--	--


De draagzak gebruiken

1 Zitting voor pasgeborene



Gebruik ritssluitingen om positie zijte in te stellen: Zitting voor pasgeborene - min. 3,5 kg, 53 cm. Zitting voor baby - min. 62 cm. Max. 15 kg, 100 cm. Sluit de rits en berg het lipje van de rits op. Zorg dat de rits helemaal dicht en vergrendeld is.

2 Zitting voor baby




De zittingbreedte kan worden aangepast met behulp van twee ritssluitingen aan de buitenkant van de draagzak. Open de ritssluitingen voldoende om te zorgen dat uw kind zijn onderbenen vrij kan bewegen. De ritssluitingen kunt u in iedere positie vergrendelen.

3




Trek de draagzak aan als een trui.

4




Plaats het rugstuk onder uw schouderbladen. Stel de lengte en breedte in door verticaal en horizontaal te trekken.

5




Maakt de heuggesp op uw rug vast. Hij zit vast als u een klik hoort. Trek de banden aan.

6



Maak de schouderbanden losser door de bovenkant van de gesp omhoog te duwen.

7



Maak de hoofdsteun aan beide kanten los. Druk de knop in en trek omhoog.

8




Maak de veiligheids gesp aan één kant los. Druk de knop in en trek omlaag en naar u toe.

9




Plaats het kind in de draagzak met het gezicht naar u toe, met de benen aan weerszijden van de voorkant van de draagzak en de armen door de armsgaten.


De draagzak gebruiken (verv.)




10 Maak de veiligheidsgesp vast. Hij zit vast als u een klik hoort.




11 Maak de hoofdsteun aan beide kanten vast. Hij zit vast als u een klik hoort.



12 Stel de hoofdsteun af. Druk de gesp samen zodat u hem als een ritsluiting omhoog en naar beneden naar de gewenste positie kunt trekken. Maak vervolgens de hoofdsteunafstelling vast.




13 Maak de beenriempjes aan beide zijden vast voor baby's van minder dan 4,5 kg. Deze riempjes helpen om de baby vast te maken in de draagzak.



14 Maak de schouderbanden vast en controleer of het gezichtje van de baby vrij is in de draagzak

COMFORTABEL DRAGEN!



BELANGRIJK!


Als uw kind te groot is om de armsgaten te gebruiken, kan het de armen boven de armsgaten leggen.

TIP!

Als u uw kind hoger wilt dragen, tilt u het van onderaf op terwijl u de heupriem hoger plaatst. Trek de schouderbanden weer aan.

De positie van uw kind afstellen

Laat uw handen in de draagzak glijden en plaats ze onder de billen en dijen van uw kind. Til uw kind iets op en buig zijn dijen naar binnen in uw richting. Plaats de knieën van uw kind in een hoge positie en zorg dat het zijn onderbenen vrij kan bewegen. Houd één hand onder uw kind en trek aan de hoofdsteun. Stel tot slot de schouderbanden af. Op die manier zorgt u voor beter draagcomfort.




De zittingbreedte afstellen


De breedte van de zitting van de draagzak – en dus de beenpositie van het kind – kunt u afstellen met behulp van de ritssluitingen aan de buitenkant van de draagzak.

Als u uw kind met het gezicht naar u toe draagt, opent u de ritssluitingen voldoende om te zorgen dat het zijn onderbenen vrij kan bewegen, terwijl de knieën in een hoge positie blijven. De ritssluitingen kunt u in iedere positie vergrendelen. Zorg dat de ritssluitingen volledig open zijn als u uw kind met het gezicht naar buiten draagt. Zorg dat de ritssluitingen volledig gesloten zijn als u uw kind op uw rug draagt.

POSITIE MET HET GEZICHT NAAR U TOE



POSITIE MET HET GEZICHT VAN U AF




OP DE RUG DRAGEN



Uw kind met het gezicht van u af dragen

Vouw de hoofdsteen naar beneden. Trek eerst de gesp voor afstelling van de hoofdsteen zover mogelijk naar beneden (als het riempje te strak vastzit, doet u het wat losser). Vouw de hoofdsteen naar beneden. Maak het riempje vast om te zorgen dat de hoofdsteen naar beneden gevouwen blijft.

We raden u aan om uw baby minimaal de eerste 5 maanden met zijn gezicht naar u toe te dragen in de draagzak. Rond die leeftijd zijn de nek, ruggengraat en heupen van uw kind sterk genoeg om af te wisselen tussen de positie met het gezicht naar u toe en van u af. Max. gewicht voor de positie met het gezicht van u af is 12 kg.



TIP!

Druk de gesp samen zodat deze gemakkelijker schuift.

Uw kind uit de draagzak halen

Maak de beenriempjes los (als deze zijn vastgezet). Maak de hoofdsteungespen los. Maak de schouderbanden en de veiligheidsgespen aan één of beide kanten los. Haal uw kind uit de draagzak.


TIP!

Open de voorkant volledig om uw slapende kind eruit te tillen zonder dat het wakker wordt.




Uw kind op uw rug dragen

Vanaf 12 maanden is uw kind groot genoeg om op de rug gedragen te worden. Plaats uw kind in de draagzak met het gezicht naar u toe (zie afbeeldingen 1-13 op de vorige pagina's). Sluit de ritssluitingen die de zittingbreedte afstellen volledig. Volg vervolgens de onderstaande instructies.




1 Maak de schouderbanden losser door de bovenkant van de gesp omhoog te duwen.



2 Schuif uw rechterarm omhoog onder de schouderband door.



3 Schuif uw linkerarm omlaag onder het onderste gedeelte van de schouderband door. De schouderband vormt nu een dichte lus om uw lichaam.




4 Til uw kind van onderaf omhoog en schuif uw kind voorzichtig naar achteren onder uw opgetilde rechterarm door.

BELANGRIJK!

Houd de veiligheids-gesp niet vast terwijl u uw kind naar uw rug schuift.



5 Plaats de schouderbanden terug. Controleer of ze niet gedraaid zijn.



6 Plaats het rugstuk op een comfortabele plek. Stel de lengte en breedte in door verticaal en horizontaal te trekken. Trek de heupriem en tot slot de schouderbanden aan door deze naar achteren te trekken.

Materiaalgegevens

Dit product is verkrijgbaar in de volgende stofcollecties.

VEILIGHEIDSGOEDKEURING

BABYBJÖRN Draagzak One en One Air voldoen aan de veiligheidsnormen van EN13209-2:2005.

BEOOGD GEBRUIK

Zachte draagzak voor een volwassen drager om een kind van 3,5-15 kg te dragen. Gebruik deze draagzak alleen wanneer u normaal loopt, zit of staat. De draagzak is niet bedoeld voor gebruik als een autostoeltje. Gebruik de draagzak niet tijdens sportactiviteiten.

WASVOORSCHRIFT

Was de draagzak apart. Gebruik een milieuvriendelijk, mild wasmiddel zonder bleek. We raden u aan een waszak te gebruiken. Niet geschikt voor de droger.

Draagzak One/Woven Mix



Draagzak One Air/Mesh



Draagzak One/Woven



⚠ WAARSCHUWING!

- Raadpleeg altijd uw kinderarts voordat u dit product gebruikt voor een baby met een laag geboortegewicht of een kind met een medische aandoening.

VALGEVAAR!

- U kunt uw evenwicht verliezen door uw eigen bewegingen en die van het kind.
- Kijk uit als u zich bukt of voorover buigt. Zak altijd door uw knieën en buk NIET vanuit uw heupen.
- Kleine kinderen kunnen door een beenopening vallen. Gebruik de beenriempjes wanneer uw kind 3,5-4,5 kg weegt.
- Gebruik altijd de bovenste ritssluiting voor kinderen tussen 0 en ongeveer 4 maanden.
- Controleer voordat u uw kind in de draagzak draagt of alle gespen goed vastzitten en vergrendeld zijn.
- Gebruik de draagzak niet tijdens sportactiviteiten.

VERSTIKKINGSGEVAAR!

- Ga nooit liggen en val nooit in slaap met uw kind in de draagzak.
- Draag uw kind met het gezicht naar u toe totdat het sterk genoeg is om zijn hoofd rechtop te houden (vanaf ongeveer 5 maanden).
- Houd in de draagzak voldoende ruimte vrij rondom de neus en mond van uw kind, zodat het goed kan ademen.


BELANGRIJK!

- Let goed op huishoudelijke gevaren, zoals warmtebronnen of het morsen van warme dranken.
- Gebruik de draagzak niet langer als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn.
- Kleed uw kind niet te warm aan als het in de draagzak zit.
- Controleer regelmatig of uw kind nog comfortabel en veilig in de draagzak zit, vooral wanneer u de draagzak op uw rug draagt.


Bärselen One – allt du behöver

Grattis! Du har valt BABYBJÖRN Bärselen One som står för ergonomiskt bärande och maximal komfort för dig och ditt barn under lång tid. Du kan använda bärselen direkt från födseln och upp till cirka tre år. Min. 3,5 kg, 53 cm; max. 15 kg, 100 cm. Bärselen är framtagen i nära samråd med barnläkare och ger ditt växande barn rätt stöd för huvud, rygg och höfter. Vi hoppas att du och ditt barn blir nöjda. Hör gärna av dig till oss med frågor eller synpunkter.


Bärselens delar




Bärpositioner mage och rygg




Så här används bärselen




Använd blyxtlåsen för att ställa in sätesposition: Blyxtlås för säte nyfödd – Min. 3,5 kg/ 53 cm Säte baby – Min. 62 cm. Max. 15 kg, 100 cm. Efter att ha dragit igen blyxtlåset, tryck dragkedjans löpare till låst position. Se till att dragkedjan är ordentligt stängd och fastlåst.




Sittbredden kan ställas in med hjälp av två blyxtlås på bärselens utsida. Öppna blyxtlåsen så mycket att barnet fritt kan röra på sina ben. Blyxtlåsen kan läsas i alla lägen.




Ta på dig bärselen som om du tog på dig en tröja.



Placera ryggkøket nedanför skulderbladen. Ställ in höjd och bredd genom att dra uppåt/nedåt och i sidled.




Knäpp midjebältet i ryggen. Det är låst när det hörs ett klick. Dra åt genom att dra i remmarna.



Lossa på axelbanden genom att lyfta på ytterkanten av spännena.



Knäpp upp huvudstödet på båda sidor. Tryck på knappen och dra uppåt.




Lossa säkerhetsspännet på ena sidan. Tryck på knappen och dra nedåt/inåt.



Sätt i barnet med ansiktet vänt mot dig. Benen ska vara på varsin sida om främmanden och armarna i armöppningarna.

Så här används bärselen (forts.)




Lås säkerhetsspännets. Det är låst när det hörs ett klick.




Lås huvudstödet på båda sidor. Det är låst när det hörs ett klick.



Justera huvudstödet: Tryck ihop spännets så att du kan dra det upp och ner som ett blixtlås till önskad position. Dra sedan åt och justera huvudstödet.



Knäpp bensejfarna på båda sidor för barn som väger mindre än 4,5 kg. Dessa slejfar håller barnet på plats i bärselen.



Dra åt axelbanden och se till att barnets ansikte inte täcks i bärselen.


VIKTIGT!

Ett barn som är för stort för att använda armöppningarna kan ha armarna ovanför armöppningarna.

TIPS!


Om du vill bära barnet högre upp kan du lyfta under barnet och flytta upp midjebältet. Dra åt axelbanden igen.

BÄR BEKVÄMT!



Justera barnets position


Stick in händerna i bärselen och lägg dem under barnets rumpa och lår. Lyft barnet lite och vik in låren mot dig. Barnets knän ska vara högt placerade, samtidigt som underbenen ska kunna röras fritt. Håll kvar ena handen under barnet och dra i huvudstödet. Avsluta med att justera axelbanden. Genom att göra detta får ni bättre bärkomfort.



Hur du justerar sittbredden

Sittbredden – och därmed också barnets benposition – kan ställas in med hjälp av de två blyxtlåsen på bärselens utsida.


Vid inåtvänd position öppnar du blyxtlåsen så mycket att barnet fritt kan röra på underbenen, men fortfarande sitter högt med knäna. Blyxtlåsen kan låsas i alla lägen. I utåtvänd position ska blyxtlåsen vara helt öppna. När du bär ditt barn på ryggen ska blyxtlåsen alltid vara helt stängda.



Hur du bär barnet i utåtvänd position

Fäll ner huvudstödet. Börja med att greppa om spännet för huvudstödsjusteringen och dra ner det så långt ner det går (du kan behöva lossa på bandet om det är för hårt spänt). Fäll ner huvudstödet. Dra åt bandet så att huvudstödet inte åker upp igen.

Vi rekommenderar att du bär inåtvänt i bärselen upp till minst 5 månader. Runt den här åldern kommer barnets hals, ryggrad och höfter att vara tillräckligt starka, så att man kan växla mellan att bära barnet inåtvänt eller utåtvänt. Maxvikt för utåtvänt läge är 12 kg.



TIPS!

Tryck ihop spännet så här så glider det lättare.

Hur du tar ut barnet

Knäpp upp benslejfarna om de används. Knäpp upp huvudstödspännena. Lossa på axelbanden och knäpp upp säkerhetsspännena på en eller båda sidor. Ta ur barnet.


TIPS!

Om ditt barn sover kan du öppna framdelen helt för att inte väcka henne eller honom.




Hur du bär barnet på ryggen

Från 12 månader är ditt barn tillräckligt stort för att bli buret på ryggen. Sätt först i barnet i inåtvänt läge, se bild 1-13 på föregående sidor. Se till att blixtlåsen som justerar sittbredden är helt stängda. Följ sedan instruktionerna nedan.




1 Lossa på axelbanden genom att lyfta på ytterkanten av spännen.



2 Trä högra armen uppåt under axelbandet.



3 Trä vänstra armen neråt under nedre delen av axelbandet. Nu ska du ha axelbandet som en sluten slinga runt kroppen.




4 Ta tag under barnet och vrid försiktigt runt henne eller honom till ryggen under din lyfta högra arm.

VIKTIGT!

Håll inte din hand på säkerhetsspännet när du flyttar barnet till ryggbärande.



5 Sätt tillbaka axelbanden på plats. Kontrollera att de inte är vridna.



6 Placera ryggoket där det känns bekvämt. Ställ in höjd och bredd genom att dra uppåt/nedåt och i sidled. Dra åt midjebältet och slutligen axelbanden som du drar bakåt

Tyginformation

Den här produkten finns i följande tygkollektioner.

SÄKERHETSGODKÄNNANDE

BABYBJÖRN Bärsle One och One Air uppfyller säkerhetskraven i EN 13209-2:2015.

AVSEDD ANVÄNDNING

Mjuk bärsle är avsedd för vuxen bärare av barn som väger 3,5-15kg. Bärselen skall användas under normal användning när bäraren går, sitter eller står. Bärselen är ej avsedd för att användas som bilstol. Bärselen får inte användas då du utövar sport.

TVÄTTRÅD

Tvättas separat. Använd ett miljövänligt, skonsamt tvättmedel utan blekmedel. Vi rekommenderar att du använder en tvättpåse. Får ej torkas i torkskåp.

Bärsle One/Vävd mix



Bärsle One Air/Nättyg



Bärsle One/Vävd



VARNING!

- Fråga alltid ansvarig barnläkare om råd innan produkten används för spädbarn med låg födelsevikt (LBW) och barn med medicinska tillstånd.

FALLRISK!

- Din balans kan påverkas av dina och barnets rörelse.
- Var försiktig när du böjer dig ned eller framåt. Kom ihåg att alltid böja i knäna och INTE i midjan.
- Små barn kan slinka genom en benöppning. För barn som väger 3,5–4,5 kg måste därför benslejfarna användas.
- För barn i åldern 0– ca 4 månader ska alltid den övre inställningen för nyfödda tillämpas.
- Kontrollera att alla spännen är ordentligt fastsatta och stängda innan du bär barnet i bärselen.
- Använd inte bärselen då du utövar sport.

KVÄVNINGSRISK!

- Ligg aldrig ned eller sov när barnet är i bärselen.
- Barnet måste bäras med ansiktet mot dig (inåtvänt) tills barnet är starkt nog att hålla upp huvudet själv utan stöd (ca 5 månaders ålder).
- Säkerställ att det finns tillräckligt med utrymme runt barnets näsa och mun, så att barnet kan andas ordentligt i bärselen.


VIKTIGT!

- Var uppmärksam på faror i hemmiljön som t.ex. värmekällor eller heta drycker som spills.
- Sluta använda bärselen om delar saknas eller är trasiga.
- Undvik att klä på barnet för varmt när det ska sitta i bärselen.
- Kontrollera ofta att barnet sitter bekvämt och säkert i bärselen, särskilt när barnet sitter i en bärsle som bärs på ryggen.




Bæresele One – alt du behøver

Gratulerer! Med valget av BABYBJÖRN Bæresele One er du garantert ergonomisk bæring og maksimal komfort for deg og barnet. Du kan bruke bæreselen fra barnet er nyfødt og opp til omtrent tre års alder. Min. 3,5 kg, 53 cm; maks. 15 kg, 100 cm. Bæreselen er utviklet i nært samråd med barneleger og gir riktig støtte til barnets hode, rygg og hofter. Vi håper du og barnet blir fornøyd, og hører gjerne fra deg hvis du har spørsmål eller kommentarer


Delene på bæreselen




Bærestillinger på mage og rygg

NYFØDT	TIPS!	FRA 62–68 CM OPP TIL 100 CM	FRA 1 ÅR
	Når du bærer en nyfødt kan du plassere midjebeltet høyere på magen for å bære barnet så nært ansiktet ditt at du kan kysse toppen på barnets hode. Husk å samtidig justere skulderstroppene.		
Innovendt posisjon Sete nyfødt 0– ca. 4 måneder. Min. 3,5 kg, 53 cm		Innovendt posisjon Sete baby Ca. 4–36 måneder Maks. 15 kg	Utovervendt posisjon Sete baby Ca. 5–15 måneder. Maks. 12 kg
			Bæring på rygg Sete baby 12– ca. 36 måneder. Maks. 15 kg, 100 cm


Slik bruker du bæreselen




Bruk glidelåsen til å stille inn setestilling: Sete nyfødt – min. 3,5 kg, 53 cm. Sete baby – min. 62 cm, maks. 15 kg, 100 cm. Når du har lukket glidelåsen, skyver du hengeren til låst posisjon. Kontroller at glidelåsen er helt lukket og låst.




Bredden på setet kan justeres ved hjelp av to glidelåser på utsiden av bæreselen. Åpne glidelåsene tilstrekkelig til at barnet kan bevege nedre del av beina fritt. Glidelåsene kan låses i alle posisjoner.




Ta på bæreselen på samme måte som en genser.



Plasser ryggbåndet nedenfor skulderbladene. Juster høyde og bredde ved å dra opp/ned og sideveis.




Lukk spennen til midjebeltet bak. Du hører et klikk når den er låst. Stram ved å dra i stroppene.



Løsne skulderstroppene ved å løfte ytterkanten på spennene.



Åpne hodestøtten på begge sider. Trykk på knappen og trekk opp.




Løsne sikkerhetsspennen på den ene siden. Trykk på knappen og trekk ned/inn.



Plasser barnet i bæreselen med ansiktet mot deg, beina på hver side av fronten og armene gjennom armhullene.


Slik bruker du bæreselen (forts.)




Fest sikkerhetsspennen. Du hører et klikk når den er låst.




Fest hodestøtten på begge sider. Du hører et klikk når den er låst.



Juster hodestøtten. Trykk spennen sammen slik at du kan dra den opp og ned som en glidelås til ønsket posisjon. Etterpå strammer du hodestøtten.



Fest beinstroppene på begge sider av bæreselen for babyer som veier mindre enn 4,5 kg. Disse stroppene hjelper til å sikre babyen i bæreselen.



Stram skulderstroppene, og kontroller at barnets ansikt er utildekket i bæreselen.


VIKTIG!

Et barn som er for stort til å bruke armhullene kan hvile armene over armhullene.

TIPS!


Hvis du vil bære barnet høyere, kan du løfte under barnet og flytte midjebeltet høyere opp. Stram skulderstroppene på nytt.

BÆR BEHAGELIG!



Slik justerer du barnets sittestilling

Før hendene på innsiden av bæreselen og plasser dem under baken og lårene til barnet. Løft barnet forsiktig og vend lårene mot deg. Knærne bør plasseres i en høy posisjon og barnet skal kunne bevege nedre del av beina fritt. Hold en hånd under barnet og dra i hodestøtten. Til slutt justerer du skulderstroppene. Ved å gjøre dette blir det mer komfortabelt å bære.




Slik justerer du bredden på setet

Bredden på setet i bæreselen – og dermed barnets beinstilling – kan justeres ved hjelp av to glidelåser på utsiden av bæreselen.

Når du bærer barnet i innovervendt posisjon åpner du glidelåsene tilstrekkelig til at barnet kan bevege nedre del av beina fritt. Glidelåsene kan låses i alle posisjoner. Når du bærer barnet i utovervendt posisjon skal glidelåsene være helt åpne. Når du bærer barnet på ryggen skal glidelåsene alltid være helt lukkede.

INNOVERVENDT POSISJON



UTOVERVENDT POSISJON




BÆRING PÅ RYGG



Slik bærer du barnet i utovervendt posisjon

Brett ned hodestøtten. Begynn med å ta tak i spennen for hodestøtten og dra denne ned så langt som mulig (det kan hende du må løsne stroppen hvis den sitter for stramt). Brett ned hodestøtten. Stram stroppen for å holde hodestøtten nedbrettet.

Vi anbefaler at du bærer barnet innovervendt i bæreselen til hun eller han er minst 5 måneder gammel. Rundt denne alderen kommer barnets hals, rygg og hofter til å være sterke nok at du vekselvis kan bære innover- og utovervendt. Maks vekt for utovervendt posisjon er 12 kg.



TIPS!

Trykk spennen sammen på denne måten, så glir den lettere.

Slik tar du barnet ut av bæreselen

Løsne beinstroppene hvis de har vært brukt. Åpne spennene til hodestøtten. Løsne skulderstroppene og åpne sikkerhetsspennene på én eller begge sider. Løft barnet ut.


TIPS!

Åpne fronten helt for å løfte ut det sovende barnet uten å vekke det.




Slik bærer du barnet på ryggen


Fra 12 måneders alder er barnet stort nok til å bli båret på ryggen. Begynn med å plassere barnet i bæreselen med ansiktet mot deg, se fig. 1-13 på de forrige sidene. Pass på at glidelåsene som justerer bredden på setet er helt lukkede. Følg deretter anvisningene nedenfor.



1 Løsne skulderstroppene ved å løfte ytterkanten på spennene.



2 Trø høyre arm opp og under skulderstroppen.




3 Trø venstre arm ned og under den nedre delen av skulderstroppen. Skulderstroppen skal nå sitte som en lukket sløyfe rundt kroppen.




4 Ta tak under barnet og flytt han eller henne forsiktig rundt til ryggen, under din løftede høyre arm.

VIKTIG!

Ikke hold i sikkerhets-spennene når du flytter barnet rundt til ryggen.



5 Sett skulderstroppene tilbake på plass. Kontroller at de ikke er vridd.



6 Plasser ryggbåndet slik at det sitter behagelig. Juster høyde og bredde ved å dra opp/ned og sideveis. Stram midjebeltet og til slutt skulderstroppene ved å trekke bakover.

Informasjon om stoff

Dette produktet leveres i følgende stoffkolleksjoner.

SIKKERHETSGODKJENNING

BABYBJÖRN Bæresele One og One Air oppfyller sikkerhetskravene i EN 13209-2:2015.

TILTENKT BRUK

Myk bæresele ment til bruk for voksne som bærer et barn som veier 3,5-15 kg. Bæreselen skal kun brukes når bæreren går, sitter eller står normalt. Bæreselen må ikke brukes som bilsete. Ikke bruk bæreselen når du driver sport.

VASKEANVISNINGER

Vaskes separat. Bruk et miljøvennlig, skånsomt vaskemiddel uten blekemidler. Vi anbefaler å bruke en vaskepose. Ikke bruk tørkeskap.

Bæresele One/Woven Mix



Bæresele One Air/Mesh



Bæresele One/Woven



ADVARSEL!

- Du skal alltid snakke med en barnelege før du bruker dette produktet til et barn som har lav fødselsvekt (LBW) eller en medisinsk diagnose.

FARE FOR Å FALLE UT!

- Du kan miste balansen som følge av dine og barnets bevegelser.
- Vær forsiktig når barnet lener seg framover eller til siden. Husk å alltid bøye knærne, IKKE i midjen.
- Små barn kan falle gjennom beinåpningene. Beinstroppene må brukes til barn som veier mellom 3,5 og 4,5 kg.
- Bruk alltid øvre høydeinnstilling for nyfødt til barn mellom 0 og ca. 4 mnd.
- Kontroller at alle spenner er forsvarlig lukket og låst før du bærer barnet i bæreselen.
- Ikke bruk bæreselen når du driver sport.

KVELNINGSFARE!

- Legg deg aldri ned eller til å sove med barnet i bæreselen.
- Barnet må sitte med ansiktet mot deg (innovervendt) til hun/han er sterk nok til å holde hodet oppreist uten hjelp (ca. 5 mnd.).
- Sørg for at det er tilstrekkelig luft rundt barnets nese og munn.


VIKTIG!

- Vær oppmerksom på farer i omgivelsene f.eks. varmekilder og kopper med varm drikke som kan velte.
- Ikke bruk bæreselen hvis det er deler som mangler eller er ødelagt.
- Unngå å kle barnet for varmt når det sitter i bæreselen.
- Kontroller regelmessig at barnet sitter behagelig og trygt i bæreselen, særlig når du bærer den på ryggen.

Bæresele One – det eneste, du har brug for

Tillykke! Du har valgt BABYBJÖRN Bæresele One, som står for langvarig og ergonomisk bæring og maksimal komfort for dig og dit barn. Du kan bruge bæreselen fra dit barn er nyfødt og op til ca. tre år. Min. 3,5 kg, 53 cm, maks. 15 kg, 100 cm. Bæreselen er udviklet i tæt samarbejde med børnelæger og yder korrekt støtte til dit barns voksende hoved, ryg og hofter. Vi håber, at både du og dit barn vil blive glade for bæreselen. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.


Bæreselens dele




Bærepositioner på mave og ryg

NYFØDT	TIP!	62-68 CM OP TIL 100 CM	FRA 1 ÅR
<p>Position med ansigt indad Sæde til nyfødt 0 - ca. 4 måneder. Min. 3,5 kg, 53 cm</p>	<p>Når du bærer et nyfødt barn, kan du placere taljebæltet højere oppe omkring maven, så du får dit barn så tæt på dit ansigt, at du kan kysse det øverst på hovedet. Husk at justere skulderstroppen herefter.</p>	<p>Position med ansigt indad Barnesæde Ca. 4 til 36 måneder Maks. 15 kg</p> <p>Position med ansigt udad Barnesæde Ca. 4 til 36 måneder Maks. 12 kg</p>	<p>Rygbærende Barnesæde 12 - ca. 36 måneder. Maks. 15 kg, 100 cm</p>


Sådan bruger du bæreselen




Brug lynlåse til at indstille sædeposition: Sæde til nyfødt – min. 3,5 kg, 53 cm. Barnesæde – min. 62 cm. Maks. 15 kg, 100 cm. Når lynlåsen er lukket, skubbes løberen ind i låst position. Sørg for, at lynlåsen er helt lukket og låst.




Sædebredden kan justeres ved hjælp af de to lynlåse på ydersiden af bæreselen. Lyn låsene tilstrækkeligt meget op til, at barnet kan bevæge benene frit. Lynlåsene kan fastgøres i alle positioner.




Tag bæreselen på som en trøje over hovedet.



Anbring rygbærestøtten under dine skulderblade. Juster højde og bredde ved at trække lodret og til siden.



Spænd taljebæltet på ryggen. Det er låst, når der lyder et klik. Træk i stropperne for at stramme yderligere.




Løsn skulderstropperne ved at løfte yderkanterne af spænderne.



Knap hovedstøtten op på begge sider. Tryk på knappen og skub opad.




Knap sikkerhedsspændet op på en side. Tryk på knappen og skub nedad/indad.



Anbring barnet i bæreselen med ansigtet mod dig med benene på hver side af fronten, og armene gennem armåbningerne.

Sådan bruger du bæreselen (fort.)




Lås sikkerhedsspændet. Det er låst, når der lyder et klik.




Knap hovedstøtten op på begge sider. Den er låst, når der lyder et klik.



Juster hovedstøtten: Tryk spændet sammen, så du kan trække det op og ned som en lynlås til den ønskede position. Tilspænd derefter justeringen af hovedstøtten.




Sæt benstropper på begge sider af bæreselen, hvis barnet vejer mindre end 4,5 kg. Stropperne hjælper med at holde barnet sikkert på plads i bæreselen.



Stram skulderstropperne og kontroller, at barnets ansigt har tilstrækkeligt med plads i bæreselen

BÆR KOMFORTABELT!



VIGTIGT!


Børn, der er for store til at bruge armåbningerne, kan hvile deres arme over armåbningerne.

TIP!

Hvis du gerne vil bære dit barn højere oppe, kan du løfte det nedefra, mens du bevæger taljebæltet højere op. Stram skulderstropperne igen.

Sådan justeres barnets position


Sæt hænderne ind i bæreselen under barnets bagdel og lår. Løft barnet lidt op, og fold forsigtigt barnets lår ind mod dig. Barnets knæ placeres i en højere position, og barnet skal kunne bevæge sine underben helt frit. Hold en hånd under barnet, og træk i hovedstøtten. Juster til sidst skulderstropperne. Det vil sikre optimal bærekraft.



Sådan justeres sædebredden

Bredden på sædet i bæreselen – og dermed barnets benposition – kan justeres ved hjælp af lynlåsene på ydersiden af bæreselen.


Når du bærer dit barn med ansigtet vendt indad mod dig, kan du åbne lynlåsene tilstrækkeligt til, at barnet kan bevæge sine underben frit, mens knæene forbliver i en høj position. Lynlåsene kan fastgøres i alle positioner. Når du bærer dit barn med ansigtet vendt udad, skal lynlåsene være helt åbne. Når du bærer dit barn på ryggen, skal lynlåsene altid være helt lukkede.



Sådan bærer du dit barn med ansigtet vendt udad

Fold hovedstøtten ned. Start med at tage fat i spændet til justering af hovedstøtte, og træk det så langt ned som muligt (du skal muligvis løse stroppen, hvis den er for stram). Fold hovedstøtten ned. Tilspænd stroppen for at holde hovedstøtten foldet ned.

Vi anbefaler, at du bærer dit barn med ansigtet vendt indad i bæreselen, indtil han eller hun er mindst fem måneder gammel. Efter ca. fem måneder er dit barns hals, ryggrad og hofter stærke nok til, at du kan bære barnet med ansigtet vendt både indad og udad. Maks. vægt til position med ansigt vendt udad er 12 kg.



TIP!


Tryk spændet sammen som vist her, så det glider nemmere.

Sådan tager du barnet op

Løsn benstropperne, hvis de anvendes. Knap spændet til hovedstøtten op. Løsn skulderstropperne og knap sikkerhedsspændet op på en eller begge sider. Tag barnet op.


TIP!

Åbn fronten helt for at løfte dit sovende barn op uden at vække ham eller hende.




Sådan bærer du barnet på ryggen


Fra 12 måneders alder er dit barn stort nok til, at du kan bære det på ryggen. Start med at anbringe dit barn i bæreselen med ansigtet mod dig, se billede 1-13 på forrige sider. Sørg for, at lynlåsene, som justerer sædebredden er helt lukkede. Følg derefter anvisningerne nedenfor.




1 Løs skulderstropperne ved at løfte yderkanterne af spænderne.



2 Træk din højre arm opad under skulderstroppen.




3 Træk den venstre arm nedad under den nederste del af skulderstroppen. Skulderstroppen er nu en lukket løkke omkring din krop.



4 Løft dit barn nedefra, og flyt forsigtigt ham eller hende om til ryggen under din løftede højre arm.

VIGTIGT!

Hold ikke fast i sikkerhedsspændet, når du flytter dit barn om på ryggen.



5 Sæt skulderstropperne tilbage på plads. Se efter, at stropperne ikke er snoet.



6 Placer skulderstroppen, hvor det føles behageligt. Juster højde og bredde ved at trække lodret og til siden. Stram taljebæltet og til sidst skulderstropperne ved at trække bagud.

Information om stoffet

Dette produkt fås i følgende stofkollektioner.

SIKKERHEDSGODKENDELSE

BABYBJÖRN Bæresele One og One Air overholder sikkerhedskravene i EN 13209-2:2015.

TILSIGTET BRUG

Blød bæresele beregnet til brug af voksen bærer af barn med en vægt på mellem 3,5-15 kg. Denne bæresele bør kun anvendes, når du går, sidder eller står normalt. Denne bæresele er ikke beregnet til brug som bilsæde. Denne bæresele er ikke egnet til brug i forbindelse med sportsaktiviteter.

VASKEANVISNING

Vaskes separat. Anvend miljøvenligt og skånsomt vaskemiddel uden blegemiddel. Vi anbefaler, at du bruger en vaskepose. Ikke velegnet til tørreskab.

Bæresele One/Woven Mix**Bæresele One Air/Mesh****Bæresele One/Woven****⚠ ADVARSEL!**

- Rådfør dig altid med din børnelæge, før du bruger dette produkt til et barn med lav fødselsvægt eller et barn med en lidelse eller sygdom.

FALDRISIKO!

- Din balance kan påvirkes negativt af dine og dit barns bevægelser.
- Vær forsigtig, når du bøjer eller læner dig forover, eller til siderne. Husk altid på at bøje i knæene og IKKE i taljen.
- Små børn kan falde igennem en benåbning. Benstropperne skal bruges til børn med en vægt på mellem 3,5 og 4,5 kg.
- Til børn mellem 0 til ca. 4 måneder skal den øvre længde for nyfødte benyttes.
- Sørg for, at alle spænder er ordentligt spændte/låste, før du bærer dit barn i bæreselen.
- Denne bæresele er ikke egnet til brug i forbindelse med sportsaktiviteter.

RISIKO FOR KVÆLNING!

- Lig aldrig ned eller sov med barnet i bæreselen.
- Barnet skal vende med ansigtet mod dig (indad), indtil barnet selv kan holde sit hoved oppe (ca. 5 måneder).
- Kontrollér, at der er tilstrækkeligt med luft og plads omkring barnets næse og mund til, at barnet kan trække vejret.


VIGTIGT!

- Pas på risici i omgivelserne, f.eks. varmekilder og varme drikke, der kan spildes.
- Indstil brugen af bæreselen, hvis dele mangler eller er beskadiget.
- Undgå at klæde barnet for varmt på, når det sidder i bæreselen.
- Kontrollér regelmæssigt, at dit barn sidder behageligt og sikkert i bæreselen, særligt når du bruger den som rygsele.




3

יש ללבוש את המנשא מלמעלה, כמו סוודר.




2

ניתן לכווון את רוחב המושב בעזרת שני רוכסנים בצדו החיצוני של המנשא. יש לפתוח את הרוכסנים לרוחב המאפשר לילד להניע את שוקיו בחופשיות. ניתן לנעול את הרוכסנים בכל מנח.




1

יש להשתמש ברוכסנים כדי לכווון את המושב: מושב לילוד - מינימום 3.5 ק"ג, מושב 53 ס"מ. מושב תינוק - מינימום 62 ס"מ מקסימום 15 ק"ג, 100 ס"מ. לאחר סגירת הרוכסנים, דחפו את לשונות הרוכסן למצב נעול. יש לוודא שהרוכסן סגור לגמרי ונעול.




6

יש לשחרר את רצועות הכתפיים על ידי הרמת הקצוות החיצוניים של האבזמים.



5

יש לחגור את חגורת המותניים על הגב. היא תינעל כאשר יישמע צליל נקישת ("קליק"). יש להדק את החגורה באמצעות מתיחת הרצועות.




4

יש להניח את רתמת הגב מתחת לשכמות. יש לכווון את הגובה והרוחב אנכית ולצדדים.



9

יש להניח את הילד במנשא כשפניו פונות אליכם, גרלויו משני צדי חזית המנשא וזרועותיו מושחלות דרך פתחי הזרועות.



8

יש לשחרר את אבזם הבטיחות בצד אחד. יש ללחוץ על הכפתור ולמשוך כלפי מטה/פנימה.




7

יש לשחרר את תמיכת הראש משני צדיה. יש ללחוץ על הכפתור ולמשוך כלפי מעלה.

המנשא לתינוק One - כל מה שאתם צריכים

מזל טוב! המנשא לתינוק ONE של BABYBJÖRN שבחרתם יבטיח נשיאה ארגונומית לאורך זמן ונוחות מרבית לכם וילידיכם. ניתן להשתמש במנשא מגיל לידה ועד גיל שלוש בערך. משקל מינימום: 3.5 ק"ג/ג' 53 ס"מ, משקל מקסימום: 15 ק"ג/ג' 100 ס"מ. המנשא לתינוק פותח בשיתוף עם רופאי ילדים והוא מספק תמיכה נכונה לראשו הגדל של הילד, לגבו ולמותניו. אנו מקווים שאתם וילידיכם תיהנו, ונשמח לענות על כל שאלה או הערה.

חלקי המנשא




תנוחת נשיאה קדמית ואחורית

החל מגיל שנה	62-68 ס"מ, עד 100 ס"מ	טיפ!	ילוד
<p>נשיאת גב מושב לתינוק 12 עד 36 חודשים בערך. מקסימום 15 ק"ג, 100 ס"מ</p>	<p>נשיאה עם הפנים החוצה מושב לתינוק 5-15 חודשים בערך. מקסימום 12 ק"ג</p>	<p>בעת נשיאת ילוד במנשא, ניתן למקם את חגורת המותניים גבוה יותר סביב הבטן, כדי לקרב את התינוק לפנים שלכם כך שתוכלו לנשק את קצה ראשו. אל תשכחו לכוון את רצועות הכתפיים בהתאם.</p>	<p>נשיאה עם הפנים פנימה מושב לילוד 0 עד 4 חודשים בערך. מינימום 3.5 ק"ג, 53 ס"מ</p>


כיצד לכוון את רוחב המושב

ניתן לכוון את רוחב המושב של מנשא התינוק - ובכך את מנח הרגליים של ילדכם - בעזרת הרוכסנים שבצדו. החיצוני של המנשא לתינוק.

כשאתם נושאים את ילדכם כשפניו פנימה, יש לפתוח את הרוכסנים ברוחב המאפשר לילד להניע את שוקיו בחופשיות, כשברכיו במנח גבוה. ניתן לנעול את הרוכסנים בכל מנח. כשאתם נושאים את ילדכם כשפניו החוצה, יש לפתוח את הרוכסנים לגמרי. כשאתם נושאים את ילדכם על גבכם, על הרוכסנים להיות סגורים לגמרי תמיד.



כיצד לשאת את ילדכם עם הפנים החוצה



יש לקפל את תמיכת הראש. אחזו באבזם לכוון תמיכת הראש ומשכו אותו כלפי מטה ככה האפשר (ייתכן שתצטרכו לשחרר את הרצועה אם היא הדוקה מדי). יש לקפל את תמיכת הראש כלפי מטה. הדקו את הרצועה כדי שתמיכת הראש תישאר מקופלת במקומה.


אנו ממליצים לשאת את התינוק כשפניו פנימה במנשא עד גיל 5 חודשים לפחות. סביב גיל זה צווארו של הילד, עמוד השדרה שלו ומותניו יהיו מספיק חזקים וניתן יהיה לשאת אותו עם הפנים פנימה או החוצה. המשקל המרבי לנשיאה עם הפנים החוצה הוא 12 ק"ג.

טיפ!

יש לחבר את האבזם בלחיצה כך כדי שיהיה בקלות רבה יותר.

כיצד להוציא את הילד

יש לשחרר את רצועות הרגליים אם הן בשימוש. יש לשחרר את אבזמי תמיכת הראש. יש לשחרר את רצועות הכתפיים ואת אבזמי הבטיחות בצד אחד או בשני הצדדים. כעת ניתן להוציא את הילד.



טיפ!

ניתן לפתוח את החזית בשני הצדדים כדי להוציא את הילד הישן בלא צורך להעירו.


כיצד להשתמש במנשא (המשך)



כווננו את תמיכת הראש. יש לחבר את האבזם בלחיצה כך שניתן למשוך אותו מעלה ומטה כמו רוכסן ולמקם אותו כנדרש. לאחד מכן יש להדק את האבזם התמיכה בראש.




יש לנעול את תמיכת הראש משני צדיה. היא תינעל כאשר יישמע צליל נקישה ("קליק").



יש להדק את אבזם הבטיחות. היא תינעל כאשר יישמע צליל נקישה ("קליק").



הדקו את רצועות הכתפיים ובדקו שפני התינוק אינם מכוסים כשהוא בתוך המנשא



יש להדק את רצועות הרגליים בשני הצדדים עבור תינוקות שמשקלם נמוך מ-4.5 ק"ג. רצועות אלה מסייעות באבטחת התינוק במנשא.

נשיאה בנחות!




טיפ!

אם ברצונכם לשאת את הילד בתנוחה גבוהה יותר, הרימו אותו מהחלק התחתון ומקמו את חגורת המותניים בנקודה גבוהה יותר. יש להדק שוב את רצועות הכתפיים.

חשוב!

ילד שגדול מדי כדי להש- תמש בפתחי הזרועות יכול להניח את ידיו מעליהן.

כיצד לכוון את התנוחה של ילדכם



יש להחליק את ידיכם אל תוך המנשא ולמקם אותן מתחת לישבן ולירכיים של ילדכם. יש להרים מעט את ילדכם ולקפל בעדינות את ירכיו פנימה כלפיכם. ברכיו של הילד אמורות להיות במנח גבוה ועליו להיות מסוגל להניע את שוקיו בחופשיות. כשיד אחת מתחת לילד, יש למשוך את תמיכת הראש. יש לכוון את רצועות הכתפיים כדי לוודא שהנשיאה תהיה נוחה יותר.

אישור בטיחות

BABYBJÖRN מנשא לתינוק One עומד בכל דרישות הבטיחות של EN 13209-2:2015.

הוראות כביסה

כבסו בנפרד. השתמשו בחומר ניקוי ידידותי לסביבה, עדין וללא חומרי הלבנה. אנו ממליצים להשתמש בשק כביסה. אין להשתמש במתקן ייבוש כביסה חשמלי.

בד אריג מעורב/Baby Carrier One



רשת/Baby Carrier One Air



אריג/Baby Carrier One/Woven



השימוש במנשא

המנשא הרך לתינוק מיועד לשימוש על ידי מבוגר לנשיאת ילד במשקל 3.5-15 ק"ג. יש להשתמש במנשא זה רק כאשר אתם הולכים, יושבים או עומדים. אין להשתמש במנשא זה כמושב בטיחות לרכב. מנשא זה אינו מתאים לשימוש בעת פעילויות ספורט.

אזהרות! ⚠

- יש להתייעץ עם רופא הילדים לפני השימוש במוצר זה עבור תינוק במשקל לידה נמוך או ילד הסובל מבעיות רפואיות.

סכנת נפילה!

- שיווי משקלך עלול להיות מושפע לרעה בעקבות תנועותיך ותנועות ילדך.
- היזהר בזמן התכופות או הישענות קדימה או לצדדים.
- מנשא זה אינו מתאים לשימוש בזמן פעילויות ספורטיביות.
- בעת שימוש במנשא הרך השגח על ילדך.
- ילדים קטנים עלולים ליפול דרך פתח הרגליים. חובה להשתמש ברצועות הרגליים עבור תינוק שמשקלו 3.5-4.5 ק"ג.
- יש להשתמש תמיד בגובה העליון לילודים עבור ילדים עד גיל 4 חודשים לערך.
- ודאו כי כל האבזמים מהודקים ונעולים לפני נשיאת ילדכם במנשא.

סכנת חנק!

- לעולם אין לשכב או לישון כשהתינוק בתוך המנשא.
- יש לשאת את ילדכם כשפניו פונות אליכם (פנימה) עד שהוא חזק מספיק כדי להחזיק את ראשו ללא סיוע (בגיל 5 חודשים לערך).
- יש לוודא שלאף ולפה של התינוק יש מספיק מקום לנשימה בתוך המנשא.

חשוב!

- יש לשים לב לסכנות בסביבה הביתית, כגון מקורות חום ושפיכת משקאות חמים.
- יש להפסיק את השימוש במנשא אם חסרים חלקים או אם ישנם חלקים פגומים.
- אין להלביש את ילדכם בבגדים חמים מדי כשהוא יושב במנשא לתינוק.
- יש להקפיד לוודא באופן קבוע כי ילדכם יושב במנשא בנוחות ובאופן בטוח, במיוחד כשמשתמשים בו כמנשא גב.

תשומת ליבך לאזהרות נוספות שבחברת הוראות השימוש.


כיצד לשאת את ילדכם על הגב

החל מגיל 12 חודשים ילדכם גדול מספיק לנשיאה על גבכם. ראשית, יש להניח את ילדכם במנשא כאשר פניו מופנות אליכם, ראו תמונות 1-13 בעמודים הקודמים. ודאו כי הרוכסנים לכוונן רוחב המושב סגורים לגמרי. לאחר מכן, יש לפעול בהתאם להוראות שלהלן.




3

יש להחליק את היד השמאלית כלפי מטה מתחת לחלק התחתון של רצועת הכתף. כעת רצועת הכתף היא לולאה סגורה מסביב לגופכם.




2

יש להחליק את הזרוע הימנית כלפי מעלה מתחת לרצועת הכתף.




1

יש לשחרר את רצועות הכתפיים על ידי הרמת הקצוות החיצוניים של האבזמים.




6

יש למקם את רתמת הגב כך שתהיה נוחה לכם. יש לכוון את הגובה והרוחב אנכית ולצדדים. יש להדק את חגורת המותניים ולבסוף את רצועות הכתפיים על ידי משיתן לאחור.



5

יש להחליק את רצועת הכתפיים חזרה למקומה. יש לוודא שאינה מפותלת.



4

חשוב!

אין לאחוז את אבזם בטיחות כאשר אתם מעבירים את ילדכם מסביב אל גבכם.

יש להרים את ילדכם מלמטה ולהזיזו בזהירות מסביב לגופכם מתחת לילדכם הימנית המורמת.


מידע על הבד

מוצר זה מגיע בקולקציות הבדים הבאות.

Kantoreppu One – muita et tarvitse


Onneksi olkoon! BABYBJÖRN Kantoreppu One on valinta, josta on iloa pitkään. Se on miellyttävä ja ergonominen sekä sinulle että lapsellesi. Voit käyttää kantoreppua lapsen syntymästä noin kolmen vuoden ikään saakka. Min. Kantoreppu on kehitetty tiiviissä yhteistyössä lastenlääkärien kanssa, ja se antaa oikeanlaista tukea kasvavan lapsesi päälle, selälle ja lantiolle. Toivomme teidän molempien olevan tyytyväisiä kantoreppuun. Ota yhteyttä, jos mielessäsi on kysyttävää tai kommentoitavaa.

Kantoreppun osat



Kantoasennot rinnalla ja selässä

VASTASYNTYNYT



Kasvot kohti kantajaa
Vastasyntyneen taso
0– noin 4 kk.
Min. 3,5 kg, 53 cm


VINKKI!

Vastasyntynyttä kantaessa voit nostaa vyötäröhihnan niin ylös vatsan ympärille, että yllät suutelemaan vauvasi päalakea. Muista säätää samalla myös olkahihnat sopiviksi.

62–68 CM - 100 CM



Kasvot kohti kantajaa
Vauvan taso
Noin 4–36 kk
Maks. 15 kg




Kasvot eteenpäin
Vauvan taso
Noin 5–15 kk.
Maks. 12 kg

YLI 1-VUOTIAS




Selässä kantaminen
Vauvan taso
12– noin 36 kk.
Maks. 15 kg, 100 cm


Kantorepun käyttö




Säädä sopiva istuintaso vetoketjujen avulla: Vastasyntyneen taso – Min. 3,5 kg, 53 cm. Vauvan taso – min. 62 cm. Maks. 15 kg, 100 cm. Vedettyäsi vetoketjun kiinni työnnä vetoketjun vedin lukittuun asentoon. Varmista, että vetoketju on kokonaan kiinni ja lukitussa asennossa.




Istuinosan leveyttä voi säätää kahdella istuinosan alla olevalla vetoketjulla. Avaa vetoketjuja sen verran, että lapsi pystyy liikkuttamaan sääriään vapaasti. Vetoketjut voi lukita mihin tahansa asentoon.




Pue kantoreppu päällesi kuin paita.



Aseta selkärempi lapaluidesi alle. Säädä korkeutta ja leveyttä vetämällä selkärempiä vaaka- ja pystysuunnassa.



Kiinnitä vyötäröhihna selkäpuolelta. Soljet napsahtavat lukkiutumisen merkiksi. Kiristä vetämällä hihoista.



Löysennä olkahihnoja nostamalla säätimien ulkoreunaa.



Avaa päätuen soljet molemmilta puolilta. Paina painiketta ja vedä ylöspäin.




Avaa turvasolki toiselta puolelta. Paina painiketta ja vedä alas-/sisäänpäin.



Nosta lapsi kantoreppuun kasvot rintaasi vasten, ohjaa reidet etukappaleen sivuille ja käsivarret niille tarkoitettuihin aukkoihin.


Kantorepun käyttö (jatkoa)




Kiinnitä turvasolki. Soljet napsahtavat lukkiutumisen merkiksi.




Sulje päätuen soljet molemmilta puolilta. Soljet napsahtavat lukkiutumisen merkiksi.



Sääda päätuki sopivaksi. Paina solkea niin, että voit liikuttaa sitä pystysuunnassa haluamaasi kohtaan kuin vetoketjua. Kiristä lopuksi päätuen säätöihna.




Kiinnitä molempien puolten säarihinnat, kun kyseessä on alle 4,5 kg painoinen lapsi. Hinnat auttavat tukemaan lasta kantorepussa.



Kiristä olkhihnat ja tarkista, että lapsen kasvojen edessä on tilaa kantorepussa istuessa.

KANNA MUKAVASTI!!



TÄRKEÄÄ!


Jos lapsi on liian iso käyttämään aukkoja, hän voi laskea käsivartensa niiden päälle.

VINKKI!

Jos tahdot kantaa lastasi ylempänä, nosta häntä taka-puolen alta samalla kun siirrät vyötäröihnnä ylemmäs. Kiristä olkahinnat uudelleen.

Lapsen asennon hienosäätö

Työnnä kätesi kantorepun sisäpuolelle lapsen reisien ja takapuolen alle. Nosta lasta varovasti ja käännä samalla hänen reisiään itseäsi kohti. Lapsen polvien tulee olla korkealla ja lapsen pitää pystyä liikuttamaan sääriään vapaasti. Pidä toinen käsi lapsen takapuolen alla ja vedä päätukea ylöspäin. Säädä lopuksi olkahinnat. Näin kantaminen on miellyttävämpää.




Istumaleveyden säätäminen

Kantorepun istuinosan leveyttä ja samalla lapsen reisien asentoa voi säätää kahdella istuinosan alla olevalla vetoketjulla.

Kun kannat lasta kasvat rintaasi vasten, vetoketjuja kannattaa avata sen verran, että lapsi pystyy liikuttamaan sääriään vapaasti mutta polvet pysyvät korkealla. Vetoketjut voi lukita mihin tahansa asentoon. Kun kannat lasta kasvat eteenpäin, vetoketjujen pitää olla kokonaan auki. Kun kannat lasta selässä, vetoketjujen pitää olla kokonaan kiinni.


KASVOT KOHTI KANTAJAA



KASVOT ETEENPÄIN




SELÄSSÄ KANTAMINEN



Lapsen kantaminen kasvat eteenpäin

Taita päätuki alas. Ota kiinni päätuen säätöhihnan soljesta ja vedä se mahdollisimman alas (löysennä hihnaa tarvittaessa). Taita päätuki alas. Kiristä hihna, jotta päätuki pysyy alhaalla.

Suosittelemme, että kannat lasta rintaasi vasten vähintään viiden kuukauden ikään saakka. Siinä iässä lapsesi niska, selkäranka ja lantio ovat niin vahvoja, että voit kantaa häntä joko kasvat itseäsi kohti tai kasvat eteenpäin. Kasvat eteenpäin kannettavan lapsen enimmäispaino on 12 kg.



VINKKI!

Paina solkea kasaan, niin se liukuu helpommin.

Lapsen nostaminen pois kantorepusta

Avaa ensin säärihihnat, jos ne ovat käytössä. Avaa päätuen soljet. Löysennä olkahihnoja ja avaa turvasolki ainakin toiselta puolelta. Nosta lapsesi pois kantorepusta.


VINKKI!

Jos lapsesi nukkuu etkä tahdo herättää häntä, avaa etuosa kokonaan.




Lapsen kantaminen selässä


12 kuukauden iästä lähtien lapsesi on tarpeeksi iso selässä kannettavaksi. Nosta lapsi kantoreppuun kasvat rintaasi vasten (kuvat 1–13 edellisillä sivuilla). Varmista, että istuinosan leveyttä säätävät vetoketjut ovat kokonaan kiinni. Noudata sen jälkeen alla olevia ohjeita.



1 Löysennä olkahihnoja nostamalla säätimien ulkoreunaa.



2 Sujauta oikea kätesi ylöspäin olkahihnan alitse.




3 Sujauta vasen kätesi alaspäin olkahihnan alemman osan alitse. Olkahihnasta pitäisi nyt muodostua lenkki vartalosi ympäri.



4 Nosta lastasi takapuolen alta ja siirrä hänet oikean kainalosi alitse varovasti selkäpuolelle.

TÄRKEÄÄ!

Älä pidä kiinni turvasoljesta, kun siirrät lastasi selkäpuolelle.



5 Vie olkahihnat takaisin olkapäille. Varmista, etteivät ne ole kier-teellä.



6 Aseta selkärempi kohtaan, jossa se tuntuu miellyttävältä. Säädä korkeutta ja leveyttä vetämällä selkärempiä pysty- ja vaakasuunnassa. Kiristä vyötäröhihna ja lopuksi olkahihnat vetämällä niitä taaksepäin.

Tietoa kankaista

Tästä tuotteesta on saatavana seuraavat kangasvaihtoehdot.

TURVALLISUUSHYVÄKSYNTÄ

BABYBJÖRN Kantoreppu One ja One Air täyttävät EN13209-2:2015-standardin turvallisuusvaatimukset.

KÄYTTÖTARKOITUS

Pehmeä kantoreppu, jossa aikuinen voi kantaa 3,5–15 kg painavaa lasta. Tätä kantoreppua saa käyttää vain normaalisti kävellessä, istuessa ja seisoessa. Tätä kantoreppua ei saa käyttää turvaistuimenä autossa. Älä käytä kantoreppua urheilun aikana.

PESUOHJEET

Pestävä erillään. Käytä ympäristöä säästävää ja mietoä pesuainetta, joka ei sisällä valkaisuaineita. Suosittelemme käyttämään pesupussia. Älä kuivata kuivauskaapissa.

Kantoreppu One / Woven Mix



Kantoreppu One Air / Mesh



Kantoreppu One/Woven



⚠️ VAROITUS!

- Jos vauvan syntymäpaino on ollut alhainen tai jos lapsella on jokin sairaus, neuvottele tuotteen käytöstä lastenlääkärin kanssa.

PUTOAMISVAARA!

- Tasapainosi saattaa vaarantua oman tai lapsen liikkeen takia.
- Ole varovainen, kun kumarrut tai kyykistyt eteenpäin tai sivusuuntaan. Kumarru aina polvia taivuttamalla, Ei vyötäröä taivuttamalla.
- Pieni lapsi voi pudota sääriaukosta. 3,5–4,5 kg painavia lapsia kantaessa pitää käyttää säärihhoja.
- Kanna lastasi syntymästä noin neljän kuukauden ikään saakka vastasyntyneen tasolla.
- Tarkista ennen kantorepun käyttöä, että kaikki soljet ovat kunnolla kiinni.
- Älä käytä kantoreppua urheilun aikana.

TUKEHTUMISVAARA!

- Älä mene makuulle tai nukkumaan vauva kantorepussa.
- Lasta pitää kantaa kasvot kantajan rintaa kohti, kunnes hän oppii kannattelemaan päätään (noin 5 kuukauden iässä).
- Varmista, että lapsen nenän ja suun ympärillä on tarpeeksi tilaa hengittää.


TÄRKEÄÄ!

- Ennakoi kodin vaaratilanteet, esimerkiksi lämmönlähteet, kuumien juomien läikkyminen jne.
- Älä käytä kantoreppua, jos jokin sen osa puuttuu tai on rikki.
- Älä pue lastasi kantoreppuun liian lämpimästi.
- Tarkista säännöllisesti, että lapsesi istuu mukavasti ja turvallisesti – erityisesti kun kannat häntä selässä.

Рюкзак-кенгуру One – то, что вам нужно


Поздравляем с покупкой! Выбранный вами эргономичный BABYBJÖRN Рюкзак-кенгуру One обеспечит удобство и максимальный комфорт как для вас, так и для вашего малыша на протяжении всего срока пользования. Этот рюкзак-кенгуру предназначен для детей от рождения и до трёх лет. Мин. 3,5 кг, 53 см; макс. 15 кг, 100 см. Он обеспечивает необходимую поддержку для головы, спины и ног ребёнка. Во время разработки учитывались рекомендации педиатров. Мы надеемся, что вам и вашему малышу понравится это изделие. Будем рады получить ваши вопросы и комментарии.

Элементы рюкзака-кенгуру



Ношение ребёнка спереди и сзади

НОВОРОЖДЕННЫЙ



Положение лицом к себе для новорожденного
От 0 до прибл. 4 мес.
Мин. 3,5 кг, 53 см

ПОДСКАЗКА!

Удерживая новорожденного, можно поместить поясной ремень выше в область живота, чтобы ребёнок находился ближе к вашему лицу, и вы могли коснуться губами макушки его головы. Не забудьте также отрегулировать плечевые ремни.

ОТ ПРИБЛ. 62-68 ДО 100 CM



Положение лицом к себе для подросткового ребёнка
Прибл. от 4 до 36 мес.
Макс. 15 кг



Положение лицом вперёд для подросткового ребёнка
Прибл. от 5 до 15 мес.
Макс. 12 кг

С 1 ГОДА




Ношение на спине Положение для подросткового ребёнка
От 12 до прибл. 36 мес.
Макс. 15 кг, 100 см

Использование рюкзака-кенгуру


1 Положение для новорожденного




Следует использовать молнии для выбора положения: новорожденный – мин. 3,5 кг, 53 см; подросший ребёнок – от 62 см до 15 кг, 100 см. Застегнув молнию, необходимо поместить язычок в заблокированное положение. Следует убедиться, что молния полностью закрыта и заблокирована.




Ширину сиденья можно отрегулировать с помощью двух молний на внешней стороне рюкзака-кенгуру. Молнии следует расстегнуть настолько, чтобы ребёнок мог свободно двигать ногами ниже колена. Молнии фиксируются в любом положении.




Наденьте рюкзак-кенгуру на себя, как свитер.



Расположите стяжку под лопатками. Перемещая вертикально и в стороны, отрегулируйте высоту и ширину.



Застегните сзади поясной ремень (должен быть слышен щелчок). Натяните, потянув за концы ремня.




Отпустите плечевые ремни, отведя внешний край пряжек.



С обеих сторон отстегните поддержку для головы: нажмите кнопку и потяните вверх.




Отстегните предохранительную застёжку с одной стороны: нажмите кнопку, потяните вниз и вовнутрь.



Поместите ребёнка в рюкзак-кенгуру лицом к себе так, чтобы ноги были расположены по обе стороны, а руки находились в проёмах для рук.

Использование рюкзака-кенгуру (продолжение)




Застегните предохранительную застёжку (должен быть слышен щелчок).




С обеих сторон застегните поддержку для головы (должен быть слышен щелчок).



Отрегулируйте поддержку для головы. Сожмите застёжку, чтобы переместить её вверх или вниз в необходимое положение. Затем подтяните ремень для регулировки поддержки для головы.




Для детей весом менее 4,5 кг следует на обеих сторонах использовать ремешки, уменьшающие проёмы для ног. Эти ремешки помогают удерживать ребёнка в рюкзаке-кенгуру.



Подтяните плечевые ремни и убедитесь, что лицо помещённого в рюкзак-кенгуру ребёнка свободно.

НОСИТЕ В УДОБНОМ ПОЛОЖЕНИИ!



ВАЖНО!


Руки подростшего ребёнка могут находиться не в отверстиях для рук, а над ними.

ПОДСКАЗКА!

Если требуется поместить ребёнка выше, его можно приподнять снизу, затем расположить выше поясной ремень. Снова натянуть плечевые ремни.

Регулировка положения ребёнка

Поместите свои руки внутрь рюкзака-кенгуру под ягодицы и бёдра ребёнка. Приподнимите ребёнка и осторожно сдвиньте его ноги к себе. Колени ребёнка должны быть приподняты, а ноги ниже колена – свободно свисать. Удерживая руку под ребёнком, подтяните поддержку для головы. Затем отрегулируйте плечевые ремни. Таким образом вы обеспечите удобство при ношении ребёнка.




Регулировка места для ребёнка по ширине


Ширина сиденья, а вместе с тем и положение ног ребёнка, могут быть отрегулированы с помощью молний на внешней стороне рюкзака-кенгуру.

Когда ребёнок находится лицом к вам, молнии должны быть расстёгнуты в достаточной степени, чтобы малыш мог свободно двигать ногами ниже колена, в то же время, сохраняя колени в приподнятом положении. Молнии фиксируются в любом положении. Если ребёнок находится лицом вперёд, молнии должны быть полностью расстёгнуты. Удерживая ребёнка у себя на спине, молнии необходимо всегда застёгивать.


ПОЛОЖЕНИЕ ЛИЦОМ К СЕБЕ



ПОЛОЖЕНИЕ ЛИЦОМ ВПЕРЁД




НОШЕНИЕ НА СПИНЕ



Ношение ребёнка лицом вперёд

Опустите поддержку для головы. Сначала требуется потянуть до конца вниз застёжку для регулирования поддержки для головы (если ремень слишком затянут, его следует ослабить). Опустите поддержку для головы. Требуется подтянуть ремень, чтобы зафиксировать поддержку для головы в опущенном положении.

Рекомендуется носить ребёнка в рюкзаке-кенгуру лицом к себе, пока ему не исполнится, по крайней мере, 5 месяцев. Приблизительно в этом возрасте мышцы шеи, спины и ног малыша достаточно окрепнут, чтобы его можно было носить лицом как к себе, так и вперёд. Макс. вес ребёнка для положения лицом вперёд – 12 кг.



ПОДСКАЗКА!

Застёжка легко перемещается, если её сжать.

Извлечение ребёнка из рюкзака-кенгуру

Отстегните ножные ремешки (если они были пристёгнуты). Разомкните застёжки поддержки для головы. Отпустите плечевые ремни и отстегните предохранительные застёжки на обеих сторонах. Извлеките ребёнка.


ПОДСКАЗКА!

Чтобы извлечь спящего ребёнка, не разбудив его, следует полностью открыть переднюю часть.




Ношение ребёнка на спине


В 12 месяцев ребёнок достаточно взрослый, и его можно носить на спине. Сначала необходимо поместить ребёнка в рюкзак-кенгуру лицом к себе (см. рис. 1 – 13 на предыдущих страницах). Молнии для регулировки ширины сиденья должны быть полностью застёгнуты. Затем следовать приведённым ниже указаниям.




1 Отпустите плечевые ремни, отведя внешний край пряжек.



2 Поднимите свою правую руку, продев её под плечевой ремень.



3 Отведите вниз свою левую руку, находящуюся под нижней частью плечевого ремня. Теперь плечевой ремень образует на вашем теле замкнутую петлю.




4 Придерживайте ребёнка снизу и осторожно переместите его к себе на спину под правой поднятой рукой.

ВАЖНО!

Нельзя удерживать предохранительную застёжку, перемещая ребёнка к себе на спину.



5 Переместите плечевые ремни в требуемое положение. Убедитесь, что они не перевернуты.



6 Расположите стяжку так, как вам удобно. Перемещая вертикально и в стороны, отрегулируйте высоту и ширину. Затяните поясной, а затем – плечевые ремни, потянув назад.

Ткань

Данное изделие предлагается в следующих исполнениях.

БЕЗОПАСНОСТЬ

BABYBJÖRN Рюкзаки-кенгуру One и One Air соответствуют требованиям стандарта безопасности EN 13209-2:2015.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Рюкзак-кенгуру, выполненный из мягкого материала, предназначен для ношения ребенка весом от 3,5 до 15 кг взрослым человеком. Рюкзаком-кенгуру можно пользоваться только при ходьбе, а также стоя или сидя в обычном положении. Этот рюкзак-кенгуру не предназначен для использования в качестве автокресла. Этот рюкзак-кенгуру не предназначен для использования во время занятий спортом.

УКАЗАНИЯ ПО СТИРКЕ

Стирать отдельно. Использовать экологичное щадящее моющее средство без отбеливателя. Рекомендуется помещать изделие в мешок для стирки. Не сушить в сушильном шкафу.

Рюкзак-кенгуру One/Woven Mix



Рюкзак-кенгуру One Air/Mesh



Рюкзак-кенгуру One/Woven



ВНИМАНИЕ!

- В случае детей с малым весом при рождении и особыми медицинскими показаниями перед использованием рюкзака-кенгуру следует проконсультироваться с педиатром.

ОПАСНОСТЬ ПАДЕНИЯ!

- Ваше равновесие может быть нарушено вашими движениями или движениями ребёнка.
- Требуется с осторожностью выполнять наклоны вперёд. Следует НЕ наклоняться в пояс, а приседать, сгибая ноги в коленях.
- Маленькие дети могут выпасть через проём для ножки. Для детей весом от 3,5 до 4,5 кг должны использоваться ножные ремешки.
- Для младенцев приблизительно до 4 месяцев следует использовать верхнее положение.
- Перед ношением ребёнка в рюкзаке-кенгуру следует убедиться, что все застёжки надёжно зафиксированы.

ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ!

- Нельзя ложиться или засыпать, удерживая ребёнка в рюкзаке-кенгуру.
- На протяжении приблизительно первых 5 месяцев, ребёнок должен быть обращён лицом к вам, пока он не сможет самостоятельно хорошо держать голову.
- В рюкзаке-кенгуру должен быть достаточный доступ воздуха к носу и рту ребёнка.


ВАЖНО!

- Необходимо помнить об имеющихся опасностях в бытовом окружении (источники тепла, горячие напитки и т.п.).
- Нельзя пользоваться рюкзаком-кенгуру, если какие-либо его части отсутствуют или повреждены.
- Во время ношения в рюкзаке-кенгуру ребёнок не должен быть одет слишком тепло.
- Периодически проверяйте удобное и безопасное положение ребёнка в рюкзаке-кенгуру, особенно удерживая ребёнка на спине.





Nosidełko One – wszystko, czego potrzebujesz

Gratulujemy! Wybór ergonomicznego nosidełka One BABYBJÖRN zapewnia Tobie oraz Twojemu dziecku maksymalny komfort podczas długotrwałego noszenia. Nosidełka można używać do noszenia dziecka w wieku od urodzenia do ok. 3 roku życia. Min. 3,5 kg, 53 cm; maks. 15 kg, 100 cm. Nosidełko zostało opracowane w ścisłej współpracy z pediatrami, tak aby zapewniało prawidłowe podparcie dla głowy, pleców i bioder rosnącego dziecka. Mamy nadzieję, że zarówno Ty, jak i Twoje dziecko będziecie zadowoleni z zakupu. W razie pytań lub komentarzy zachęcamy do kontaktu z nami.

Elementy nosidełka




Noszenie dziecka przodem i tyłem


NOWORODEK	WSKAZÓWK!	62~68 CM DO 100 CM		POWYŻEJ 1 ROKU
 <p data-bbox="78 1404 235 1509">Pozycja przodem do opiekuna Siedzisko dla noworodka 0– ok. 4 miesięcy. Min. 3,5 kg, 53 cm</p>	<p data-bbox="257 1125 403 1492">Nosząc noworodka, możesz umieścić pas biodrowy wyżej wokół talii, aby dziecko znajdowało się tak blisko, by można było pocałować je w główkę. Pamiętaj, aby odpowiednio wyregulować pasy naramienne.</p>	 <p data-bbox="425 1404 593 1509">Pozycja przodem do opiekuna Siedzisko dla niemowlęcia ok. 4–36 miesięcy. Maks. 15 kg</p>	 <p data-bbox="616 1404 840 1509">Pozycja przodem do światła Siedzisko dla niemowlęcia ok. 5–15 miesięcy. Maks. 12 kg</p>	 <p data-bbox="862 1404 1030 1509">Noszenie na plecach Siedzisko dla niemowlęcia 12– ok. 36 miesięcy. Maks. 15 kg, 100 cm</p>

Użytkowanie nosidełka


1 Siedzisko dla noworodka




Ustaw siedzisko za pomocą suwaków: Siedzisko dla noworodka – min. 3,5 kg, 53 cm. Siedzisko dla niemowlęcia – min. 62 cm. Maks. 15 kg, 100 cm. Po zapięciu suwaka zablokuj jego uchwyt. Upewnij się, że suwak jest zapięty do końca, a jego uchwyt – zablokowany.




Szerokość siedziska można wyregulować dwoma suwakami znajdującymi się na zewnętrznej stronie nosidełka. Rozsuń suwaki na tyle, by dziecko mogło swobodnie ruszać nóżkami. Suwaki można zablokować w dowolnym położeniu.




Założ nosidełko na siebie tak, jak sweter wkładany przez głowę.



Ustaw klamrę grzbietową poniżej łopatek. Wyreguluj wysokość i szerokość, przesuując ją w pionie i na boki.



Zapnij pas biodrowy z tyłu. Sprzączka zostanie zapięta, gdy usłyszysz kliknięcie. Zaciśnij, pociągając za paski.



Poluzuj pasy naramienne, unosząc zewnętrzne krawędzie klamerek.



Odepnij po obu stronach podparcie głowy. Naciśnij przycisk i ciągnij ku górze.




Odepnij sprzączkę zabezpieczającą po jednej stronie. Naciśnij przycisk i ciągnij w dół/do siebie.



Umieść dziecko w nosidełku twarzą do siebie. Nóżki dziecka powinny znajdować się po bokach przedniej części nosidełka, a rączki w otworach na ręce.

Użytkowanie nosidełka (cd.)




10 Zapnij sprzączkę zabezpieczającą. Sprzączka zostanie zapięta, gdy usłyszysz kliknięcie.




11 Zapnij po obu stronach podparcie głowy. Sprzączka zostanie zapięta, gdy usłyszysz kliknięcie.



12 Wyreguluj podparcie głowy: Zaciśnij sprzączkę tak, aby można było ją przesuwac w góre i w dół, i ustaw ją w żądanym położeniu. Następnie dociągnij regulację podparcia głowy.




13 Jeśli dziecko waży mniej niż 4,5 kg, zapnij po obu stronach paski przy nóżkach. Pomogą one ustabilizować pozycję dziecka.



14 Zaciśnij paski naramienne i sprawdź, czy dobrze widzisz buzię dziecka siedzącego w nosidełku.

NOŚ WYGODNIE!



WAŻNE!


Dziecko, które jest zbyt duże, by trzymać rączki w otworach na ręce, może opierać rączki nad otworami.

WSKAZÓWKA!

Jeśli chcesz nosić dziecko wyżej, unieś je przytrzymując od dołu, przesuwając jednocześnie pas biodrowy wyżej. Ponownie zaciśnij paski naramienne.

Regulacja pozycji dziecka


Wsuń dłoń do wewnątrz nosidełka i umieść je pod pupą i udami dziecka. Lekko unieś dziecko i delikatnie przysuń jego uda ku sobie. Kolana dziecka powinny być ustawione wysoko, a dziecko powinno móc swobodnie poruszać nóżkami. Przytrzymując dziecko od dołu jedną ręką, pociągnij podparcie głowy. Na koniec wyreguluj paski naramienne. Zapewni to większy komfort podczas noszenia.



Regulacja szerokości siedziska

Szerokość siedziska w nosidełku – a tym samym ustawienie nóg dziecka – można regulować za pomocą suwaków znajdujących się na zewnętrznej stronie nosidełka.


Podczas noszenia dziecka przodem do siebie, rozsuń suwaki na tyle, aby dziecko mogło swobodnie ruszać nóżkami, utrzymując kolana wysoko. Suwaki można zablokować w dowolnym położeniu. Podczas noszenia dziecka przodem do świata, suwaki muszą być całkowicie rozsunięte. Podczas noszenia dziecka na plecach, suwaki muszą być zawsze całkowicie zasunięte.



Noszenie dziecka przodem do świata

Zwiń podparcie głowy. Chwyć sprzączkę regulacji podparcia głowy i pociągnij ją w dół do oporu (może być konieczne poluzowanie paska, jeśli jest zbyt zaciśnięty). Zwiń podparcie głowy. Zaciśnij pasek, aby utrzymać podparcie głowy zawinięte.

Zalecamy noszenie dziecka w nosidełku przodem do siebie do ok. 5. miesiąca życia. Do tego czasu kark, plecy i biodra dziecka wzmacniają się na tyle, by można było je nosić przodem do siebie lub przodem do świata. Maks. waga ciała dziecka w przypadku noszenia przodem do świata wynosi 12 kg.



WSKAZÓWKA!

Zaciśnij sprzączkę, jak na rysunku, aby łatwiej się przesuwiała.

Wymowanie dziecka z nosidełka

Odepnij paski przy nóżkach, jeżeli były używane. Odepnij sprzączki podparcia głowy. Poluzuj pasy naramienne i odepnij sprzączki zabezpieczające po jednej lub po obu stronach. Wymij dziecko z nosidełka.


WSKAZÓWKA!

Otwórz całkowicie przednią część nosidełka, aby wyjąć śpiące dziecko, nie budząc go.




Noszenie dziecka na plecach


Po ukończeniu 12. miesiąca życia dziecko jest już wystarczająco duże, by można było nosić je na plecach. Zaczynaj od umieszczenia dziecka w nosidełku w pozycji przodem do siebie, patrz rys. 1-13 na poprzednich stronach. Upewnij się, że suwaki do regulacji szerokości siedziska są całkowicie zasunięte. Następnie postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.




1 Poluzuj pasy naramienne, unosząc zewnętrzne krawędzie klamerek.



2 Wsuń prawą rękę ku górze pod pasem naramiennym.



3 Wsuń lewą rękę w dół pod dolną część pasa naramiennego. Pas naramienny tworzy teraz zamkniętą pętlę wokół Twojego ciała.




4 Unieś dziecko, przytrzymując je od dołu i ostrożnie przesunij je na plecy pod swoją prawą podniesioną ręką.

WAŻNE!

Nie chwytaj za sprzączkę zabezpieczającą podczas przekładania dziecka na plecy.



5 Wsuń pasy naramienne ponownie na swoje miejsce. Sprawdź, czy nie są skręcone.



6 Umieść klamrę grzbietową w miejscu, w którym nie powoduje dyskomfortu. Wyreguluj wysokość i szerokość, przesuwając ją w pionie i na boki. Zaciśnij pas biodrowy, a wreszcie pasy naramienne, pociągając je w tył.

Skład tkaniny

Produkt jest dostępny w następujących wzorach.

ATEST BEZPIECZEŃSTWA

Nosidełka One i One Air BABYBJÖRN spełniają wymogi bezpieczeństwa zgodnie z normą EN 13209-2:2015.

PRZEZNACZENIE

Miękkie nosidełko przeznaczone do użytku przez osobę dorosłą do noszenia dziecka o wadze ciała wynoszącej 3,5–15 kg. Nosidełko może być używane wyłącznie, gdy osoba je nosząca chodzi, siedzi lub normalnie stoi. Nosidełko nie jest przeznaczone do użytkowania jako fotelik samochodowy. Nosidełko nie nadaje się do użytku podczas zajęć sportowych.

INSTRUKCJA PRANIA

Prać oddzielnie. Stosować ekologiczne, łagodne środki piorące bez wybielaczy. Zalecamy pranie w woreczku do prania. Nie suszyć w suszarce.

Nosidełko One/Woven Mix



Nosidełko One Air/Mesh



Nosidełko One/Woven



OSTRZEŻENIE!

- Należy zawsze skonsultować z pediatrą możliwość użytkowania niniejszego produktu w przypadku dzieci o niskiej wadze urodzeniowej lub dzieci z problemami zdrowotnymi.

NIEBEZPIECZEŃSTWO UPADKU!

- Twoja równowaga może być zakłócona ruchami Twoimi i dziecka.
- Zachować ostrożność podczas nachylania i wychylania się. NIE zginaj się w pasie – zamiast tego zawsze kucaj, uginając nogi w kolanach.
- Małe dziecko może wypaść przez otwór na nóżkę. W przypadku noszenia dziecka o wadze 3,5–4,5 kg należy korzystać z pasków przy nóżkach.
- W przypadku noszenia dziecka w wieku od urodzenia do ok. 4 miesięcy zawsze stosuj ustawienie wysokości dla noworodków – wyższe.
- Przed rozpoczęciem noszenia dziecka w nosidełku upewnij się, czy wszystkie sprzączki/zatrzaski są dobrze zapięte i zablokowane.
- To nosidełko nie nadaje się do użytku podczas zajęć sportowych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO UDUSZENIA!

- Nigdy nie kłaść się ani nie spać, mając dziecko w nosidełku.
- Dziecko należy nosić przodem do siebie do czasu, gdy będzie wystarczająco silne, aby samodzielnie utrzymywać główkę pionowo (ok. 5 miesiąca życia).
- Zapewnij dziecku siedzącemu w nosidełku dobry dopływ powietrza do ust i nosa.


WAŻNE!

- Pamiętaj o zagrożeniach występujących w domu, np. o źródłach wysokiej temperatury czy możliwości rozlania gorących napojów.
- W razie braku lub uszkodzenia któregośkolwiek elementu przerwij użytkowanie nosidełka.
- Nie ubieraj zbyt ciepło dziecka noszonego w nosidełku.
- Regularnie kontroluj, czy dziecko siedzi wygodnie i bezpiecznie w nosidełku, zwłaszcza podczas noszenia dziecka na plecach.

Dětské nosítko One – vše, co potřebujete


Blahopřejeme! Volba dětského nosítka BABYBJÖRN One vám i vašemu dítětku zajistí dlouhodobé ergonomické nošení a maximální pohodlí. Nosítko můžete používat na děti od narození do přibližně tří let. Min. 3,5 kg, 53 cm; max. 15 kg, 100 cm. Nosítko bylo vyvinuto v úzké spolupráci s dětskými lékaři a poskytuje vašemu stále rostoucímu dítěti správnou podporu hlavy, zad a kyčlí. Doufáme, že budete spokojeni vy i vaše dítě, a uvítáme vaše dotazy či připomínky.

Součásti dětského nosítka



Nošení vpředu i vzadu

NOVOROZENEK



Poloha obličejem směrem k vám
Sedátko novorozence
0 – přibližně 4 měsíce
Min. 3,5 kg, 53 cm

TIP!

Při přenášení novorozence můžete bederní pás umístit výš směrem ke svému břichu, abyste měli miminko tak blízko svému obličejí, že ho můžete pusinkovat na hlavě. Nezapomeňte odpovídajícím způsobem nastavit ramenní popruh.

62–68 CM AŽ DO 100 CM



Poloha obličejem směrem k vám
Sedátko batolete
Přibližně 4–36 měsíců
Max. 15 kg




Poloha obličejem směrem od vás
Sedátko batolete
Přibližně 5–15 měsíců
Max. 12 kg

OD 1 ROKU




Nošení na zádech
Sedátko batolete
12 – přibližně 36 měsíců
Max. 15 kg, 100 cm


Jak nosítko na dítě používat




Použijte zipy k nastavení polohy sedátka: sedátko novorozence – min. 3,5 kg, 53 cm; sedátko batolete – min. 62 cm, max. 15 kg, 100 cm. Po zapnutí zipu zasuňte taháček zipu do zajištěné polohy. Ujistěte se, že je zip zcela zapnutý a zajištěný.




Výšku sedátka je možné nastavit pomocí dvou zipů na vnější straně nosítka. Zipy dostatečně otevřete, aby dítě mohlo volně pohybovat nohama od kolien dolů. Zipy je možné zapnout v jakékoli poloze.




Navlékněte nosítko na dítě, jako když se oblékáte.



Zádové sedlo si umístěte pod lopatky. Nastavte výšku a šířku zatažením dolů a do stran.




Bederní pás zapněte na zádech. Při správném zapnutí uslyšíte zaklapnutí. Utáhněte zatažením za popruhy.



Uvolněte ramenní popruhy zvednutím vnějšího okraje přezek.



Uvolněte opěrku hlavy na obou stranách. Zatlačte tlačítko a vytáhněte nahoru.




Odpojte bezpečnostní přezku na jedné straně. Zatlačte tlačítko a zatlačte směrem dolů/dovnitř.



Dítě umístěte do nosítka čelem k sobě, s nohama vepředu po stranách a pažemi prostrčenými otvory pro ruce.


Jak nosítko na dítě používat (pokračování)




10 Utáhněte bezpečnostní přezku. Při správném zapnutí uslyšíte zaklapnutí.




11 Uzamkněte opěrku hlavy na obou stranách. Při správném zapnutí uslyšíte zaklapnutí.



12 Úprava opěrky hlavy: Části přezky zatlačte k sobě, abyste ji mohli posouvat nahoru a dolů jako zip do požadované polohy. Pak utáhněte nastavení opěrky hlavy.




13 Zapněte popruhy pro nohy na obou stranách nosítka pro děti do 4,5 kg. Tyto popruhy pomáhají zajistit dítě v nosítku.



14 Utáhněte zádomé popruhy a zkontrolujte, že se dítě v nosítku nedotýká obličejem.

DBEJTE NA POHODLÍ!



DŮLEŽITÉ!


Je-li dítě příliš velké na to, aby mohlo prostrčit paže příslušnými otvory, může je mít nad nimi.

TIP!

Pokud chcete, aby dítě bylo výš, zvedněte ho nahoru a přitom posouvejte bederní pás také směrem nahoru. Znovu utáhněte zádomé popruhy.

Jak upravit polohu dítěte

Vsuňte ruce do nosítka a vložte ho pod zadeček a stehna dítěte. Jemně dítě nadzvedněte a lehce přitáhněte jeho stehna směrem k sobě. Kolena dítěte by měla být ve vyšší pozici a dítě by mělo volně pohybovat nohama od kolen dolů. Jednu ruku držte pod dítětem a vysuňte opěrku hlavy. Nakonec utáhněte ramenní popruhy. Tím zajistíte lepší pohodlí při nošení.




Úprava šířky sedátka


Šířku sedátka nosítka na dítě – a tím pádem pozici nohou dítěte – je možné upravit pomocí zipů na vnější straně nosítka.

Když nosíte dítě obličejem směrem k sobě, zipy dostatečně otevřete, aby dítě mohlo volně pohybovat nohama od kolen dolů. Kolena by měla být ve vyšší pozici. Zipy je možné zapnout v jakékoli poloze. Když nosíte dítě obličejem směrem od sebe, zipy by měly být zcela otevřené. Když nosíte dítě na zádech, zipy by měly být zcela zavřené.


POLOHA OBLIČEJEM SMĚREM K VÁM



POLOHA OBLIČEJEM SMĚREM OD VÁS




NOŠENÍ NA ZÁDECH



Jak nosit dítě obličejem od sebe

Složte opěrku hlavy směrem dolů. Začněte tak, že uchopíte přezku pro nastavení opěrky hlavy a zatlačíte ji co nejdále směrem dolů (pokud je popruh příliš těsný, může být nutné ho uvolnit). Složte opěrku hlavy směrem dolů. Utáhněte popruh tak, aby byla opěrka hlavy stále složená dole.

Doporučujeme, abyste dítě alespoň do 5 měsíců věku nosili v nosítku obličejem k sobě. Přibližně v tomto věku budou krk, záda a boky dítěte dostatečně silné na to, aby se mohlo nosit obličejem směrem k vám i od vás. Maximální hmotnost, kdy je možné nosit dítě obličejem směrem od sebe, je 12 kg.



TIP

Přezku zatlačte směrem k sobě tak, aby se snadněji pohybovala.

Jak dítě vyjmout

Rozepněte popruhy na nohou, pokud byly zapnuté. Rozepněte přezky opěrky hlavy. Uvolněte ramenní popruhy a rozepněte bezpečnostní přezky na jedné nebo na obou stranách. Dítě vyjměte.


TIP

Zcela otevřete přední stranu a zvedněte spící dítě, aniž byste ho museli vzbudit.




Jak nosit dítě na zádech


Od 12 měsíců je dítě dostatečně velké pro nošení na zádech. Nejprve dejte dítě do nosítka obličejem k sobě, viz obrázky 1–13 na předchozích stranách. Ujistěte se, že zipy upevňující sedátko jsou zcela zapnuté. Dále postupujte podle pokynů níže.




1 Uvolněte ramenní popruhy zvednutím vnějšího okraje přezek.



2 Protáhněte svou pravou ruku nahoru pod ramenním popruhem.




3 Protáhněte svou levou ruku dolů pod spodní část ramenního popruhu. Ramenní popruh je nyní uzavřenou smyčkou kolem vašeho těla.




4 Zvedněte dítě zespodu a opatrně ho posouvejte kolem svých zad pod zvednutou pravou paží.

DŮLEŽITÉ!

Když dítě přesunujete kolem sebe na záda, nadržte a nevyužívejte k tomu bezpečnostní přezku.



5 Posuňte ramenní popruhy zpět na místo. Zkontrolujte, že ramenní popruhy nejsou ohnuté.



6 Umístěte zádomé sedlo, jakmile to bude vhodné. Nastavte výšku a šířku zatažením dolů a do stran. Utáhněte bederní pás a nakonec ramenní popruhy vytažením směrem dozadu.

Použití materiály

Tento výrobek je dodáván v následujících materiálových kolekcích.

SCHVÁLENÍ BEZPEČNOSTI

Dětské nosítko BABYBJÖRN One a One Air splňuje požadavky na bezpečnost stanovené normou EN 13209-2:2015.

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Měkké dětské nosítko určené k nošení dítěte o hmotnosti 3,5–15 kg dospělými osobami. Toto nosítko se smí používat, jen když jdete, sedíte nebo stojíte. Nesmí se používat jako dětská autosedačka. Nesmí se používat během sportovních aktivit.

POKYNY PRO PRÁNÍ

Perte odděleně. Používejte ekologický, šetrný prací prostředek bez bělicích složek. Doporučujeme používat prací vak. Nesušte v sušičce.

Dětské nosítko One / Směs Tkanina



Dětské nosítko One / Sítovina



Dětské nosítko One/Tkanina



UPOZORNĚNÍ!

- Než začnete tento výrobek používat u dítěte s nízkou porodní váhou nebo u dítěte se zdravotními potížemi, vždy se poraďte s dětským lékařem.

NEBEZPEČÍ PÁDU!

- Vaše rovnováha může být nepříznivě ovlivněna vašim pohybem a také pohybem dítěte.
- Dávejte pozor, když se shýbáte, nebo nakláníte dopředu nebo do stran. Pamatujte, že se máte vždy ohýbat v kolenu, NIKOLI v pase.
- Malé děti mohou vypadnout otvorem pro nohy. U dětí s hmotností 3,5–4,5 kg se musí používat popruhy na nohy.
- U dětí ve věku přibližně do 4 měsíců vždy používejte vyšší velikost novorozence.
- Než začnete používat dětské nosítko, zkontrolujte, že jsou všechny přezky pevně utažené a zajištěné.
- Tento nosič není vhodný pro používání při sportovních aktivitách.

HROZÍ RIZIKO UDUŠENÍ!

- Nikdy si nelehejte a nespěte s dítětem v nosítku.
- Dokud není dítě dostatečně silné, aby udrželo hlavičku bez pomoci (cca v 5 měsících věku), je nutné ho nosit obličejem k sobě.
- Vždy ověřte, zda má dítě v nosítku kolem nosu a úst dostatek prostoru, aby mohlo volně dýchat.


DŮLEŽITÉ!

- Nezapomínejte na rizika v domácím prostředí, např. zdroje tepla či rozlití horkých nápojů.
- Jestliže některé díly chybí nebo jsou poškozené, přestaňte dětské nosítko používat.
- Pokud se chystáte dítě nosit v nosítku, neoblekejte ho příliš teple.
- Pravidelně kontrolujte, že má dítě v nosítku pohodlí a je bezpečně usazené, obzvláště pokud ho nesete na zádech.




Baby Carrier One – viskas, ko jums reikia

Sveikiname! Su BABYBJÖRN Baby Carrier galėsite ilgai ir ergonomiškai nešioti kūdikį, užtikrindami komfortą ir sau, ir savo vaikučiui. Kūdikio nešioklėje galite nešioti vaikus nuo naujagimio ir iki maždaug trejų metų amžiaus. Min. 3,5 kg, 53 cm; daugiausia 15 kg, 100 cm. Kūdikių nešioklė sukurta konsultuojantis su pediatrais ir suteikia tinkamą atramą augančio kūdikio galvytei, nugarai ir klubams. Tikimės, kad jūs ir jūsų kūdikis bus patenkintas, ir laukiame jūsų klausimų ar pastabų.

Kūdikio nešioklės dalys




Priekinė ir galinė nešiojimo padėtys

NAUJAGIMIS	PATARIMAS	NUO 62~68 CM IKI 100 CM	NUO 1 METŲ
	Kai nešiojate naujagimį, juosmens diržo aukštį galite nustatyti maždaug ties savo skrandžiu, kad kūdikis būtų kuo arčiau jūsų veido, o jūs galėtumėte pabučiuoti jo viršugalvį. Nepamirškite atitinkamai pakoreguoti pečių dirželius.		
Veido į veidą padėtis Naujagimio sėdynė Nuo 0 iki maždaug 4 mėn. Min. 3,5 kg, 53 cm		Veido į veidą padėtis Kūdikio sėdynė Apie 4–36 mėn. Maks. 15 kg	Nešiojimas ant nugaros Kūdikio sėdynė Nuo 12 iki maždaug 36 mėn. Maks. 15 kg/100 cm


Kaip naudoti kūdikio nešioklę




Sėdynės padėtį nustatykite užtrauktukais: Naujagimio sėdynė – min. 3,5 kg, 53 cm. Kūdikio sėdynė – min. 62 cm. Maks. 15 kg, 100 cm. Užsegę užtrauktuką, patraukite jo spynele į užfiksuotą padėtį. Patikrinkite, ar užtrauktukas užsegtas iki galo ir užfiksuotas.




Sėdynės plotį galima pareguliuoti dviem užtrauktukais kūdikio nešioklės išorėje. Atsekite užtrauktukus, kad vaikas galėtų laisvai judinti kojas. Užtrauktukus galima užsegti iki bet kokios padėties.




Užsidėkite ant savęs nešioklę kaip megztinį.



Dėkite galinį diržą po savo mentimis. Nustatykite aukštį ir plotį traukdami vertikaliai ir į šonus.



Užsekite sagtimi juosmens diržą už nugaros. Sagtis užfiksuojama, kai išgirsite spragtelėjimą. Suveržkite traukdami dirželius.



Atlasvinkite petnešėles, keldami išorinį sagčių kraštą.



Atsekite iš abiejų pusių galvos atramą. Paspauskite mygtuką ir patraukite aukštyn.




Atsekite apsauginę sagtį ant vienos pusės. Paspauskite mygtuką ir patraukite žemyn / į vidų.




Įdėkite kūdikį į nešioklę atsuktą į save, prakiškite kojas ir rankas į šonus kiekvienoje priekinės dalies pusėje pro prakarpas.

Kaip naudoti kūdikio nešioklę (tęsinys)




Užsekite saugos sagtį. Sagtis užfiksuoja, kai pasigirsta spragtelėjimas.




Užsekite iš abiejų pusių galvos atramą. Sagtis užfiksuoja, kai pasigirsta spragtelėjimas.



Sureguliuokite galvos atramą: Suspauskite sagtį, kad galėtumėte traukti ją aukštyn ir žemyn kaip užtrauktuką į norimą padėtį. Tada priveržkite galvos atramos reguliavimo dirželį.



Pritvirtinkite kojų dirželius iš abiejų nešioklės pusių, jei kūdikis mažesnis kaip 4,5 kg. Šie dirželiai padeda kūdikiui saugiai sėdėti nešioklėje.



Suveržkite pečių dirželius ir patikrinkite, ar neuždengtas nešioklėje sėdinčio kūdikio veidas.


SVARBU!

Jei vaikas per didelis, kad galėtų naudoti prakarpas rankoms, jis gali laikyti rankes virš prakarpų.

PATARIMAS


Jei norite kūdikį pakelti aukščiau, kelkite iš apačios ir tuo pačiu uždekite juosmens diržą aukščiau. Vėl suveržkite pečių dirželius.

NEŠIOKITE PATOGIAI!



Kaip pakoreguoti vaiko padėtį

Įkiškite rankas į kūdikio nešioklę ir padėkite po vaiko užpakaliuku ir šlaunimis. Šiek tiek pakelkite vaiką ir dvelniai sulenkite šlaunytes link savęs. Norint, kad vaikas galėtų laisvai judinti jojas, jo keliai turėtų būti aukštai. Laikydami vieną ranką po vaiku, traukite galvos atramą. Po to sureguliuokite petnešas. Taip vaiką nešioti bus patogiau.




Kaip sureguliuoti sėdynės plotį

Kūdikio nešioklės sėdynės plotį ir tuo pačiu vaiko kojų padėtį galima sureguliuoti užtrauktukais, esančiais kūdikio nešioklės išorėje.

Kai vaiką nešiojate atsukę veidu į išorę, pakankamai atsekite užtrauktukus, kad vaikas galėtų laisvai judinti kojas, laikydamas kelius aukštoje padėtyje. Užtrauktukus galima užsegti iki bet kokios padėties. Kai nešiojate vaiką atsukę nugarą į save, užtrauktukai turi būti visiškai atsegti. Jei nešiojate vaiką ant nugaros, užtrauktukai visada turi būti iki galo užsegti.


VAIKO NEŠIOJIMAS VEIDU Į SAVE



VAIKO NEŠIOJIMAS NUGARA Į SAVE




VAIKO NEŠIOJIMAS ANT NUGAROS



Kaip nešioti vaiką nugarą į save

Nulenkite galvos atramą. Pirmiausia suimkite galvos atramos sagtį ir patraukite iki galo žemyn (gali tekti atlaisvinti diržą, jei jis pernelyg trumpas). Nulenkite galvos atramą. Priveržkite diržą, kad galvos atrama būtų nulenкта žemyn.

Rekomenduojame kūdikio nešioklėje nešioti vaiką veidu į save bent jau iki 5 mėnesių amžiaus. Maždaug tokio amžiaus vaiko kaklas, nugarą ir klubai pakankamai sustiprės, kad būtų galima jį pakaitomis nešioti tai vienoje, tai kitoje padėtyje. Didžiausias svoris, iki kurio galima nešioti kūdikį nugarą į save, yra 12 kg.



PATARIMAS

Suspauskite sagtį, kad būtų galima lengviau ją stumdyti.

Kaip išimti vaiką

Pirmiausia atsekite kojų dirželius, jei jie naudojami. Atsekite galvos atramos sagtis. Atlaisvinkite petnešėles ir atsekite apsaugines sagtis iš vienos arba abiejų pusių. Iškelkite kūdikį.


PATARIMAS

Atidarykite visą priekį, kad iškeltumėte miegantį vaiką, jo nepažadindami.




Kaip nešioti vaiką ant nugaros


Nuo 12 mėnesių amžiaus jūsų kūdikis yra pakankamai didelis, tad gali būti nešiojamas ant nugaros. Pirmiausia įdėkite kūdikį į nešioklę veidu į save, žr. 1–13 pav. ankstesniuose puslapiuose. Visada patikrinkite, ar užtrauktukai, reguliuojantys sėdynės plotį, yra visiškai užsegti. Vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis žemiau.




1 Atlaisvinkite petnešėles, keldami išorinį sagčių kraštą.



2 Pakiškite dešinę ranką į viršų po peties diržų.




3 Pakiškite kairę ranką į apačią po peties diržų. Dabar diržas per petį sudaro uždara kilpą aplink kūną.




4 Iškelkite kūdikį iš apačios ir atsargiai perkelkite jį, apsukite nugarą į save po pakelta dešinę ranka.

SVARBU!

Nelaikykite už saugos sagties, perkeldami vaiką už nugaros.



5 Pastumkite petnešas į vietą. Patikrinkite, ar jos nepersisukę.



6 Uždėkite nugarinės dalies jungtį ten, kur bus patogiu. Nustatykite aukštį ir plotį traukdami vertikaliai ir į šonus. Sureguliuokite juosmens diržą ir galiausiai petnešas, traukdami atgal.

Audinių informacija

Galima įsigyti gaminį, pagamintą iš šių audinių kolekcijų.

SAUGOS PATVIRTINIMAS

BABYBJÖRN Baby Carrier One ir One Air atitinka EN 13209-2:2015 saugos reikalavimus.

PASKIRTIS

Minkšta kūdikio nešioklė skirta suaugusiems nešioti 3,5-15 kg sveriančius vaikus. Nešioklę reikia naudoti tik tada, kai naudotojas vaikšto, sėdi arba įprastai stovi. Nešioklė nėra skirta naudoti kaip automobilio kėdutė. Nešioklės negalima naudoti sportuojant.

SKALBIMO INSTRUKCIJOS

Skalbkite atskirai. Naudokite ekologiškas, švelnias skalbimo priemones be baliklio. Rekomenduojame naudoti skalbimo maišą. Nenaudokite džiovintuvės.

Kūdikio Carrier One / Austas mišinys



Kūdikio nešioklė One Air / tinklelis



Kūdikio Carrier One / Austas



⚠ ĮSPĖJIMAS!

- Prieš naudodami gamini nešioti mažo svorio gimusiems kūdikiams arba ligotiems kūdikiams, visada pasitarkite su pediatru.

KRITIMO PAVOJUS!

- Dėl savo arba vaiko judesių galite prarasti pusiausvyrą.
- Atsargiai lenkitės žemyn arba į šonus. Visada lenkitės per kelius, o ne per liemenį.
- Maži kūdikiai gali iškristi per kojų angas. Kojų diržus reikia naudoti kūdikiams, sveriantiems 3,5–4,5 kg.
- Nuo 0 iki maždaug 4 mėnesių amžiaus vaikams visada naudokite viršutinį naujagimio aukštį.
- Prieš nešiodami vaiką kūdikio nešioklėje patikrinkite, ar visos sagtys yra tvirtai užsegtos ir užfiksuotos.
- Nešioklė nepritaikyta naudoti sportuojant.

PAVOJUS UŽDUSTI!

- Negulėkite ir nemiegokite, laikydami kūdikį nešioklėje.
- Nešiokite kūdikį visada pasuktą į save tol, kol jis pakankamai sustiprės ir galės išlaikyti neparemtą galvytę (maždaug 5 mėnesių amžiaus).
- Prie vaiko nosies ir burnos turi būti pakankamai vietos kvėpuoti.


SVARBU!

- Nepamirškite apie namuose gresiančius pavojus, pvz., šilumos šaltinius, karštus gėrimus, kurie gali išsilieti.
- Nebenaudokite nešioklės, jei trūksta dalių arba jos yra sugadintos.
- Nerenkite vaiko per šiltai, kai jis sėdi kūdikio nešioklėje.
- Reguliariai tikrinkite, ar kūdikis patogiai ir saugiai sėdi nešioklėje, ypač jei jis nešiojamas ant nugaros.

Μάρσιπος One – ό,τι χρειάζεστε

Συγχαρητήρια! Επιλέγοντας τον μάρσιπο One της BABYBJÖRN θα διασφαλίσετε την εργονομική μεταφορά του παιδιού σας και τη μέγιστη άνεση και των δυο σας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον μάρσιπο για να μεταφέρετε το παιδί σας από νεογέννητο ως και περίπου τα τρία του χρόνια. Ελάχ. 3,5 κιλά/53 εκ., μέγ. 15 κιλά/100 εκ. Ο μάρσιπος είναι προϊόν συνεργασίας με παιδίατρος και στηρίζει σωστά το κεφάλι, την πλάτη και τα ισχία του παιδιού σας όσο μεγαλώνει. Ελπίζουμε ότι εσείς και το παιδί σας θα μείνετε ικανοποιημένοι και είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για κάθε σας απορία ή σχόλιο.

Τα εξαρτήματα του μαρσίπου




Μπροστινές και πίσω θέσεις μεταφοράς

NEΟΓΕΝΝΗΤΟ	ΣΥΜΒΟΥΛΗ!	62~68 ΕΚ. ΕΩΣ ΚΑΙ 100 ΕΚ.	ΑΝΩ ΤΟΥ 1 ΕΤΟΥΣ
	Κατά τη μεταφορά νεογέννητου μπορείτε να τοποθετήσετε τη ζώνη μέσης ψηλότερα γύρω από το στομάχι σας για να φέρετε το μωρό σας τόσο κοντά στο πρόσωπό σας ώστε να μπορείτε να φιλήσετε την κορφή του κεφαλιού του. Θυμηθείτε να ρυθμίσετε αντίστοιχα τους ιμάντες ώμου.		
Το μωρό προς τα μέσα Κάθισμα νεογέννητου 0-περίπου 4 μηνών. Ελάχ. 3,5 κιλά/53 εκ.		Το μωρό προς τα μέσα Κάθισμα μωρού Περίπου 4-36 μηνών Μέγ. 15 κιλά	Το μωρό προς τα έξω Κάθισμα μωρού Περίπου 5-15 μηνών. Μέγ. 12 κιλά
			Το μωρό στην πλάτη Κάθισμα μωρού 12-περίπου 36 μηνών. Μέγ. 15 κιλά/100 εκ.


Πώς θα χρησιμοποιήσετε τον μάρσιπο

1 Κάθισμα νεογέννητου




Χρησιμοποιήστε τα φερμουάρ για να καθορίσετε τη θέση του καθίσματος. Κάθισμα νεογέννητου – Ελάχ. 3,5 κιλά, 53 εκ. Κάθισμα μωρού – Ελάχ. 62 εκ. Μέγ. 15 κιλά, 100 εκ. Αφού κλείσετε το φερμουάρ, σπρώξτε τη λαβή του μέσα στη θέση κλειδώματος. Βεβαιωθείτε ότι το φερμουάρ είναι εντελώς κλειστό και ασφαλισμένο.

2




Μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος του καθίσματος με τη βοήθεια των δύο φερμουάρ στην εξωτερική πλευρά του μάρσιπου. Ανοίξτε τα φερμουάρ αρκετά ώστε το παιδί να μπορεί να κινεί ελεύθερα το κάτω μέρος των ποδιών του. Τα φερμουάρ μπορούν να ασφαλισουν σε οποιαδήποτε θέση.

3




Φορέστε τον μάρσιπο σαν πουλόβερ.

4




Τοποθετήστε το λουρί πλάτης κάτω από τις ωμοπλάτες σας. Ρυθμίστε το ύψος και το πλάτος τραβώντας το κατακόρυφα και πλάγια.

5




Κουμπώστε τη ζώνη μέσης στην πλάτη σας. Έχει ασφαλίσει όταν ακούσετε ένα κλικ. Σφίξτε την τραβώντας τους ιμάντες.

6



Χαλαρώστε τους ιμάντες ώμου σηκώνοντας το έξω άκρο των πορτών.

7



Ξεκουμπώστε το προσκέφαλο και από τις δύο πλευρές. Πιέστε το κουμπί και τραβήξτε προς τα επάνω.

8




Ξεκουμπώστε την πόρπη ασφαλείας από τη μία πλευρά. Πιέστε το κουμπί και τραβήξτε προς τα κάτω/μέσα.

9



Περάστε στον μάρσιπο το παιδί στραμμένο προς εσάς με τα πόδια του δεξιά και αριστερά από την μπροστινή πλευρά και τα χέρια του μέσα από τα ειδικά ανοίγματα.


Πώς θα χρησιμοποιήσετε τον μάρσιπο (συνέχεια)




Κουμπώστε την πόρπη ασφαλείας. Έχει ασφαλίσει όταν ακούσετε ένα κλικ.



Ασφαλίστε το προσκέφαλο και στις δύο πλευρές. Έχει ασφαλίσει όταν ακούσετε ένα κλικ.




Ρυθμίστε το προσκέφαλο: Πιέστε την πόρπη έτσι ώστε να μπορείτε να την τραβήξετε προς τα επάνω και προς τα κάτω για την κουμπώσετε στην επιθυμητή θέση. Ύστερα σφίξτε το προσκέφαλο.



Προσαρτήστε τους ιμάντες ποδιών και στις δύο πλευρές του μάρσιπου για μωρά μικρότερα από 4,5 κιλά. Οι ιμάντες αυτοί συγκρατούν το μωρό μέσα στον μάρσιπο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Το παιδί μπορεί να ακουμπά τα μπράτσα του επάνω από τα σχετικά ανοίγματα αν είναι πολύ μεγάλο και δεν μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε.




Σφίξτε τους ιμάντες ώμου και ελέγξτε αν το πρόσωπο του μωρού είναι ελεύθερο όταν το έχετε μέσα στον μάρσιπο.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ!

Αν θέλετε να κρατήσετε το παιδί σας πιο ψηλά, σηκώστε το από κάτω φέρνοντας ταυτόχρονα πιο ψηλά τη ζώνη μέσης. Σφίξτε ξανά τους ιμάντες ώμου.

ΑΝΕΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ!



Πώς θα ρυθμίσετε τη θέση του παιδιού

Περάστε συρτά τα χέρια σας μέσα στον μάρσιπο και τοποθετήστε τα κάτω από τους γλουτούς και τα ισχία του παιδιού. Σηκώστε ελαφρά το παιδί και διπλώστε απαλά τα ισχία του προς το μέρος σας. Τα γόνατα του παιδιού πρέπει να βρίσκονται ψηλά ώστε να μπορεί να κινεί ελεύθερα το κάτω μέρος των ποδιών του. Κρατήστε το ένα χέρι σας κάτω από το παιδί και τραβήξτε το προσκέφαλο. Τέλος, ρυθμίστε τους ιμάντες ώμου. Έτσι θα διασφαλίσετε η άνετη μεταφορά του παιδιού.




Πώς θα ρυθμίσετε το πλάτος του καθίσματος


Μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος του καθίσματος του μαρσίπου – και, συνεπώς, τη θέση των ποδιών του παιδιού– με τη βοήθεια των δύο φερμουάρ στην εξωτερική πλευρά του μαρσίπου.

Όταν μεταφέρετε το παιδί σας στραμμένο προς τα μέσα, πρέπει να ανοίξετε τα φερμουάρ αρκετά ώστε να μπορεί να κινεί ελεύθερα το κάτω μέρος των ποδιών του ενώ τα γόνατά του θα παραμένουν ψηλά. Τα φερμουάρ μπορούν να ασφαλισουν σε οποιαδήποτε θέση. Όταν μεταφέρετε το παιδί σας στραμμένο προς τα έξω, τα φερμουάρ πρέπει να είναι εντελώς ανοιχτά. Όταν μεταφέρετε το παιδί σας στην πλάτη σας, τα φερμουάρ πρέπει να είναι πάντα εντελώς κλειστά.


ΤΟ ΜΩΡΟ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΣΑ



ΤΟ ΜΩΡΟ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ




ΤΟ ΜΩΡΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ



Πώς θα μεταφέρετε το παιδί σας στραμμένο προς τα έξω

Διπλώστε το προσκέφαλο. Αρχίστε πιάνοντας γερά την πόρπη για τη ρύθμιση του προσκέφαλου και τραβώντας την προς τα κάτω όσο γίνεται περισσότερο (ίσως χρειαστεί να χαλαρώσετε τον ιμάντα αν είναι πολύ σφιχτός). Διπλώστε το προσκέφαλο. Σφίξτε τον ιμάντα για να παραμείνει διπλωμένο το προσκέφαλο.

Συνιστούμε να μεταφέρετε με τον μάρσιπο το παιδί σας στραμμένο προς τα μέσα ωστόσο γίνει τουλάχιστον 5 μηνών. Γύρω στην ηλικία αυτή ο αυχένας, η σπονδυλική στήλη και τα ισχία του παιδιού σας θα έχουν δυναμώσει αρκετά ώστε να μπορείτε να το μεταφέρετε άλλοτε στραμμένο προς τα μέσα και άλλοτε προς τα έξω. Το μέγ. βάρος του μωρού για να το μεταφέρετε στραμμένο προς τα έξω είναι 12 κιλά.



ΣΥΜΒΟΥΛΗ!

Πιέστε την πόρπη όπως βλέπετε στην εικόνα για να γλιστρά ευκολότερα.

Πώς θα βγάλετε το παιδί σας

Λύστε τους ιμάντες ποδιών αν τους χρησιμοποιείτε. Ξεκουμπώστε τις πόρτες του προσκέφαλου. Χαλαρώστε τους ιμάντες ώμου και ξεκουμπώστε τις πόρτες ασφαλείας από τη μία πλευρά ή και από τις δύο. Βγάλτε το παιδί σας.


ΣΥΜΒΟΥΛΗ!

Αν το παιδί σας κοιμάται, ανοίξτε εντελώς την μπροστινή πλευρά για να το σηκώσετε και να το βγάλετε χωρίς να το ξυπνήσετε.




Πώς θα μεταφέρετε το παιδί σας στην πλάτη σας

Μόλις γίνει 12 μηνών το παιδί σας, θα είναι αρκετά μεγάλο ώστε να μπορείτε να το μεταφέρετε στην πλάτη σας. Αρχίστε βάζοντας το στον μάρσιπο στραμμένο προς εσάς. Δείτε τις Εικ. 1-13 στις προηγούμενες σελίδες. Βεβαιωθείτε ότι τα φερμουάρ που ρυθμίζουν το πλάτος του καθίσματος είναι εντελώς κλειστά. Ύστερα ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.




Χαλαρώστε τους ιμάντες ώμου σηκώνοντας το έξω άκρο των πορτών.



Σηκώστε συρτά το δεξι σας μπράτσο και περάστε το κάτω από τον ιμάντα ώμου.




Σηκώστε συρτά το αριστερό σας μπράτσο και περάστε το κάτω από το κάτω τμήμα του ιμάντα ώμου. Ο ιμάντας ώμου είναι πλέον μια κλειστή θηλιά γύρω από το σώμα σας.




Σηκώστε το παιδί σας από κάτω και γυρίστε το προσεκτικά κάτω από το σηκωμένο δεξι σας μπράτσο για να το φέρετε στην πλάτη σας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Μη χρησιμοποιήσετε την πόρτη ασφαλείας ως στήριγμα την ώρα που θα γυρίσετε το παιδί σας για να το φέρετε στην πλάτη σας.



Φέρτε ξανά τους ιμάντες ώμου συρτά στη θέση τους. Ελέγξτε μήπως είναι στριμμένοι.



Φέρτε το λουρί πλάτης στο σημείο που σας βολεύει ώστε να νιώθετε άνετα. Ρυθμίστε το ύψος και το πλάτος τραβώντας το κατακόρυφα και πλάγια. Σφίξτε τη ζώνη μέσης και τέλος τους ιμάντες ώμου τραβώντας τους προς τα πίσω.

Πληροφορίες για το ύφασμα

Το συγκεκριμένο προϊόν διατίθεται στους παρακάτω τύπους υφάσματος:

Μάρσιπος One/Woven Mix

Κύριο ύφασμα: 60% βαμβάκι, 40% πολυεστέρας
Επένδυση: 100% βαμβάκι
Επένδυση ζώνης μέσης: 100% πολυεστέρας

Μάρσιπος One Air/Mesh

Κύριο ύφασμα: 100% πολυεστέρας
Κάλυμμα των φερμουάρ για τη θέση των ποδιών: 100% βαμβάκι

Μάρσιπος One/Woven

Κύριο ύφασμα: 100% βαμβάκι
Επένδυση: 100% πολυεστέρας

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι μάρσιποι One και One Air της BABYBJÖRN Original πληρούν τις απαιτήσεις ασφάλειας του προτύπου EN 13209-2:2015.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Μαλακός μάρσιπος που προορίζεται για χρήση από ενήλικο άτομο με σκοπό τη μεταφορά παιδιού βάρους 3,5-15 κιλών. Πρέπει να χρησιμοποιείτε τον συγκεκριμένο μάρσιπο μόνο όταν περπατάτε, κάθεται ή στέκεστε κανονικά. Δεν προβλέπεται η χρήση του ως καθίσματος στο αυτοκίνητο. Δεν ενδείκνυται για χρήση κατά την άθληση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ

Ο μάρσιπος πρέπει να πλένεται χωριστά. Χρησιμοποιήστε οικολογικό ήπιο απορρυπαντικό χωρίς λευκαντικό. Συνιστούμε τη χρήση σαύνας πλύσης. Μη χρησιμοποιήσετε στεγνωτήριο.

Μάρσιπος One/Woven Mix



Μάρσιπος One Air/Mesh



Μάρσιπος One/Woven



⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Αν το μωρό σας γεννήθηκε ελλιποβαρές ή υποφέρει από κάποια πάθηση, πάντα πρέπει να συμβουλευέστε τον παιδίατρό σας προτού χρησιμοποιήσετε το συγκεκριμένο προϊόν.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΤΩΣΗΣ!

- Η ισορροπία σας μπορεί να επηρεαστεί από τις κινήσεις του παιδιού ή τις δικές σας.
- Προσέχετε όταν σκύβετε ή τεντώνεστε προς εμπρός. Θυμηθείτε ότι πάντα πρέπει να λυγίζετε τα γόνατα και ΟΧΙ τη μέση σας.
- Τα μικρά παιδιά υπάρχει κίνδυνος να πέσουν μέσα από ένα άνοιγμα για τα πόδια. Για παιδιά βάρους 3,5-4,5 κιλών πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ιμάντες ποδιών.
- Για παιδιά ηλικίας 0 ως περίπου 4 μηνών πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε το ανώτερο ύψος νεογέννητων.
- Προτού χρησιμοποιήσετε τον μάρσιπο για να μεταφέρετε το παιδί σας, ελέγξτε αν έχετε κουμπώσει και ασφαλίσει όλες τις πόρτες.
- Μην χρησιμοποιείτε τον μάρσιπο όταν κάνετε σπορ.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΣΦΥΞΙΑΣ!

- Ποτέ μην ξαπλώσετε ή μην κοιμηθείτε έχοντας το μωρό σας στον μάρσιπο.
- Πρέπει να μεταφέρετε το παιδί στραμμένο προς εσάς (προς τα μέσα) ωστόσο δυναμώσει αρκετά για να μπορεί να κρατά όρθιο το κεφάλι του χωρίς βοήθεια (ωστόσο γίνει περίπου 5 μηνών).
- Φροντίστε να υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος γύρω από τη μύτη και το στόμα του παιδιού για να μπορεί να αναπνέει μέσα στον μάρσιπο.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

- Πρέπει να έχετε τον νου σας για ενδεχόμενους κινδύνους στο περιβάλλον του σπιτιού σας, π.χ. πηγές θερμότητας ή χυμένα ζεστά ροφήματα.
- Πάψτε να χρησιμοποιείτε τον μάρσιπο αν λείπουν ή έχουν χαλάσει κάποια εξαρτήματά του.
- Αποφύγετε να ντύνετε με πολύ ζεστά ρούχα το παιδί σας όταν το έχετε μέσα στον μάρσιπο.
- Πρέπει να ελέγχετε τακτικά αν το μωρό σας κάθεται άνετα και με ασφάλεια στον μάρσιπο, ειδικά όταν τον χρησιμοποιείτε για μεταφορά στην πλάτη.

내 아기에게 꼭 필요한 단 하나의 아이템, 베이비 캐리어 원 (One)

베이비 캐리어 원(One)을 구입해주셔서 감사합니다. 베이비본 베이비 캐리어 One은 인체공학적으로 설계되어 오랜 시간 동안 아기를 안고 다닐 수 있으며, 사용자와 아기 모두에게 최고의 편안함을 선사합니다. 본 베이비 캐리어는 신생아부터 3살까지 사용할 수 있습니다. (최소 3.5kg / 53cm, 최대 15kg / 100cm) 베이비 캐리어 원은 소아과 전문의의 자문을 통해 개발되었으며 자라나는 아기의 머리, 등, 엉덩이를 정확하게 받쳐줍니다. 문의사항이 있으실 경우 언제든지 연락주시기 바랍니다.


베이비캐리어 각 부 설명




4가지 포지션

신생아	팁!	62~68CM(최고 100CM)	1살부터
<p>마주보기 신생아 시트 약 0- 4 개월 최소 3.5 kg/53 cm</p>	<p>신생아의 경우 허리 벨트를 복부까지 올리면 아기를 더욱 가까이 안으면서 편안하게 아기의 머리에 뽀뽀해줄 수도 있습니다. 이 때 어깨끈도 조절해 주셔야 합니다.</p>	<p>마주보기 유아 시트 약 4-36개월 최대 15kg</p> <p>앞보기 유아 시트 약 5-15개월 최대 12 kg</p>	<p>뒤 업기 유아 시트 약 12- 36 개월 최대 15 kg/100 cm</p>


베이비 캐리어 사용법




지퍼를 사용해 시트 포지션을 조절하세요:
 유아 시트 - 최소 3.5kg/53cm 유아 시트
 - 최소 62cm 최대 15kg, 100cm 지퍼를
 닫은 후에는 지퍼풀러를 잠금 위치로 밀어
 넣으세요. 지퍼가 완전히 닫히고 잠겼는지
 확인하십시오.




시트 폭은 베이비 캐리어 바깥쪽의
 다리벌어짐 조절 지퍼 2개로 조절할
 수 있습니다. 아기가 다리를 자유롭게
 움직일 수 있을 만큼 지퍼를 열어
 주십시오. 지퍼는 자세와 상관없이
 닫을 수 있습니다.



스웨터를 입듯이 베이비 캐
 리어를 머리 위로 내려 착
 용합니다.



등 요크는 날개뼈 바로 아래에 오게
 합니다. 수직/수평으로 당겨서 높이와
 폭을 조절하십시오.



등 쪽에서 허리 벨트를 채웁니다. 딸
 각하는 소리가 날 때까지 채우십시
 오. 스트랩을 당겨서 조입니다.



버클 바깥쪽 가장자리를 들어올려
 어깨 스트랩을 느슨하게 하십시오.




양 쪽에 있는 헤드서포트를 푸시
 시오. 헤드서포트 버클을 누르
 고 위로 당기십시오.




안전 버클의 한 쪽 버튼을 푸십시오.
 안전 버클을 누르고 아래 및
 안쪽으로 당기십시오.




아기를 마주보는 상태에서 팔과
 다리를 차례로 한쪽씩 넣습니다.



10 안전 버클을 딸깍 소리가 날때까지 채우십시오.



11 헤드서포트 버클을 딸깍 소리가 날 때까지 채우십시오.



12 헤드서포트 버클을 조절하십시오. 버클을 끼우면 지퍼처럼 위아래로 맞출 수 있습니다. 그 후 헤드서포트 조절 끈을 조여주십시오.



13 4.5kg 미만의 아기를 안을 때는 캐리어 양쪽에 다리 고정끈을 부착하십시오. 이 끈은 캐리어에 아기를 고정해 주는 역할을 합니다.

중요!

아이의 팔이 커서 팔 구멍으로 빠져 나오게 할 수 없을 경우에




14 어깨끈을 조이고 캐리어에서 아기의 얼굴이 잘 보이는지 확인하십시오.

팁!


아기를 더 높이 안고 싶다면 밑에서부터 들어올려 허리 벨트를 더 높게 맞추십시오. 어깨끈을 다시 조이십시오.

아이와 함께 누리는 편안함!



권장 높이로 아기 안는 법


베이비 캐리어 착용 시 아기가 처지는 것 같은 느낌이 들 경우 아기 엉덩이를 받쳐 살짝 들어올리고 헤드서포트를 위로 당긴 후, 어깨끈을 당겨 조절해주시면 더욱 안정적으로 아기와 함께 할 수 있습니다.



시트 폭 조절법

시트 폭, 즉 아기의 다리 포지션은 베이비 캐리어 바깥쪽의 지퍼로 조절할 수 있습니다.


아기와 마주보며 안을 경우, 지퍼를 자유롭게 조절할 수 있습니다. 앞보기를 할 경우, 지퍼를 반드시 열어주시기 바랍니다. 뒤 업기를 할 경우, 반드시 지퍼를 닫아주시기 바랍니다.



앞보기 하는 방법

헤드서포트를 접어주십시오. 헤드서포트 버클을 최대한 아래로 당겨줍니다. (헤드서포트 조절끈이 너무 조여져 있다면 조금 풀어주십시오.) 헤드서포트를 접고, 헤드서포트 끈을 당겨서 고정시켜주십시오.

생후 5개월 이전의 아기는 마주보기로 안아주는 것이 좋습니다. 생후 5개월 이후의 아기는 목을 가눌 수 있어 마주보기와 앞보기 모두 사용 가능 합니다. 앞보기가 가능한 아기의 최대 체중은 12kg입니다.



팁!


버클이 부드럽게 움직이도록 눌러주세요.

베이비 캐리어에서 아기를 내려놓는 방법

신생아 다리 고정끈을 사용하고 있는 경우 먼저 푸십시오. 헤드서포트 버클을 푸십시오. 어깨끈을 풀고 한쪽 또는 양쪽의 안전버클을 모두 풀어주십시오. 아기를 내려놓습니다.


팁!

잠 자고 있는 아기를 깨우지 않고 베이비 캐리어에서 내려놓으려면 전면에 있는 양쪽 버클을 모두 열어주십시오.




아기를 등에 업는 방법


생후 12개월부터는 등에 업고 다닐 수 있을 정도로 자란 상태입니다. 앞의 그림 1~13을 참고하여 머리를 안쪽으로 하여 안는 것부터 시작해 보십시오. 다리 벌어진 조절 지퍼가 완전히 닫힌 상태여야 합니다. 그리고 다음 설명에 따르도록 하십시오.



손 끝으로 어깨 끈 조절 버클을 들어올려 충분히 느슨하게 하십시오.



오른팔을 어깨 스트랩 속으로 넣어 위로 뺍니다.



사용자의 왼팔을 어깨끈 아래 쪽 속으로 넣어 밑으로 뺍니다. 이제 어깨끈이 사용자 몸을 둘러싸고 있는 상태입니다.




중요!
아이를 등 뒤로 돌릴 때 안전 버클을 잡지

아기를 오른팔로 들어올려 조심스럽게 등으로 돌립니다.



어깨끈을 다시 원위치시킵니다. 끈이 꼬였는지 확인하십시오.



등 요크를 편안한 곳에 맞춥니다. 수직 및 수평으로 당겨서 높이와 폭을 조절하십시오. 허리벨트를 조이고 마지막으로 어깨끈을 뒤로 당겨서 조입니다.

소재

본 제품은 아래의 소재로 제작되었습니다.

안전 승인

BABYBJORN 베이비 캐리어 One과 One Air는 EN13209-2:2015의 안전 요건을 준수합니다.

용도

본 베이비 캐리어는 성인이 체중 3.5~15kg의 아기를 안고 다닐 때 사용할 수 있도록 제작되었습니다. 사용자가 걸거나, 앉거나, 서 있는 경우에만 본 베이비 캐리어를 사용할 수 있습니다. 본 베이비 캐리어는 카시트로 사용할 수 없습니다. 본 베이비 캐리어는 스포츠 활동 중 사용하기에 적합하지 않습니다.

세탁 방법 안내

단독세탁 하십시오. 표백제가 들어 있지 않은 환경 친화적 중성 세제를 사용하십시오. 세탁망을 사용하는 것이 좋습니다. 건조기는 사용하지 마십시오.

베이비 캐리어 One/우븐 혼방



베이비 캐리어 One Air/메쉬



베이비 캐리어 One/우븐



⚠ 경고!

- 아기가 저체중으로 태어난 경우, 또는 질병에 걸린 경우 본 제품을 사용하기 전에 항상 소아과의사에게 문의해 주십시오.

낙상 주의!

- 아이와 사용자의 움직임으로 인해 균형을 잡기 힘들 수도 있습니다.
- 몸을 숙이거나 앞으로 기댈 때 조심하십시오. 항상 허리가 아니라 무릎을 굽혀야 합니다.
- 체구가 작은 아이의 경우 다리 구멍으로 빠질 수 있습니다. 체중이 3.5~4.5 kg인 아기의 경우 다리 스트랩을 반드시 사용해야 합니다.
- 0~4개월 가량된 신생아의 경우 항상 신생아 포지션을 사용하십시오.
- 베이비 캐리어를 사용하기 전에 모든 버클이 안전하게 채워졌는지 확인하십시오.

아기가 질식할 수 있습니다!

- 아기를 베이비 캐리어에 놓고 절대 눕거나 잠을 자서는 안 됩니다.
- 아기가 스스로 머리를 가눌 수 있을 때 까지는(생후 약 5개월) 아기의 머리를 몸쪽으로 향해 주십시오.
- 베이비 캐리어에서 아이의 코와 입이 숨쉴 수 있는 충분한 공간이 있는지 확인하십시오.


중요!

- 실내에 위험 요인(열원, 옆질러진 뜨거운 음료)이 있는지 주의를 기울이십시오.
- 부품이 분실되거나 손상된 경우 캐리어 사용을 중단하십시오.
- 베이비 캐리어로 안을 때 아기 옷을 너무 두텁게 입히는 것은 좋지 않습니다.
- 베이비 캐리어 안에서 아기가 편안하고 안전하게 있는지 주기적으로 확인해 주십시오. 특히 등에 업을 때는 더욱 주의해 주시기 바랍니다.

Baby Carrier One 婴儿背袋 – 应您所求

恭喜！BABYBJÖRN Baby Carrier One 婴儿背袋提供符合人体工程学的背负方式，可使您长久地携带宝宝，同时带给您和宝宝最大的舒适体验。它可供新生儿到大约三周岁的宝宝使用。最小为 3.5 千克/53 厘米，最大为 15 千克/100 厘米。此款背袋由我们携手儿科医生合作研发，可恰当支撑成长中的宝宝的头部、背部和臀部。真诚地希望本产品能够充分满足您和宝宝的需求，并且欢迎您提出问题和宝贵意见。


婴儿背袋部件




前后携带方式

<p>新生儿</p> <p>面朝内的姿势 新生儿座椅 0-4 个月左右。 最小 3.5 千克，53 厘米</p>	<p>提示！</p> <p>使用婴儿背袋抱新生儿时，您可将腰带置于腹部较高处，使宝宝紧贴您的脸部，以便可以轻吻宝宝的头部。请记住相应地调节肩带。</p>	<p>身高 62~68 厘米至 100 厘米</p> <p>面朝内的姿势 婴儿座椅 大约 4-36 个月。 最多 15 千克</p> <p>面朝外的姿势 婴儿座椅 大约 5-15 个月。 最多 12 千克</p>	<p>1 岁以上的宝宝</p> <p>后背携带 婴儿座椅 12-36 个月左右。 最大 15 千克，100 厘米</p>
---	---	---	---


婴儿背袋使用方法




使用拉链调整座椅位置：新生儿座椅 - 最小 3.5 千克，53 厘米。婴儿座椅 - 最小 62 厘米。最多 15 千克，100 厘米。合上拉链后，将拉链头推至锁定位置。确保拉链完全拉合和锁牢。




可通过调节婴儿背袋外侧的两条拉链来调整座位宽度。将拉链拉得足够开，让宝宝的双腿可自由伸展。任何位置都可锁定拉链。




依照穿套头毛衫的方法穿上婴儿背袋。



将背部锁扣置于肩胛骨下方。通过纵向和横向拉伸调整高度和宽度。




在背后扣上腰带。听到“咔”的一声即表示已扣紧。然后拉紧腰带。



提起搭扣外部边缘，松开肩带。



解开两侧头部支撑的系扣。推动纽扣并向上拉。




解开一侧的安全搭扣。推动纽扣并向下/向内拉。




将宝宝面朝自己放入婴儿背袋，使宝宝的双腿相应地放在前方两侧，胳膊穿过袖孔。

婴儿背袋使用方法 (续)




扣紧安全搭扣。听到“咔”的一声即表示已扣紧。



扣紧两侧头部支撑的系扣。听到“咔”的一声即表示已扣紧。




调整头部支撑：并拢搭扣，以便您可以像拉拉链一样上下调整，找到理想位置。然后扣紧头部支撑调节扣。



宝宝若不足 4.5 千克，请在背袋两侧系上腿部系带。腿部系带有助于将宝宝固定在背袋中。

重要提醒！

若宝宝体型过大，胳膊无法穿过袖孔，可将其胳膊放在袖孔上。




当宝宝在背袋中时，请系紧肩带并检查宝宝脸部是否清晰可见

提示！


如果您想在更高的位置携带宝宝，可从下向上举起宝宝，将腰带移至更高处。再次系紧肩带。

请采用舒适的姿势！



如何调节婴儿的姿势


将您的双手移至婴儿背袋内，放于宝宝的臀部和腿部之下。略微举起宝宝，轻轻地让宝宝的大腿向您靠拢。宝宝的双膝应置于高处，且其双腿可向下自由伸展。将一只手置于宝宝身下，另一只手轻拉头部支撑。最后，调节肩带。这样做能为您带来更舒适的携带体验。



如何调整座位宽度

婴儿背袋座位的宽度和宝宝双腿相应的位置，均可通过背袋外侧的拉链来调整。


当您使用面朝内的姿势携带宝宝时，将宝宝的双膝置于高处，并将拉链拉得足够开，使宝宝的双腿可自由伸展。任何位置都可锁定拉链。当您使用面朝外的姿势携带宝宝时，应将拉链完全拉开。当您让宝宝背在后背时，应始终将拉链完全拉紧。



如何以面朝外的姿势携带宝宝

将头部支撑向下折。首先，抓紧头部支撑调节的搭扣，尽可能向下拉（如果太紧，可能需要调松系带）。将头部支撑向下折。调紧系带，使头部支撑保持向下折。

我们建议，至少在宝宝 5 个月大之前，以面朝内的方式携带宝宝。当宝宝长到 5 个月左右时，颈部、背部和臀部已经发育得足够强壮，无论是面朝内还是面朝外的姿势均可。面朝外姿势可承受的最大重量为 12 千克。



提示！

像这样将搭扣并拢，以便调节起来更方便。

如何抱出宝宝

如果使用了腿部系带，应先松开腿部系带。然后松开头部支撑搭扣。接着，放松肩带并松开一侧或两侧的安全搭扣。抱出宝宝。


提示！

从正面完全打开，即可将熟睡的宝宝抱出，且不会吵醒宝宝。




如何将宝宝背在后背上

宝宝 12 个月大以后，就可以将宝宝背在后背上了。首先，将宝宝放入婴儿背袋中，面朝自己，参见前几页的图 1-13。请确保调整座位宽度的拉链已完全拉合。然后依照以下说明进行。




提起搭扣外部边缘，松开肩带。



从肩带下向上滑出您的右臂。



从肩带较低部分的下方，向下滑出左臂。现在，肩带形成环绕着您身体的闭环。




从下方举起宝宝，并用右臂托住宝宝，然后轻轻将宝宝往后背移动。

重要提醒！

将宝宝移到后背时，请勿紧握安全搭扣。



将肩带滑到原来位置。检查肩带是否扭曲。



将背部锁扣调整到舒服的位置。通过纵向和横向拉伸调整高度和宽度。扣紧腰带，最后向后拉伸肩带，将其系紧。

面料信息

本产品分以下面料系列。

安全认证

BABYBJÖRN Baby Carrier One 和 Baby Carrier One Air 婴儿背袋符合 EN 13209-2:2015 的安全要求。

使用范围

柔软款婴儿背袋专为成人携带体重为 3.5-15 千克的宝宝而设计。背袋仅限穿戴者在正常步行、坐着或站立时使用。此背袋不适合用作汽车座椅。运动时请勿使用背袋。

洗涤说明

单独洗涤。请使用环保、温和、不含漂白成分的洗涤剂。建议使用洗衣袋。请勿使用烘干箱。

Baby Carrier One 婴儿背袋/梭织面料混纺



Baby Carrier One Air 婴儿背袋/网眼



Baby Carrier One/梭织面料



警告！

- 对于出生体重较低 (Low Birth Weight, LBW) 或身体状况不佳的婴儿, 使用本产品前请先咨询儿科医生。

坠落危险！

- 您或宝宝的动作可能不利于您保持平衡。
- 弯腰或前倾时请格外小心。弯腰时请记住弯曲您的膝盖, 而非腰部。
- 体型小的宝宝可能会从腿部出口掉落。体重为 3.5-4.5 千克的婴儿必须使用腿部系带。
- 对于 0-4 个月左右的婴儿, 请始终使用较高的新生儿高度。
- 使用前, 请检查确认所有搭扣均已安全固定和锁住。

窒息危险！

- 用婴儿背袋抱宝宝时请勿躺倒或睡觉。
- 在宝宝足以独立支撑自己的头部 (约为 5 个月大) 前, 必须以面朝您 (面朝内) 的方式抱宝宝。
- 确保在婴儿背袋中为宝宝的鼻子和嘴巴留下充足的呼吸空间。


重要提醒！

- 在家中使用时, 请留意危险源, 如热源或溅出的热饮。
- 部件缺失或损坏时请勿使用婴儿背袋。
- 宝宝坐在婴儿背袋内时, 请勿给宝宝穿太厚的衣服。
- 定期检查宝宝是否舒适而安全地坐在婴儿背袋中, 特别是在背后背着宝宝时。

Ķengursoma One – viss, kas jums vajadzīgs

Apsveicam! BABYBJÖRN Ķengursomas One izvēle garantēs ilgstošu ergonomisku nešanu un maksimālu komfortu jums un jūsu mazulim. Varat lietot ķengursomu no jaundzimušā līdz aptuveni trīs gadu vecumam. Min. 3,5 kg/53 cm, maks. 15 kg/100 cm. Ķengursoma ir izstrādāta ciešā sadarbībā ar pediatriem un nodrošina jūsu augošā bērna pareizu galvas, muguras un gurnu balstu. Ceram, ka jūs un jūsu mazulis būs apmierināts; ar prieku uzklausīsim jūsu jautājumus vai komentārus.


Ķengursomas daļas




Nešanas pozīcija priekšā un uz muguras

JAUNDZIMUŠAIS	PADOMS!	NO 62~68 CM LĪDZ 100 CM	NO 1 GADA	
<p>Pozīcija ar skatu uz iekšpusi Sēdekļis jaundzimušajiem 0–apm. 4 mēneši. Min. 3,5 kg/ 53 cm</p>	<p>Nesot jaundzimušo, jūs varat vidukļa jostu aplikēt augstāk ap vēderu, lai mazulis atrastos tik tuvu jūsu sejai, ka varat noskūpstīt viņa galvvirsu. Atcerieties, ka attiecīgi jāiergulē arī plecu siksnas.</p>	<p>Pozīcija ar skatu uz iekšpusi Sēdekļis zīdaiņiem Apm. 4–36 mēneši. Maks. 15 kg</p>	<p>Pozīcija ar skatu uz ārpusi Sēdekļis zīdaiņiem Apm. 5–15 mēneši. Maks. 12 kg</p>	<p>Nešana uz muguras Sēdekļis zīdaiņiem 12– apm. 36 mēneši. Maks. 15 kg/100 cm</p>


Ķengursomas lietošana




Sēdekļa stāvokļa iestatīšanai izmantojiet rāvējslēdzējus. Sēdekļa jaundzimušajiem – min. 3,5 kg, 53 cm. Sēdekļa zīdaiņiem – min. 62 cm, maks. 15 kg, 100 cm. Pēc rāvējslēdzēja aizvēršanas nofiksējiet rāvējslēdzēja aizvelkamo galu. Pārliedcinieties, ka rāvējslēdzējs ir pilnībā aizvērts un nofiksēts.




Sēdekļa platumu var regulēt, izmantojot abus rāvējslēdzējus ķengursomas ārpusē. Atveriet rāvējslēdzējus pietiekami, lai mazulis varētu brīvi kustināt apakšstilbus. Rāvējslēdzējus var nofiksēt jebkurā pozīcijā.




Uzvelciet ķengursomu kā pār galvu velkamu džemperī.



Novietojiet aizmugurējo sastiprinājumu zem plecu lāpstiņām. Noregulējiet augstumu un platumu, velkot gan vertikāli, gan uz sāniem.



Sasprādzējiet vidukļa jostu uz muguras. Kad dzirdams klikšķis, sprādze ir nofiksējusies. Pievelciet, velkot siksnas.



Atbrīvojiet plecu siksnas, paceļot sprādzi ārējo malu.



Atsprādzējiet galvas balstu abās pusēs. Piespiediet pogu un velciet uz augšu.




Atsprādzējiet drošības sprādzi vienā pusē. Piespiediet pogu un velciet uz leju/iekšu.




Ievietojiet bērnu ķengursomā ar skatu pret sevi, ar kājām abpus priekšējai daļai un ar rokām, izvilktām caur rokrīņiem.


Ķengursomas lietošana (turp.)




Aizsprādzējiet drošības sprādzi. Kad dzirdams klikšķis, sprādze ir nofiksējusies.




Nofiksējiet galvas balstu abās pusēs. Kad dzirdams klikšķis, sprādze ir nofiksējusies.



Ieregulējiet galvas balstu. Saspieties sprādzi kopā, lai varētu to kā rāvējslēdzēju pavilkt uz augšu vai leju vajadzīgajā pozīcijā. Tad pievelciet galvas balsta regulētāju.



Ja bērns ir vieglāks par 4,5 kg, ķengursomas abās pusēs pievienojiet kāju siksnas. Šīs siksnas palīdzēs nostiprināt bērnu ķengursomā.



Pievelciet plecu siksnas un pārbaudiet, vai ķengursoma nenosedz bērna seju.


SVARĪGI!

Ja bērns ir pārāk liels, lai lietotu rokriņķus, rokas var atbalstīt virs tiem.

PADOMS!


Ja vēlaties nest bērnu augstāk, paceliet viņu no apakšpuses, vienlaikus uzceļot augstāk vidukļa jostu. Atkal pievelciet plecu siksnas.

NESIET ĒRTI!



Bērna pozīcijas pielāgošana

Iebīdiet plaukstu ķengursomā un novietojiet tās zem bērna dibena un augšstilbiem. Nedaudz paceliet bērnu un saudzīgi ielokiet viņa augšstilbus pret sevi. Bērna ceļgaliem jāatrodas augstu, un bērnam jāvar brīvi kustināt apakšstilbus. Turiet vienu plaukstu zem bērna un velciet galvas balstu. Visbeidzot ieregulējiet plecu siksnas. Tā rīkojoties, bērnu būs ērtāk nest.




Sēdekļa platuma regulēšana


Ķengursomas sēdekļa platumu – un attiecīgi bērna kāju stāvokli – var regulēt, izmantojot rāvējslēdzējus ķengursomas ārpusē.

Nesot bērnu pozīcijā ar skatu uz iekšpusi, rāvējslēdzēji jāatver pietiekami, lai bērns varētu brīvi kustināt apakšstilbus, ceļgaliem paliekot augstā pozīcijā. Rāvējslēdzējus var nofiksēt jebkurā pozīcijā. Nesot bērnu pozīcijā ar skatu uz ārpusi, rāvējslēdzējiem jābūt pilnībā atvērtiem. Nesot bērnu uz muguras, rāvējslēdzējiem vienmēr jābūt pilnībā aizvērtiem.


POZĪCIJA AR SKATU UZ IEKŠPUSI



POZĪCIJA AR SKATU UZ ĀRPUSI




NEŠANA UZ MUGURAS



Bērna nešana pozīcijā ar skatu uz ārpusi

Nolokiet galvas balstu. Sāciet, satverot galvas balsta regulētāja sprādzi un novelkot to līdz galam uz leju (iespējams, ka jāatslābina siksnas, ja tā ir pārāk pievilktas). Nolokiet galvas balstu. Pievelciet siksnas, lai galvas balsts turētos, nolocīts uz leju.

Iesakām bērnu nest ķengursomā ar skatu uz iekšpusi līdz vismaz 5 mēnešu vecumam. Ap šo vecumu bērna kakls, mugura un gurni būs kļuvuši pietiekami spēcīgi, lai jūs varētu bērnu pēc izvēles nest pozīcijā ar skatu uz iekšpusi vai ārpusi. Maks. svars pozīcijai ar skatu uz ārpusi ir 12 kg.



PADOMS!

Saspiediet sprādzi kopā, kā parādīts, – tādējādi tā vieglāk slid.

Bērna izņemšana

Atbrīvojiet kāju siksnas, ja tās tiek lietotas. Atsprādzējiet galvas balsta sprādzes. Atbrīvojiet plecu siksnas un atsprādzējiet drošības sprādzes vienā vai abās pusēs. Izņemiet bērnu.


PADOMS!

Lai izceltu guļošu bērnu, viņu nepamodinot, pilnībā atveriet ķengursomas priekšpusi.




Bērna nešana uz muguras


No 12 mēnešu vecuma bērns ir pietiekami liels, lai viņu varētu nest uz muguras. Sāciet, ievietojot bērnu ķengursomā ar seju pret sevi, skatiet 1.–13. attēlu iepriekšējās lappusēs. Rāvējslēdzējiem, ar kuriem regulē sādekļa platumu, noteikti jābūt pilnībā aizvērtiem. Pēc tam izpildiet turpmākos norādījumus.




1 Atbrīvojiet plecu siksnas, pacelot sprādzņu ārējo malu.



2 Virziet savu labo roku uz augšu zem pleca siksnas.




3 Virziet savu kreiso roku uz leju zem pleca siksnas apakšējās daļas. Tagad pleca siksnas ir noslēgtā cilpā ap jūsu ķermeni.




4 Paceliet bērnu no apakšpuses un uzmanīgi pārvietojiet viņu ap savu ķermeni zem savas paceltās labās rokas.

SVARĪGI!

Pārvietojot bērnu ap savu ķermeni uz mugurpusi, neturieties pie drošības sprādznes.



5 Atbīdiet plecu siksnas atpakaļ vietā. Raugieties, lai tās nesagrieztos.



6 Novietojiet aizmugurējo stiprinājumu, kur tas ir ērti. Noregulējiet augstumu un platumu, velkot gan vertikāli, gan uz sāniem. Pievelciet vidukļa jostu un tad arī plecu siksnas, velkot tās atpakaļ.

Informācija par audumu

Šim produktam ir šādas audumu kolekcijas.

DROŠĪBAS APSTIPRINĀJUMS

BABYBJÖRN ķengursoma One un One Air atbilst standarta EN 13209-2:2015 drošības prasībām.

PAREDZĒTAIS LIETOJUMS

Mīksta ķengursoma, paredzēta pieauguša valkātāja lietojumam, lai nēsātu bērnu, kura svars ir 3,5–15 kg. Šo ķengursomu drīkst lietot, tikai tās valkātājam normāli staigājot, sēžot vai stāvot. Ķengursoma nav paredzēta lietojumam kā bērna sēdekļlītis automašīnā. Šis zīdaiņu turētājs nedrīkst būt lietots sporta aktivitāšu laikā.

NORĀDĪJUMI PAR MAZGĀŠANU

Mazgājiet atsevišķi. Lietojiet ekoloģiski nekaitīgu, saudzējošu mazgāšanas līdzekli, kas nesatur balinātājus. Iesakām izmantot maisiņu veļas mazgāšanai. Nelietojiet žāvētāju.

Ķengursoma One/Woven Mix



Ķengursoma One Air/Mesh



Ķengursoma One/Woven



⚠ BRĪDINĀJUMS!

- Pirms šī produkta lietošanas mazulim ar mazu dzimšanas svaru (LBW) vai bērnam ar kādu saslimšanu vienmēr konsultējieties ar savu bērna ārstu.

NOKRIŠANAS RISKS!

- Jūsu vai bērna kustības var negatīvi ietekmēt Jūsu līdzsvaru;
- Esiet uzmanīgi saliecoties vai noliecoties uz priekšu vai uz sāniem;
- Šis zīdaiņu turētājs nedrīkst būt lietots sporta aktivitāšu laikā.
- Mazi bērni var izkrist caur kāju atvērumu. 3,5–4,5 kg smagam bērnam jālieto kāju siksnas.
- Bērniem vecuma diapazonā no 0 līdz apm. 4 mēnešiem vienmēr lietojiet augšējo jaundzimušā garumu.
- Pirms bērna nešanas ķengursomā pārlicinieties, vai visas sprādzes ir stingri nostiprinātas un nofiksējušās.

NOSMAKŠANAS RISKS!

- Nekad neapgulieties vai neguliet ar bērnu ķengursomā.
- Bērns jānes ar seju pret jums (ar skatu uz iekšpusi), līdz ir pietiekami spēcīgs, lai bez palīdzības turētu augšā galvu (apm. līdz 5 mēnešu vecumam).
- Pārlicinieties, vai ķengursomā ap bērna degunu un muti ir pietiekami liela telpa elpošanai.


SVARĪGI!

- Apzinieties bīstamību, ko rada sadzīves vide, piem., karstuma avoti, karstu dzērienu izšļakstīšanās u. c.
- Pārtrauciet ķengursomas lietošanu, ja trūkst vai ir bojātas kādas tās daļas.
- Kad bērns tiek nēsāts ķengursomā, izvairieties viņu sagērbt pārlietu silti.
- Regulāri pārlicinieties, vai bērns ķengursomā sēž ērti un droši, jo īpaši nesot ķengursomu uz muguras.

Kõhukott One on just see, mida vajate

Palju õnne! Valides toote BABYBJÖRN Kõhukott One, saate endale kauakestva ergonoomilise lapsekandmiskoti ning tagate maksimaalse mugavuse nii endale kui ka oma lapsele. Kõhukott on sobilik vastsündinutest kuni ligikaudu kolme aasta vanuste lasteni. Min 3,5 kg, 53 cm; max 15 kg, 100 cm. Kõhukott on töötatud välja tihedas koostöös lastearstidega ja see tagab korrekse toe kasvava lapse peale, seljale ja puusavõle. Loodame, et teie ja teie laps olete rahul selle tootega. Teie küsimused või tähelepanekud on teretulnud!


Kõhukoti osad




Eesmised ja tagumised kandesandid

VASTSÜNDINU	SOOVITUS	62–68 CM KUNI 100 CM	ALATES 1. ELUAASTAST
<p>Näoga sissepoole asend Vastsündinu tool 0 - ligikaudu 4 kuud Min 3,5 kg, 53 cm</p>	<p>Kui te kannate vastsündinut, võite seada puusavöö kõrgemalt oma kõhu ümber, nii et teie laps oleks teie näo lähedal ja tema pea ulatuks teie suuni. Pidage meeles reguleerida ka ölarihm.</p>	<p>Näoga sissepoole asend Beebi iste Ligikaudu 4–36 kuud. Max 15 kg</p> <p>Näoga väljapoole asend Beebi iste Ligikaudu 5–15 kuud. Max 12 kg</p>	<p>Seljal kandmine Beebi iste 12 – ligikaudu 36 kuud. Max 15 kg, 100 cm</p>


Kuidas kõhukotti kasutada?




Kasutage tooli asendi seadmiseks tõmblukke: Vastsündinu iste – min 3,5 kg, 53 cm. Beebi iste – min 62 cm. Max 15 kg, 100 cm. Pärast luku sulgemist tõmmake tõmmits suletud asendisse. Veenduge, et tõmbluk oleks täies ulatuses suletud ja lukustatud.




Istme laiust saab reguleerida kahe luku abil, mis asuvad kõhukoti välisküljel. Avage lukud piisavalt, et laps saaks oma jalgu vabalt liigutada. Lukke saab sulgeda igas asendis.




Pange kõhukott selga nagu sviiter.



Asetage seljapasse oma abaluude alla. Reguleerige pikkust ja laiust vertikaalselt ja külgede suunas.




Sulgege puusavöö pannal selja peal. See on lukustatud siis, kui kuulete klõpsatust. Pingutage rihmadest tõmmates.



Laske õlarihmasid järgi panna alumist serva tõstes.



Seejärel vabastage peatugi mõlemalt poolt. Vajutage nuppu ja tõmmake ülespoole.




Vabastage ohutuspannal ühel küljel. Vajutage nuppu ja tõmmake allapoole/sissepoole.




Pange laps kõhukotti näoga enda poole, jalad kummalgi pool esitükki ja käed läbi käeaukude.

Kuidas kõhukotti kasutada? (jätkub)




10 Kinnitage ohutuspannal. See on lukustatud siis, kui kuulete klõpsatust.




11 Kinnitage peatugi mõlemalt poolt. See on lukustatud siis, kui kuulete klõpsatust.



12 Reguleerige peatuge: ühendage pandlaosad nii, et saaksite seda tõmmata üles või alla õigesse asendisse nagu lukku. Pingutage peatoe regulaatorit.




13 Kinnitage jalarihmad kõhukotti mõlemal küljel alla 4,5 kg kaaluva lapse puhul. Need rihmad aitavad beebit kõhukotti kinnitada.



14 Pingutage õlarihmsid ja kontrollige, kas beebi nägu on kõhukotis vaba.

KANDKE MUGAVALTI!



SOOVITUS


Kui soovite last kanda kõrgemal, tõstke last alt ja pange puusavöö kõrgemale. Pingutage uuesti õlarihmsid.

TÄHTIS!

Kui laps on käeaukude kasutamiseks liiga suur, võib laps toetada oma käed käeaukude peale.

Kuidas lapse asendit paremaks muuta?

Libistage käed kõhukotti lapse tagumiku ja reite alla. Tõstke last veidi ning viige ta reied õrnalt enda suunas. Lapse põlved peaksid olema kõrges asendis ja tal peaks olema võimalus jalgu vabalt liigutada. Hoidke üht kätt lapse all ja tõmmake peatuge. Lõpuks reguleerige õlarihmu. See aitab tagada kandmismugavuse.




Kuidas reguleerida istme laiust?

Kõhukoti istme laiust ja seeläbi lapse jalgade asendit saab reguleerida lukkude abil, mis asuvad kõhukoti välisküljel.

Kui kannate oma last sissepoole vaatavas asendis, avage lukud piisavalt, et laps saaks vabalt oma jalgu liigutada, samal ajal hoides põlvi kõrges asendis. Lukke saab sulgeda igas asendis. Kui kannate oma last näoga väljapoole asendis, peavad lukud olema täielikult lahti. Kui kannate last seljal, peavad lukud olema täielikult suletud.

NÄOGA SISSEPOOLE ASEND



NÄOGA VÄLJAPOOLE ASEND




SELJAL KANDMINE



Kuidas kanda last näoga väljapoole?

Voltige peatugi alla. Alustage sellest, et haarake kinni peatoe reguleerimise pandlast ja tõmmake seda alla nii palju, kui võimalik (teil võib olla vaja lödvendada rihma, kui see on liiga tugevalt kinni). Voltige peatugi alla. Pingutage rihma, et peatugi oleks alla volditud.

Me soovime kanda last kõhukotis näoga sissepoole, seni kuni ta on vähemalt viiekuune. Ligikaudu sellest vanusest alates on teie lapse kael, selgroog ja puusad piisavalt tugevad selleks, et saaksite kanda teda nii näoga sisse- kui ka väljapoole asendis. Max kaal näoga sissepoole kandmise korral on 12 kg.



SOOVITUS

Vajutage pannal kokku nii, et see liiguks lihtsamalt.

Kuidas last kõhukotist välja võtta?

Vabastage jalarihmad, kui neid kasutate. Vabastage peatoe pandlad. Laske õlarihmased järgi ja vabastage ohutuspannolad ühel või mõlemal küljel. Võtke laps kotist välja.


SOOVITUS

Avage esitükk mõlemalt küljelt, et tõsta magav laps kotist välja teda äratamata.




Kuidas kanda last seljal?


Alates 12kuu vanuselt on teie laps piisavalt suur, et teda seljal kanda. Alustage sellest, et panete lapse kõhukotti näoga enda poole, vt eelmisel leheküljel esitatud pilte 1–13. Veenduge, et lukud, millega saab istme laiust reguleerida, on täielikult suletud. Seejärel järgige allpool esitatud juhiseid.




1 Laske õlarihmasid järgi pannelde alumist serva tõstes.



2 Libistage oma parem käsi ülespoole õlarihma alt.




3 Libistage oma vasak käsi allapoole õlarihma alumise osa alt. Õlarihm on nüüd teie keha ümber suletud silmus.




4 Tõstke last alt ja viige ta ettevaatlikult oma tõstetud parema käe alt oma selja suunas.

TÄHTIS!

Ärge hoidke ohutus-
pandlast, kui olete
asetamas last seljal
kandmise asendisse.



5 Libistage õlarihmad tagasi oma kohale. Veenduge, et need ei oleks keerduis.



6 Pange passe nii, et see oleks teile mugav. Reguleerige pikkust ja laiust vertikaalselt ja külgede suunas. Pingutage puusavööd ja lõpuks õlarihmasid, tõmmates tahapoole.

Teave tekstiilmaterjalide kohta

Selle toote leiab järgmistest kangakollektsioonidest.

OHUTUSNÕUETE TÄITMINE

Tooted BABYBJÖRN Kõhukott One ja BABYBJÖRN Kõhukott One Air vastavad standardi EN 13209-2:2015 ohutusnõuetele.

KAVANDATUD KASUTUS

Pehme kõhukott on mõeldud kasutamiseks täiskasvanule 3,5–15 kg lapse kandmiseks. Kõhukotti võib kasutada vaid siis, kui kandja kõnnib, istub või seisab. Kõhukott ei sobi kasutamiseks autoistmena. Kõhukott ei sobi kasutamiseks sportliku tegevuse ajal.

PESEMISJUHISED

Peske eraldi. Kasutage keskkonnasõbralikku ja õrna puhastusvahendit, mis ei sisalda valgendit. Soovitame kasutada pesukotti. Ärge pange kõhukotti kuivatisse!

Kõhukott One/Woven Mix



Kõhukott One Air/Mesh



Kõhukott One/Woven



HOIATUS

- Konsulteerige alati lastearstiga, enne kui hakkate seda toodet kasutama madala sünnikaalu või haigusseisundiga imiku kandmiseks.

KUKKUMISOHT!

- Teie ja teie lapse liigutused võivad ebasoodsalt mõjutada teie tasakaalu.
- Olge ettevaatlikud kummardamisel ja ette või küljele kallutamisel. Pidage meeles end alati põlvedest alla lasta, MITTE vöökohast.
- Väiksed lapsed võivad kukkuda jalaaugust välja. Lastel kehakaaluga 3,5–4,5 kg tuleb kasutada jalarihmu.
- Kasutage vastsündinute ehk ülemist kõrgust 0 kuni ligikaudu 4 kuu vanuste laste puhul.
- Veenduge, et kõik pandlad on korralikult kinni ja lukustatud asendis, enne kui hakkate last kõhukotis kandma.
- Kõhukott ei ole sobilik sportimise ajal kasutamiseks.

LÄMBUMISOHT

- Ärge heitke pikali ega magama, kui laps on kõhukotis.
- Last tuleb kanda näoga teie poole (sissepoole) seni, kuni nad on piisavalt tugevad, et hoida ise oma pead üleval (ligikaudu 5 kuu vanuselt).
- Veenduge, et lapse ninal ja suul oleks kõhukotis piisavalt ruumi hingamiseks.

TÄHTIS!

- Jälgige kodustes tingimustes valitsevaid ohte, nt soojusallikad, kuuma joogi pitsmed.
- Ärge kasutage kõhukotti, kui selle teatud osad on puudu või kahjustatud.
- Ärge riietage last liiga paksult, kui kannate teda kõhukotis.
- Kontrollige korrapäraselt, et teie laps istuks kõhukotis mugavalt ja turvaliselt, eelkõige lapse seljal kandmise korral.

CONTACT US

*To find the answers to most questions and contact our customer service,
please visit www.babybjorn.com*



BabyBjörn

Art. 098. The Parallel Line Design is a sign of a genuine BABYBJÖRN product. The mark BABYBJÖRN is protected by trademark registrations in several countries. Canada TM Reg. No TMA328091. BabyBjörn AB. This product is protected by design and patent registrations in several countries. Baby Carrier One/Air/Outdoors © BabyBjörn AB, 2012-2016. © BabyBjörn AB, 2016. | Les lignes parallèles sont l'un des signes de l'authenticité des produits BABYBJÖRN. La marque BABYBJÖRN est protégée par des enregistrements de marque dans plusieurs pays. Marque déposée au Canada n° TMA328091. BabyBjörn AB. Ce produit est protégé par des enregistrements de dessin industriel et de brevet dans plusieurs pays. Porte-bébé One/Air/Outdoors © BabyBjörn AB, 2012-2016.

© BabyBjörn AB, 2016. For more information, please contact | Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec : info@babybjorn.se, BabyBjörn AB, 333 74 Bredaryd, Sweden/Suède, www.babybjorn.com